

¿Cómo puedo cambiar el papel tapiz TANDBERG EX90 y el fondo táctil?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo cambiar el papel tapiz TANDBERG EX90 y el fondo táctil?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cómo puedo cambiar el papel tapiz TANDBERG EX90 y el fondo táctil?

A. Puede cambiar el fondo de pantalla TANDBERG EX90 y el fondo en contacto empujando y sosteniendo aproximadamente 2 segundos en cualquier punto abierto de la pantalla principal en contacto. Esto mostrará los papeles tapiz predefinidos.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)