

Ajuste de la configuración de volumen en SPA525G o SPA525G2

Objetivo

Muestra cómo ajustar la configuración del volumen del timbre de llamada entrante.

Dispositivos aplicables

- SPA525G
- SPA525G2

Proceso

Ajustes de volumen del timbre



Con el ajustador de volumen, desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del timbre al volumen deseado.