

SG350X, SG550XG : Empiler l'esclave lorsqu'une unité est déconnectée puis reconnectée

Date d'identification

26 mai 2017

Date de résolution

8 septembre 2017

Produits affectés

Modèle	Version du micrologiciel	Fixe
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

Description du problème

Dans certains cas, une unité ne peut pas rejoindre une pile après un basculement (du commutateur actif d'origine au commutateur de secours) ou lorsque l'unité est déconnectée puis reconnectée à la pile.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.5.63 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez [ici](#) pour obtenir des instructions.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.