

# QLogic QLE8262 CNA - 호스트가 패브릭에 로그인하지 않음

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[호스트가 패브릭에 로그인하지 않고 Ethalyzer에서 호스트의 VLAN 요청이 표시되지 않음  
솔루션](#)

[QLOGIC 어댑터가 FCoE에 대해 구성되지 않음](#)

## 소개

이 문서에서는 FCoE(Fibre Channel over Ethernet)용 QLE8262 CNA(Converged Network Adapter)를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- FCoE
- 워크스테이션 및 워크스테이션에 대한 콘솔 액세스 권한을 얻는 방법

### 사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 호스트가 패브릭에 로그인하지 않고 Ethalyzer에서 호스트의 VLAN 요청이 표시되지 않음

올바른 흐름의 예:

```
2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive
2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request
2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response
2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation
```


참고:여기에 굵은 줄이 호스트에 없으므로 스위치에서 VLAN 응답이 발생하지 않습니다.

## 솔루션

### QLOGIC 어댑터가 FCoE에 대해 구성되지 않음

QLogic QLE8262는 이더넷 및 FCoE 지원을 위한 별도의 기능을 갖춘 CNA입니다.FCoE 지원을 활성화하려면 BIOS 컨피그레이션 유틸리티를 입력합니다.

호스트 서버의 POST(Power-On-Self-Test) 중에 **Ctrl+Q**를 누르면 이미지에 표시된 화면이 표시됩니다.



참고:이 예와 같이 Type FCOE가 구성되었는지 확인합니다.

FCoE가 구성되지 않은 경우 이 예제와 같이 **Type** 열 아래에 **None**으로 표시됩니다.

이 필드로 이동하려면 화살표 키를 사용한 다음 **Enter** 키를 클릭하여 **None**에서 **FCoE**로 변경합니다.