

# Systeminformatie op SPA112 en SPA122 telefoonadapters bekijken

## Doelstellingen

De systeem informatie van een apparaat is zeer nuttig voor een beheerder omdat het helpt om de configuratie en basiswaarden te analyseren die een apparaat heeft. Deze informatie kan worden gebruikt om de eigenschappen van het apparaat te verbeteren en te beheren, alsook om ter referentie te worden gebruikt. Dit document beschrijft hoe u de informatie over de systeemprestaties op een SPA112 en een SPA122 kunt weergeven.

## Toepasselijke apparaten

- SPA112
- SPA122

## Softwareversie

- 1.3.2 (014)

## Systeminformatie weergeven

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter en kies **Status > systeem informatie**. De pagina *Systeminformatie* wordt geopend:



System Information	
Name	Value
Model:	SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version:	1.0.0
Boot Version:	1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version:	1.3.2 (014) May 9 2013
Recovery Firmware:	None
WAN MAC Address:	[redacted]
Host Name:	SPA122
Domain Name:	(none)
Serial Number:	[redacted]
Current Time:	Thu, 01 Jan 1970 02:12:28

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven in de tabel met systeem informatie.

- Model - Hiermee geeft u het modelnummer en de productbeschrijving weer.
- Hardware versie — Hiermee geeft u het versienummer van de hardware weer.
- Opstartversie — Hiermee geeft u het versienummer van de computer weer. De

opstartversie geeft aan welke firmware-versie het systeem gebruikt voor het geval dat het systeem opnieuw opgestart wordt en voor hersteldoelinden gebruikt wordt. Het voorziet in het foutoptreden voor de software.

- Versie firmware — Hiermee wordt de huidige versie weergegeven. De firmware is software die geïnstalleerd is op het apparaat waarmee de beheerder het apparaat kan configureren volgens de gebruikerseisen.
- Firmware voor herstel — Hier wordt het versienummer van de terugwinningsfirmware weergegeven. De software voor herstel wordt gebruikt om de hardware te starten wanneer deze moet worden hersteld.
- WAN MAC-adres — Hiermee wordt het MAC-adres van de WAN-interface weergegeven.
- Host Name — Hiermee geeft u de hostnaam van het apparaat weer. De naam van de gastheer is de naam die het aan het apparaat wordt toegewezen wanneer het met een netwerk verbonden is om het te identificeren.
- Domain Name — Hiermee wordt de domeinnaam van het apparaat weergegeven. Domain Name is de identificatie die door een string wordt toegewezen voor een IP-protocol.
- Serienummer — Hiermee wordt het serienummer van het apparaat weergegeven.
- Huidige tijd — Hiermee wordt de tijd weergegeven die op het apparaat is ingesteld.