# Konfigurieren der Managementschnittstelle für Firepower Threat Defense (FTD)

## Inhalt

Einleitung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen **Konfigurieren** Verwaltungsschnittstelle auf ASA 5500-X-Geräten Architektur der Management-Schnittstelle **FTD-Protokollierung** FTD-Management mit FDM (On-Box-Management) Managementschnittstelle für FTD FirePOWER Hardware-Appliances FTD mit FMC integrieren - Verwaltungsszenarien Szenario 1. FTD und FMC im gleichen Subnetz. Szenario 2. FTD und FMC auf verschiedenen Subnetzen. Die Kontrollebene geht nicht durch die FTD. Zugehörige Informationen

## Einleitung

In diesem Dokument werden der Betrieb und die Konfiguration der Managementschnittstelle für Firepower Threat Defense (FTD) beschrieben.

## Voraussetzungen

## Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

## Verwendete Komponenten

- FTD auf ASA5508-X-Hardware-Appliance
- FTD auf ASA5512-X-Hardware-Appliance
- FTD, die auf der FPR9300-Hardware-Appliance ausgeführt wird
- FMC, das auf 6.1.0 läuft (Build 330)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

## Hintergrundinformationen

FTD ist ein einheitliches Software-Image, das auf folgenden Plattformen installiert werden kann:

- ASA 5506-X, ASA 5506W-X, ASA 5506H-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X
- ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 5555-X
- FPR4100, FPR9300
- VMware (ESXi)
- Amazon Web Services (AWS)
- KVM
- ISR-Router-Modul

Dieses Dokument soll Folgendes veranschaulichen:

- FTD-Management-Schnittstellenarchitektur auf ASA5500-X-Geräten
- FTD-Management-Schnittstelle bei Verwendung von FDM
- FTD-Verwaltungsschnittstelle der Serie FP41xx/FP9300
- FTD/FirePOWER MANAGEMENT CENTER (FMC)-Integrationsszenarien

## Konfigurieren

## Verwaltungsschnittstelle auf ASA 5500-X-Geräten

Die Management-Schnittstelle von ASA5506/08/16-X- und ASA5512/15/25/45/55-X-Geräten.

Dies ist das Image der ASA5506-X:



Dies ist das Image der ASA5508-X:



Dies ist das Image der ASA5555-X:



Wenn ein FTD-Image auf 5506/08/16 installiert ist, wird die Verwaltungsschnittstelle als **Management1/1** angezeigt. Auf 5512/15/25/45/55-X-Geräten wird dies zu **Management0/0.** Von der FTD-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) kann dies in der **show tech-show unterstützen**.

Stellen Sie eine Verbindung zur FTD-Konsole her, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
> show tech-support
-----[ BSNS-ASA5508-1 ]------
                           : Cisco ASA5508-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330)
Model
UUID
                           : 04f55302-a4d3-11e6-9626-880037a713f3
Rules update version
                           : 2016-03-28-001-vrt
VDB version
                           : 270
 _____
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2)
Compiled on Tue 23-Aug-16 19:42 PDT by builders
System image file is "disk0:/os.img"
Config file at boot was "startup-config"
firepower up 13 hours 43 mins
           ASA5508, 8192 MB RAM, CPU Atom C2000 series 2000 MHz, 1 CPU (8 cores)
Hardware:
Internal ATA Compact Flash, 8192MB
BIOS Flash M25P64 @ 0xfed01000, 16384KB
Encryption hardware device : Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
                              Number of accelerators: 1
 1: Ext: GigabitEthernet1/1 : address is d8b1.90ab.c852, irg 255
 2: Ext: GigabitEthernet1/2 : address is d8b1.90ab.c853, irg 255
 3: Ext: GigabitEthernet1/3 : address is d8b1.90ab.c854, irg 255
 4: Ext: GigabitEthernet1/4 : address is d8b1.90ab.c855, irq 255
 5: Ext: GigabitEthernet1/5 : address is d8b1.90ab.c856, irq 255
 6: Ext: GigabitEthernet1/6 : address is d8b1.90ab.c857, irq 255
 7: Ext: GigabitEthernet1/7 : address is d8b1.90ab.c858, irg 255
 8: Ext: GigabitEthernet1/8 : address is d8b1.90ab.c859, irg 255
9: Int: Internal-Data1/1 : address is d8b1.90ab.c851, irq 255
10: Int: Internal-Data1/2 : address is 0000.0001.0002, irq 0
11: Int: Internal-Control1/1 : address is 0000.0001.0001, irq 0
12: Int: Internal-Data1/3 : address is 0000.0001.0003, irq 0

        13:
        Ext: Management1/1
        : address is d8b1.90ab.c851, irg

        14:
        Int: Internal-Data1/4
        : address is 0000.0100.0001, irg 0

                               : address is d8b1.90ab.c851, irq 0
ASA 5512-X:
```

------ [ FTD5512-1 ]------Model : Cisco ASA5512-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330) UUID : 8608e98e-f0e9-11e5-b2fd-b649ba0c2874 Rules update version : 2016-03-28-001-vrt VDB version : 270

> show tech-support

```
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2)
Compiled on Fri 18-Aug-16 15:08 PDT by builders
System image file is "disk0:/os.img"
Config file at boot was "startup-config"
firepower up 4 hours 37 mins
           ASA5512, 4096 MB RAM, CPU Clarkdale 2793 MHz, 1 CPU (2 cores)
Hardware:
           ASA: 1764 MB RAM, 1 CPU (1 core)
Internal ATA Compact Flash, 4096MB
BIOS Flash MX25L6445E @ 0xffbb0000, 8192KB
Encryption hardware device: Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
                            Boot microcode : CNPx-MC-BOOT-2.00
                                                 : CNPx-MC-SSL-SB-PLUS-0005
                            SSL/IKE microcode
                            IPSec microcode
                                                 : CNPx-MC-IPSEC-MAIN-0026
                            Number of accelerators: 1
Baseboard Management Controller (revision 0x1) Firmware Version: 2.4
0: Int: Internal-Data0/0 : address is a89d.21ce.fde6, irq 11
1: Ext: GigabitEthernet0/0 : address is a89d.21ce.fdea, irq 10
2: Ext: GigabitEthernet0/1 : address is a89d.21ce.fde7, irq 10
3: Ext: GigabitEthernet0/2 : address is a89d.21ce.fdeb, irq 5
4: Ext: GigabitEthernet0/3 : address is a89d.21ce.fde8, irg 5
5: Ext: GigabitEthernet0/4 : address is a89d.21ce.fdec, irg 10
 6: Ext: GigabitEthernet0/5 : address is a89d.21ce.fde9, irg 10
 7: Int: Internal-Control0/0 : address is 0000.0001.0001, irg 0
 8: Int: Internal-Data0/1 : address is 0000.0001.0003, irq 0
   9: Ext: Management0/0
                              : address is a89d.21ce.fde6, irq 0
```

#### Architektur der Management-Schnittstelle

Die Management-Schnittstelle ist in zwei logische Schnittstellen unterteilt: **br1** (**management0** auf FPR2100/4100/9300-Appliances) und **Diagnose:** 



#### Verwaltung - br1/management0

 Diese Schnittstelle wird verwendet, um die FTD-IP zuzuweisen, die f
ür die FTD/FMC-Kommunikation verwendet wird. Management - Diagnose

- Bietet Remote-Zugriff (z. B. SNMP) auf die ASA-Engine.
- Wird als Quelle für LINA-Syslogs,

Zweck

- Beendet den Sftunnel zwischen FMC/FTD.
- Wird als Quelle f
  ür regelbasierte Syslogs verwendet.
- SSH- und HTTPS-Zugriff auf die FTD-Box

Mandatory (Obligatori sch)	<b>Ja</b> , da es für FTD/FMC-Kommunikation verwendet wird (der sftunnel endet darauf)	Nein, u konfigu eine Da Hinwei Die Scl
	Diese Schnittstelle wird bei der FTD-Installation (Einrichtung) konfiguriert. Später können Sie die br1-Einstellungen wie folgt ändern:	über di Navigie <b>Geräte</b> Wähler
Konfigurier en	<pre>&gt;configure network ipv4 manual 10.1.1.2 255.0.0.0 10.1.1.1 Setting IPv4 network configuration. Network settings changed.</pre>	Und na Cisco AS/ Device
	>	Str Int

#### Schritt 2: Aktualisieren Sie die FTD-IP auf FMC.

Management		2 🕶
Host:	10.1.1.2	
Status:	0	

 Standardmäßig kann nur der Administrator eine Verbindung zur FTD br1-Subschnittstelle herstellen.

Zugriff einschränk en

• Die Beschränkung des SSH-Zugriffs erfolgt mithilfe der CLISH-CLI.

> configure ssh-access-list 10.0.0/8

#### Methode 1 - Von FTD CLI:

Übernrüfu	<pre>&gt; show network</pre>				
Oberpruiu	• • •				
<b>ng</b> ======[ br1 ]======					
	State : Enabled				
	Channels : Management & Events				
	Mode :				

AAA, SNMP usw. verwendet.

ind es wird nicht empfohlen, urieren. Es wird empfohlen, atenschnittstelle statt\* (siehe is unten)

hnittstelle kann konfiguriert werden. ie FMC-GUI:

eren Sie zu Geräte > verwaltung,

n Sie die Schaltfläche Bearbeiten, viaieren Sie zu **Schnittstellen** 

De	vices	Routing	Int	Interfaces	
2					
Stz	Interfa	ce	Log	Туре	
0	🕅 Giga	bitEthernet		Physical	
0	🕅 Giga	bitEthernet		Physical	
0	👸 Giga	bitEthernet		Physical	
Θ	🗎 Diag	nostic1/1		Physical	

Der Zugriff auf die Diagnoseschnittstelle durch FTD steuerbar

Geräte > Plattformeinstellungen > Secure Shell und

Geräte > Plattformeinstellungen > HTTP ieweils



#### Methode 1 - Von LINA CLI:

firepower# show interface ip brief
 Management1/1 192.168.1.1 YES unset up up
<pre>firepower# show run interface m1/1 !</pre>

MDI/MDIX : Auto/MDIX MTU : 1500 MAC Address : 18:8B:9D:1E:CA:7B ------Configuration : Manual Address : 10.1.1.2 Netmask : 255.0.0.0 Broadcast : 10.1.1.255 ------ [ IPv6 ]-----Methode 2 - Von der FMC-GUI Geräte > Gerätemanagement > Gerät > Management

interface Management1/1
management-only
nameif diagnostic
security-level 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Methode 2 - Von der FMC-GUI
Navigieren Sie zu Geräte >
Geräteverwaltung,
Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten,
und navigieren Sie zu Schnittstellen.

\* Auszug aus FTD 6.1 Benutzerhandbuch.

#### Routed Mode Deployment

We recommend that you <u>do not</u> configure an IP address for the Diagnostic interface if you do not have an inside router. The benefit to leaving the IP address off of the Diagnostic interface is that you can place the Management interface on the same network as any other data interfaces. If you configure the Diagnostic interface, its IP address must be on the same network as the Management IP address, and it counts as a regular interface that cannot be on the same network as any other data interfaces. Because the Management interface requires Internet access for updates, putting Management on the same network as an inside interface means you can deploy the Firepower Threat Defense device with only a switch on the inside and point to the inside interface as its gateway. See the following deployment that uses an inside switch:

### **FTD-Protokollierung**

 Wenn ein Benutzer die FTD-Protokollierung über die Plattformeinstellungen konfiguriert, generiert die FTD Syslog-Meldungen (wie bei der klassischen ASA) und kann jede Datenschnittstelle als Quelle verwenden (einschließlich der Diagnose). Ein Beispiel für eine Syslog-Meldung, die in diesem Fall generiert wird:

May 30 2016 19:25:23 firepower : %ASA-6-302020: Built inbound ICMP connection for faddr 192.168.75.14/1 gaddr 192.168.76.14/0 laddr 192.168.76.14/0

 Wenn dagegen die Protokollierung auf der Ebene der Zugriffskontrollrichtlinien (ACP) auf Regelebene aktiviert ist, erstellt die FTD diese Protokolle über die logische br1-Schnittstelle als Quelle. Die Protokolle stammen von der FTD br1-Subschnittstelle:



## FTD-Management mit FDM (On-Box-Management)

Ab der Version 6.1 kann ein FTD, das auf ASA5500-X-Appliances installiert ist, entweder über FMC (externes Management) oder über FirePOWER Device Manager (FDM) (internes Management) verwaltet werden.

Ausgabe von FTD CLISH, wenn das Gerät von FDM verwaltet wird:

```
> show managers
Managed locally.
```

FDM verwendet die logische Schnittstelle br1. Dies kann wie folgt visualisiert werden:



Über die FDM-UI kann über das **Geräte-Dashboard > Systemeinstellungen > Geräte-Management-IP auf die** Verwaltungsschnittstelle zugegriffen werden:



## Managementschnittstelle für FTD FirePOWER Hardware-Appliances

FTD kann auch auf Firepower 2100, 4100 und 9300 Hardware-Appliances installiert werden. Das FirePOWER-Chassis führt sein eigenes Betriebssystem FXOS aus, während das FTD auf einem Modul/Blade installiert ist.

### FPR21xx-Appliance



#### FPR41xx-Appliance





Auf FPR4100/9300 ist diese Schnittstelle nur für das Chassis-Management vorgesehen und kann nicht mit der FTD-Software verwendet/gemeinsam genutzt werden, die innerhalb des FP-Moduls ausgeführt wird. Weisen Sie dem FTD-Modul eine separate Datenschnittstelle zu, die dem FTD-Management zugeordnet ist.

Auf FPR2100 wird diese Schnittstelle vom Chassis (FXOS) und der logischen FTD-Appliance gemeinsam genutzt:

> show network	
=========[ System	Information ]====================================
Hostname	: ftd623
Domains	: cisco.com
DNS Servers	: 192.168.200.100
	8.8.8.8
Management port	: 8305
IPv4 Default route	
Gateway	: 10.62.148.129
======[ man	agement0 ]====================================
State	: Enabled
Channels	: Management & Events
Mode	: Non-Autonegotiation
MDI/MDIX	: Auto/MDIX
MTU	: 1500
MAC Address	: 70:DF:2F:18:D8:00
[	IPv4 ]
Configuration	: Manual
Address	: 10.62.148.179
Netmask	: 255.255.255.128
Broadcast	: 10.62.148.255
[	IPv6 ]
Configuration	: Disabled

#### > connect fxos

Cisco Firepower Extensible Operating System  $({\bf FX-OS})$  Software

## ... firepower#

Dieser Screenshot stammt von der Benutzeroberfläche des Firepower Chassis Managers (FCM) auf dem FPR4100, der eine separate Schnittstelle für das FTD-Management zugewiesen ist. In diesem Beispiel wird Ethernet1/3 als FTD-Management-Schnittstelle ausgewählt: P1

Overview Interfa	ces Logical Devices	Security Engine Platform	1 Settings				System Tools Hel	p admin
		CONSOLE MONT USE	Network Module 1	Hetwork Module 2 1 3 5 7 2 4 6 8	Network Module	a 3 4		
All Interfaces Harde	are Bypass	FP Chassis	management	]			(a	14
				-			Add Port Channel TRe-	-
Interface	Type	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State		
М мсмт	Management					Strating 🜑		-
Port-channel48	cluster	10gbps	indeterminate		admin-down		/ 8	
Ethernet1/1	data	Interface alloca	ted for FTD		υp	(Trailing)	1	
Ethernet1/2	data	manage	ment	FTD	up	Statist 🜑	1	
Ethernet1/3	mgmt	10gbps	10gbps	FTD	υp	Contract 🜑	1	
Ethernet1/4	data	10ghps	10gbps	FTD	up	Coulded 🜑	1	
Ethernet1/5	data	10gbps	10gbps	FTD	up	(trailed 🔘	1	

Dies ist auch auf der Registerkarte "Logische Geräte" zu sehen:p2

Ov	erview Interfaces	Logical Devices Secu	rity Engine Platform Settings			:	System Tools	Help admin
							C Refresh	Add Device
	FTD S	tandalone Status	:: ok					۴. 🥒 🗄
	Application	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status		
	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	💮 online	Enabled 🌒 🎼 🦂	•
	Ports: Data Interfaces:	Ethernet1/2 Ethernet1/4 Ethernet1/5	Attributes: Cluster Operational Status : not-applicable 4 Firepower Management IP : 10.62.148.84 Management URL : https://ksec-fs4k-1.cisco.com/ UUID : 655f5a40-854c-11e6-9700-cdc45c01b288					

Auf FMC wird die Schnittstelle als Diagnose angezeigt: p3

Overview	Analysis	Policies D	evices Ob	jects	AMP	
Device Ma	nagement	NAT VP	N QoS	Platform	Settings	
FTD41 Cisco Firepov	DO ver 4140 Threa	t Defense				
Devices	Routing	Interfaces	Inline Sets	DHC	P	
2						
Status	Interface				Logical Name	Туре
Θ	Ethernet1/	2				Physical
θ	Ethernet1/	3		(	diagnostic	Physical
Θ	Ethernet1/	4				Physical
θ	Ethernet1/	5				Physical

### CLI-Überprüfung

FP4100# connect module 1 console
Firepower-modulel>connect ftd
Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI
>
show interface
... output omitted ...

Interface Ethernet1/3 "diagnostic", is up, line protocol is up

```
Hardware is EtherSVI, BW 10000 Mbps, DLY 1000 usec
       MAC address 5897.bdb9.3e0e, MTU 1500
       IP address unassigned
 Traffic Statistics for "diagnostic":
       1304525 packets input, 63875339 bytes
        0 packets output, 0 bytes
       777914 packets dropped
      1 minute input rate 2 pkts/sec, 101 bytes/sec
      1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
      1 minute drop rate, 1 pkts/sec
      5 minute input rate 2 pkts/sec, 112 bytes/sec
      5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
      5 minute drop rate, 1 pkts/sec
       Management-only interface. Blocked 0 through-the-device packets
... output omitted ...
```

### FTD mit FMC integrieren - Verwaltungsszenarien

Dies sind einige der Bereitstellungsoptionen, mit denen FTD auf ASA5500-X-Geräten von FMC aus verwaltet werden kann.

#### Szenario 1. FTD und FMC im gleichen Subnetz.

>

Dies ist die einfachste Bereitstellung. Wie aus der Abbildung ersichtlich, befindet sich das FMC im gleichen Subnetz wie die FTD br1-Schnittstelle:



#### Szenario 2. FTD und FMC auf verschiedenen Subnetzen. Die Kontrollebene geht nicht durch die FTD.

In dieser Bereitstellung muss die FTD eine Route zum FMC haben und umgekehrt. Auf FTD ist der nächste Hop ein L3-Gerät (Router):



## Zugehörige Informationen

- Versionshinweise für FirePOWER-System, Version 6.1.0
- <u>Neuerstellung der Cisco ASA oder des FirePOWER Threat Defense-Geräts</u>
- <u>Cisco Firepower Threat Defense Konfigurationsleitfaden für Firepower Device Manager,</u> Version 6.1
- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

#### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.