# Konfigurieren der IP-Adresseinstellungen auf einem Switch mithilfe der CLI

### Ziel

Der Switch kann mehrere IP-Adressen haben. Jede IP-Adresse kann bestimmten Schnittstellen oder Ports, Link Aggregation Groups (LAGs) oder Virtual Local Area Networks (VLANs) zugewiesen werden. Um das Gerät remote zu verwalten, muss für den Zugriff auf den Switch eine IP-Adresse definiert werden. So können Sie das Gerät einfach über das webbasierte Dienstprogramm Telnet oder Secure Shell (SSH) konfigurieren oder Fehler beheben.

Die IP-Adresse des Switches kann manuell konfiguriert oder automatisch von einem DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) empfangen werden. Wenn keine DHCP-Server verfügbar sind, verwendet der Switch seine werksseitig voreingestellte IP-Adresse 192.168.1.254.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Konfigurieren der IP-Adresseinstellungen Ihres Switches über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI).

Wenn Sie die in diesem Dokument enthaltenen Begriffe nicht kennen, sehen Sie sich <u>Cisco</u> <u>Business an: Glossar neuer Begriffe</u>.

### Unterstützte Geräte

- Sx350-Serie
- SG350X-Serie
- Sx500-Serie
- Sx550X-Serie

## Software-Version

- 1.4.7.05 Sx500
- 2.2.8.4: Sx350, SG350X, Sx550X

### Konfigurieren der IP-Adresse des Switches über die CLI

Wichtig: Wenn sich Ihr Switch in einem der Stacking-Modi befindet, in dem ein Standby-Switch vorhanden ist, wird empfohlen, eine statische IP-Adresse zu konfigurieren, um zu verhindern, dass die Verbindung zum Netzwerk während eines Stacking-aktiven Switchovers getrennt wird. Der Grund hierfür ist, dass der Standby-Switch bei Verwendung von DHCP die Kontrolle über den Stack übernimmt und möglicherweise eine andere IP-Adresse als die IP-Adresse erhält, die von der ursprünglichen aktiven Einheit des Stacks empfangen wurde.

Statische IP-Adresse

DHCP-IP-Adresse

#### Konfigurieren der statischen IP-Adresse

In diesem Szenario wird der Switch ohne Verfügbarkeit eines DHCP-Servers eingerichtet. Führen

Sie die folgenden Schritte aus, um eine statische IP-Adresse auf dem Switch zu konfigurieren:

Schritt 1: Schließen Sie Ihren Computer über ein serielles Kabel direkt an den Switch an.

Wenn Sie SSH in Ihren Switch integrieren möchten, <u>klicken Sie hier, um einen Artikel über den</u> Zugriff auf einen Switch über die CLI anzuzeigen.

Schritt 2: Melden Sie sich bei der Switch-Konsole an. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort lauten "cisco". Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort konfiguriert haben, müssen Sie an dieser Stelle diese neuen Anmeldeinformationen eingeben.

In diesem Beispiel wird SG350X-24 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch verwendet.

User Name:cisco Password:\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Schritt 3: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switch den nachfolgenden Befehl ein, um in den globalen Konfigurationsmodus zu wechseln.

SG350X#configure

Der Befehl *configure* entspricht dem Befehl *configure terminal* Schritt 4: Geben Sie im globalen Konfigurationsmodus den Schnittstellenko

Schritt 4: Geben Sie im globalen Konfigurationsmodus den Schnittstellenkontext ein, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X(config)#interface [interface-id | vlan-id

In diesem Beispiel wird Schnittstelle VLAN 1 verwendet. VLAN 1 ist das Standard-VLAN des Switches.



Schritt 5: Geben Sie den Konfigurationsbefehl für die IP-Adressschnittstelle ein, um eine IP-Adresse für eine Schnittstelle zu definieren. Geben Sie dazu eine der folgenden Optionen ein:

- ip address [IP-Adresse] {{Maske} | prefix-length}}— Laden Sie den Switch mit dem Befehl reload sofort neu.
- ip address [IP-Adresse] {{Maske} | prefix length}} [default-gateway-ip-address] Verwenden Sie das reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [Day Monat]}, um das geplante Neuladen des Switches anzugeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- ip address Gibt die IP-Adresse an.
- mask Gibt die Netzwerkmaske der IP-Adresse an.
- prefix-length Gibt die Anzahl der Bits an, aus denen das IP-Adressen-Präfix besteht. Der Präfixlänge muss ein Schrägstrich (/) vorangestellt werden. Der Bereich liegt zwischen 8 und 30.

In diesem Beispiel wird die IP-Adresse 192.168.100.201 verwendet, wobei 255.255.255.0 als Maske verwendet wird.

Schritt 6: (Optional) Um eine IP-Adresse von einer Schnittstelle zu entfernen, verwenden Sie die no-Form des Befehls "IP address", indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X(config-if) #no ip address

Schritt 7: Geben Sie den Befehl end ein, um zum privilegierten EXEC-Modus des Switches zurückzukehren.



Schritt 8: (Optional) Geben Sie den folgenden Befehl im privilegierten EXEC-Modus ein, um die Konfiguration der IP-Adresse und Informationen auf der Schnittstelle anzuzeigen:

SG350X#show ip interface

In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse 192.168.100.201, und der Typ ist statisch.

SG350X	show ip i	nterface						
IP	Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168	.100.201/	24 vlan 1	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid

Schritt 9: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die konfigurierten Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern:

SG350X#copy running-config startup-config SG350X#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?

Schritt 10: Drücken Sie optional auf der Tastatur auf Y für "Yes" oder N für "No", sobald die Aufforderung "Overwrite file [startup-config]...." angezeigt wird.



In diesem Beispiel wird Y gedrückt.

Sie sollten jetzt die statischen IP-Adresseinstellungen Ihres Switches erfolgreich konfiguriert haben.

Konfigurieren der IP-Adresse über DHCP

In diesem Szenario ist der Switch mit einem Router verbunden, der als aktiver DHCP-Server fungiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die IP-Adresse des Switches über DHCP zu konfigurieren.

Schritt 1: Schließen Sie Ihren Computer über ein serielles Kabel direkt an den Switch an.

Schritt 2: Melden Sie sich bei der Switch-Konsole an. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort lauten "cisco". Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort konfiguriert haben, müssen Sie an dieser Stelle diese neuen Anmeldeinformationen eingeben.

In diesem Beispiel wird SG350X-24 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch verwendet.

User Name:cisco Password:\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Schritt 3: Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus des Switch den nachfolgenden Befehl ein, um in den globalen Konfigurationsmodus zu wechseln.

SG350X#configure

Schritt 4: Geben Sie im globalen Konfigurationsmodus den Schnittstellenkontext ein, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X(config)#interface [interface id | vlan-id]

In diesem Beispiel wird Schnittstelle VLAN 1 verwendet. VLAN 1 ist das Standard-VLAN des Switches.



Schritt 5: Rufen Sie im Schnittstellenkontext eine IP-Adresse vom DHCP-Server ab, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X(config-if)#interface [interface id | vlan-id]

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das Gerät auf der angegebenen Schnittstelle konfiguriert wurde.

SG350X#configure
SG350X(config) #interface vlan 1
SG350X(config-if) ip address dhcp
SG350X(config-if)+04-Aug-2010 07:58:07 %BOOTP_DHCP_CL-W-DHCPIPCANDIDATE: The devi
ce is waiting for IP address verification on interface Vlan 1 , IP 192.168.100.10
3, mask 255.255.255.0, DHCP server 192.168.100.1
04-Aug-2016 07:58:09 %BOOTP_DHCP_CL-I-DHCPCONFIGURED: The device has been configu
red on interface Vlan 1 , IP 192.168.100.103, mask 255.255.255.0, DHCP server 192
.168.100.1

SG350X(config-if) #

Schritt 6: (Optional) Um eine IP-Adresse von einer Schnittstelle zu entfernen, verwenden Sie die no-Form des DHCP-Befehls für die IP-Adresse, indem Sie Folgendes eingeben:

SG350X(config-if) #no ip address dhcp

Schritt 7: Geben Sie den Befehl end ein, um zum privilegierten EXEC-Modus des Switches

#### zurückzukehren.

SG350X(config-if)#end

Schritt 8: (Optional) Geben Sie den folgenden Befehl im privilegierten EXEC-Modus ein, um die IP-Adresskonfiguration und die Informationen der Schnittstelle anzuzeigen:

SG350X#show ip interface

In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse 192.168.100.103, und der Typ ist DHCP.

				,	21			
SG350X	show ip inte	erface						
IP	Address	I/F	I/F Status	Type	Directed	Prec	Redirect	Status
			admin/oper		Broadcast			
192.168	3.100.103/24	vlan 1	UP/UP	DHCP	disable	No	enable	Valid
SG350X	:							

Schritt 9: (Optional) Geben Sie den folgenden Befehl im privilegierten EXEC-Modus ein, um die Konfiguration der IP-Adresse und Informationen auf der DHCP-Client-Schnittstelle anzuzeigen:



Schritt 10: (Optional) Geben Sie Folgendes ein, um die konfigurierten Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern:

```
SG350X#copy running-config startup-config
SG350X#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?
```

Schritt 11: Drücken Sie optional auf der Tastatur auf Y für "Yes" oder N für "No", sobald die Aufforderung "Overwrite file [startup-config]...." angezeigt wird.



In diesem Beispiel wird Y gedrückt.

Sie sollten jetzt die DHCP-IP-Adresseinstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.