Cómo recuperar y cambiar la dirección IP del RateMux C6920

Contenido

Introducción Antes de comenzar Convenciones Prerequisites Componentes Utilizados Cómo conectarse a RateMux Procedimiento de conexión utilizando el hyperterminal Procedimiento de conexión mediante el programa connect.exe Cómo recuperar la dirección IP desde RateMux Cómo cambiar la dirección IP en la tarjeta Power PC de RateMux Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona procedimientos sobre cómo recuperar o cambiar la dirección IP de Cisco 6920 RateMux.

Nota: La información de este documento se basa en la versión 2.5 de Cisco RateMux. Para obtener una descripción de RateMux 6920, consulte <u>Ficha técnica - Cisco 6920 RateMUX</u> <u>Advanced MPEG-2 Multiplexer</u>.

Nota: Después de Cisco RateMux versión 2.3, el 6920 viene con una dirección IP fija de 10.0.0.200. Esto es para facilitar la configuración inicial del router Cisco. Si está ejecutando una versión anterior, este documento describe <u>Cómo recuperar la dirección IP de RateMux</u>.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte <u>Convenciones de</u> <u>Consejos Técnicos de Cisco</u>.

Prerequisites

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de lo siguiente:

• Programación digital

- Receptores de satélite
- Codificadores
- Transporte MPEG-2
- Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)
- Interfaz de cabecera digital (DHEI)
- Estándares de Digital Video Broadcasting-Asynchronous Serial Interface (DVB-ASI)
- Reducción selectiva de la velocidad de bits

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Cisco RateMux 6920 con una tarjeta PowerPC
- El software connect.exe o HyperTerminal cargado en el PC
- Cable de crossover Ethernet

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Cómo conectarse a RateMux

La tarjeta PowerPC tiene un puerto Ethernet y un puerto Debug. Puede utilizar estos dos puertos para acceder a RateMux. Consulte la Figura 1 a continuación.



Figura 1: Tarjeta PowerPC en el vídeo digital Cisco RateMux 6920

En las dos secciones siguientes se describe cómo conectarse a RateMux utilizando tanto el <u>HyperTerminal</u> como el <u>programa connect.exe</u>.

Procedimiento de conexión utilizando el hyperterminal

Siga las instrucciones proporcionadas a continuación para conectarse a RateMux mediante HyperTerminal:

1. Conecte un cable serial RS232 desde el puerto Debug en la tarjeta PowerPC al puerto serial

del PC.**Nota:** El puerto de terminal no se utiliza.



Figura 2: Topología de conexión mediante HyperTerminal

 Inicie una sesión HyperTerminal en COM1 con la siguiente configuración:Bits por segundo = 57600Bits de datos = 8Paridad = NingunoBits de parada = 1Control de flujo = ningunoLa figura 3 muestra una imagen de los parámetros de

1 Properties			?>	(
it Settings				1
<u>B</u> its per second:	57600		•	
<u>D</u> ata bits:	8		•	
<u>P</u> arity:	None		•	
<u>S</u> top bits:	1		-	
Elow control:	None		•	
		<u>R</u> estore D	efaults	
ОК	Ca	ancel	Apply	

HyperTerminal.

Configuración de HyperTerminal para conectar con RateMux

- 3. Apague la **apagado** de RateMux.
- 4. Inicie HyperTerminal.
- 5. Seleccione Llamada en la barra de menú HyperTerminal.
- 6. Encienda RateMux.
- 7. En los 10 segundos posteriores a la activación de RateMux, seleccione **Connect** en el menú HyperTerminal Call.

- 8. Haga clic en el cursor del ratón en la ventana abierta de la pantalla HyperTerminal.
- 9. Haga clic en Enter o en la barra de espacio aproximadamente una vez por segundo hasta que se establezca la conexión.Las primeras líneas muestran el número de revisión de BootLoader y la dirección IP y Ethernet Mac que utiliza el Cisco 6920. Consulte la Figura 4 a continuación.



Figura 4: Mostrar en HyperTerminal después de apagar y encender RateMux

Procedimiento de conexión mediante el programa connect.exe

Otra forma de acceder a RateMux es iniciando el programa connect.exe. Cisco recomienda poner un acceso directo a este programa en el escritorio o en el PC. Connect.exe establece una conexión del PC a RateMux a través de Ethernet. Esto puede lograrse mediante una conexión de red o un cable Ethernet de cruce. Consulte la figura 5 a continuación.



Figura 5: Conexión mediante el puerto Ethernet y el programa connect.exe

Nota: Si no tiene un cable de cruce, puede utilizar dos cables de conexión directa conectados a un concentrador común.

Mientras utiliza un cable de cruce o un concentrador:

- Asegúrese de que las direcciones IP del PC y RateMux estén en la misma subred.
- Asegúrese de que la puerta de enlace correcta está definida en el PC.

Puede cambiar las propiedades TCP/IP del PC para lograrlo.

Una vez que se haya conectado físicamente, siga estos pasos para establecer las comunicaciones.

1. Apague RateMux OFF.



- 2. Inicie el programa connect.exe haciendo doble clic en el icono. connect.exe
- 3. Haga clic en Connection.
- 4. Haga clic en **Connect** en Connection Menu, ingrese la dirección IP de RateMux y haga clic en **OK**.
- 5. Encienda RateMux.
- 6. Haga clic en el cursor en la ventana abierta y presione Enter o barra de espacio hasta que se establezca la conexión.La figura 6 muestra la ventana connect.exe después de establecer la conexión.

💏 ¥-Bits, Inc. - Connect v1.9 File Connection Log View Help ШD 3 INFO: U-Bits Boot 220 Ethernet address: 00:d0:d4:00:02:5d IP address: 10.0.0.178 Port number: 2047 DRAM Size: 33554432 INFO: POST passed. V-BITS BOOT MENU STANDALONE MODE A: Download Boot Code Firmware B: Upload Boot Code Firmware C: Environment Parameters And FLASH Partitions D: Diagnostics F: Easy Chassis Download G: Erase Application Configuration M: Manufacturing Menu R: Restart Board Q: Quit to Application Enter letter to select ... NUM. Ready

Figura 6: ventana Connect.exe después de establecer la conexión a RateMux

Cómo recuperar la dirección IP desde RateMux

Normalmente, se asigna una dirección IP única al módulo PowerPC que se encuentra en RateMux. La dirección IP dada está en la red 10.0.0.0. Su navegador web utiliza esta dirección IP preasignada para comunicarse exclusivamente con el Cisco 6920. Esta dirección IP se imprime en una etiqueta del Cisco 6920.

Nota: Para las versiones 2.3 y posteriores, RateMux viene con la dirección IP predeterminada de 10.0.0.200.

A veces, el Cisco 6920 no tiene la etiqueta de dirección IP. Para determinar la dirección IP, siga el procedimiento siguiente:

- 1. Siga los pasos del procedimiento HyperTerminal para conectarse a RateMux.
- 2. Una vez establecida la conexión, la dirección IP aparece en la segunda línea del resultado.

Cómo cambiar la dirección IP en la tarjeta Power PC de RateMux

La mayoría de las veces es deseable poder acceder al RateMux de forma remota. Sin embargo, es posible que la dirección predefinida no esté en su esquema de red. La dirección IP suele aparecer en la red 10.0.0.0 con una máscara de 255.0.0.0 y gateway 10.0.0.1. También es común tener una máscara de 255.255.255.0 y una gateway de 10.0.0.6.

En este caso, es deseable cambiar la dirección IP de la tarjeta PowerPC. Esto se puede hacer a través de HyperTerminal o connect.exe. Sin embargo, se recomienda utilizar HyperTerminal. Tenga en cuenta que, cuando utilice connect.exe, primero debe establecer los parámetros TCP/IP en el PC para que estén en la misma subred que RateMux. Al cambiar esta dirección IP, tendrá que establecer los parámetros TCP/IP en el PC una vez más para obtener la conexión.

- 1. Conéctese a RateMux mediante el procedimiento HyperTerminal.
- Una vez establecida la conexión, obtendrá un menú similar al de la <u>Figura 4</u>. En el menú, elija la siguiente secuencia de tres opciones:Seleccione C: Parámetros De Entorno Y Particiones FLASH.Seleccione B: Configuración del entorno.Seleccione B: Cambiar parámetros de entorno.
- Después de esto, se le pedirá que introduzca varios parámetros diferentes. Solo tiene que cambiar una de las siguientes opciones:GATEWAYMÁSCARA DE REDIPADDRPara los otros parámetros, presione ENTER. En este ejemplo cambia:GATEWAY a 172.22.86.1NETMASK a 255.255.254.0IPADDR a 172.22.87.6
- 4. Tipo S: Guardar parámetros de entorno en FLASH para guardar la configuración.
- 5. Tipo **A: Lista de parámetros de entorno** para ver la configuración actual utilizada para ver la configuración en RateMux.

Información Relacionada

- Aviso de problemas Bloqueos de la tarjeta 6920 RateMux PowerPC de Cisco
- Ficha técnica: Multiplexor MPEG-2 avanzado Cisco 6920 RateMUX