# Desvío de llamadas en un teléfono Cisco IP Phone de las series 7800 u 8800

# Objetivo

El reenvío de llamadas en el teléfono IP de Cisco le permite establecer otra línea o número de teléfono donde se reenviarán las llamadas cuando no sea posible contestar la llamada desde esa línea específica. Puede establecer el desvío de llamadas en todas las llamadas, o en situaciones especiales como si la línea está ocupada o si no hay respuesta.

En este artículo se explica cómo desviar llamadas en los teléfonos IP de Cisco serie 7800 u 8800.

### Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Teléfono IP serie 7800 | 11.0.1 (Descargar la última)
- Teléfono IP serie 8800 | 11.0.1 (Descargar la última)

# Desvío de llamadas

### A través de la utilidad basada en Web

#### Desviar todas las llamadas

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del teléfono IP y haga clic en Admin Login > advanced.



Paso 2. Haga clic en Voz > Usuario.

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory		
System	SIP	Provisionin	g Regional	Phone	User	Ext1

Paso 3. En el área Desvío de llamadas, elija **Sí** en el menú desplegable Configuración de la multitud.



Paso 4. (Opcional) Si desea reenviar todas las llamadas entrantes, introduzca el número de teléfono donde se reenviarán todas las llamadas en el campo *Desvío incondicional*.

Nota: En este ejemplo, todas las llamadas se reenviarán a 705.

Cfwd All Dest:	705	
Cfwd No Ans Dest:		

#### Reenviar llamadas en situaciones especiales

Paso 1. (Opcional) Si desea reenviar llamadas sólo si la línea está ocupada, introduzca el número de teléfono donde se reenviarán las llamadas en el campo *Cfwd Busy Dest*.

Nota: En este ejemplo, las llamadas se reenviarán a 705 en caso de que la línea esté ocupada.

Cfwd Setting:	Yes 🔻
Cfwd Busy Dest:	705
Cfwd No Ans Delay:	

Paso 2. (Opcional) Si desea reenviar llamadas sólo si no se ha contestado, introduzca el número de teléfono donde se reenviarán las llamadas en el campo *Cfwd No Ans Dest*.

Nota: En este ejemplo, las llamadas se reenviarán a 705 si no se responde.

Cfwd All Dest:		
Cfwd No Ans Dest:	705	

Paso 3. En el campo *Cfwd No Ans Delay*, introduzca el número de segundos que la llamada debe permanecer sin contestar antes de que se reenvíe al número.

Nota: En este ejemplo, la llamada se reenviará después de 20 segundos si no se contesta.

Cfwd Setting:	Yes 💌
Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Delay:	20

Paso 4. Haga clic en Enviar todos los cambios.



Ahora debería haber configurado correctamente el desvío de llamadas en el teléfono IP de Cisco a través de la utilidad basada en Web.

## A través de la GUI del teléfono

#### Desviar todas las llamadas

Paso 1. En el teléfono IP, desplácese a la línea en la que desea activar el desvío de llamadas y, a continuación, pulse la tecla programada **Reenviar**.

Nota: En este ejemplo, la línea utilizada es 8861.



Paso 2. Marque el número en el que desea desviar todas las llamadas entrantes y, a continuación, pulse la tecla programada **Llamar**.

Nota: En este ejemplo, todas las llamadas entrantes de la línea 8861 se reenviarán a 705.



Paso 3. Compruebe la pantalla para ver la indicación de que todas las llamadas se reenviarán al número que ha establecido. La pantalla debe mostrar el número de teléfono con un signo de reenvío.



Paso 4. (Opcional) Si desea inhabilitar el desvío de llamadas a la línea especificada, pulse la tecla programada **Clr fwd**.



Ahora debería haber activado correctamente el reenvío de todas las llamadas en el teléfono IP de Cisco serie 7800 u 8800.

Reenviar llamadas en situaciones especiales

Paso 1. Pulse el botón Aplicaciones del teléfono IP.



 $\bigcirc$ 

Paso 2. Con el botón del grupo de navegación *si desplácese hasta Preferencias de usuario* y, a continuación, pulse la tecla programada **Seleccionar**.



Paso 3. Elija Preferencias de llamada y, a continuación, pulse la tecla programada Seleccionar.



Paso 4. Pulse el botón derecho del grupo de navegación para establecer el desvío de llamadas



Call pre	ferences
Call forwarding	On
Forward all number	
Forward busy number	
Fwd no answer number	
Fwd no answer delay	10
Set	

Paso 5. (Opcional) Si desea reenviar todas las llamadas entrantes independientemente de la situación, introduzca el número de teléfono donde se reenviarán todas las llamadas en el campo *Desviar todos los números*.

Nota: En este ejemplo, todas las llamadas se reenviarán a 705.

	Call preferences							
	Call forwarding		On					
	Forward all number	705						
	Forward busy number							
	Fwd no answer number							
	Fwd no answer delay	10						
Optior	n Set	×						

Paso 6. (Opcional) Si desea reenviar llamadas sólo si la línea está ocupada, introduzca el número de teléfono donde se reenviarán las llamadas en el campo *Forward busynumber*.

Nota: En este ejemplo, las llamadas se reenviarán a 705 en caso de que la línea esté ocupada.

	Call pre	ferences
	Call forwarding	On
	Forward all number	
	Forward busy number	705
	Fwd no answer number	
	Fwd no answer delay	10
Option	n Set	×

Paso 7. (Opcional) Si desea reenviar llamadas sólo si no se ha contestado, introduzca el número de teléfono en el que se reenviarán las llamadas en el campo *No hay respuesta número*.

Nota: En este ejemplo, las llamadas se reenviarán a 705 si no se responde.

	Call preferences								
	Call forwarding	On							
	Forward all number								
	Forward busy number								
	Fwd no answer number	705							
	Fwd no answer delay	10							
Option	n Set	×							

Paso 8. En el campo *Retraso de contestación sin contestación*, introduzca el número de segundos que la llamada debe permanecer sin contestar antes de que se reenvíe al número.

Nota: I	Ξn (	este (	eiemp	lo. la	llamada	se	reenviará	desi	oués	de 20	seau	Indos	si no	se	contesta.
11010.1			cjemp	10, iu	nunuuu	50	Conviara		Juco		Jugu	11000	51 110	50	concola.

Call preferences									
Call forwarding	On								
Forward all number									
Forward busy number									
Fwd no answer number 705									
Fwd no answer delay 20									
Set 💌									

Paso 9. Pulse la tecla programada **Establecer**.

	Call preferences										
Call forwar	Call forwarding										
Forward al	ll number										
Forward b	usy number										
Fwd no an	swer numbe	r 705									
Fwd no an	swer delay	10									
Option	Set										

Cuando entra una llamada y se reenvía por completo, la pantalla del teléfono IP debe volver a su modo de espera con el indicador de instancia de llamada reenviada junto a la línea llamada.

<b>1</b> 8861	Jul 25 1	2:15 AM	? 8 ₽
704 CISCO			
Redial	Recents	Forward	•••

Ahora debería haber configurado correctamente el desvío de llamadas en el teléfono IP de Cisco serie 7800 u 8800.

Para obtener más información sobre los teléfonos IP de Cisco 7800 y 8800, consulte los siguientes vídeos:

Charla técnica de Cisco: Actualización del firmware en los teléfonos multiplataforma serie 7800 y 8800

Charla técnica de Cisco: Configuración de la marcación rápida en los teléfonos IP de las series 7800 y 8800 de Cisco