Configuración de los parámetros de WAN IP estática en el router RV34x

Introducción

Una red de área extensa (WAN) es una red que abarca un área amplia. Un usuario o una red de usuarios puede conectarse a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP) que ofrece varios métodos para configurar un cliente con una conexión a Internet. Estos métodos pueden ser el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) automático, el protocolo de Internet estático (IP), el protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE), el protocolo de túnel punto a punto (PPTP), el protocolo de túnel de capa 2 (L2TP), el puente y la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) para IPv6.

Es necesario configurar los parámetros WAN adecuados en el router para configurar correctamente la conexión a Internet en función de los requisitos y la configuración de la red. El ISP debe proporcionarle algunos parámetros WAN que se utilizarán en el router, como nombres de usuario, contraseñas, direcciones IP y servidores DNS.

En esta situación, la configuración desde el ISP requiere que el router utilice la configuración de IP estática para conectarse a Internet. Este tipo de conexión permite asignar específicamente una dirección IP preferida a un dispositivo durante un período de tiempo. La IP estática se utiliza principalmente para los servicios de dispositivos que no cambian las direcciones IP en Internet.

Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de WAN IP estática en el router RV34x.

Dispositivos aplicables

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

Versión del software

• 1.0.01.17

Configuración de los parámetros de WAN IP estática

Nota: El ISP proporciona la dirección IP estática y otras direcciones específicas para la conexión.

Paso 1. Acceda a la utilidad basada en web del router y elija WAN > WAN Settings.



Paso 2. En la tabla WAN, haga clic en el botón Agregar.

WA	N Table		
	Name		IPv4 Address/Netmask
	WAN1		124.6.177.116/29
	WAN2		-
	Add	Edit	Delete

Paso 3. En la ventana Add/Edit WAN Sub-interface que aparece, haga clic en la interfaz WAN que desea configurar.

Add/Edit WAN Sub-interface			
	Interface	• WAN1	O WAN2
	Sub-Interface Name:	WAN1	

Nota: En este ejemplo, se elige WAN1. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 4. Introduzca el ID de VLAN en el campo proporcionado. En este ejemplo, se utiliza 1.

Interface	 WAN1 	O WAN2
Sub-Interface Name:	WAN1.1	
VLAN ID:	1	

Nota: El área Sub-Interface Name (Nombre de subinterfaz) se actualiza automáticamente en función de la WAN y la ID de VLAN introducidas. En este ejemplo, se muestra WAN1.1 que indica WAN 1 y VLAN 1.

Paso 5. Haga clic en la ficha de la conexión que está utilizando.



Nota: En este ejemplo, se elige IPv4. Esta es la configuración predeterminada. Si utiliza IPv6, vaya directamente a <u>IPv6</u>.

IPv4

Paso 6. Haga clic en el botón de opción Static IP (IP estática) para elegir el tipo de conexión.

IPv4	IPv6	Advanced	
Conne	ection Ty	rpe: 🔵	DHCP
		0	Static IP
		Ŭ	PPPoE
		0	PPTP
		\bigcirc	L2TP
		\bigcirc	Bridge

Paso 7. En Static IP Settings (Parámetros de IP estática), introduzca la dirección IP estática que utilizará el router en el campo *IP Address (Dirección IP)*.

Connection Type:	DHCP Static IP PPPoE PPTP L2TP Bridge
Static IP Settings IP Address:	192.168.2.2

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.2.2.

Paso 8. Introduzca la máscara de red en el campo proporcionado.

Static IP Settings	
IP Address:	192.168.2.2
Netmask:	255.255.255.0

Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.

Paso 9. Introduzca la puerta de enlace predeterminada en el campo proporcionado.

Netmask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	192.168.2.0	

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.2.0.

Paso 10. Introduzca el DNS estático 1 en el campo proporcionado.

Default Gateway:	192.168.2.0	
Static DNS 1:	192.168.2.0	

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.2.0.

Paso 11. (Opcional) Introduzca el DNS 2 estático en el campo proporcionado.

Static DNS 1:	192.168.2.0	
Static DNS 2:	192.168.2.1	

Paso 12. Haga clic en Apply (Aplicar).

Apply	Cancel
-------	--------

IPv6

Paso 1. Haga clic en la pestaña IPv6.



Paso 2. Haga clic en el botón de radio Static IP para elegir el tipo de conexión.

Advanced	
pe: 🔿	SLAAC
0	DHCP
•	Static IP
Ō	PPPoE
yı	Advanced ype:

Paso 3. En Static IP Settings (Parámetros de IP estática), introduzca la dirección IP de IPv6 en el campo proporcionado.

Connection Type:	 SLAAC DHCP Static IP PPPoE
Static IP Settings IP Address:	2001:DB8:0:CD30::123:4567

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:CD30::123:4567.

Paso 4. Introduzca la longitud del prefijo en el campo proporcionado. Esto determina el número de bits en la dirección.



Nota: En este ejemplo, se utiliza 64.

Paso 5. Introduzca la puerta de enlace predeterminada IPv6 en el campo proporcionado.

Prefix Length	64	(Range:0-128)
Default Gateway:	2001:DB8:0	:CD30::123:4566

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:CD30::123:4566.

Paso 6. Introduzca la dirección DNS 1 estática en el campo proporcionado.

Default Gateway:	2001:DB8:0:CD30::123:4566
Static DNS 1:	2001:DB8:0:CD30::123:4566

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:CD30::123:4566.

Paso 7. (Opcional) Introduzca la dirección DNS 2 estática en el campo proporcionado.

Static DNS 1:	2001:DB8:0:CD30::123:4566
Static DNS 2:	2001:DB8:0:CD30::123:4555

Nota: En este ejemplo, se utiliza 2001:DB8:0:CD30::123:4555.

Paso 8. (Opcional) Marque la casilla de verificación **DHCP-PD** si está utilizando la delegación de prefijos DHCPv6.



Paso 9. (Opcional) Introduzca el nombre del prefijo en el campo proporcionado.



Nota: En este ejemplo, se utiliza DHCPv6.

Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar).

Apply	Cancel
-------	--------

Ahora ha configurado correctamente los parámetros de WAN del router RV34x en IP estática.