Configuración del protocolo de árbol de extensión (STP) en un switch

Objetivo

El protocolo de árbol de extensión (STP) protege los dominios de difusión de capa 2 de las tormentas de difusión. Establece los links en modo de espera para evitar loops de red. Los loops de red se producen cuando hay rutas alternativas entre los hosts. Estos loops hacen que los switches de Capa 2 reenvíen el tráfico a través de la red infinitamente, lo que reduce la eficiencia de la red. STP proporciona una ruta única entre los terminales de una red. Estas rutas eliminan la posibilidad de loops de red. El STP suele configurarse cuando hay links redundantes a un host para evitar el loop de red.

Este artículo pretende mostrarle cómo configurar el STP en un switch.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx250
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx550X
- Serie Sx300
- Serie Sx500

Versión del software

- Serie Sx250, Serie Sx350 2.2.0.66
- SG300X, SG500X 1.4.5.02

Configuración del protocolo de árbol de extensión

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web y elija **Spanning Tree > STP Status & Global Settings**.

	Getting Started
	Dashboard
	Configuration Wizards
	Search
۲	Status and Statistics
۲	Administration
۲	Port Management
۲	Smartport
Þ	VLAN Management
_	
Ŧ	Spanning Tree
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings
•	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables
- -	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast
×	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration
× × × ×	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security
× × × × ×	Spanning Tree STP Status & Global Settings STP Interface Settings RSTP Interface Settings MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security Access Control

Paso 2. Marque la casilla de verificación Spanning Tree State (Estado del árbol de expansión) para activar el árbol de expansión.

STP Status & Global Settings					
Global Settings					
Spanning Tree State:	Enable				
STP Loopback Guard:	Enable				
STP Operation Mode:	 Classic STP Rapid STP Multiple STP 				
BPDU Handling:	FilteringFlooding				
Path Cost Default Values:	 Short Long 				

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación STP Loopback Guard para habilitar la función. Al activar esta función, se comprueba si un puerto raíz o un puerto raíz alternativo recibe las unidades de datos del protocolo de puente (BPDU).

Nota: En este ejemplo, la protección de loopback STP está habilitada.



Paso 4. Elija el Modo de Operación STP.

- STP clásico: proporciona una ruta única entre dos terminales cualesquiera, eliminando y evitando los loops de red.
- STP rápido: RSTP detecta topologías de red para proporcionar una convergencia más rápida del árbol de expansión. Esta opción está activada de forma predeterminada.
- STP múltiple: MSTP se basa en RSTP. Detecta los loops de Capa 2 e intenta mitigarlos impidiendo que el puerto involucrado transmita tráfico.

Nota: En este ejemplo, se elige RSTP.

STP Status & Global Settings							
	Global Settings						
	Spanning Tree State:	Enable					
	STP Loopback Guard:	Enable					
	STP Operation Mode:	Classic STP Classic STP Rapid STP Multiple STP 					
	BPDU Handling:	FilteringFlooding					
	Path Cost Default Values:	ShortLong					

Paso 5. (Opcional) Elija el modo de manejo de BPDU. La selección del modo de manejo de BPDU sólo está disponible cuando el estado del árbol de expansión no está habilitado.

- Filtrado: filtra los paquetes BPDU cuando se inhabilita el árbol de expansión en una interfaz. Sólo se intercambian algunos paquetes BPDU entre los switches.
- Inundación: inunda paquetes BPDU cuando el árbol de expansión está inhabilitado en una interfaz. Todos los paquetes BPDU se intercambian entre todos los switches.

Nota: En este ejemplo, se elige Inundación.

STP Status & Global Settings					
Global Settings					
Spanning Tree State:	🔲 Enable				
STP Loopback Guard:	Enable				
STP Operation Mode:	 Classic STP Rapid STP Multiple STP 				
BPDU Handling:	 Filtering Flooding 				
Path Cost Default Values:	 Short Long 				

Paso 6. Elija los Valores Predeterminados de Costo de Trayectoria. Esto selecciona el método utilizado para asignar los costos de trayectoria predeterminados a los puertos STP. El costo de trayectoria predeterminado asignado a una interfaz varía según el método seleccionado.

- Short: especifica el rango de 1 a 65.535 para los costos de trayectoria de puerto.
- Long: especifica el intervalo de 1 a 200 000 000 para los costes de la ruta de puerto.

Paso 7. En el área Bridge Settings, ingrese el valor de prioridad de bridge en el campo *Priority*. Después de intercambiar BPDU, el dispositivo con la prioridad más baja se convierte en el puente raíz. En caso de que todos los puentes utilicen la misma prioridad, sus direcciones MAC se utilizan para determinar el puente raíz. El valor de prioridad de bridge se proporciona en incrementos de 4096.

Nota: El valor de prioridad de bridge se proporciona en incrementos de 4096. Por ejemplo, 4096, 8192, 12288, etc. El valor predeterminado es 32768.

Bridge Settings	
• Priority:	32768
· Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

Paso 8. Ingrese el intervalo de tiempo de saludo en segundos que un puente raíz espera entre los mensajes de configuración en el campo *Tiempo de saludo*.

Bridge Settings	
· Priority:	32768
· Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

Paso 9. Ingrese el valor Max Age en el campo *Max Age*. Es el intervalo, en segundos, que el dispositivo puede esperar sin recibir un mensaje de configuración, antes de intentar redefinir su propia configuración.

Bridge Settings	
C Priority:	32768
🜣 Hello Time:	2
🜣 Max Age:	20
Forward Delay:	15

Paso 10. Introduzca el valor Retraso de reenvío en el campo *Retraso de reenvío*. Este es el intervalo que un puente permanece en estado de aprendizaje antes de reenviar paquetes.

Bridge Settings	
C Priority:	32768
🗢 Hello Time:	2
🗢 Max Age:	20
Forward Delay:	15

Paso 11. Haga clic en Apply (Aplicar).

	Designated Root			
	Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f		
	Root Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f		
	Root Port:	0		
	Root Path Cost:	0		
	Topology Changes Counts:	0		
	Last Topology Change:	0D/6H/37M/53S		
	An * indicates an advanced feature. Activate advanced display mode to fully configure this feature.			
C	Apply Cancel			

El área Raíz designada muestra lo siguiente:

- ID del puente: la prioridad del puente se enlaza con la dirección MAC del switch.
- ID del puente raíz: la prioridad del puente raíz está enlazada con la dirección MAC del switch.
- Puerto raíz: el puerto que tiene la trayectoria de costo más bajo desde este puente al puente raíz.
- Costo de trayecto raíz: el costo de la trayectoria desde este puente a la raíz.
- Recuentos de cambios de topología: el número total de cambios de topología STP que se han producido.
- Último cambio de topología: el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde el último cambio de topología. Se muestra en días/horas/minutos/segundos.

	Desi	ignated Root					
	Bridge ID: 32768-40:a		32768-40:a6:e8	:e6:fa:9f			
	Root Bridge ID: 32768-40:a		32768-40:a6:e8	:e6:fa:9f			
	Root Port: 0 Root Path Cost: 0		0				
			0				
	Торо	ology Changes Counts:	0				
	Last Topology Change: 0D/6H/37M/53S						
	An *	indicates an advanced fe	ature. Activate ac	dvanced disp	play mode to fully	configure this feature.	
	Apply	y Cancel					
		Designated Root					
		Bridge ID:	327	768-40:a6:	e8:e6:fa:9f		
		Root Bridge ID:	327	768-40:a6:	e8:e6:fa:9f		
		Root Port:	0				
		Root Path Cost:	0				
	Topology Changes Counts:		s Counts: 0				
	Last Topology Change:		ange: 0D	/6H/37M/5	3S		
An * indicates an advanced feature. Activate advanced display mode to fully configure this fe			nfigure this feature.				
		Apply	ncel				

Ahora debería haber configurado correctamente el STP.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco