Configuración de los parámetros de pila en un switch a través de la CLI

Objetivo

El apilamiento permite ampliar la capacidad de la red sin la molestia de tener que administrar varios dispositivos. Los switches apilables se pueden agregar o quitar de una pila según sea necesario sin que ello afecte al rendimiento general de la pila. En función de su topología, una pila puede continuar transfiriendo datos incluso si falla un enlace o una unidad dentro de la pila. Esto convierte el apilamiento en una solución eficaz, flexible y escalable para ampliar la capacidad de la red.

De forma predeterminada, un switch siempre es apilable, pero no tiene ningún puerto configurado como puerto de pila. Todos los puertos de los dispositivos están configurados como puertos de red de forma predeterminada. Un dispositivo sin ningún puerto de pila se puede considerar como el dispositivo activo en una pila de sí mismo o como un dispositivo independiente. Para apilar dos o más switches, puede volver a configurar los puertos de red deseados como puertos de pila en los switches y conectarlos con los puertos de pila resultantes en una topología de anillo o cadena.

Las unidades o switches de una pila se conectan a través de puertos de pila. A continuación, los switches apilados se gestionan de forma conjunta como un único dispositivo lógico. En algunos casos, los puertos de la pila pueden convertirse en miembros de una pila de grupos de agregación de enlaces (LAG), lo que aumenta el ancho de banda de las interfaces de la pila.

Es posible que no conozca algunos de estos términos de apilamiento. Para obtener más información, consulte <u>Cisco Business: Glosario de nuevos términos</u>.

Una pila proporciona las siguientes ventajas:

- La capacidad de la red se puede ampliar o reducir de forma dinámica. Al agregar una unidad, el administrador puede aumentar dinámicamente el número de puertos en la pila mientras mantiene un único punto de gestión. Del mismo modo, las unidades se pueden eliminar para reducir la capacidad de la red.
- El sistema apilado admite redundancia de las siguientes maneras:

- La unidad en espera pasa a ser la activa de la pila si falla la activa original.

- El sistema de pila admite dos tipos de topologías: Cadena y Anillo. La topología de anillo es más

fiable que una topología de cadena. La falla de un link en un anillo no afecta la función de la pila, mientras que la falla de un link en una conexión de cadena puede causar la división de la pila.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar los parámetros de pila a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) del switch.

Para saber cómo configurar los parámetros de pila del switch SG350X a través de la utilidad basada en Web, haga clic <u>aquí</u> para obtener instrucciones. Para los switches Sx500, haga clic <u>aquí</u>. Para los switches SG350XG o SG550XG, haga clic <u>aquí</u>.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Sx350 | 2.2.8.4 (Descargar la última versión)
- SG350X | 2.2.8.4 (Descargar la última versión)
- Sx500 | 1.4.7.05 (Descargar la última versión)
- Sx550X | 2.2.8.4 (Descargar la última versión)

Configuración de la pila en un switch

Conecte los switches

Paso 1. Determine el modo de pila que desea configurar. Las opciones son:

• Cadena - Cada unidad está conectada a la unidad vecina, pero no hay conexión de cable entre la primera y la última unidad. Este es el modo de pila predeterminado. La siguiente imagen muestra una topología de cadena de una pila de cuatro unidades:



 Ring (Anillo): Cada unidad está conectada a la unidad vecina. La última unidad está conectada a la primera unidad. La siguiente imagen muestra una topología de anillo de una pila de cuatro unidades:



Paso 2. Conecte un extremo del cable Small Form-Factor Pluggable (SFP) incluido con el dispositivo en el puerto SFP+, XG3 o XG4 del switch.



Nota: En este ejemplo, el cable está conectado al puerto XG3 del switch.

alfadja cisco	a sta sta sta sta sta sta sta sta sta st	-
_ la	<u> </u>	
	والمحاد فكالحاد فكالمتحد فالمحاد	

Paso 3. Conecte el otro extremo del cable SFP+ al puerto SFP+, XG3 o XG4 del switch.



En este ejemplo, el cable está conectado al puerto XG3 del switch.

Paso 4. Repita los pasos 2 a 3 con los switches restantes.

En esta situación, se están configurando dos switches para el apilamiento y los cables SFP se conectan a los puertos 3 y 4 en ambos switches.



Ahora debería haber conectado los switches según la topología deseada.

Configuración de la pila en el switch activo

Proceso de selección de switch activo

La unidad activa se selecciona de las unidades activadas activas (1 o 2). Los factores de selección de la unidad activa se tienen en cuenta en la siguiente prioridad:

 Tiempo de actividad del sistema: las unidades activadas se intercambian en tiempo de actividad, que se mide en segmentos de 10 minutos. Se selecciona la unidad con el mayor número de segmentos. Si ambas unidades tienen el mismo número de segmentos de tiempo y el ID de unidad de una de las unidades se ha definido manualmente mientras que el ID de unidad de la otra se ha definido automáticamente, se selecciona la unidad con el ID de unidad definido manualmente; de lo contrario, se selecciona la unidad con el ID de unidad más bajo. Si ambos ID de unidad son iguales, se elige la unidad con la dirección MAC (del inglés Media Access Control, control de acceso a medios) más baja.

El tiempo de actividad de la unidad en espera se conserva cuando se selecciona como activa en el proceso de conmutación por fallas del switch.

- Unit ID (ID de unidad): Si ambas unidades tienen el mismo número de segmentos de tiempo, se selecciona la unidad con el ID de unidad más bajo.
- MAC Address (Dirección MAC): Si ambos ID de unidad son iguales, se elige la unidad con la dirección MAC más baja.

Para que una pila funcione, debe tener una unidad activa. Una unidad activa se define como la unidad activa que asume la función activa. La pila debe contener una Unidad 1 y/o Unidad 2 después del proceso de selección activo. De lo contrario, la pila y todas sus unidades se apagan parcialmente, no como un apagado completo, sino con las capacidades de paso de tráfico detenidas.

Siga estos pasos para configurar la pila en el switch activo:

Paso 1. Inicie sesión en la consola del primer switch. La contraseña y el nombre de usuario predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado una nueva contraseña o nombre de usuario, introduzca las credenciales.



Los comandos disponibles pueden variar en función del modelo exacto de su dispositivo. En este ejemplo, se utiliza el switch SG350X-48MP.El nombre de host del switch en espera es SG350X-2.

Paso 2. Ingrese al modo de configuración global del switch ingresando lo siguiente:

SG350X-1#configure

Paso 3. Para ingresar el contexto de la unidad de pila especificada o de todas las unidades de pila, ingrese el comando stack unit en el modo de configuración global ingresando lo siguiente:

SG350X-1(config)#stack unit [unit-id | all] En este ejemplo, se utiliza la unidad de pila 1.



Paso 4. Ingrese el comando stack configuration para configurar los puertos de pila y el ID de unidad después del reinicio ingresando lo siguiente:

SG350X-1(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

Las opciones son:

- lista de puertos: una lista de uno o más puertos de pila separados por comas o un intervalo de puertos secuenciales marcados por guiones.
- links: elija la lista de puertos que se utilizará como enlaces de pila después de la recarga.
- unit-id Elija el ID de unidad que se utilizará después de la recarga. El rango va de 1 a 4. Puede utilizar la función de numeración automática de la pila para activar esta función.

En este ejemplo, se ingresan los links de configuración de pila unit-id 1.



Paso 5. (Opcional) Para eliminar los valores de configuración de pila en el switch, utilice el comando no stack configuration ingresando lo siguiente:

SG350X-1(unit)#no stack configuration

Paso 6. Ingrese el comando end para volver al modo EXEC privilegiado del switch.



SG350X-1(unit)#end

Paso 7. (Opcional) Para mostrar los parámetros de configuración de pila, introduzca lo siguiente:

[SG350X-1(unit)#end [SG350X-1 <mark>#</mark> show stack configuration					
Unit Id	After Reboot Configuration				
and a	Unit Id Stack Links				
1	1 te3-4				
SG350X-1#					

SG350X-1#show stack configuration

En este ejemplo, el switch Activo (Unidad 1) ahora utiliza te3-4 como links de pila. Esta configuración tendrá efecto después de que el switch se reinicie.

Paso 8. (Opcional) En el modo EXEC con privilegios del switch, guarde los parámetros configurados en el archivo de configuración de inicio ingresando lo siguiente:

[SG350Xi copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?

SG350X-1#copy running-config startup-config

Paso 9. (Opcional) Presione S para Sí o N para No en su teclado cuando aparezca el mensaje: Sobrescriba el archivo [startup-config].

SG350X-1#copy running-config startup-config	This c
Overwrite file [startup-config] (Y/N)[N] 🖓]	Do yo
21-Apr-2017 03:10:46 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-	config
destination URL flash://system/configuration/startup-config	Shutti
21-Apr-2017 03:10:50 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed su	iccessfu
lly	IMAGSI
SG350X-1#	

En este ejemplo, se presiona S.

Paso 10. Recargue el switch para aplicar los parámetros de pila configurados introduciendo lo siguiente:



SG350X-1#reload

Importante: Cuando se recarga un switch, se elimina el archivo de configuración en ejecución. Antes de continuar con las instrucciones de recarga, asegúrese de guardar todos los ajustes de configuración en ejecución para evitar la pérdida de datos.

Paso 11. Presione Y para Yes o N para No en el teclado una vez que aparezca el mensaje Do you want to continue (Desea continuar).



En este ejemplo, se presiona S.

La unidad activa se reiniciará. Ahora debería haber configurado los parámetros de pila de la unidad activa.

Configuración de la pila en el switch en espera o miembro

Paso 1. Inicie sesión en la consola del segundo switch. La contraseña y el nombre de usuario predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado una nueva contraseña o nombre de usuario, introduzca las credenciales.



Los comandos disponibles pueden variar en función del modelo exacto de su dispositivo. En este ejemplo, se utiliza el switch SG350X-48MP.El nombre de host del switch en espera es SG350X-2.

Paso 2. Ingrese al modo de configuración global del switch ingresando lo siguiente:

SG350X-2#configure

Paso 3. Para ingresar el contexto de la unidad de pila especificada o de todas las unidades de pila, ingrese el comando stack unit en el modo de configuración global ingresando lo siguiente:

SG350X-2(config)#stack unit [unit-id | all] En este ejemplo, se utiliza la unidad de pila 1.



Paso 4. Ingrese el comando stack configuration para configurar los puertos de pila y el ID de unidad después del reinicio ingresando lo siguiente:

SG350X-2(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

Las opciones son:

- lista de puertos: una lista de uno o más puertos de pila separados por comas o un intervalo de puertos secuenciales marcados por guiones.
- Links: elija la lista de puertos que se utilizará como enlaces de pila después de la recarga.
- unit-id Elija el ID de unidad que se utilizará después de la recarga. El rango va de 1 a 4.
 Puede utilizar la función de numeración automática de la pila para activar esta función.

En este ejemplo, se ingresan los links de configuración de pila unit-id 2.



Paso 5. (Opcional) Para eliminar los valores de configuración de pila en el switch, utilice el comando no stack configuration ingresando lo siguiente:

SG350X-2(unit)#no stack configuration

Paso 6. Ingrese el comando end para volver al modo EXEC privilegiado del switch.



```
SG350X-2(unit)#end
```

Paso 7. (Opcional) Para mostrar los parámetros de configuración de pila, introduzca lo siguiente:

[SG350X-2# [SG350X-2 [SG350X-2 [SG350X-2 [SG350X-2]	#configur (config)# (unit)#st (unit)#er show sta	re #stack unit 1 tack configuration links te3-4 unit-id 2 ad ack configuration
Unit Id	After Re	eboot Configuration
	Unit Id	Stack Links
1	2	te3-4
SC350Y-24	4	

SG350X-2#show stack configuration SG350X-

En este ejemplo, el switch de la Unidad 2 ahora utiliza te3-4 como links de pila. Esta configuración tendrá efecto después de que el switch se reinicie.

Paso 8. (Opcional) En el modo EXEC con privilegios del switch, guarde los parámetros configurados en el archivo de configuración de inicio ingresando lo siguiente:

SG350X-2¥copy running-config startup-config Overwrite Tile [startup-config].... (T/N)[m] ?

SG350X-2#copy running-config startup-config

Paso 9. (Opcional) Presione S para Sí o N para No en su teclado cuando aparezca el mensaje: Sobrescriba el archivo [startup-config].

SG350X-2#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] 21-Apr-2017 03:01:56 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des tination URL flash://system/configuration/startup-config 21-Apr-2017 03:02:01 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully SG350X-2#

En este ejemplo, se presiona S.

Paso 10. Recargue el switch para aplicar los parámetros de pila configurados introduciendo lo siguiente:

SG350X-2#reload

SG350X-1#reload This command will reset the whole system and disconnect your current session. Do you want to continue ? (Y/N)[N]

Importante: Cuando se recarga un switch, se elimina el archivo de configuración en ejecución. Antes de continuar con las instrucciones de recarga, asegúrese de guardar todos los ajustes de configuración en ejecución para evitar la pérdida de datos.

Paso 11. Presione Y para Yes o N para No en el teclado una vez que aparezca el mensaje Do you want to continue (Desea continuar).



Después de que el switch se reinicie, el switch en espera dejará de ser un dispositivo independiente y solo se podrá acceder a él a través del switch activo.

Paso 12. Repita los pasos 1 a 11 para la configuración del switch o switches miembro.

Ahora debería haber configurado los parámetros de pila en sus switches en espera o miembros.

Mostrar los parámetros de configuración de la pila en el switch

Paso 1. Vuelva a iniciar sesión en la consola de la unidad activa.



Quick Tip: Acceda a la unidad Activa mientras configura los switches Standby y/o Member para monitorear el progreso. Una vez que se reinicie el switch en espera o de miembro, se notificará al switch activo las actividades de apilamiento.

SG350X-1#21-Apr-2017 01:18:21 %LINK-W-Down: gi1/0/2 21-Apr-2017 01:19:18 %LINK-I-Up: gi1/0/2 21-Apr-2017 01:19:23 %STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/2: STP status Forwarding 21-Apr-2017 01:19:28 %LINK-W-Down: gi1/0/2 21-Apr-2017 01:19:31 %LINK-I-Up: gi1/0/2 21-Apr-2017 01:19:35 %STP-W-PORTSTATUS: gi1/0/2: STP status Forwarding 21-Apr-2017 01:19:54 %CSCDLAG-I-UP: Stack port te4 operational status is UP 21-Apr-2017 01:19:54 %CSCDLAG-I-ACTIVE: Stack port te4 is active in stack LAG 1 21-Apr-2017 01:20:00 %LINK-W-Down: gi1/0/2 21-Apr-2017 01:20:00 %MLDP-I-CONNECT: Connection to Unit 2 is established. 21-Apr-2017 01:20:00 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed 21-Apr-2017 01:20:00 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%CSCDLAG-I-UP: Stack p ort te4 operational status is UP 21-Apr-2017 01:20:00 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%CSCDLAG-I-ACTIVE: Sta ck port te4 is active in stack LAG 1 21-Apr-2017 01:20:00 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2, Msg:%MLDP-I-SLAVE: Switchi ng to the Slave Mode. 21-Apr-2017 01:20:00 %STCK SYSL-I-UNITMSG: UNIT ID 2, Msg:%MLDP-I-CONNECT: Conne ction to Unit 1 is established. 21-Apr-2017 01:20:18 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap. 21-Apr-2017 01:20:20 %LINK-W-Down: gi2/0/1 21-Apr-2017 01:20:21 %NT_poe-I-PoEPowerSourceChange: Active power source set to PS for unit 2 21-Apr-2017 01:20:21 %LINK-W-Down: gi2/0/2 21-Apr-2017 01:20:22 %LINK-W-Down: gi2/0/3 21 Ann 2017 01, 20, 22 01 THE W Down . . . 2/0 21-Apr-2017 01:20:24 %DFS-I-SYNC-START: Synchronizing file system to unit 2 21-Apr-2017 01:20:24 %DFS-I-SYNC-OK: File system synchronization to unit 2 succ eeded 21-Apr-2017 01:20:24 %DSYNCH-I-SYNCH_SUCCEEDED: Synchronization with unit 2 is finished successfully 21-Apr-2017 01:20:24 %LINK-W-Down: gi2/0/5 21-Apr-2017 01:20:26 %LINK-W-Down: gi2/0/6 21-Apr-2017 01:20:27 %LINK-W-Down: gi2/0/7 21-Apr-2017 01:20:28 %LINK-W-Down: gi2/0/8 21-Apr-2017 01:20:28 %LINK-W-Down: gi2/0/9

Paso 2. En el modo EXEC privilegiado del switch, utilice el comando show stack para mostrar la configuración de la pila en el switch ingresando lo siguiente:



En este ejemplo, la unidad 2 configurada ahora se conoce como el switch en espera de la pila.

Paso 3. Ingrese el comando show stack links para mostrar los links de pila en el switch ingresando lo siguiente:

SG350X-1#show stack links [details]

Las opciones son:

• enlaces de pila: muestra la información de los enlaces de pila de una pila completa.

SG350X-1#show stack links				
Topology is Chain				
Unit Id	Active Links	Neighbor Links	Operational Link Speed	Down/Standby Links
1 2	te1/0/4 te2/0/4	te2/0/4 te1/0/4	10G 10G	te1/0/3 te2/0/3

 detalles de los enlaces de pila: muestra la información de los enlaces de pila de una pila completa con detalles.

SG350X-1	L#show sto	ack links de	etails			
Topology	/ is Chair	n				
UNIT ID	Link	Status	Speed	Neighbor Unit ID	Neighbor Link	Neighbor MAC Address
1	+03	Down	NA	NA	NA	NA
1	tes	Down	NA 10C	na 2	NA	NA
1	te4	Active	100	2	te4	40:06:08:06:10:91
2	te3	Down	NA	NA	NA	NA
2	te4	Active	10G	1	te4	40:a6:e8:e6:f4:d3

Paso 4. (Opcional) Para acceder al switch en espera, introduzca el ID de la unidad de pila del switch en el contexto de configuración global. Para ello, introduzca lo siguiente:



En este ejemplo, el switch en espera configurado ahora es accesible como unidad 2.

Ahora debería haber configurado los parámetros de pila de los switches.

Vea un video relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras ediciones de Tech Talks de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).