Configuración y resolución de problemas de PLAR para teléfono analógico (ATA 190)

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Diagrama de la red Configuraciones Verificación Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar y solucionar problemas de Ringdown automático de línea pública (PLAR) para Cisco Analog Telephone Adapter (ATA) 190 en Cisco Unified Communication Manager Solution (CUCM).

Colaborado por Sachin Kalekar, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- configuración básica de ATA
- configuración básica de CUCM

Componentes Utilizados

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 versión ATA190.1-2-2-003

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Los Cisco ATA 190 Series Analog Telephone Adapters son dispositivos de comunicaciones

basados en estándares que convierten los dispositivos de comunicaciones telefónicas y de fax tradicionales en dispositivos IP. Los adaptadores se gestionan desde la red y responden a las necesidades de los usuarios que se conectan a redes empresariales, oficinas pequeñas o servicios de voz sobre IP (VoIP) desde la nube.

ATA 190 es un dispositivo de protocolo de inicio de sesión (SIP). PLAR es una función común para los dispositivos ATA.

PLAR es una función que envía una llamada a una extensión preconfigurada una vez descolgada, conocida como configuración de marcación en caliente.

Configurar

Diagrama de la red



Configuraciones

Paso 1. Ingrese el valor PT-Hotdial para crear una nueva partición.

- Dartition Info	rmation
Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	Originating Device
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT
Save Del	ete Reset Apply Config Add New

Paso 2. Ingrese el nuevo valor de Calling Search Space (CSS) **CSS-Hotdial** y agregue Partition **PT-Hotdial** en **CSS-Hotdial**, como se muestra en la imagen:

Calling Search Space Information			
Name*	CSS-Hotdial		
Description			

Route Partitions for this Calling Search Space-

Available Partitions**	Directory URI	A
	Global Learned E164 Numbers	
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	**	
Selected Partitions	PT-Hotdial	
		~
		Å
		•••
		~
Save Delete	Copy Add New	

Paso 3. Cree un nuevo patrón de traducción con un patrón en blanco.

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	•
Description		
Numbering Plan	< None >	▼
Route Filter	< None >	▼
MLPP Precedence*	Default	▼
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	▼
Route Class*	Default	•
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	▼
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Como se muestra en la imagen, mantenga la Máscara de transformación de la parte llamada como el número de destino.

-Called Party Transformation	15	
Discard Digits	< None >	-
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type *	Cisco CallManager 🗸	
Called Party Numbering Plan*	Cisco CallManager 🔹	
Save Delete Copy	Add New	

Paso 4.Para trabajar con la configuración PLAR/Hotdial, debe crear la regla de marcación SIP.

En Cisco Unified Communications Manager Administration, vaya a **Call Routing > Dial Rules > SIP Dial Rules .**

System 🔻	Cal	I Routing 🔻 Me	edia Resources 🔻	Ac	vanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help
Find and		AAR Group			
占 Add N		Dial Rules		₽	Application Dial Rules
		Route Filter			Directory Lookup Dial Rules
Status —		Route/Hunt		•	SIP Dial Rules
(i) 3 red		SIP Route Patte	rn	.,	
<u> </u>		Class of Control		۲	
Translat		Intercom		۲	

Ahora **Agregar nuevo**, en **Patrón de marcación** seleccione **7940_7960_OTHER** y haga clic en **Siguiente**, como se muestra en la imagen:

SIP Dial Rule Configuration
Next
⊂ Status
i Status: Ready
SIP Dial Rule Information
Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

Introduzca un nombre para el patrón y haga clic en **guardar**. Por ejemplo, PLAR, como se muestra en la imagen:

SIP Dial Ru	e Configuration
Save	
Status	Ready
SIP Dial Ru	le Information
Name*	PLAR
Description	Hotline Configuration
Dial Pattern	7940_7960_OTHER
Save	

Como se muestra en la imagen, escriba una descripción y haga clic en **Agregar panel** y haga clic en **Guardar**.

-Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
Status
🚺 Status: Ready
-SIP Dial Rule Information
Name* PLAR
Description
Dial Pattern 7940_7960_OTHER
-Pattern Information
Description Delete Pattern Dial Parameter Value Delete Parameter
ATA Add New Parameter Delete Selected
-Pattern Addition
Pattern Description Add Pattern Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New

Nota: Asegúrese de no escribir nada en **Value**. Debe estar vacío y, en Parámetro de marcación, debe ser Patrón

Paso 5. Asigne las reglas de marcación SIP y CSS en el dispositivo ATA.

• Asignar el CSS en el dispositivo ATA (DN - CSS de línea)

- Directory Number Inform	ation	
Directory Number Inform	acion	
Directory Number*	3010	Urgent Priority
Route Partition	PT-CUG	~
Description	Phone B	
Alerting Name	Phone B	
ASCII Alerting Name	Phone B	
External Call Control Profile	< None >	▼
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance
	**	
Dissociate Devices		
-Directory Number Setting	16	
birectory induster betting		
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
BLF Presence Group*	Standard Presence group	▼

• Asigne la regla de marcación SP en la página de configuración del dispositivo.

Protocol Specific Information—		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SIP Dial Rules	PLAR	•
MTP Preferred Originating Codec *	711ulaw	•
Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•
	[

Verificación

Descuelgue el teléfono analógico conectado al ATA y debería poder ver el teléfono de destino sonando. También debería oír el tono de llamada en el teléfono analógico.

Troubleshoot

- Verifique el firmware ATA soportado para la configuración PLAR.
- Verifique el dispositivo ATA registrado y el DN envía/recibe la llamada.
- Si todavía no funciona PLAR, quite la regla de marcación SIP de la página de configuración del teléfono y vuelva a asignar la misma.