Ejecución de Syslog en Dispositivos SPA

Contenido

Introducción ¿Cómo ejecuto un syslog en un dispositivo SPA? Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo ejecuto un syslog en un dispositivo SPA? A.

Paso 1:

Para configurar el SPA para capturar **mensajes SIP**, complete estos pasos: Los socios de Linksys pueden descargar una herramienta de servidor syslog (slogsrv.exe) desde la conexión de socios de Linksys.

Para llegar a los VAR:

- i. Consulte las Utilidades del Producto.
- ii. Haga clic en Linksys Voice System.
- iii. Haga clic en SPA Utilities.
- iv. Haga clic en el servidor Syslog para dispositivos SPA.

Ahora, para ir a los SP:

Consulte las herramientas técnicas

Haga clic en las Utilidades SPA

Por último, haga clic en el servidor Syslog para dispositivos SPA.

Guarde este archivo en su equipo y, a continuación, ejecútelo.

Aparecerá una pantalla similar a una ventana DOS prompt.

Deje esta pantalla abierta y vaya al siguiente paso.

C:\slogsrv.exe

syslog server(port:514) started on Thu Mar 23 09:00:59 2006

Paso 2:

Acceda a la página de configuración basada en web del SPA2002. Para obtener instrucciones, haga clic en Enlace de respuesta.

Paso 3:

Haga clic en Admin Login y luego haga clic en System. En Configuración de red opcional, complete estos campos:

Servidor Syslog: (Dirección IP del equipo que ejecuta la aplicación syslog)

Servidor de depuración: (Dirección IP del equipo que ejecuta la aplicación syslog) Nivel de depuración: 3



Paso 4:

A continuación, haga clic en Línea 1 o Línea 2 (dependiendo de la línea que esté utilizando) y, en Opción de depuración Sip, seleccione Completa.

SIPLIRA	Click Lir	ne 1 or Line 2.	
technology, inc.		Sipura Phone Ad	lapter Configuration
Info System SIP Provisio	oning Regional Line	1 Line 2 User 1 User 2	<u>User Login</u> <u>basic</u> advanced
Line Enable:	yes V		
)		
Streaming Audio Server (SAS) SAS Enable:	DO V	SAS DLG Refresh Intyl:	30
SAS Inbound RTP Sink:			
NAT Settings			
NAT Mapping Enable:	no 💌	NAT Keep Alive Enable:	no 💌
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY
Network Settings			
SIP TOS/DiffServ Value:	0×68	Network Jitter Level:	high 💌
RTP TOS/DiffServ Value:	0xb8		
SIP Settings			
SIP Port:	5060	SIP 100REL Enable:	no 💌
EXT SIP Port:		Auth Resync-Reboot:	yes 🔽
SIP Proxy-Require:		SIP R	no 🔽
SIP Debug Option:	full	Select full.	0
Restrict Source IP:	no 💌	Refer	4
Refer Target Bye Delay:	0	Referee Bye Delay:	0
Refer-To Target Contact:	yes 💙		

Paso 5: Haga clic Submit All Changes

Paso 6:

Ahora debería ver el tráfico.

C:\DOCUME~1\techgirl\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 2 for slogsrv.zip\slogsrv.exe - 🗆 × Profile Rule D: Line 1 Preferre 0014BF4D67C7 0014BF4D67C7 Jan 12:00:02 12:00:02 Jan Preferred Codec:G711u 12:00:02 0014BF4D67C7 Line Preferred Jan 1 Codec:G711u 0014BF4D67C7 0014BF4D67C7 Preferred Codec:G711u Jan 12:00:02 2 1 Line ž Preferred Codec:G711u 12:00:02 Line Jan 12:00:02 0014BF4D67C7 RTP Packet Size:0.030 Jan 0014BF4D67C7 0014BF4D67C7 RTP Packet Size:0.030 12:00:02 Jan 12:00:02 IDBG[0]:8 Jan 0014BF4D67C7 IDBG[1]:8 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 IDBG[1]:8 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0]Reg Addr Change(0) 0:0->a630089:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0]Reg Addr Change(0) 0:0->a630089:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]->10.99.0.137:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]->10.99.0.137:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 REGISIER sip:10.99.0.137 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.99.0.133:5060;branch=29hG4bK-4d0b36e9 From: <sip:5551111010.99.0.137>;tag=bc6af27df2901af2c0 To: <sip:5551111010.99.0.137> Call-ID: 4d48e7cb=260af5c2010.99.0.133 Jan 12:00:02 CSeq: 59448 REGISTER Max-Forwards: 70 Contact: <sip:5551111010.99.0.133:5060>;expires=3600 User-Agent: Linksys/PAP2-3.1.9<LSc> Content-Length: Ø Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER Supported: x-sipura Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]<<10.99.0.137:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 [0:5060]<<10.99.0.137:5060 Jan 1 12:00:02 0014BF4D67C7 SIP/2.0 100 Trying Jia: SIP/2.0/UDP 10.99.0.133:5060;branch=29hG4bK-4d0b36e9 From: <sip:5551111010.99.0.137>;tag=bc6af27df2901af2c0 fo: <sip:5551111010.99.0.137> Call-ID: 4d48e7cb=260af5c2010.99.0.133 Seq: 59448 REGISIER Jscr=Agent: Asterisk PRV Jan 12:00:02 0014BF4D67C7 Jan Jan Jan User-Agent: Asterisk PBX Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY Contact: <sip:5551111010.99.0.137> Content-Length: 0 1 12:00:02 0014BF4D67C7 Ian 12:00:02 0014BF4D67C7

Paso 7:

Para capturar el error, mantenga el **syslog** en ejecución y simplemente vuelva a crear el escenario hasta el punto en que sepa que el problema está ocurriendo. Cuando haya terminado de capturar todos los mensajes sip, cierre la ventana.

Paso 8:

Vaya a la ubicación donde se guarda la aplicación syslog. Debe haber un archivo (notepad) que contenga los mensajes de syslog que acaba de ejecutar **syslog514.log**

Paso 9:

Después de guardar el archivo syslog en el equipo, acceda a él a través del mensaje dos y luego ejecute el comando con el puerto deseado, la sintaxis debe verse de la siguiente manera: C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515

Uso: slogsrv [-p port] [-o filename] [-t] [-h]

Where:

-p port especifica el puerto de escucha, valor predeterminado "514"

-o filename especifique el nombre del archivo de salida, valor predeterminado syslog.port.log -para activar la marca de tiempo local y analizar el encabezado syslog

-h esta ayuda

Nota: Con esta opción, será posible ejecutar varios syslog en un único equipo para monitorear varios dispositivos SPA.

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems