# Configurar ping de opciones entre CUCM y CUBE

## Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Verificación Troubleshoot

## Introducción

En este documento, se describe cómo habilitar la función Ping de opciones entre Cisco Unified Communications Manager (CUCM) y Cisco Unified Border Element (CUBE).

Contribuido por Luis J. Esquivel Blanco, Ingeniero del TAC de Cisco.

## Prerequisites

#### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Administración de Cisco Call Manager
- Administración de Cisco Unified Border Element o gateway
- Protocolo de inicio de sesión (SIP)

### **Componentes Utilizados**

- Cisco Integrated Services Router (ISR4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco Unified IP Phone

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

### Antecedentes

Es importante revisar cómo CUCM extiende una llamada de un enlace troncal SIP, como se muestra a continuación:



Para que CUCM extienda una llamada de un enlace troncal SIP, procede a establecer un protocolo de enlace de 3 vías del Protocolo de control de transmisión (TCP) con la dirección IP especificada en la página de configuración del enlace troncal, como se muestra en la imagen:

Γ	SIP Information									
	┌ Destination ────									
	Destination Address is an SRV									
	Destination Address									
	1* 19257									

El protocolo de enlace de 3 vías del TCP en Wireshark aparece como se muestra en la imagen:

Source	]	Destination	Protocol	Length	Info
19226		19257	TCP	74	4 38672 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
19257		19226	TCP	60	0 5060 → 38672 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
19226		19257	TCP	54	4 38672 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
19226		19257	SIP	1271	1 Request: INVITE sip:5123@192

Esto se hace por llamada y por nodo; por lo tanto, CUCM se ve obligado a esperar un tiempo de espera en el mensaje de Sincronización (SYN) o un error del servicio SIP antes de intentar un enlace troncal o GW (Gateway) alternativo.

Para resolver este problema, se debe habilitar el ping de opciones y verificar de forma proactiva el estado de los enlaces troncales de SIP.

Cuando se habilita el Ping de opciones en el enlace troncal SIP, también se agrega el estado del enlace troncal SIP y estadísticas de tiempo de actividad, donde es posible monitorear el estado de cada enlace troncal SIP y resolver problemas en el momento en que un enlace troncal deja de funcionar. Estas estadísticas se ven en la página de configuración de enlaces troncales SIP.

## Configurar

Paso 1. Habilite Ping de Opciones SIP en la Configuración del Perfil SIP:

- Navegue a Cisco Unified CM Administration > > Dispositivo > > Configuración de dispositivo >
  - > Perfil SIP, como se muestra en la imagen:

ions												
atures 🔻	Dev	vice 🔻	Application	•	User Managen	nent	<ul> <li>Bulk Admir</li> </ul>	nistration	•	Help	•	
		CTI Rou	ite Point									
		Gateke	eper					_				
		Gatewa	ay									
		Phone				⊢						
		Trunk							_			
ins with		Remote	Destination			h	Clear Filter	4	-			
		Device	Settings		•		Device Defaul	ts				
							Firmware Loa	d Informat	tion			rsean
							Default Device	e Profile				
							Device Profile					
							Phone Button	Template				
							Softkey Templ	ate				
							Phone Service	es				
							SIP Profile					
							Common Devi	ce Configu	urati	ion		

• Haga clic en Buscar y elija si desea crear un nuevoPerfil de SIP, editar un Perfil de SIPque ya existe o realizar una copia de un Perfil de SIP. Para este ejemplo, cree una copia del perfil SIP estándar, como se muestra en las imágenes:

SIP Profile Configuration									
🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New									
- Status									
i Status: Ready									
All SIP devices using this profile must be	(i) All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.								
- SIP Profile Information									
SIF FIONE INOTINATION									
Name*	Standard SIP Profile								
Description	Default SIP Profile								
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101								

• Cambie el nombre del nuevo Perfil de SIP y **habilite el Ping de opciones** como se muestra en la imagen:

SIP Profile Configuration								
Save								
Status								
(i) Status: Ready								
All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.								
┌ SIP Profile Information								
Name*	Options Pin	g SIP Profile						
Description	Default SIF	Profile						
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101							
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled		~					
User-Agent and Server header information*	Send Unified CM Version Information as User-Agen							
Version in User Agent and Server Header*	Major And	Minor	~					
Dial String Interpretation*	Phone num	nber consists of ch	maracters 0-9, *, #, and $\checkmark$					
Confidential Access Level Headers*	Disabled		~					
SIP OPTIONS Ping	or Trunks with s	Service Type "None (D	pefault)"					
Ping Interval for In-service and Partially In-service Trun	ks (seconds)*	60						
Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*		120						
Ping Retry Timer (milliseconds)*		500						

Paso 2. Agregue el perfil SIP al troncal SIP en cuestión y haga clic en Guardar:

Ping Retry Count\*

**Nota:** Tenga en cuenta que este enlace troncal debe haberse configurado previamente. Si necesita orientación sobre cómo configurar un enlace troncal SIP, visite el siguiente enlace: <u>Guía de configuración del sistema</u>

6

• Navegue al dispositivo >> Enlace troncal y elija el enlace troncal que desea editar, como se muestra en la imagen:

Cisco Unified CM Ac	ministration	1						
For Cisco Unified Communica	tions Solutions							
Call Routing 👻 Media Resources 👻	Advanced Features 💌	Dev	vice 🔻	Applic	cation 🔻	User	Managen	nent 🔻
le Configuration	e Configuration							
		Gatekeeper						
X Delete Copy 🎦 Reset	t 🧷 Apply Config 🛛		Gatew	ay				
		Phone						
		Trunk					1	
successful	_	Remot	e Destir	nation			1	
IP devices using this profile must be		Device	Setting	ns		•		
					,		-	
ile Information								
	Options Ping SIP Pro	file						
nc	Default SIP Profile							
TP Telephony Event Payload Type*	101							
er for G.Clear Calls*	Disabled						$\sim$	
nt and Server header information $^{st}$	Send Unified CM Ver	sion Information as User-Agen $\checkmark$						
1 User Agent and Server Header*	Major And Minor	~						
g Interpretation*	Phone number consi	sts o	of chara	acters	0-9, *,	#, and	$\sim$	
Find and List Trunks								
Add New Select All	Clear All 🙀 Delete S	Select	ed P	Res	et Select	ed		
┌ Status ────								
1 records found								
Trunks (1 1 of 1)								
Trunks (1 - 1 of 1)								
Find Trunks where Device Name	✓ begins	with	ו י	TAC			[	Find
				Select	item o	r enter s	search	text 🗸
	Name 🕈		Descrip	tion	C	alling Se	earch Sp	ace
	TAC-SIP-Trunk	TAC	SIP T	runk				

- Observe que el estado, la razón para el estado y la duración se establecen en N/A.
- Elija el perfil SIP correcto y haga clic en Guardar.

l,	SIP Information								
	Str Information								
	Destination								
	Destination Address is an SRV								
	Destination Add	dress	Destination Address IPv6	Destination Port	Sta	tus	Status Reason	Duration	
	1* 192 .57			\$060	N/	A	N/A	N/A	
	NTP Professed Origination Codes	[							
	Prine Preferred Originating Codec	/llulaw							
	BLF Presence Group*	Standard Presence group	~						
	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	~						
	Rerouting Calling Search Space	< None >	~						
	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	~						
	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	~						
	SIP Profile*	Options Ping SIP Profile	View Details						
	DTMF Signaling Method*	No Preference	~						
1									

Trunk Configuration							
Save	X Delete	Preset	÷	Add New			
Status —							
(i) Updat	te successful	I					

• En este punto, CUCM debe poder monitorear el estado del enlace troncal SIP, como se muestra en la imagen:

Trunks (1 - 1 of 1)												
Find Trunks where Device Name	√ begin	s with v tac Select	Find item or enter search text	Clear Filter	- 4 =							
	Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status		SIP Trunk Duration
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP Trunk		Default	5XXX				SIP Trunk	Full Service	Time In Fu	Il Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information												
Destination Address is an S	RV											
Desti	nation Address		Destinatio	n Address IP	v6	Des	tination Port		Status	Status	Reason	Duration
1* 192. 57						5060			up			Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Paso 3. (Opcional) Habilite el **ping de opciones** SIP en el extremo lejano del troncal SIP. En este caso: 192.X.X.57 (ISR 4351)

• Navegue hasta Cisco Unified Border Element o el gateway y confirme el par de marcado en el que desea agregar las opciones Ping, como se muestra en la imagen:



• Agregue Ping de opciones con el comando: voice-class sip options-keepalive como se muestra en la imagen:

```
LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:192. .26
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711ulaw
LESQUIVE-4351-A(config) #dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) #voice-class sip options-keepalive
```

### Verificación

Utilice esta sección para confirmar que los mensajes de opciones se intercambien correctamente.

**Nota:** Si necesita comprender cómo ejecutar una captura de paquetes en el puerto eth0 de CUCM, siga las instrucciones de este enlace: <u>Captura de paquetes en el modelo de</u> <u>dispositivo CUCM</u>

 Tenga en cuenta que el protocolo de enlace de tres vías de TCP solo se realiza una vez, cuando se reinicia el enlace troncal; luego, solo tenemos mensajes de OPCIONES enviados desde CUCM a ISR, donde se espera 200 OK como respuesta. Estos mensajes se intercambian cada 60 segundos de manera predeterminada.

	Source	Destination	Protocol	Length Info
	192	19257	TCP	74 46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 S
	192	19226	TCP	60 5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
ĺ	192	19257	TCP	54 46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
l	192	19257	SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
	19257	192	TCP	60 5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
	19257	19226	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

 Observe que los mensajes de Opciones solo se envían desde 192.X.X.26 (CUCM) a 192.X.X.57 (ISR), ya que solo CUCM está configurado para monitorear el estado del enlace

τ	roncal:				
Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13:37	46.029581 19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:37	46.031672 19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:38	47.552245 19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:38	47.554691 19257	192	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13:39	48.895232 19226	19257	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:39	48.897399 19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:40	50.418479 19226	19257	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:40	50.420957 19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:41	51.014881 19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:41	51.017117 19257	192	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13:42	52.389610 19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

 Ahora, cuando se hace una llamada, CUCM ya sabe que el enlace troncal está en estado operativo y envía una invitación inmediatamente:

192.	57	192.	26	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192.	57	SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
192.	57	192.	26	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192.	57	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@192

 Si realizó el paso 3 (Configuración opcional en CUBE), verá mensajes de opciones enviados de manera bidireccional:

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192 ,26:5060
192	. 57	SIP	449 Status: 200 OK
192	. 57	SIP	452 Request: OPTIONS sip:192
192	.26	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

### Troubleshoot

- Para poder solucionar problemas del Ping de opciones en CUCM, necesita:

- La mejor opción para comenzar es con Capturas de Paquetes desde el puerto CUCM Eth0, más detalles: <u>Captura de Paquetes en el Modelo de Dispositivo CUCM</u>
   Abra la captura con Wireshark, el software externo gratuito, y filtre con SIP.
- También puede comprobar los seguimientos detallados de Cisco Callmanager, descargarlos con RTMT, encontrar los pasos aquí: <u>Cómo recopilar seguimientos para CUCM 9.x o</u> <u>posterior</u>
- Verifique los códigos de motivo SIPTrunkOOS en este enlace: Mensaje de error del sistema

   Local=1 (solicitar tiempo de espera)
  - Local=2 (la pila SIP local no puede crear una conexión de socket con el par remoto)
  - Local=3 (error de consulta DNS)

- Para solucionar problemas de Ping de opciones en ISR4351, necesita:

- Depurar mensajes ccsip
- Depurar ccapi inout
- Capturas de paquetes desde la interfaz que apunta hacia CUCM