Configuración y resolución de problemas de un ATA 186 con el IOS de Cisco Gatekeepers

Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados **Convenciones** Diagrama de la red Registro de ATA 186 con el gatekeeper Adición de seguridad Autenticación del punto final en el control de acceso con una ID de H.323. Autenticar el punto final en el control de acceso con una dirección E.164 Autenticar el punto final en el control de acceso con una ID y contraseña H.323 Autentique el terminal en el gatekeeper con una dirección E.164 y una contraseña Autenticar el punto final en el control de acceso con un ID H.323 y una contraseña mediante el separador Verificación Troubleshoot Solución de problemas del control de acceso Solución de problemas de ATA 186 Depuraciones de muestra para llamadas realizadas desde ATA 186 Información Relacionada

Introducción

El adaptador telefónico analógico Cisco (ATA) 186 es un adaptador de microteléfono a Ethernet que permite conectar teléfonos analógicos estándar a redes de telefonía IP. El ATA 186 tiene dos puertos de voz que solo pueden soportar teléfonos analógicos antiguos de marcación por tonos. A diferencia de los puertos normales de la Estación de Intercambio Remoto (FXS), estos no se pueden interconectar con una central telefónica privada (PBX) porque el ATA 186 no puede enviar dígitos en estos puertos. Con esta configuración, puede utilizar ambos puertos de voz con diferentes direcciones E.164 en cada uno.

Prerequisites

Requirements

Este documento asume que el lector está familiarizado con el contenido del documento

Configuración básica de Cisco ATA 186.

Esta configuración requiere que el ATA 186 esté en la versión 2.0 o posterior, usando el conjunto de características H.323.

Asegúrese de que haya conectividad IP entre los dispositivos ATA 186, gateway y gatekeeper. Además, asegúrese de que el ATA 186 esté accesible a través del método del servidor web para una configuración posterior.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- ATA 186 con versión 2.12
- Cisco 3640 con Cisco IOS[®] Software Release 12.1 como gateway
- Cisco 2600 con Cisco IOS Software Release 12.2 como gatekeeper

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



Registro de ATA 186 con el gatekeeper

Siga estas instrucciones para registrar el ATA 186 con el gatekeeper.

 En un campo Dirección o Ubicación del navegador web, escriba la URL http:// ip_address_of_ata/dev para acceder a la pantalla de configuración ATA 186, donde ip_address_of_ata es la dirección IP del ATA 186 que está registrando.En este ejemplo, la URL es http://172.16.104.117/dev. Aparece la ventana Cisco ATA 186 Configuration .Nota: Los campos subrayados son los parámetros configurados relevantes para este escenario.

Ele Edit Yow Favorites Too	is Help		-			1
4+Back + → · () () () () () ()	@SearchFavorites	ada (2) (2) (2) (2)	3.72			Que links ?
V // *Custonize	Search - Vahooi Coa	nosnion Sign in Call	Valuation - Mill Masses -	Value Mai - M Finan	ce - Ottews - (Ti Invel -	(* 00 Lino 33
	Ciso	co ATA 1	86 Config	uration		-
	UIPassword		ToConfig	<u>[i</u>		
	UseTttp:	0	ThpURL	0		
	Cfginterval	3600	EncryptKey	0		
	Dhep:	0	StaticIP	172.16.104.117	Ī	
	StaticRoute	172.16:104.1	StaticNetMask	255,255,254,0		
	UIDR	3001	PWD0.	٥		
	EID :	3000	PWD1	0		
	GkOrProst	172161312	Gateway:	<u>a</u> .		
	Gate Way2	00.00	UseLognID	10		4
	LeginED0	0	LoginID1	la		
	AltGic	0	AltGkTuneOut	0		
	GkTuneToLive:	300	Gida	gk2		
	UseSIP	0	SIPRegInterval	3600		
	ManRedirect	5	SIPRegOn	0		
	NATIP	0.0.0.0	SIPPort	5060		
	MediaPort	10000	OutBoundPromy	0		
	LBRCodec	3	AudioMode	0x00040004		
	RzCodec	3	TuCoden	1		

El direccionamiento IP se puede realizar estática o dinámicamente, como se explica en el documento <u>Configuración básica de Cisco ATA 186</u>. En la pantalla anterior, se utiliza la dirección IP estática.

2. En la ventana Cisco ATA 186 Configuration, configure estos campos:UID0 y UID1: configure las direcciones E.164 de los puertos de voz 0 y 1. Ambos puertos de voz no pueden tener la misma dirección E.164, ya que el ATA 186 no puede cazar si uno de los puertos está ocupado. Si a ambos puertos de voz se les asigna la misma dirección E.164, la llamada siempre se enviará al primer puerto de voz. Si este puerto está ocupado, la señal de ocupado se envía a la persona que llama.RxCodec y TxCodec: configure la ID de códec.G.723.1: codec ID 0.G.711a: ID de códec 1.G.711u: codec ID 2.G.729a: codec ID 3.En la configuración que se muestra a continuación, el códec G.729r8 se utiliza en el ATA 186 y en el gateway.LBRCodec: configure como 0 o 3, en función del códec seleccionado.LBRC es 0: el códec G.723.1 está disponible para ambos puertos FXS en cualquier momento. Cada línea puede mantener dos llamadas G.723.1 en un estado de no conferencia. Por lo tanto, se pueden mantener hasta cuatro llamadas G.723.1 en el Cisco ATA 186. Un ejemplo es llamada en espera.LBRC es 3: G.729a está disponible para uno de los dos puertos FXS por orden de llegada. Si la gateway de Cisco IOS se configura con el códec G.729 predeterminado, sólo se puede utilizar un puerto ATA 186. Para evitar que falle la segunda llamada, configure una clase de códec de voz en el gateway para negociar la segunda llamada usando un códec G.711. Para obtener información detallada, consulte la sección Negociación de Códecs de Comprensión de Códecs: documento Complejidad, Soporte de Hardware, MOS y Negociación.GKOrProxy: configure la dirección IP del gatekeeper. Una vez hecho esto, todo lo que se marca desde los puertos de voz ATA 186 se envía al gatekeeper.

 Haga clic en el botón Aplicar y, a continuación, vuelva a cargar la página. El ATA 186 tarda 10 segundos en reconfigurarse.

Estos ejemplos son configuraciones relevantes para el gatekeeper y la gateway de Cisco IOS:

```
Gatekeeper 2610
interface Ethernet0/0
ip addreinterface Ethernet0/0
 ip address 172.16.13.12 255.255.254
half-duplex
h323 interface
h323 h323-id pro
h323 gatekeeper ipaddr 172.16.13.12
h323 t120 bypass
!
dial-peer cor custom
!
1
1
gatekeeper
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12
no shutdown
Gateway 3640
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.13.40 255.255.255.224
half-duplex
1
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33
ip http server
1
1
voice-port 3/0/0
1
voice-port 3/0/1
1
dial-peer cor custom
!
!
!
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 34
port 3/0/0
!
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 45
port 3/0/1
1
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 1234
port 3/0/0
1
dial-peer voice 3000 voip
destination-pattern 300.
session target ras
!--- Dial-peer to send the calls to ATA. !
```

Adición de seguridad

A partir de la versión 2.12 del software ATA, las opciones de esta sección están disponibles para agregar seguridad.

Autenticación del punto final en el control de acceso con una ID de H.323.

Siga estos pasos para configurar el ATA 186 para registrarse con el ID H.323:

- 1. Establezca el campo AutMethod en **0** (el valor predeterminado es 1).El valor hexadecimal que se va a configurar para este campo es 0x0.
- 2. Establezca el campo UseLoginID en 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1, con los ID H.323 para ATA 186.El ATA 186 se registra como dos terminales H.323 diferentes, uno para cada puerto.

Este es un ejemplo de configuración de trabajo para el gatekeeper cuando se usa ATA con el método de autenticación de ID H.323:



Gatekeeper 2610

aaa	authentication	login	default local
aaa	authentication	login	cisco none
aaa	authentication	login	h323 local
aaa	session-id comm	non	



Autenticar el punto final en el control de acceso con una dirección E.164

Siga estos pasos para configurar el ATA 186 para registrarse con la dirección E.164:

- 1. Establezca el campo AutMethod en **0** (el valor predeterminado es 1).El valor hexadecimal que se va a configurar para este campo es 0x0.
- 2. Establezca el campo UseLoginID en **0**.El ATA utiliza los campos UID0 y UID1 para ser autenticado por el gatekeeper.

Este es un ejemplo de configuración de funcionamiento para el gatekeeper y la gateway cuando se usa ATA con el método de autenticación de ID E.164:

Gatekeeper 2610



Autenticar el punto final en el control de acceso con una ID y contraseña H.323

Siga estos pasos para configurar el ATA 186 para registrarse con el ID y la contraseña H.323:

- 1. Establezca el campo AutMethod en **1** (el valor predeterminado es 1).El valor hexadecimal que se va a configurar para este campo es 0x1. Este campo está configurado para indicar que el ATA busca ahora la contraseña.
- 2. Establezca el campo UseLoginID en 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1, con los ID H.323 para ATA 186.El ATA 186 se registra como dos terminales H.323 diferentes, uno para cada puerto.
- 4. Configure PWD0 y PWD1 con la contraseña para cada puerto. **Nota:** El ATA utiliza la contraseña para generar el token. Este token se envía al gatekeeper para la autenticación.
- 5. Configure NTPIP con la dirección IP del servidor del protocolo de tiempo de red (NTP).El gatekeeper y el ATA deben tener relojes sincronizados con el mismo servidor NTP.

Nota: La marca de tiempo se utiliza para la generación de token. Para obtener más información, consulte la <u>Guía de solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso</u>

Este es un ejemplo de configuración de funcionamiento para el gatekeeper y la gateway cuando se usa ATA con el método de autenticación de ID y contraseña H.323:

```
Gatekeeper 2610

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1 password cisco

!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username

atagw2 password cisco

!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token

required-for registration

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and

token is authenticated. no shutdown !
```

Nota: Para obtener más información sobre la seguridad del control de acceso, consulte la <u>Guía de</u> solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Autentique el terminal en el gatekeeper con una dirección E.164 y una contraseña

Siga estos pasos para configurar el ATA 186 para que se registre con el ID y la contraseña E.164:

- 1. Establezca el campo AutMethod en **1** (el valor predeterminado es 1).El valor hexadecimal que se va a configurar para este campo es 0x0. Este campo está configurado para indicar que el ATA buscará la contraseña.
- 2. Establezca el campo UseLoginID en 0.
- 3. Configure UID0 y UID1 con los ID E.164 para el ATA 186.El ATA 186 se registra como dos terminales H.323 diferentes, uno para cada puerto.
- 4. Configure PWD0 y PWD1 con la contraseña para cada puerto. **Nota:** El ATA utiliza la contraseña para generar el token. Este token se envía al gatekeeper para la autenticación.
- 5. Configure NTPIP con la dirección IP del servidor NTP.El gatekeeper y el ATA deben tener relojes sincronizados con el mismo servidor NTP.

Nota: La marca de tiempo se utiliza para la generación de token. Para obtener más información, consulte la <u>Guía de solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso</u> (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Este es un ejemplo de configuración en funcionamiento para el gatekeeper y la gateway cuando se usa ATA con el método de autenticación de ID y contraseña E.164:

Gatekeeper 2610

```
aaa authentication login default local
aaa authentication login cisco none
aaa authentication login h323 local
aaa session-id common
```

```
enable password ww
!
username 3001 password cisco
!--- Same as the UID0 and PWD0 fields. username 3000
password cisco
!--- Same as the UID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper zone
local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token
required-for registration
!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and
token is authenticated. no shutdown !
```

Nota: Para obtener más información sobre la seguridad del control de acceso, consulte la <u>Guía de</u> solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Autenticar el punto final en el control de acceso con un ID H.323 y una contraseña mediante el separador

Siga estos pasos para configurar el ATA 186 para registrarse con el ID y la contraseña H.323:

- 1. Establezca el campo AutMethod en 1 (el valor predeterminado es 1).El valor hexadecimal configurado para este campo es 0x1. Este campo está configurado para indicar que el ATA busca ahora la contraseña.
- 2. Establezca el campo UseLoginID en 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1 con los ID H.323, seguido del separador y la contraseña para el ATA 186.Por ejemplo, LoginID0 es atagw1=cisco.El ATA 186 se registra como dos terminales H.323 diferentes, uno para cada puerto.Nota: El ATA utiliza la contraseña para generar el token. Este token se envía al gatekeeper para la autenticación.
- 4. Configure NTPIP con la dirección IP del servidor NTP.El gatekeeper y el ATA deben tener relojes sincronizados con el mismo servidor NTP.

Nota: La marca de tiempo se utiliza para la generación de token. Para obtener más información, consulte la <u>Guía de solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso</u> (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Este es un ejemplo de configuración de funcionamiento para el gatekeeper y la gateway cuando se usa ATA con el método de autenticación de ID y contraseña H.323 usando un separador:

Gatekeeper 2610

```
aaa authentication login default local
aaa authentication login cisco none
aaa authentication login h323 local
aaa session-id common
enable password common
enable password ww
!
username atagwl password cisco
!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username
atagw2 password cisco
!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security h323-id
security password separator =
!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and
token is authenticated. no shutdown !
```

Nota: Para obtener más información sobre la seguridad del control de acceso, consulte la <u>Guía de</u> solución de problemas de seguridad de puerta de enlace al control de acceso (H.235) y de control de acceso al control de acceso (IZCT).

Verificación

El ejemplo de esta sección muestra el registro del punto final del gatekeeper.

Para verificar la configuración, ejecute el comando show gatekeeper endpoint.

GATEKEEPER	ENDPOINT

REGISTRATION

CallSignalAddr	Port	RASSignalAddr	Port	Zone Name	Туре	Flags	
172.16.13.40	1720	172.16.13.40	50923	gk2	VOIP-GW	E164-ID:	1234
						H323-ID:	3640
172.16.13.43	1720	172.16.13.43	58400	gk2	VOIP-GW	H323-ID:	3660-2
172.16.104.117	1720	172.69.85.90	1719	gk2	TERM	E164-ID:	3000
172.16.104.117	1721	172.69.85.90	1739	gk2	TERM	E164-ID:	3001
Total number of active registrations=3							

Nota: El ATA 186 se registra como terminal H.323 (TERM) y no como gateway H.323. Esto se hace deliberadamente para que sólo se le envíen las llamadas destinadas al ATA 186.

Nota: No puede tener ninguna dirección en el campo de gateway ATA. No puede configurar el ATA 186 para que funcione tanto con el gatekeeper como con el gateway.

Troubleshoot

Esta sección proporciona la información para resolver problemas en su configuración.

El ATA 186 no proporciona tono de marcado si no se registra correctamente con el gatekeeper. Si el ATA 186 no se está registrando con el gatekeeper, verifique estos elementos:

- La conectividad IP existe entre el ATA 186 y el gatekeeper.
- Los campos ATA 186 UID0 y UID1 están configurados correctamente.Si los campos UID están configurados en 0, el ATA 186 no intenta registrarse con el gatekeeper.Como mínimo, el campo UID0 debe ser un valor distinto de cero, para que el ATA 186 inicie el proceso de registro.Si ambos puertos ATA 186 (UID0 y UID1) tienen direcciones E.164 distintas de cero, el ATA 186 intenta registrarse con ambos puertos. El ATA 186 no proporciona tono de marcado, incluso si uno de los puertos no puede registrarse.
- El gatekeeper está configurado correctamente.Si el gatekeeper está configurado con un prefijo de zona local, se debe incluir la dirección E.164 del ATA 186.Si se configura la seguridad en el gatekeeper, el ATA 186 debe configurarse en consecuencia.

Además, verifique que el campo UseSIP esté configurado en 0. Esto es necesario para configurar el ATA 186 en el modo H.323. Si el campo UseSIP se establece en 1, ATA 186 no envía la solicitud de registro al gatekeeper.

Solución de problemas del control de acceso

Cuando se configura la seguridad, ejecute el comando debug aaa authentication.

Si no se configura ninguna seguridad, ejecute el comando debug ras.

Nota: El ATA 186 se registra por separado para los dos puertos de voz. El ATA 186, por lo tanto, se autentica dos veces como diferentes terminales H.323, como se muestra en este debug:

```
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): continue_login (user='atagw1')
4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = GETPASS
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1
                                                tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x83149EFC) user='atagw2'ruser='NULL' port='NULL'
     rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0'
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): port='' list='h323' action=LOGIN service=LOGIN
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): found list h323
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS
4w4d: AAA/H323: Password:
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): continue_login (user='atagw2')
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1
                                                tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x831910C0) user='3660' ruser='NULL' port='NULL'
      rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0
```

Para obtener más ejemplos de resolución de problemas, consulte <u>Resolución de problemas de</u> registro del control de acceso.

Solución de problemas de ATA 186

Cuando trabaja con gatekeepers y gateways de terceros, la herramienta de resolución de problemas del ATA 186 es muy útil. Para habilitar la herramienta de resolución de problemas ATA 186, siga estos pasos:

- 1. En el campo ATA Nprintf, configure la dirección IP del PC que se encuentra en la misma subred que el ATA 186.
- 2. El puerto especificado después de la dirección debe ser 9001.
- 3. En el mensaje DOS del equipo, ejecute el programa preserv.exe.

Puede descargar el programa preserv.exe del <u>Centro de Software de Cisco</u> (<u>sólo</u> clientes <u>registrados</u>).

El programa preserv.exe se incluye en el último archivo ZIP de la versión de software ATA 186.

Depuraciones de muestra para llamadas realizadas desde ATA 186

D:\Documents and Settings\sshafiqu\My Documents\voice\ata>prserv.exe

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec

GK->1: RCF:TTL 300

!--- ATA was reset after the gatekeeper configuration was added. WStop:0 Wed Feb 06 19:06:54
2002 Hello from 171.69.85.90(0) Build 1109a: v2.12 ata186 Successfully Registered with the
Gatekeeper GK zone<gk2>172.16.13.12: 3000 GK zone:gk2 0x13e138 delayed RRQ: 48 ticks: 300 GK
zone<gk2>172.16.13.12: 3001 GK zone:gk2 0x141e58 delayed RRQ: 56 ticks: 300 BMK : gk2 GK<-1:</pre>

KPA-RRQ:300 sec BMK : qk2 GK<-0: KPA-RRQ:300 sec GK->1: RCF:TTL 300 GK->0: RCF:TTL 300 SCC->(0 0) <cmd 0> 3000 active @0xab45555a (GK @0xac100d0c) !--- Call made from voice port 0. [0]DTMF 1 [0]DTMF 2 [0]DTMF 3 [0]DTMF 4 [0]DTMF # Calling 1234 SCC->(0 0) <cmd 16> CLIP\ \SCC->(0 0) <cmd 2> \<0 0> dial<1234> GK<-0: ARQ: 0 GK->0: ACF:0:direct call IRR in 240 sec CallRasCallBack: 1 33e15eb 33e206b 33e39b0 Connect to <0xac100d28 1720>>... >>>>>> TX CALLER ID : 0x1 0x80 6 Q931<-0:Setup:CRV 25006 Q931->0:Proceeding Connect H245... H245 TCP conn ac100d28 11006 CESE/MSDSE start:<0 0 0 0> capSize = 3H245->0:Cese RemoteInputCap <15 5> RemoteInputCap <15 4> RemoteInputCap <15 1> RemoteInputCap <4 11> MODE FRAME : 11 2 RemoteAudioCap <4 10> Capability set accepted H245 -> 0:MSD: <rn tt> = <0x269c 60>H245->0:CeseAck H245->0:MsdAck h323.c 1837: cstate : 3 ->H245<0> OLC H245<-0:LcseOpen set TX audio to G729/G729A 2 fpp SetG723Mode: 2 0 H245->0:LcseOpen H245->0:OLC mode 10 remote OpenLogicalReq G711/G729(10) : 2 fpp OpenRtpRxPort(0,0x0,4000):14 RTP Rx Init: 0, 0 RTP->0:<0xab45555a 4000> H245->0:LcseOpenAck RTP<-0:<0xac100d28 17304> [0]Enable encoder 18 RTP $TX[0]:SSRC_ID = 4af964c0$ RTP Tx Init: 0, 0 [0]DPKT 1st: 861812319 861812079, pt 18 Enable LEC adapt [0]=1 H323Dispatcher : 3 3 [0]Received pi=8 in q931 Q931->0:Progress Q931->0:Connect SCC:ev=12[0:0] 3 0 Q931->0:ReleaseComplete: reason 16, tone = 13 H245<-0:EndSessionCmd 1 0: Close RTPRX write TCP err : 13 -33 [0:0]Rel LBRC Res Q931<-*:ReleaseComplete !--- ATA side hangs up the call. write TCP err : 12 -33 GK<-0: DRQ:0 !--- Disconnect request sent by ATA. SCC:ev=13[0:0] 4 0 [0:0] SCC: Disconnected GK->0: DCF !--- Disconnect confirm received. SCC->(0 0) <cmd 1> [0]MPT mode 0

No hay ejemplo de depuración de ATA de tono de marcado

Ambos puertos de voz necesitan una dirección E.164 única; de lo contrario, el ATA recibe un Rechazo del gatekeeper. Durante este tiempo, verá el ATA 186 registrado con un puerto de voz

como terminal H.323, pero no habrá tono de marcado.

K<-0: GRQ BMK : gk2 GK->0: GCF:GK@0xac100d0c-1719 BMK : gk2 Secured RRQ GK<-0: RRQ GK->0:RRJ: reason 4

Información Relacionada

- Configuración básica de Cisco ATA 186
- Configuración y solución de problemas del ATA 186 con un Gateway IOS de Cisco
- Gatekeeper de alto rendimiento de Cisco Configuración del Gatekeeper
- <u>Configuración de voz sobre IP</u>
- Soporte de tecnología de voz
- Soporte de Productos de Voice and Unified Communications
- <u>Troubleshooting de Cisco IP Telephony</u>
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems