# Resolución de problemas de velocidad inalámbrica

## Contenido

### Introducción Prerequisites Problemas de velocidad en la red inalámbrica Comprobaciones de los dispositivos cliente Comprobaciones de configuración en WLC Caso práctico 1. Velocidades de datos Caso práctico 2. Ámbito normativo Caso práctico 3. Selección de banda Caso práctico 4: 802.11K Caso práctico 5. Ancho de canal Caso práctico 6. QoS

## Introducción

Este documento describe varios casos de uso y configuraciones en Controladores de red de área local inalámbrica (LAN) (WLC) que ayudan a mitigar los problemas de velocidad inalámbrica.

## Prerequisites

Cisco recomienda que usted tenga buen conocimiento de los WLCs junto con el conocimiento básico del ruteo y del switching.

## Problemas de velocidad en la red inalámbrica

Los problemas de velocidad de la red de área local inalámbrica (WLAN) pueden deberse a diversos factores, tanto en la red inalámbrica como en los dispositivos cliente. Para solucionar estos problemas, es necesario examinar tanto la red como los dispositivos.

Cuando se trata de WLC, hay varias comprobaciones de configuración que debe realizar para asegurarse de que su red inalámbrica está optimizada para la velocidad y el rendimiento. Aquí hay algunas comprobaciones que se pueden hacer en el WLC y el lado del cliente:

### Comprobaciones de los dispositivos cliente

Lo más importante para comprobar en la máquina cliente es la potencia de la señal:

1. Potencia de la señal: Compruebe la potencia de la señal Wi-Fi en el dispositivo del cliente. Si la señal es débil, el dispositivo puede tener problemas para conectarse o debe experimentar velocidades lentas. Acérquese al punto de acceso inalámbrico (AP) o al router Wi-Fi para ver si la señal mejora.

1.1. Potencia de la señal y verificación SSID en la máquina Windows:

Comience comprobando los dispositivos cliente que están experimentando un rendimiento de red lento. Compruebe que los clientes están conectados a la red inalámbrica correcta y que tienen una señal potente.

C:\Users\ <b>eachar</b> netsh wla	n show interfaces
There is 1 interface on the	system:
Name	: Wi-Fi
Description	: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
GUID	: cef8e258-3571-4c7e-afec-a4fcb5b852d5
Physical address	: bc:6e:e2:b0:53:33
Interface type	: Primary
State	: connected
SSID	
BSSID	: 54:af:97:0a:be:8a
Network type	: Infrastructure
Radio type	: 802.11ac
Authentication	: WPA2-Personal
Cipher	: CCMP
Connection mode	: Profile
Band	: 5 GHz
Channel	: 36
Receive rate (Mbps)	: 702
Transmit rate (Mbps)	: 585
Signal	: 86%
Profile	

Comando para verificar la potencia de la señal en un PC con Windows

1.2. Potencia de la señal y comprobación de SSID en MacBook:

En un Mac, comprobar la potencia de la señal Wi-Fi es una operación de un solo clic. Mantenga pulsada la tecla de opción mientras hace clic en el icono Wi-Fi de la barra de menús de la parte superior. Ahora puede ver la potencia de la señal Wi-Fi (valor RSSI en dBm) junto con una gran cantidad de información relacionada con la red en un menú desplegable.

## Known Networks



IP Address: 192.168.0.103

Router: 192.168.0.1

Security: WPA/WPA2 Personal

BSSID: ac:84:c6:f5:f8:4c

Channel: 1 (2.4 GHz, 20 MHz)

Country Code:

RSSI: -50 dBm

Noise: -95 dBm

Tx Rate: 144 Mbps

PHY Mode: 802.11n

MCS Index: 15

NSS: 2

Potencia de la señal para MAC

Comprobaciones de configuración en WLC

Aquí están algunos casos prácticos relacionados con los problemas de la lentitud debido a los problemas de la configuración en los WLC:

Caso práctico 1. Velocidades de datos

Las velocidades de transmisión de datos se refieren a las velocidades de transmisión a las que los dispositivos inalámbricos pueden comunicarse con la red. Estas velocidades de datos se miden generalmente en megabits por segundo (Mbps) y varían según los estándares inalámbricos y las tecnologías soportadas por el WLC. Una de las principales razones de la lentitud se debe a que el estado de las velocidades de datos más bajas está establecido en Obligatorio y admitido.

Cisco recomienda desactivar las velocidades de datos bajas en las redes inalámbricas para mejorar el rendimiento y la eficacia. Esto se debe a que los dispositivos cliente pueden conectarse a velocidades de datos más altas, lo que se traduce en velocidades más rápidas y un mejor rendimiento.



Nota: es fundamental evaluar a fondo el impacto y la compatibilidad de este cambio con los dispositivos cliente.

1. Configuración de velocidad de datos predeterminada:

De forma predeterminada, las velocidades de datos más bajas se establecen en estados

obligatorios y admitidos.

Para ver los parámetros establecidos para una radio determinada en un controlador inalámbrico, navegue hasta la GUI del controlador, seleccione la WIRELESS ficha y, a continuación, seleccione la radio deseada.

	ululu cisco	MONITOR WLANS	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>o</u> mmands	HELP
Wir	eless	802.11a Global Pa	rameters					
- A	Access Points All APs Radios	General				Data Rates**	ŧ	
	802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Sta	tus 🗹 Ei	nabled		6 Mbps	Ma	ndatory 🗸
	Dual-Band Radios	Beacon Period (millis	ecs) 1	00		9 Mbps	Su	pported 🗸
(	Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Thres	nold (bytes)	346		12 Mbps	Ma	ndatory 🗸
► A	dvanced	DTPC Support.	🗹 E	nabled		18 Mbps	Su	oported 🗸
N	1esh	Maximum Allowed Cli	ents 200			24 Mbps	Ma	ndatory 🗙
► A	AP Group NTP	RSSI Low Check	🗆 E	nabled		36 Mbps	Su	oported 🗸
► A	TF	RSSI Threshold (-60 dBm)	to -90	80		48 Mbps	Su	pported 🗸
R	RF Profiles	802.11a Band Stat	us			54 Mbps	Su	pported 🗙
F	lexConnect Groups	Low Band	Enat	oled		CCX Location	Measureme	nt
) E E	lexConnect ACLs	Mid Band	Enat	oled		Mode	□ E	Inabled
F	lexConnect VLAN	High Band	Enat	bled		TWT Configu	ration ***	
N	letwork Lists	BSS Color Configu	ration ***			Target Waketin	me 🗹 E	Enabled
• 8	802.11a/n/ac/ax	BSS Color	□ E	nabled		Broadcast TW	T Support 🛛 🗸 E	Enabled

Velocidades predeterminadas de datos en radio de 5 GHz

uluili. cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTR	OLLER WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mma	NDS HE <u>L</u> P
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters			
Access Points     All APs     Radios	General			Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	Enabled		1 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100		5.5 Mbps	Mandatory 🗸
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Supported 🗸
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		9 Mbps	Supported 🗸
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Mandatory 🗸
> ATF	Maximum Allowed Clients	200		12 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸
Groups	COV Land Van Man			36 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt		48 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported 💙
Network Lists	BSS Color Configuration	***		TWT Configuration *	**
• 802.11a/n/ac/ax Network	BSS Color	Enabled		Target Waketime	Z Enab
RF Grouping				Broadcast TWT Support	🗹 Enab

Velocidades de transmisión de datos predeterminadas en radio de 2,4 GHz

#### Corregir:

Puede desactivar y activar las velocidades de transferencia de datos requeridas mediante CLI o GUI:

1. Pasos a seguir a través de CLI para radio 802.11b:

config 802.11b disable network config 802.11b 11gSupport enable config 802.11b 11nSupport enable config 802.11b rate disabled 1 config 802.11b rate disabled 2 config 802.11b rate disabled 5.5 config 802.11b rate disabled 11 config 802.11b rate disabled 6 config 802.11b rate disabled 9 config 802.11b rate mandatory 12 config 802.11b rate supported 18 config 802.11b rate supported 24 config 802.11b rate supported 36 config 802.11b rate supported 48 config 802.11b rate supported 54 config 802.11b enable network

2. Desactivar/Activar mediante la GUI:

Para cambiar las velocidades de datos de una red inalámbrica en un controlador inalámbrico, navegue hasta la GUI del controlador, seleccione la Wireless pestaña, luego seleccione 802.11b/g/n/ax, luego seleccione la Network pestaña y, finalmente, seleccione la opción deseada para velocidades de datos (Inhabilitado, Soportado u Obligatorio).

3. Pasos a seguir a través de CLI para radio 802.11a.

config 802.11a disable network config 802.11a 11nSupport enable config 802.11a 11acSupport enable config 802.11a rate disabled 6 config 802.11a rate disabled 9 config 802.11a rate disabled 12 config 802.11a rate disabled 18 config 802.11a rate mandatory 24 config 802.11a rate supported 36 config 802.11a rate supported 48 config 802.11a rate supported 54

config 802.11a enable network

#### 4. Activar/desactivar a través de la GUI:

Para cambiar las velocidades de datos de una red inalámbrica en un controlador inalámbrico, desplácese hasta GUI of the controller, seleccione la Wireless ficha, a continuación, seleccione 802.11a/n/ac/ax, después seleccione la Network ficha y, por último, seleccione la opción deseada para Velocidades de datos (Desactivado, Soportado u Obligatorio).

#### 5. Control posterior a la verificación:

cisco	MONITOR WLANS CONT	ROLLER WIRELESS	<u>s</u> ecurity	M <u>A</u> NAGEMENT (	C <u>o</u> mmands he <u>l</u> p	
Wireless	802.11b/g Global Param	neters				
Access Points     All APs     Radios	General			Data Rates**		
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	C Enabled		1 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Disabled 🗸	]
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100		5.5 Mbps	Disabled 🗸	]
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Disabled 🗸	]
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		9 Mbps	Disabled 🗸	]
AP Group NTP	DTPC Support.	Z Enabled		11 Mbps	Disabled 🗸	)
▶ ATF	Maximum Allowed Clients	200		12 Mbps	Mandatory 🗙	]
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸	]
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸	]
Groups				36 Mbps	Supported 🗙	]
FlexConnect ACLs	CCX Location Measurem	ent		48 Mbps	Supported ¥	)
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported 🗸	)
Network Lists	BSS Color Configuration	***		TWT Configura	tion ***	
<ul> <li>▼ 802.11a/n/ac/ax</li> <li>Network</li> <li>▼ RRM</li> </ul>	BSS Color	Enabled		Target Waketime Broadcast TWT S	e Support	Z Enabled

Velocidades de datos recomendadas en radio 802.11

းပါးပါး၊ င၊sco	<u>Monitor W</u> lans <u>C</u> ontrol	ler w <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mman	NDS HE <u>L</u> P
Wireless	802.11a Global Parameters	S		
Access Points     All APs     Radius	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	C Enabled	6 Mbps	Disabled 🗸
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Disabled 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	12 Mbps	Disabled 🗸
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Disabled 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported ¥
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported ¥
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measure	ement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration *	**
Network Lists	BSS Color Configuration **	C)K	Target Waketime	Enabled
<ul> <li>802.11a/n/ac/ax Network</li> </ul>	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

bVelocidades de datos recomendadas en radio 802.11 a

#### Caso práctico 2. Ámbito normativo

Cada país tiene su propio organismo regulador que rige el uso del espectro inalámbrico para evitar interferencias y garantizar comunicaciones inalámbricas eficientes.

Sin embargo, hay países con el mismo dominio de regulación que a menudo comparten reglas y regulaciones similares relacionadas con la comunicación inalámbrica, incluidas las bandas de frecuencia, los niveles de potencia y otros parámetros. Esta armonización permite que los dispositivos que cumplen con las regulaciones de un país funcionen sin problemas en otro país dentro del mismo dominio regulatorio.

Cuando un dominio de regulación no es compatible, significa que un dispositivo o tecnología inalámbrica específica no cumple con las reglas y regulaciones establecidas por la autoridad reguladora de un país o región en particular.

En este escenario, es esencial asegurarse de que el controlador esté correctamente configurado para manejar los puntos de acceso en diferentes dominios regulatorios. Cuando los puntos de acceso de China se asignan de forma incorrecta al código de país de la India, pueden producirse problemas de incumplimiento y la ranura de radio 1 puede perder el estado de dominio de regulación "no compatible".

Puede detectar este tipo de problema si observa usuarios en el sitio conectado únicamente a 802.11b (2,4 GHz) y el estado operativo de Radio 1 (802.11a) no está operativo.

Estos son los pasos para identificar y resolver problemas causados por la asignación incorrecta del código de país:

1. Verifique el estado de las ranuras de radio:

Acceda a la Status sección y navegue hasta esta ruta: Wireless > AP > <desired AP> > Interfaces. Compruebe si hay "Dominio normativo: no admitido".

All APs > Detai	is for											
General Cr	edentials In	terfaces	High Availabili	Invento	Advanced							
Ethernet Interfa	aces											
CDP Configur	ation											
Ethernet Int	erface#	CDP State										
0		2										
Interface		Operation	al Status Tx Uni	cast Packets	Rx Unicast Packets	Tx Non-Uni	icast Packets	Rx Non	Unicast Packets			
GioabitEtherne GioabitEtherne	et0 et1	UP DOWN	42901 429496	7293	1440660 0	49042 3		3871317 0				
Radio Interface	•											
Number of Rac CDP Configure	dio Interfaces ation	2										
Radio Slot#		COP State										
0		8										
Radio Slot#	Radio Interface	Type M	odule Type		Sub Bi	and	Admin Stat	us ·	Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b/g/n 802.11a/n/ac	2			2.		Enable		DOWN	Enable	DOWN	Supported Not Supported
LAN Ports												

Radio 802.11a inactiva debido a un problema de compatibilidad con el dominio de regulación en el país operativo del punto de acceso

2. Asegúrese de que el estado de los administradores es activado



3. Asegúrese de que el código de país de la ubicación en la que residen los puntos de acceso está activado en Wireless > Country, como se muestra en la imagen.



Lista de códigos de país habilitados en el controlador

#### Corregir:

1. Asigne el código de país deseado en los puntos de acceso para activar la radio 1 (802.11 a), como se muestra en la imagen.

ululu cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SE	ECURITY M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmands he <u>l</u> p
Wireless	All APs > Details for	
<ul> <li>Access Points         All APs         Radios         802.11a/n/ac/ax         802.11b/g/n/ax         Dual-Band Radios         Dual-5G Radios         Global Configuration         Advanced         Mesh         AP Group NTP         ATF         RF Profiles         FlexConnect Groups         FlexConnect VLAN</li> </ul>	General       Credentials       Interfaces       High /         Regulatory Domains       Country Code       Cisco Discovery Protocol         AP Group Name       Statistics Timer       Rogue Detection         2       Telnet       2       SSH         NSI Ports State       TCP Adjust MSS (IPv4: 536 - 1363, IPv6: 1220 - 1331)       LED State         LED Brightlevel       LED Brightlevel	Availability Inventory Advanced
<ul> <li>Network Lists</li> <li>802.11a/n/ac/ax</li> <li>802.11b/a/n/ax</li> </ul>	LED Flash State	O 0 (1-3600)seconds OIndefinite ODisable

Seleccione el país en el que funciona el punto de acceso

2. Asegúrese de que ambos dispositivos están activos y de que los usuarios están conectados a 5 GHz, como se muestra en la imagen.

General	Credentials	Interfaces	High A	vailability Inve	entory Ad	vanced	Intelligent	Capture				
Ethernet Ir	iterfaces											
CDP Cor	figuration											
Etherne	et Interface#	CDP St	ate									
0												
Interfa	ce	Operat	ional Status	Tx Unicast Packets	Rx Unicast P	ackets	Tx Non-Unicast	Packets	Rx Non-Unicast Packets			
GigabitE	themet0	UP		84856797	261418906		0		156158298			
Radio Inter	faces											
Number	of Radio Interface	; 3										
CDP Cor	figuration											
Radio S	lot#	CDP St	ate									
0												
1												
2												
Radio Slot#	Radio Inter	face Type	Module Type	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Sub Bar	nd A	dmin Stat	us Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b/g/n	/ax	-			-	Er	nable	UP	Enable	UP	Supported
1	802.11a/n/a	c/ax				0.00	Er	nable	UP	Enable	UP	Supported
2	802.11a/n/a	c/ax	-				Di	sable	DOWN	NA	NA	Supported

Asegúrese de que el estado del administrador de AP esté activo y de que se admita el dominio de regulación

#### Caso práctico 3. Selección de banda

La dirección de banda permite a los clientes que pueden operar en doble banda (2,4 y 5 GHz) cambiar a un punto de acceso de 5 GHz menos congestionado. Hace que los canales de 5 GHz sean más atractivos para los clientes al retrasar las respuestas de sondeo en los canales de 2,4 GHz y, por tanto, los clientes eligen conectarse a 5 GHz.

Recomendación: aunque esta función está diseñada para ayudar a los clientes de doble banda compatibles con 802.11n a seleccionar la banda de 5 GHz, se debe utilizar con precaución en las WLAN habilitadas para voz (con clientes de voz sensibles al tiempo), ya que puede causar retrasos de roaming o llamadas perdidas.



Nota: Asegúrese de probarlo exhaustivamente en su entorno con los clientes de doble banda antes de activarlo.

Pasos para habilitar la selección de banda en WLAN:

GUI: acceda a WLAN > Advanced > Client Band Select y habilite Band Select > Apply como se muestra en la imagen.

General	Security	QoS I	Policy-Mapping	Advanced				
Allow AA	A Override	🗹 Enable	ed			DHCP		
Coverage	e Hole Detection	🗹 Enable	ed			DHCP Server	Override	
Enable S	Session Timeout	36000						
	_	Sessi	on Timeout (secs)			DHCP Addr. Assignment	🗹 Required	
Aironet I	E	Enable	d			Management Frame Prot	ection (MFP)	
Diagnost	tic Channel 18	Enable	d					
Override	Interface ACL	IPv4 Nor	ie v	IPv6	Y	MFP Client Protection 4	Disabled v	
Lavor2 A		Nana M	]	None	•	DTIM Period (in beacon i	ntervals)	
Layer 2 A		None •	J					
URL ACL		None 🗸	J			802.11a/n (1 - 255)	1	
P2P Bloc	king Action	Disabled	~			802.11b/g/n (1 - 255)	1	
Client Ex	clusion <sup>3</sup>	Enabled	60			NAC		
			Timeout Value (secs)			NAC State ISE NAC	~	
Maximur <mark>8</mark>	n Allowed Clients	6 0				Load Balancing and Band	Select	
Static IP	Tunneling 11	Enable	d			Client Load Balancing	(	
Wi-Fi Dir	ect Clients Policy	Disabled	~			Client Band Select		✓

Opción de selección de banda en WLAN

WLANs > Edit

#### CLI:

(WLC) >config wlan band-select allow enable

#### Caso práctico 4: 802.11K

802.11k: la función 802.11k o lista de vecinos proporciona una lista de todos los AP vecinos al cliente. Por lo tanto, el cliente puede comprobar todas las opciones disponibles con su valor RSSI y puede tomar una decisión informada de itinerancia. El cliente obtiene mejores señales en el AP seleccionado a través de la lista de vecinos y, por lo tanto, un mejor rendimiento y velocidad inalámbricos. Esta opción funciona para clientes que son compatibles con 802.11k.

Pasos para habilitar la lista de vecinos:

GUI: acceda a WLAN > Advanced > Neighbor List y habilite Apply como se muestra en la imagen.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs <u>C</u> O	ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECUI	RITY I	M <u>A</u> NAGEM	1EI
WLANs >	Edit						
General	Security	QoS	Policy-Map	ping	Advai	nced	
Lync							
Lync S	erver	Disable	ed 🗸				
11k							
Neighb	or List			🗸 En	abled		
Neighb	or List Dual Ba	nd		🗌 En	abled		
Assiste	ed Roaming Pre	diction Optim	ization	🗌 En	abled		
802.11ax	BSS Configu	ration					
Down I	Link MU-MIMO			🔽 En	abled		
Up Linl	k MU-MIMO			🗹 En	abled		
Down I	Link OFDMA			🗹 En	abled		
Up Linl	k ofdma			🗹 En	abled		

Vecinarista habilitado

#### CLI:

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

Caso práctico 5. Ancho de canal

El ancho de canal es una función por la que puede agrupar dos, cuatro o más canales en uno para aumentar el rendimiento. Por ejemplo: Si fusiona dos canales en uno que permite al cliente pasar más datos y da una mejor velocidad.

Esta función está diseñada para la banda de 5 GHz, ya que hay más canales no solapados en 5 GHz que se pueden combinar para proporcionar una mejor velocidad en la red inalámbrica.

De forma predeterminada, el ancho del canal es de 20 MHz y puede aumentarlo a 40 MHz, 80 MHz o 160 MHz. Si fusiona dos canales, disminuirán los canales no solapados en general. Por lo tanto, debe tener cuidado al usar esta función si hay un gran número de AP en el piso.

Pasos para habilitar el ancho de canal a 40 MHz:

GUI:

 $Desplácese \ hasta \ Wireless > 802.11a/n/ac/ax > DCA > Channel \ Width > 40 \ MHz > Accept \ Prompt > Apply \ como \ se \ muestra \ en \ la \ imagen.$ 

MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
---

802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)

### **Dynamic Channel Assignment Algorithm**

Channel Assignment Method	<ul> <li>Automatic</li> </ul>	Interval: 10 minutes v Anch	orTime: 0 🗸
	OFreeze	Invoke Channel Update Once	2
	OOFF		
Avoid Foreign AP interference	🗹 Enabled		
Avoid Cisco AP load	Enabled		
Avoid non-802.11a noise	Enabled		
Avoid Persistent Non-WiFi Interference	e 🗹 Enabled		
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10	).229.242.8)	
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago		
DCA Channel Sensitivity	Medium Y (1	5 dB)	
Channel Width	O MHz ○ 40 I	MHz 080 MHz 0160 MHz 080-	+80 MHz OBest
Avoid check for non-DFS channel	Enabled		

Ancho de canal predeterminado establecido en 20

#### OAutomatic Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0 v Channel Assignment Method OFreeze **Invoke Channel Update Once** OOFF Enabled Avoid Foreign AP interference Enabled Avoid Cisco AP load Enabled Avoid non-802.11a noise Avoid Persistent Non-WiFi Interference 🔽 Enabled Channel Assignment Leader ors04-wl-wlc1 (10.229.242.8) Last Auto Channel Assignment 190 secs ago DCA Channel Sensitivity Medium ~ (15 dB) Channel Width ○80 MHz ○160 MHz ○80+80 MHz ○Best Avoid check for non-DFS channel Enabled

### **Dynamic Channel Assignment Algorithm**

**DCA Channel List** 

MhzChannel\_width establecido en 40Mhz

CLI:

(WLC) >config 802.11a disable network y (WLC) >config advanced 802.11a channel dca chan-width-11n 40 (WLC) >config 802.11a enable network

Caso práctico 6. QoS

Se puede utilizar QoS o calidad de servicio para dar prioridad al tráfico según los requisitos de WLAN. Puede configurar la WLAN de tráfico de voz para utilizar QoS Platinum, asignar la WLAN de ancho de banda bajo para utilizar QoS Bronze y asignar el resto del tráfico entre los niveles de QoS restantes.

Pasos para configurar Platinum Qos en WLAN:

GUI: acceda a las WLAN, seleccione WLAN ID > QoS y establezca la calidad de servicio (QoS) en Platinum (voice)como se muestra en la imagen.



Valor de QOS establecido en Platinum

CLI:

(WLC)> config wlan qos wlan\_id platinum

### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).