Configuration des paramètres RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) sur le réseau

Table des matières

- Objectif
- Périphériques pertinents | Version du micrologiciel
- Introduction
- <u>Configuration du VLAN RSPAN sur le commutateur</u>
- <u>Configuration des sources de session sur un commutateur de démarrage</u>
- Configurer les destinations de session sur un commutateur de démarrage
- <u>Commutateurs intermédiaires</u>
- <u>Configuration des sources de session sur un commutateur final</u>
- <u>Configurer les destinations de session sur un commutateur final</u>
- Analyser les paquets VLAN RSPAN capturés dans WireShark

Objectif

Cet article explique comment configurer RSPAN sur vos commutateurs.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Sx350 | 2.2.5.68 (<u>Télécharger la dernière version</u>)
- SG350X | 2.2.5.68 (<u>Télécharger la dernière version</u>)
- Sx550X | 2.2.5.68 (<u>Télécharger la dernière version</u>)

Introduction

SPAN (Switch Port Analyzer), parfois appelé mise en miroir des ports ou surveillance des ports, choisit le trafic réseau pour analyse par un analyseur de réseau. L'analyseur réseau peut être un périphérique Cisco SwitchProbe ou toute autre sonde de surveillance à distance (RMON).

La mise en miroir des ports est utilisée sur un périphérique réseau pour envoyer une copie des paquets réseau vus sur un port de périphérique unique, plusieurs ports de périphérique ou un VLAN entier à une connexion de surveillance réseau sur un autre port du périphérique. Il est généralement utilisé pour les appliances réseau qui nécessitent une surveillance du trafic réseau, par exemple un système de détection des intrusions. Un analyseur réseau connecté au port de surveillance traite les paquets de données pour le diagnostic, le débogage et la surveillance des performances.

RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) est une extension de SPAN. RSPAN étend la fonctionnalité SPAN en activant la surveillance de plusieurs commutateurs sur votre réseau et en permettant la définition du port de l'analyseur sur un commutateur distant. Cela signifie que vous pouvez centraliser vos périphériques de capture réseau.

RSPAN fonctionne en miroir du trafic provenant des ports sources d'une session RSPAN sur un VLAN dédié à la session RSPAN. Ce VLAN est ensuite agrégé à d'autres commutateurs, ce qui permet au trafic de session RSPAN d'être transporté sur plusieurs commutateurs. Sur le commutateur qui contient le port de destination de la session, le trafic provenant du VLAN de

session RSPAN est simplement mis en miroir sur le port de destination.

Flux de trafic RSPAN

- Le trafic de chaque session RSPAN est transmis sur un VLAN RSPAN spécifié par l'utilisateur et dédié à cette session RSPAN dans tous les commutateurs participants.
- Le trafic provenant des interfaces source du périphérique de démarrage est copié sur le VLAN RSPAN via un port de réflecteur. Il s'agit d'un port physique qui doit être défini. Il est utilisé exclusivement pour créer une session RSPAN.
- Ce port de réflecteur est le mécanisme qui copie les paquets vers un VLAN RSPAN. Il transfère uniquement le trafic de la session source RSPAN à laquelle il est affilié. Tout périphérique connecté à un port défini comme port de réflecteur perd la connectivité jusqu'à ce que la session source RSPAN soit désactivée.
- Le trafic RSPAN est ensuite transféré sur les ports agrégés des périphériques intermédiaires vers la session de destination sur le commutateur final.
- Le commutateur de destination surveille le VLAN RSPAN et le copie sur un port de destination.

Règles d'appartenance au port RSPAN

- Sur tous les commutateurs : l'appartenance au VLAN RSPAN peut être étiquetée uniquement.
- Commutateur de démarrage
- Les interfaces source SPAN ne peuvent pas être membres du VLAN RSPAN.
- Le port de réflecteur ne peut pas être membre de ce VLAN.
- Il est recommandé que le VLAN distant n'ait aucune appartenance.
 - Commutateur intermédiaire

- Il est recommandé de supprimer l'appartenance RSPAN de tous les ports non utilisés pour le passage du trafic en miroir.

- Généralement, un VLAN distant RSPAN contient deux ports.

Commutateur final

- Pour le trafic en miroir, les ports source doivent être membres du VLAN RSPAN.

- Il est recommandé de supprimer l'appartenance RSPAN de tous les autres ports, y compris l'interface de destination.

Configuration de RSPAN sur le réseau

Configuration du VLAN RSPAN sur le commutateur

Le VLAN RSPAN transporte le trafic SPAN entre les sessions source et de destination RSPAN. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Tout le trafic dans le VLAN RSPAN est toujours diffusé.
- Aucun apprentissage d'adresse MAC (Media Access Control) n'est effectué sur le VLAN

RSPAN.

- Le trafic VLAN RSPAN circule uniquement sur les ports agrégés.
- STP peut s'exécuter sur des agrégations VLAN RSPAN mais pas sur des ports de destination SPAN.
- Les VLAN RSPAN doivent être configurés sur les commutateurs Start et Final en mode de configuration VLAN à l'aide de la commande **remote-span** VLAN configuration mode, ou suivez les instructions ci-dessous :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur de démarrage et sélectionnez **Avancé** dans la liste déroulante Mode d'affichage.



Étape 2. Choisissez VLAN Management > VLAN Settings.



Étape 3. Cliquez sur Add.

VL/	VLAN Settings							
VL	VLAN Table							
	VLAN ID	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status			
					SNMP Traps			
	1		Default	Enabled	Enabled			
	10	VLAN 10	Static	Enabled	Enabled			
	Add	Edit	Delete					

Étape 4. Entrez l'ID de VLAN dans le champ ID de VLAN.

	and the second		
۵	VLAN ID:	20	(Range: 2 - 4094)

Note: Dans cet exemple, VLAN 20 est utilisé comme ID de VLAN.

Étape 5. (Facultatif) Saisissez le nom du VLAN dans le champ VLAN Name.

• ۱	/LAN ID:	20		(Range: 2 - 4094)	
	/LAN Name:	RSPAN VLAN		(10/32 characters used)	

Note: Dans cet exemple, le VLAN RSPAN est utilisé comme nom de VLAN.

Étape 6. (Facultatif) Cochez la case VLAN Interface State pour activer le VLAN. Si le VLAN est arrêté, il ne transmet ou ne reçoit pas de messages de ou vers des niveaux supérieurs. Par exemple, si vous arrêtez un VLAN sur lequel une interface IP est configurée, le pontage dans le VLAN continue, mais le commutateur ne peut pas transmettre et recevoir le trafic IP sur le VLAN. Cette fonction est activée par défaut.

Étape 7. (Facultatif) Cochez la case Link Status SNMP Traps pour activer la génération d'état de liaison des déroutements SNMP (Simple Network Management Protocol). Cette fonction est activée par défaut.

Étape 8. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

VLAN		
VLAN ID:	20	(Range: 2 - 4094)
VLAN Name:	RSPAN VLAN	(10/32 characters used)
VLAN Interface	e State: 🕑 Enable	
Link Status SN	MP Traps: 🕑 Enable	
Range		
✤ VLAN Range:		-
Apply	Close	

Note: Pour en savoir plus sur la gestion des VLAN sur un commutateur, cliquez ici.

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

🚫 Save

cisco

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

VLAN Settings

VLA	VLAN Table							
	VLAN ID	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status SNMP Traps			
	1		Default	Enabled	Enabled			
	10	VLAN 10	Static	Enabled	Enabled			
	20	RSPAN VLAN	Static	Enabled	Enabled			
	Add	Edit	Delete)				

Étape 10. Choisissez Status and Statistics > SPAN & RSPAN > RSPAN VLAN.

Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health
SPAN & RSPAN
RSPAN VLAN
Session Destinations
Session Sources
 Diagnostics
RMON
▶ sFlow
View Log
 Administration

Étape 11. Sélectionnez un ID de VLAN dans la liste déroulante RSPAN VLAN. Ce VLAN doit être utilisé exclusivement pour RSPAN.

RSPAN VLAN

A VLAN must be added to the VLAN Database using the VLAN Settings screen

Remarque : dans cet exemple, VLAN 20 est sélectionné.

Étape 12. Cliquez sur Apply.



Étape 13. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

IP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch				
RSPAN VLAN				
Success. To permanently save the configuration, go to	o the File O	perations page		
A VLAN must be added to the VLAN Database using the VLAN Setting	gs screen be	fore it can be co		
RSPAN VLAN: 20 T				
Apply Cancel				

Étape 14. Dans le commutateur final, répétez les étapes 1 à 13 pour configurer le VLAN RSPAN.

Vous devez maintenant avoir configuré le VLAN dédié à la session RSPAN sur les commutateurs de début et de fin.

Configuration des sources de session sur un commutateur de démarrage

Étape 1. Choisissez Status and Statistics > SPAN & RSPAN > Session Sources.

 Status and Statistics 	
System Summary	
CPU Utilization	
Interface	
Etherlike	
Port Utilization	
GVRP	
802.1x EAP	
ACL	
TCAM Utilization	
Health	
SPAN & RSPAN	
RSPAN VLAN	
Session Destinations	
Session Sources	
Diagnostics	
► RMON	
▶ sFlow	
View Log	
Administration	

Étape 2. Cliquez sur Add.

Session Sources							
Ses	Session Source Table						
Filte	Filter: Session ID equals to Go Clear Filter						
	Session ID	Destination	Source Interface	Monitor Type			
0 results found.							
C	Add Edit Delete						

Étape 3. Sélectionnez le numéro de session dans la liste déroulante ID de session. L'ID de session doit être cohérent par session RSPAN.



Note: Dans cet exemple, la session 1 est choisie.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option correspondant au type d'interface source souhaité, puis sélectionnez l'interface dans la ou les listes déroulantes.

Important : L'interface source ne peut pas être identique au port de destination.



Les options sont les suivantes :

- Unit and Port : vous pouvez choisir l'option souhaitée dans la liste déroulante Unit et choisir le port à définir comme port source dans la liste déroulante Port.
- VLAN : vous pouvez choisir le VLAN à surveiller dans la liste déroulante VLAN. Un VLAN aide un groupe d'hôtes à communiquer comme s'ils se trouvaient sur le même réseau physique, quel que soit leur emplacement. Si cette option est sélectionnée, elle n'a pas pu être modifiée.
- Remote VLAN : affiche le VLAN RSPAN défini. Si cette option est sélectionnée, elle n'a pas pu être modifiée.

Note: Dans cet exemple, le port GE2 de l'unité 1 est choisi. Il s'agit de l'interface distante qui serait surveillée.

Étape 5. (Facultatif) Si vous cliquez sur Unité et port à l'étape 4, cliquez sur la case d'option Type de moniteur correspondant au type de trafic à surveiller.



Les options sont les suivantes :

- Rx and Tx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants et sortants. Cette option est choisie par défaut.
- Rx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets entrants.
- Tx : cette option permet la mise en miroir des ports des paquets sortants.

Note: Dans cet exemple, Rx est sélectionné.

Étape 6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Session ID:	1 •
Source Interface:	● Unit 1 ▼ Port GE2 ▼ ○ VLAN 1 ▼ ○ Remote VLAN (VLAN 20)
Monitor Type:	 Rx and Tx Rx Tx
Apply	Close

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

ЛР	NP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
Se	Session Sources							
Se	ssion Source	Table						
Filt	er: 📃 Sess	ion ID equals to	• Go Cle	ar Filter				
	Session ID	Destination	Source Interface	Monitor Type				
	1	No Destination	GE1/2	Rx				
	Add Edit Delete							

Vous devez maintenant avoir configuré la source de session sur votre commutateur de démarrage.

Configurer les destinations de session sur un commutateur de démarrage

Étape 1. Choisissez Status and Statistics > SPAN & RSPAN > Session Destinations.

 Status and Statistics
System Summary
ODU Utilization
CPU Uuizauon
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1× EAP
ACL
TCAM Utilization
Health
SPAN & RSPAN
RSPAN VLAN
Session Destinations
Session Sources
 Diagnostics
► RMON
▶ sFlow
View Log
Administration

Étape 2. Cliquez sur Add.

Session Destinations						
Session Destination Table						
	Session ID Destination Type Destination Network Traffic					
0 re	0 results found.					
Add Edit Delete						

Étape 3. Sélectionnez le numéro de session dans la liste déroulante ID de session. Il doit être identique à l'ID choisi dans la source de session configurée.



Note: Dans cet exemple, la session 1 est choisie.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option **Remote VLAN** de la zone Destination Type. Un analyseur réseau, tel qu'un ordinateur exécutant Wireshark, est connecté à ce port.

Important : L'interface de destination ne peut pas être identique au port source.

Destination Type:		Local Interface
	۲	Remote VLAN (VLAN 20)

Note: Si le VLAN distant est sélectionné, le trafic réseau est automatiquement activé.

Étape 5. Dans la zone Port du réflecteur, sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Unité. Sélectionnez le port à définir comme port source dans la liste déroulante Port.



Note: Dans cet exemple, le port GE20 de l'unité 1 est choisi.

Étape 6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Session ID:	1 •
Destination Type:	 Local Interface Remote VLAN (VLAN 20)
Reflector Port:	Unit 1 V Port GE20 V
Network Traffic:	Enable
Apply	Close

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

/	NP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
	Ses	sion Dest	inations					
	Ses	sion Destinat	tion Table					
		Session ID	Destination Type	Destination	Network Traffic			
		1	Remote	VLAN 20 via GE1/20	Enabled			
		Add	Edit	Delete				

Vous devez maintenant avoir configuré les destinations de session sur votre commutateur de

démarrage.

Commutateurs intermédiaires

Il peut également exister des commutateurs intermédiaires séparant les sessions source et de destination RSPAN. Ces commutateurs n'ont pas besoin de pouvoir exécuter RSPAN, mais ils doivent répondre aux exigences du VLAN RSPAN.

Pour les VLAN 1 à 1005 visibles par le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), l'ID de VLAN et ses caractéristiques RSPAN associées sont propagés par VTP. Si vous affectez un ID de VLAN RSPAN dans la plage de VLAN étendue (1006 à 4094), vous devez configurer manuellement tous les commutateurs intermédiaires.

Pour savoir comment attribuer un VLAN d'interface en tant que port agrégé d'un commutateur intermédiaire, cliquez <u>ici</u> pour obtenir des instructions.

Il est normal d'avoir plusieurs VLAN RSPAN dans un réseau en même temps avec chaque VLAN RSPAN définissant une session RSPAN à l'échelle du réseau. Autrement dit, plusieurs sessions source RSPAN n'importe où sur le réseau peuvent fournir des paquets à la session RSPAN. Il est également possible d'avoir plusieurs sessions de destination RSPAN sur l'ensemble du réseau, de surveiller le même VLAN RSPAN et de présenter le trafic à l'utilisateur. L'ID VLAN RSPAN sépare les sessions.

Configuration des sources de session sur un commutateur final

Étape 1. Choisissez Status and Statistics > SPAN & RSPAN > Session Sources.

 Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health
SPAN & RSPAN
RSPAN VLAN
Session Destinations
Session Sources
 Diagnostics
RMON
▶ sFlow
View Log
 Administration

Étape 2. Cliquez sur Add.

Session Sources							
Session Source Table							
Filte	er: 📄 Se <i>ssi</i>	on ID equals to	GO	Clear Filter			
	Session ID	Destination	Source Interface	Monitor Type			
0 results found.							
Add Edit Delete							

Étape 3. (Facultatif) Choisissez le numéro de session dans la liste déroulante ID de session. L'ID de session doit être cohérent par session.

Session ID:	1 🔻	
Source Interface:	1 2	it
Monitor Type:	3 4	an
	5	
	6	
	7	

Note: Dans cet exemple, la session 1 est choisie.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option Remote VLAN de la zone Source Interface.

Session ID:	1 •
Source Interface:	○ Unit 1 ▼ Port GE1 ▼ ○ VLAN 1 ▼ ● Remote VLAN (VLAN 20)
Monitor Type:	 Rx and Tx Rx Tx
Apply	Close

Note: Le type de moniteur du VLAN distant sera automatiquement configuré.

Étape 5. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **Fermer**.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

🗙 Save cisco IP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch Session Sources Session Source Table Filter: Session ID equals to 1 (GE1/1) V Clear Filter Go Session ID Destination Source Interface Monitor Type 1 VLAN 20 Rx Add... Edit... Delete

Vous devez maintenant avoir configuré les sources de session sur votre commutateur final.

Configurer les destinations de session sur un commutateur final

Étape 1. Choisissez Status and Statistics > SPAN & RSPAN > Session Destinations.



Étape 2. Cliquez sur Add.

Session Destinations							
Ses	Session Destination Table						
	Session ID Destination Type Destination Network Traffic						
0 re	0 results found.						
Add Edit Delete							

Étape 3. Sélectionnez le numéro de session dans la liste déroulante ID de session. Il doit être identique à l'ID choisi dans la source de session configurée.



Note: Dans cet exemple, la session 1 est choisie.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option Interface locale de la zone Type de destination.

Destination Type:
Contemporation Type:
Contemporation Contemporatin Contemporation Contemporat

Étape 5. Dans la zone Port, sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Unité. Sélectionnez le port à définir comme port source dans la liste déroulante Port.



Note: Dans cet exemple, le port GE20 de l'unité 1 est choisi.

Étape 6. (Facultatif) Cochez la case Activer le trafic réseau pour activer le trafic réseau.

Port:	Unit	1 🔻	Port	GE20 🔻
Network Traffic:	🕑 E	nable)	

Étape 7. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **Fermer**.

Étape 8. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

NP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch						
Session Des	tinations					
Session Destina	ition Table					
Session ID	Destination Type	Destination	Network Traffic			
1	Remote	VLAN 20 via GE1/20	Enabled			
Add	Edit	Delete				

Vous devez maintenant avoir configuré les destinations de session sur votre commutateur final.

Analyser les paquets VLAN RSPAN capturés dans WireShark

Dans ce scénario, l'hôte de l'interface source configurée, GE2 dans l'unité 1 (GE1/2), a l'adresse IP 192.168.1.100. Alors que l'hôte de l'interface de destination configurée, GE20 dans l'unité 1 (VLAN 20 via GE1/20), a une adresse IP de 192.168.1.127. Wireshark s'exécute sur l'hôte connecté à ce port.

En utilisant le filtre ip.addr == 192.168.1.100, Wireshark affiche les paquets capturés à partir de l'interface source distante.

Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection: Local Area Connection																		
File	e Edit	View 0	50	Cap	ture	Ar	nalyz	e	Statis	tics	Tel	ephor	ıy	Wire	eless	Тоо	ls	Help
		0	010	\mathbf{X}	G	q	¢	⇒	Ð	Ŷ	<u>₽</u> [Ð,	Q,	Q. I		
ip.addr == 192.168.1.100																		
No.	Т	ïme		Sourc	œ					Des	stinat	ion				Pro	tocol	Length
	311 1	9,982272	2	192	.168	.1.1	127			19	2.16	8.1.	100			IC	1P	74
	312 1	9.982794	Ļ	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	58.1.	127			ICM	1P	74
	313 2	0.982912	2	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	8.1.	100			ICM	1P	74
	314 2	0.983400)	192.	.168	.1.1	100			19	2.16	8.1.	127			ICM	1P	74
	316 2	1.982934	Ļ	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	58.1.	100			ICM	1P	74
	317 2	1.983414	Ļ	192.	.168	.1.1	100			19	2.16	8.1.	127			ICM	1P	74
	322 2	2.989900)	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	8.1.	100			ICM	1P	74
	323 2	2.990386	5	192.	.168	.1.1	100			19	2.16	8.1.	127			ICM	1P	74
	337 2	5.096824	ł	192.	.168	.1.1	100			23	9.25	5.25	5.25	50		SSE	P	214
	339 2	6.097823	3	192.	.168	.1.1	100			23	9.25	5.25	5.25	50		SSE	P	214
	343 2	7.109445	5	192.	.168	.1.1	100			239	9.25	5.25	5.25	50		SSD	P	214
	372 2	8.118896	5	192.	.168	.1.1	100			23	9.25	5.25	5.25	60		SSE	P	214
	736 5	6.745136	5	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	8.1.	255			BRO	WSE	R 258
	852 6	5.442612	2	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	58.1.	255			NBN	IS	92
	853 6	5.442696	5	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	58.1.	100			NBN	IS	104
	854 6	5.443340)	192	.168	.1.1	100			19	2.16	58.1.	127			BRO	WSE	R 232
	856 6	5.636240)	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	8.1.	127			UDF)	1268
	857 6	5.675935	5	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	58.1.	100			TCF)	66
	858 6	5.676465	5	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	58.1.	127			TCF)	66
	859 6	5.676510)	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	58.1.	100			TCF)	54
	860 6	5.676638	3	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	8.1.	100			TCF)	275
	861 6	5.676749)	192.	.168	.1.1	127			19	2.16	58.1.	100			HTT	гр/х	787
	862 6	5.677181	L	192.	.168	.1.1	100			19:	2.16	58.1.	127			TCF)	60
	863 6	5.679206	5	192.	.168	.1.:	100			19:	2.16	58.1.	127			TCF)	1514
	864 6	5.679207	7	192.	.168	.1.:	100			19	2.16	58.1.	127			HTT	TP/X	964
	865 6	5.679244	Ļ	192.	.168	.1.:	127	_	_	19	2.16	8.1.	100	_	_	TCF	,	54
	866 6	5.679299)	192.	.168	.1.:	127			19:	2.16	8.1.	100			TCF	,	54
	867 6	5.679667		192.	.168	.1.1	100			19:	2.16	8.1.	127			TCF	,	60
	869 6	5.800424	ł	192.	.168	.1.1	100			19	2.16	8.1.	127			UDF		1268
	8/1 6	6.134537		192.	. 168	.1.1	100			19	2.16	8.1.	127			UDF		1268
	8/3 6	0.585997		192.	.168	.1.1	100			19	2.16	08.1.	127			UDF		1268
	002 6	7.911123)	192.	168	1 -	100			19.	2.16	0.1.	12/			TCA		106

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco