Conseils pour maintenir la table ARP disponible pour l'adressage IP DHCP

Objectif

Cet article explique comment définir la table ARP (Address Resolution Protocol) d'un commutateur pour effacer fréquemment les adresses MAC (Media Access Control) expirées de la table ARP. En outre, cet article explique comment effacer manuellement la table ARP. Ces options sont des solutions pour le bogue <u>CSCvn36700.</u>

Introduction

Le protocole ARP remplit une fonction requise dans le routage IP. Le protocole ARP recherche l'adresse MAC, également appelée adresse matérielle, d'un hôte à partir de son adresse IP connue. Le protocole ARP gère un cache (table) dans lequel les adresses MAC sont mappées aux adresses IP. Le protocole ARP fait partie de tous les périphériques Cisco qui exécutent le protocole IP.

Certains commutateurs Cisco Small Business peuvent fonctionner au niveau de la couche 3 et peuvent mettre en oeuvre la prise en charge du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le protocole DHCP est généralement utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP aux périphériques. Lorsqu'un commutateur est configuré en tant que serveur DHCP avec des pools DHCP appropriés, aucune intervention n'est généralement nécessaire pour allouer des adresses IP aux clients.

Lorsqu'une adresse IP est attribuée, une durée de bail DHCP lui est également attribuée. Si le bail est renouvelé avant l'expiration, la même adresse IP est généralement conservée sur le périphérique et un nouveau bail lui est accordé. Cela se produit généralement lorsqu'un périphérique est régulièrement connecté à un réseau.

Si un périphérique est arrêté, déplacé d'un réseau à l'autre ou s'il y a eu un redémarrage du réseau, cette réservation d'adresse IP peut expirer. Ces adresses expirées sont généralement conservées pendant un certain temps, associées à l'adresse MAC qui leur a été attribuée. Cette adresse est conservée dans la base de données du serveur DHCP en tant que lieu de rétention, de sorte que si un client se connecte à nouveau au réseau, il peut se voir attribuer la même adresse IP qu'auparavant. Cela peut être pratique, mais si de nombreux périphériques se connectent et quittent un réseau, la liste expirée peut être longue très rapidement.

Chaque fois qu'un nouveau périphérique se connecte, une adresse IP doit lui être attribuée. Si vous exécutez un réseau comportant un grand nombre d'adresses IP expirées qui n'ont pas été effacées assez rapidement, le pool DHCP peut manquer d'adresses IP et n'en avoir aucune à donner aux nouveaux clients. Il y a quelques options pour éviter ce problème potentiel.

Option 1 : Configurer le commutateur pour effacer plus souvent la table ARP

Option 2 : Effacer manuellement la liste ARP

Lisez la suite pour vérifier d'abord vos paramètres dans l'interface graphique utilisateur (GUI) du commutateur.

Périphériques pertinents

SF200
SG200
SF300
SG300
SG350X
SG500X
SG500XG
SG550
SG550X
SG550XG

Version du logiciel

Applicable à toutes les versions

Vérification des paramètres de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Connectez-vous au commutateur Cisco en saisissant le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**. Cliquez sur **Connexion**. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont *cisco*, mais puisque vous travaillez sur un réseau existant, vous devez avoir votre propre nom d'utilisateur et votre propre mot de passe. Saisissez plutôt ces informations d'identification.



Étape 2. Accédez à **IP Configuration > DHCP Server > Properties** et vérifiez que l'*état du serveur DHCP* est **activé**.

cisco SG300-28 2	28-Port Gigabit Managed Switch
Getting Started	Properties
 Status and Statistics 	Flopenies
 Administration 	DHCP Server Status: C Enable 3
 Port Management 	
 Smartport 	Apply Cancel
 VLAN Management 	
 Spanning Tree 	
MAC Address Tables	
▶ Multicast	
IP Configuration	
 IPv4 Management and Inter 	
IPv4 Interface	
IPv4 Routes	
ARP	
DP Relay/IP Helper	
DHCP Shooping/Relay	
Properties 2	
Network Pools	

Étape 3. Accédez à **IP Configuration > DHCP Server > Network Pools**. Sous *Table de pool de réseaux*, vérifiez les détails, y compris le *nombre d'adresses louées*.

sG300-28	28-Port Gigab	it Manage	d Switch			cisco Language:
Spanning Tree MAC Address Tables	Network Pools					
Multicast	Network Pool Table	•				
- IP Configuration	Pool Name	Network Mask	Address Pool Start	Address Pool End	Lease Duration	Number of Leased Addresses
 IPv4 Management and Inter 	MyDHCPpool	255.255.255.0	192.168.1.10	192.168.1.253	1d 0h 0m	0
1PV4 Interface IPV4 Routes ARP ARP Proxy UDP Relay/IP Helper DHCP Snooping/Relay DHCP Server Properties Network Pools Static Hosts DHCP Options Address Binding IPV6 Management and Inter	Add DHCP Server Op	Edit	Delete Detai	S		

Note: Dans cet exemple, *le nombre d'adresses louées* affiche *zéro,* car aucun client n'est connecté.

Étape 4. Accédez à IP Configuration > DHCP Server > Address Binding pour afficher les

détails du client expiré. Par défaut, le temps loué DHCP est configuré pour une journée. Une fois que le temps loué a expiré pour un client DHCP et que le client est déconnecté du réseau, le commutateur conserve cette entrée en tant qu'état *Expiré* pendant une certaine période.

SG300-28PE	2 28	-Port Gia	abit PoE+	Managed Switch			
CI3CO 00000 2011				Managed Officin	2010 Oct 40 00:00: 20224	Dunamia	Europeand
Getting Started		192.108.95.12	Client Identifier	01.94.01.20.11.81.05	2018-Oct-19 00:00:-29324	Dynamic	Expired
 Status and Statistics 		192.168.95.13	Client Identifier	01.14.20.5e.8t.42.0e	2018-Oct-20 00:00:-34234	Dynamic	Expired
 Administration 		192.168.95.14	Client Identifier	01.4c.57.ca.5e.15.b6	2018-Oct-21 00:00:-27963	Dynamic	Expired
 Port Management 		192.168.95.15	Client Identifier	01.a0.56.f3.e3.b0.06	2018-Oct-20 00:00:-34099	Dynamic	Expired
 Smartport 		192.168.95.16	Client Identifier	01.f0.db.e2.65.d4.60	2018-Oct-20 10:41:30	Dynamic	Expired
 VLAN Management 		192.168.95.17	Client Identifier	01.b4.f7.a1.c0.c2.20	2018-Oct-21 00:00:-45672	Dynamic	Expired
 Spanning Tree 		192.168.95.18	Client Identifier	01.fc.d8.48.d9.2a.7e	2018-Oct-21 00:00:-36500	Dynamic	Expired
 MAC Address Tables 		192.168.95.19	Client Identifier	01.54.33.cb.67.1f.69	2018-Oct-20 00:00:-45676	Dynamic	Expired
Multicast		192.168.95.20	Client Identifier	01.64.5a.04.b0.83.a6	2018-Oct-20 10:04:11	Dynamic	Expired
IP Configuration		192.168.95.21	Client Identifier	01.80.ed.2c.9f.95.0b	2018-Oct-19 09:38:24	Dynamic	Expired
		192.168.95.22	Client Identifier	01.4c.57.ca.46.76.1a	2018-Oct-20 00:00:-29323	Dynamic	Expired
IPv4 Management and Interface		192.168.95.23	Client Identifier	01.c4.b3.01.d4.aa.dd	2018-Oct-19 09:42:03	Dynamic	Expired
IPv4 Routes		192.168.95.24	Client Identifier	01.3c.2e.f9.24.ef.7d	2018-Oct-21 00:00:-30419	Dynamic	Expired
ARP		192.168.95.25	Client Identifier	01.a0.56.f3.cd.7f.4e	2018-Oct-19 10:15:07	Dynamic	Expired
ARP Proxy		192.168.95.26	Client Identifier	01.a0.4e.a7.0c.f6.06	2018-Oct-20 00:00:-47162	Dynamic	Expired
DHCP Spooping/Relay		192.168.95.27	Client Identifier	01.30.35.ad.bf.37.76	2018-Oct-20 00:00:-46586	Dynamic	Expired
DHCP Server		192.168.95.28	Client Identifier	01.0c.d7.46.26.bb.0b	2018-Oct-21 00:00:-26690	Dynamic	Expired
Properties		192.168.95.29	Client Identifier	01.14.56.8e.6b.00.85	2018-Oct-21 00:00:-31124	Dynamic	Expired
Network Pools		192.168.95.30	Client Identifier	01.24.18.1d.31.a5.6e	2018-Oct-20 00:00:-31676	Dynamic	Expired
Excluded Addresses		192.168.95.31	Client Identifier	01.a0.99.9b.45.33.61	2018-Oct-21 00:00:-25319	Dynamic	Expired
DHCP Options		192.168.95.32	Client Identifier	01.f0.d7.aa.7f.af.a0	2018-Oct-21 00:00:-44698	Dynamic	Expired
Address Binding		192.168.95.33	Client Identifier	01.7c.04.d0.2b.1f.0a	2018-Oct-21 00:00:-24125	Dynamic	Expired
•		192.168.95.34	Client Identifier	01.3c.f8.62.d9.0a.62	2018-Oct-21 00:00:-25297	Dynamic	Expired
IPv6 Management and Interfact		Delete					
© 2010-2014 Cisco Systems, Inc. All I	Rights	Reserved.					

Étape 5. Accédez à **Status and Statistics > TCAM Utilization** et vérifiez les *entrées TCAM maximales pour IPv4 et non-IP*. La mémoire TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) est la mémoire d'un commutateur qui crée et recherche des tables d'adresses MAC. Par défaut, la taille maximale de la table ARP est de 128 entrées. Lorsque le commutateur est en mode de couche 3, le délai ARP est également défini sur 60 000 secondes par défaut. Lorsque la table ARP atteint sa capacité maximale, le commutateur arrête d'apprendre de nouvelles adresses MAC jusqu'à ce que les adresses MAC inactives (expirées) soient effacées.



Option 1 : Configurer le commutateur pour effacer plus souvent la table ARP

La suppression de la table ARP permettra aux nouveaux clients DHCP d'obtenir une adresse IP du pool DHCP. Pour ce faire, vous pouvez réduire les paramètres de délai d'attente ARP à 300 secondes par rapport à la valeur par défaut de 60 000 secondes. Les adresses MAC expirées seront ainsi effacées plus fréquemment de la table ARP, de manière régulière.

Étape 1. Accédez à **IP Configuration > ARP** pour vérifier que l'*âge d'entrée ARP sortant* par défaut est configuré comme 60000 et que l'option *âge normal sortant* est activée.

ale ale				
cisco SG300-28 2	8-Port Gigabit Managed Switch			
Getting Started	ARP			
 Status and Statistics 				
 Administration 	ARP Entry Age Out: 60000 sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)			
 Port Management 				
 Smartport 	Clear ARP Table Entries: All			
 VLAN Management 	Static Normal Age Out			
 Spanning Tree 				
MAC Address Tables				
Multicast	Apply Cancel			
IP Configuration				
 IPv4 Management and Inter 	ARP Table			
IPv4 Interface	Filter: Interface equals to VLAN 1 V Go Clear Filter			
IPv4 Routes	Interface IP Address MAC Address Status			
ARP Proxy	ULAN 1 192.168.1.90 e8:6a:64:65:18:8a Dynamic			
UDP Relay/IP Helper DHCP Snooping/Relay	Add Edit Delete			

Étape 2. Modifiez la valeur **ARP Entry Age Out** à **300** secondes, laissez la case d'option **Normal Age Out** sélectionnée par défaut. Cliquez sur Apply.

Gisco SG300-28 2	28-Port Gigabit Managed Switch
Getting Started Status and Statistics	ARP 1
Administration Port Management Smartport	Clear ARP Table Entries: All
VLAN Management Spanning Tree	Dynamic Static Normal Age Out
MAC Address Tables Multicast	Apply Cancel
 IPv4 Management and Intel IPv4 Interface IPv4 Poutoa 	ARP Table Filter: Interface equals to VLAN 1 T Go Clear Filter
ARP ARP Proxy	Interface IP Address MAC Address Status VLAN 1 192.168.1.90 e8:6a:64:65:18:8a Dynamic
UDP Relay/IP Helper DHCP Snooping/Relay DHCP Server	Add Edit Delete

Étape 3. Sélectionnez Copier/Enregistrer la configuration pour enregistrer la configuration en

cours dans la configuration de démarrage. Cela garantit que la configuration restera après un redémarrage ou un redémarrage du commutateur.

Gisco SG300-28 2	28-Port Gigabit Managed Switch
Getting Started Status and Statistics Administration Port Management	ARP Success. To permanently save the configuration, go to the Copy/Save Configuration page or click the Save icon.
Smartport VLAN Management Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IP Configuration	ARP Entry Age Out: 300 sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000) Clear ARP Table Entries: All Dynamic Static Normal Age Out
 IPv4 Management and Inter IPv4 Interface IPv4 Routes ARP ARP Proxy UDP Relay/IP Helper DHCP Snooping/Relay DHCP Server Properties Network Pools 	Apply Cancel ARP Table Filter: Filter: Interface equals to VLAN 1 v Go Clear Filter Interface IP Address MAC Address Status VLAN 1 192.168.1.90 e8:6a:64:65:18:8a Dynamic Add Edit

Étape 4. *Sous Nom du fichier source*, vérifiez que **la configuration en cours** est sélectionnée. Sous *Nom du fichier de destination*, vérifiez que **la configuration de démarrage** est sélectionnée. Cliquez sur Apply.

SG300-28 28-Port Gigabit Managed Switch					
Getting Started Status and Statistics Administration System Settings	Copy/Save Configuration All configurations that the switch is currently using are in the running To retain the configuration between reboots, make sure you copy the				
Console Settings User Accounts Idle Session Timeout Time Settings	Source File Name: Running configuration Startup configuration 1 Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration 2 Running configuration Running configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup configuration Startup confi				
 File Management Upgrade/Backup Firmwar Active Image Download/Backup Config 	Sensitive Data: Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined 				
Configuration Files Prope Copy/Save Configuration DHCP Auto Configuration Reboot	Save Icon Blinking: Enabled Apply Cancel Disable Save Icon Blinking				

Étape 5. Cette fenêtre contextuelle s'affiche. Cliquez sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres sur le commutateur.



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.



Option 2 : Effacer manuellement la liste ARP

Une deuxième option consiste à effacer manuellement la liste pour laisser de la place aux autres clients pour obtenir une adresse IP. Cette action ne configurera pas le nettoyage ARP futur car il s'agit d'une opération manuelle. Ce processus peut être répété chaque fois que nécessaire.

Étape 1. Accédez à **IP Configuration > ARP**. Sous *Effacer les entrées de la table ARP*, sélectionnez le type d'entrées ARP à effacer du système.

All : supprime immédiatement toutes les adresses statiques et dynamiques.

Dynamic : supprime immédiatement toutes les adresses dynamiques.

Static : supprime immédiatement toutes les adresses statiques.

Normal Age Out : supprime les adresses dynamiques en fonction du temps de sortie ARP Entry Age Out configuré.

Note: Dans cet exemple, Tout est sélectionné.

Cliquez sur Apply. Les paramètres globaux ARP sont temporairement écrits dans le fichier de configuration en cours.

SG300-28 28-Port Gigabit Managed Switch				
Getting Started	ARP			
 Status and Statistics 				
 Administration 	ARP Entry Age Out: 300 sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)			
 Port Management 				
 Smartport 	Clear ARP Table Entries: All Dunomia			
 VLAN Management 	Static 3			
 Spanning Tree 	 Normal Age Out 			
MAC Address Tables				
Multicast	Apply Cancel			
✓ IP Configuration 1	4			
 IPv4 Management and Inter 	ARP Table			
IPv4 Interface	Filter: Interface equals to VLAN 1 V Go Clear Filter			
IPv4 Routes	Interface IP Address MAC Address Status			

Étape 2. Pour enregistrer définitivement la configuration, cliquez sur l'icône **Copier/Enregistrer la configuration** ou sur l'icône **Enregistrer** clignotante.

cisco SG300-28 2	8-Port Gigabit Managed Switch
 Status and Statistics 	ARP
 Administration 	
 Port Management 	Success. To permanently save the configuration, go to the Copy/Save Configuration page or click the Save icon.
 Smartport 	
 VLAN Management 	
 Spanning Tree 	ARP Entry Age Out: 300 sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)
MAC Address Tables	Clear ARP Table Entries: 🔘 All
 Multicast 	Dynamic Only and American Dynamic
✓ IP Configuration	Stauc Normal Age Out
 IPv4 Management and Intel IPv4 Interface IPv4 Routes 	Apply Cancel
ARP Proxy	ARP Table

Étape 3. Vous serez redirigé vers la page *Copier/Enregistrer la configuration*. Vérifiez que le nom du fichier source est sélectionné comme **configuration en cours** et que *le nom du fichier de destination* est sélectionné comme **configuration de démarrage**, cliquez sur **Apply**.

SG300-28 28-Port Gigabit Managed Switch					
 Status and Statistics Administration System Settings Console Settings 	Copy/Save Configuration All configurations that the switch is currently using are in the running To retain the configuration between reboots, make sure you copy to				
User Accounts Idle Session Timeout Time Settings	Source File Name: Startup configuration Destination File Name: Running configuration Running configuration				
 File Management Upgrade/Backup Firmwar Active Image 	Sensitive Data: Exclude Encrypted				
Download/Backup Config Configuration Files Prope Copy/Save Configuration	Plaintext Available sensitive data options are det Save Icon Blinking: Enabled				
Reboot Routing Resources	Apply Cancel Disable Save Icon Blinking				

Étape 4. Cette fenêtre contextuelle s'affiche. Cliquez sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres sur le commutateur.



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.



Conclusion

Vous avez maintenant terminé de définir la table ARP pour effacer plus fréquemment ou de supprimer manuellement la liste ARP.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco