Configuration VPN sur le téléphone IP SPA525G/SPA525G2

Objectif

Ce document présente la procédure de configuration VPN sur les téléphones IP SPA525G/SPA525G2. Le VPN peut être utilisé pour se connecter en toute sécurité depuis un emplacement hors site au réseau sur site.

Périphériques pertinents

·SPA 525G · SPA 525G2

Configuration VPN.

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Configuration** du téléphone. Le menu *Informations et paramètres* s'affiche.



Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Configuration du réseau. Appuyez sur la touche de fonction **Select**. Le menu *Configuration du réseau* apparaît.

01/0	04/12 01:39p 📕	Angela Martin		
Info	ormation and Settings			
1	Call History			
2	Directories			
3	Network Configuration			
4	User Preferences			
5	Status			
6	CME Services	×		
	LAB			
	Select	Exit		

Étape 3. Pour configurer VPN, avec l'option VPN sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation **Flèche droite**. Le menu *Paramètres VPN* s'ouvre.

01/04/1201:39p 📕			Angela Martin	
Net	work Configuration			
1	Wi-Fi			
2	Wi-Fi Configuration			
3	Connection Type	DHCP		> 🕋
4	Static IP Address Sett	ings		
5	VPN			
6	Web Server		/	×
	LAB			
	Set			Back

Étape 4. Les champs sont expliqués comme suit. Chaque champ dans lequel les caractères doivent être entrés comporte une touche de fonction d'option et une touche de fonction delChar. Lorsque vous appuyez sur la touche de fonction option, vous pouvez saisir le type de caractères tels que les chiffres, l'adresse IP et le code étoile. Vous pouvez appuyer sur le bouton delChar pour supprimer un caractère.

·VPN Server : saisissez l'adresse IP du serveur VPN à connecter. Appuyez sur la touche de navigation **Flèche bas** pour accéder à l'option suivante.

· User Name : saisissez le nom d'utilisateur qui sera utilisé pour l'authentification lors de la connexion au serveur VPN. Appuyez sur la touche de navigation **Flèche bas** pour accéder à l'option suivante.

 Password : saisissez le mot de passe qui sera utilisé pour l'authentification lors de la connexion au serveur VPN. Appuyez sur la touche de navigation Flèche bas pour accéder à l'option suivante.

• Tunnel Group : il n'est généralement pas requis. Si elle est définie pour le serveur VPN, entrez le groupe de tunnels. Appuyez sur la touche de navigation **Flèche bas** pour accéder à l'option suivante.

· Se connecter au démarrage : cette option peut être activée en appuyant sur la touche de navigation **Flèche droite**. Cela permet au téléphone de se connecter au serveur VPN chaque fois que le téléphone est démarré.

· Enable Connection : active la connexion.

01/04/12 01:39p		Angela Martin 🕋		
VPN Settings				
VPN Ser	ver			
User Na	me			
Password				
Tunnel (Group			
Connec	t on Bootup	-		
Enable Connection 🛛 🗕				
LAB				
Option	Set	delChar	Back	

Étape 5. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche **Précédent** pour revenir au menu Configuration du réseau précédent.