Activer le protocole STP (Spanning Tree Protocol) sur un point d'accès sans fil

Objectif

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau utilisé sur un réseau local (LAN). Le but du protocole STP est de permettre une connexion redondante entre des périphériques tout en garantissant une topologie sans boucle pour un réseau local. STP supprime les boucles via un algorithme qui garantit qu'il n'y a qu'un seul chemin actif entre deux périphériques réseau. Il garantit que le trafic emprunte le chemin le plus court possible sur le réseau. Il peut également réactiver automatiquement les chemins redondants en tant que chemins de sauvegarde en cas de défaillance du chemin actif.

Le protocole STP élimine les boucles réseau, optimisant ainsi les performances du réseau.

Cet article vise à vous montrer comment activer le protocole Spanning Tree sur un point d'accès sans fil (WAP).

Périphériques pertinents

- Gamme WAP500 WAP571, WAP571E
- WAP351

Version du logiciel

- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E
- 1.0.2.2 WAP351

Activer Spanning Tree sur un WAP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès et choisissez Administration > Spanning Tree Settings.



Étape 2. Assurez-vous que la case STP Status est cochée pour activer la fonctionnalité globalement. Lorsque cette option est activée, le protocole STP empêche les boucles de commutation. Cette option est activée par défaut.

Spanning Tree Settings
STP Status: 🕢 Enable
Save

	Spaning Tree S	Settings					
	STP Status:						
	Flood BPDU if STP is disabled on port(s): Contemport C						
	Per Port STP Status Setting						
	Ethernet/WDS Port	STP Status					
	GE1	🕑 Enable					
	GE2	Enable					
	GE3	🕑 Enable					
	GE4	🕑 Enable					
	GE5	🕑 Enable					
	WDS0	Enable					
	WDS1	Enable					
	WDS2	C Enable					
	WDS3	C Enable					
	<u> </u>	1 I					
Save							

Note: Si vous avez un WAP571/WAP571E, passez à l'étape 5.

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case **Activer** BPDU d'inondation si STP est désactivé sur le ou les ports pour inonder les paquets BPDU reçus du ou des ports dont l'état STP est désactivé, ou décochez la case pour supprimer les paquets BPDU reçus du ou des ports dont l'état STP est désactivé. Cette option est activée par défaut et n'est trouvée que dans le WAP351.

Spaning Tree Settings				
STP Status: 🕑 Enab			Enable	
Flood BPDU if STP is disabled on port(s): Enable				
Per Port STP Status Setting				
Ethernet/WDS Port	STP Status			
GE1	Enable			
GE2	Enable			
GE3	🗹 Enable			
GE4	Enable			
GE5	🕑 Enable			
WDS0	🔲 Enable			
WDS1	Enable			
WDS2	Enable			
WDS3	🕑 Enable			
Save				

Étape 4. (Facultatif) Dans la zone Per Port STP Status Setting, cochez les cases pour activer STP sur votre port Ethernet/WDS préféré.

Note: Dans cet exemple, STP est activé sur les ports GE1, GE3, GE4, GE5, WDS2 et WDS3 uniquement.

Spaning Tree Settings					
STP Status:			•	Enable	
Flood BPDU if STP is disabled on port(s):			•	Enable	
Per Port STP Status Setting					
Ethernet/WDS Port	STP Status				
GE1	Enable				
GE2	🔲 Enable				
GE3	🕑 Enable				
GE4	🖉 Enable				
GE5	🕑 Enable				
WDS0	🔲 Enable				
WDS1	🔲 Enable				
WDS2	🕑 Enable				
WDS3	🕑 Enable				
Save					

Étape 5. Click Save.

Vous avez maintenant activé le protocole Spanning Tree sur votre point d'accès sans fil.