Mise à niveau des images logicielles sur le commutateur de la gamme Catalyst 6000/6500

Table des matières

Introduction					
Conditions préalables					
Exigences					
Composants utilisés					
Conventions					
Informations générales					
Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS					
Étapes préalables à la mise à niveau					
Vérification de la mémoire et de la mémoire ROM de démarrage					
Télécharger l'image logicielle					
Installer le serveur TFTP					
Sauvegarder la configuration et l'image logicielle					
Commutateurs exécutant le logiciel CatOS					
CatOS sur le module Supervisor					
Supervisor Engine 720					
Supervisor Engine 32					
Cisco IOS sur MSM et MSFC/MSFC2/MSFC3					
Commutateurs exécutant le logiciel Cisco IOS					
Supervisor Engine 720					
Supervisor Engine 32					
Mise à niveau logicielle avec modules de supervision redondants					
Vérifier					
Dépannage de la configuration					
Erreur = -21 et -45 : Bootflash est plein					
Échec de la mise à niveau logicielle / Le commutateur est en ROMMON					
Problème connu : perte de la configuration du commutateur suite à une rétrogradation du logiciel					
Erreur de logement0 de périphérique non valide ou inconnu reçue					
Le périphérique ne contient pas d'erreur de numéro magique valide reçue					
Le routeur recharge après la mise à niveau					
Informations connexes					

Introduction

Ce document décrit la procédure étape par étape pour mettre à niveau l'image logicielle sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500.

Conditions préalables

Exigences

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Vérifiez la mémoire et la mémoire ROM de démarrage requises.
- Téléchargez une image logicielle valide.
- Installez le serveur TFTP sur votre ordinateur.
- Sauvegardez la configuration actuelle du commutateur et l'image logicielle.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document explique la procédure étape par étape pour mettre à niveau l'image logicielle sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 qui exécutent Catalyst Operating System (CatOS) sur Supervisor, Cisco IOS® sur MSM/MSFC et le logiciel système Cisco IOS. La mise à niveau de l'image logicielle est nécessaire dans les cas suivant :

- Vous voulez implémenter de nouvelles fonctionnalités dans votre réseau qui sont disponibles dans la nouvelle version du logiciel.
- Vous voulez installer une nouvelle carte de ligne qui n'est pas prise en charge par la version actuelle du logiciel que vous exécutez sur le commutateur.
- Un bogue identifié affecte votre commutateur et ce bogue est résolu dans la version de logiciel suivante.

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

CatOS sur le superviseur et Cisco IOS sur le MSFC (hybride) :

Vous pouvez utiliser une image CatOS comme logiciel système afin d'exécuter le Supervisor sur les commutateurs Catalyst 6500/6000. Si la carte MSFC (Multilayer Switch Feature Card) en option est installée, utilisez une image Cisco IOS distincte afin d'exécuter la carte MSFC.

Cisco IOS sur Supervisor et MSFC (natif) :

Vous pouvez utiliser une seule image Cisco IOS comme logiciel système afin d'exécuter Supervisor et MSFC sur les commutateurs Catalyst 6500/6000.



Remarque : reportez-vous à la section <u>Commutateurs Cisco Catalyst 6500</u> pour plus d'informations.

Étapes préalables à la mise à niveau

Vérification de la mémoire et de la mémoire ROM de démarrage

Vérifiez la quantité minimale de mémoire DRAM, de mémoire flash et de version de la mémoire

ROM de démarrage nécessaire pour la nouvelle version du logiciel. Vérifiez si votre commutateur prend en charge la configuration requise. Reportez-vous aux <u>Notes de version pour les</u> <u>commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500</u> afin de vérifier la configuration requise pour la nouvelle image logicielle.

La show versioncommande affiche la version de BootROM, la DRAM installée et la taille de bootflash sur votre commutateur. Exécutez la show versioncommande sur les commutateurs Catalyst 6000/6500 qui exécutent CatOS.

<#root>

Cat6509> (enable)

show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 5.5(5) Copyright (c) 1995-2000 by Cisco Systems NMP S/W compiled on Dec 14 2000, 17:05:38 System Bootstrap Version: 5.3(1)

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch.

Hardware Version: 3.0 Model: WS-C6509 Serial #: TBA05131085

Mod	Port	Model	Serial #	Versions
1	2	WS-X6K-SUP1A-2GE	SAD05060PU7	Hw : 7.0
				Fw : 5.3(1)
				Fw1: 5.4(2)
				Sw : 5.5(5)
				Sw1: 5.5(5)
		WS-F6K-PFC	SAD05060131	Hw : 1.1
4	48	WS-X6348-RJ-45	SAD0509003M	Hw : 2.0
				Fw : 5.4(2)
				Sw : 5.5(5)
		WS-F6K-VPWR		Hw : 1.0
15	1	WS-F6K-MSFC	SAD05140AG0	Hw : 1.4
				Fw : 12.1(6)E1
				Sw : 12.1(6)E1

DRAM

FLASH NVRAM

Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free 1 65408K 37654K 27754K 16384K 14984K 1400K 512K 255K 257K !--- This is the amount of DRAM and Flash size installed on the switch. Uptime is 149 days, 1 hour, 20 minutes Cat6509> (enable)

Lorsque vous exécutez le logiciel Cisco IOS, vérifiez les exigences de mémoire sur le superviseur et la carte MSFC. Exécutez la show versioncommande sur les commutateurs Catalyst 6000/6500 qui exécutent le logiciel Cisco IOS.

<#root>

Cat6500#

show version

Cisco Internetwork Operating System Software Cisco IOS (tm) c6sup1_rp Software (c6sup1_rp-JSV-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Sun 17-Feb-02 12:01 by eaarmas Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x61608000

!--- This is the Boot ROM version that runs on your switch MSFC.

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)XE, RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: MSFC Software (C6MSFC-BOOT-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

Cat6500 uptime is 7 minutes System returned to ROM by power-on (SP by reload) System image file is "sup-bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the MSFC is the sum of these two values.

cisco Catalyst 6000 (R5000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.

Processor board ID SAD04120BNJ R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache Last reset from power-on Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). TN3270 Emulation software. 2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 381K bytes of non-volatile configuration memory. 4096K bytes of packet SRAM memory.

!--- This is the bootflash size.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

Vous pouvez également exécuter la show versioncommande sur le module Supervisor. Vous pouvez exécuter les commandes du Supervisor Processor (SP) à partir de l'invite du processeur de routage (RP) avec **remote command switch** la commande.

<#root>

Cat6500#

remote command switch show version

Cat6500-sp# Cisco Internetwork Operating System Software Cisco IOS (tm) c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Sun 17-Feb-02 12:29 by eaarmas Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x60648000

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch supervisor.

ROM: System Bootstrap, Version 5.3(1)

BOOTFLASH: c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

Switch uptime is 2 minutes System returned to ROM by reload System image file is "bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the Supervisor is the sum of these two values.

cisco 6000 (NMP150) processor with 49152K/16384K bytes of memory.

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache
Last reset from power-on
X.25 software, Version 3.0.0.
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.

!--- This is the external Flash card and internal bootflash size.

24576K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

•

La mise à niveau de la version ROM de démarrage du superviseur est une mise à niveau matérielle ROM de démarrage si nécessaire. Vous pouvez télécharger la dernière image du logiciel de bootstrap afin de mettre à niveau la version de bootstrap MSFC. Référez-vous à ces documents afin de mettre à niveau la ROM de démarrage sur les modules Supervisor :

Note d'installation de la mise à niveau ROM de démarrage NMP des Supervisor Engine I et I de la gamme Catalyst 6000

Note d'installation de la mise à niveau des périphériques Boot ROM et Bootflash du Supervisor Engine 2 de la gamme Catalyst 6000



Remarque : le Supervisor 720 n'a pas de mise à niveau ROM de démarrage disponible actuellement.

Télécharger l'image logicielle

Téléchargez l'image du logiciel CatOS sur le PC qui agit comme serveur TFTP avant la mise à niveau de l'image réelle. Vous pouvez télécharger l'image logicielle à partir <u>du Cisco LAN Switching Software Center</u>. Consultez <u>la section Différence entre CatOS et le logiciel système Cisco</u> <u>IOS</u> pour plus d'informations sur CatOS et le logiciel Cisco IOS.



Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils Cisco internes.

Installer le serveur TFTP

L'exemple de sortie de ce document utilise une installation d'un serveur TFTP Cisco sur un PC qui exécute Microsoft TM Windows 2000 Professionnel. Vous pouvez utiliser n'importe quel serveur TFTP pouvant être installé sur n'importe quelle plate-forme. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un PC avec un système d'exploitation Windows.



1.

Téléchargez et installez tout logiciel TFTP partagé à partir d'Internet sur le PC que vous utilisez afin de copier l'image du logiciel CatOS sur le commutateur. Le répertoire racine du serveur TFTP doit être le répertoire vers lequel l'image logicielle est téléchargée. Vous pouvez télécharger les images sur le répertoire racine par défaut du serveur TFTP ou changer le chemin du répertoire racine par défaut dans lequel réside l'image logicielle. Pour le serveur TFTP Cisco, vous pouvez modifier le répertoire racine à partir du **menu Affichage** > **Options**.



Remarque : ce document a été rédigé lorsque le serveur TFTP Cisco était disponible pour téléchargement via le Software Center. Cisco ne prend plus en charge le serveur TFTP Cisco. Si vous utilisez le serveur TFTP Cisco, désactivez la fonction de journalisation pour empêcher les journaux excessifs, ce qui peut perturber le processus TFTP.

Afin de désactiver la journalisation sur le serveur TFTP Cisco, complétez ces étapes :

a.

Choisissez Menu Affichage > Options.

b.

Désactivez l'option Activer la journalisation.

c.

Click OK.



Remarque : la journalisation est activée par défaut.

Connectez un câble console entre le port de console du commutateur et le PC afin d'accéder à l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur. Référez-vous à <u>Connexion d'un terminal au port de console sur les commutateurs Catalyst</u> afin d'accéder à l'interface de ligne de commande par l'hyperterminal.



Remarque : vous pouvez mettre à niveau le commutateur via un accès Telnet distant. Cependant, vous perdez la connectivité Telnet lorsque le commutateur se recharge pendant la mise à niveau logicielle. Vous pouvez rétablir la session Telnet lorsque le commutateur se charge avec la nouvelle image. Toutefois, pour effectuer un dépannage en cas de panne, vous devez disposer d'un accès local à la console. Cisco recommande une mise à niveau du commutateur via l'accès console.

2.

Sauvegarder la configuration et l'image logicielle

Effectuez une sauvegarde de la configuration du commutateur et de l'image logicielle actuelle sur le PC qui exécute le serveur TFTP. Si votre procédure de mise à niveau échoue pour des raisons telles qu'une mémoire insuffisante ou un espace insuffisant sur le bootflash du commutateur pour prendre en charge la nouvelle image, vous pouvez toujours restaurer le commutateur en mode normal avec la même image que celle qui était présente dans le commutateur. Si vous perdez la configuration du commutateur pour une raison quelconque, vous pouvez toujours la restaurer à partir du serveur TFTP. Référez-vous à <u>Gestion des images logicielles et Utilisation des fichiers de configuration sur les commutateurs Catalyst</u> pour des informations sur la façon de gérer les fichiers de configuration et les images logicielles :

Sur les commutateurs Catalyst 6000/6500 qui exécutent le logiciel Cisco IOS, vous pouvez émettre la copy startup-config tftpou les copy startup-config bootflash:commandes afin de copier ou sauvegarder la configuration sur le serveur TFTP ou bootflash. Si vous modifiez votre configuration, assurez-vous d'émettre la write memorycommande afin de copier la configuration actuelle dans la configuration de démarrage et d'effectuer la sauvegarde. Vous pouvez émettre la copy bootflash: tftp commande afin de copier les images logicielles actuelles de bootflash vers le serveur TFTP. Si vous voulez copier les images logicielles actuelles de la carte flash externe vers le serveur TFTP, vous pouvez utiliser la copy slot0: tftpcommande sur Supervisor Engine 1 ou 2. Sur le Supervisor Engine 720, utilisez les commandes copy disk0: tftpou copy disk1: tftp.



Remarque : le message d'erreur %% Non-volatile Configuration Memory invalid or not present indique si le fichier de configuration initiale est vide par le commutateur lors de la copie ou de la sauvegarde du fichier de configuration. Émettez la commande write memory ou copy run start avant de sauvegarder le fichier de configuration afin d'éviter cette erreur.

Commutateurs exécutant le logiciel CatOS

CatOS sur le module Supervisor

Les commutateurs Catalyst 6000/6500 Supervisor Engine 1 et 2 prennent en charge un emplacement pour la carte Flash PCMCIA (Personal Computer Memory Card Industry Association), tandis que le Supervisor Engine 720 prend en charge 2 emplacements. Si la carte Flash PCMCIA est installée sur votre commutateur, vous avez le choix de copier la nouvelle image logicielle sur la carte Flash de démarrage ou PCMCIA.

Cette procédure utilise le bootflash. Si vous utilisez la carte Flash PCMCIA, remplacez le bootflash: mot dans toutes les commandes par slot0:lorsque vous utilisez Supervisor 1 ou 2, ou disk0: / disk1:lorsque vous utilisez Supervisor 720.

1.

Assurez-vous de vérifier la configuration requise pour la mémoire/la mémoire ROM d'amorçage, de disposer du serveur TFTP sur votre PC et d'accéder à la console du commutateur à partir du port de console du commutateur. Si vous n'êtes pas prêt avec cette configuration, consultez la section. Vérifier la mémoire et la configuration requise pour la mémoire ROM de démarrage.

2.

Configurez l'adresse IP de gestion (sc0) et vérifiez la connectivité entre le commutateur et le PC sur lequel le serveur TFTP est installé. Cet exemple de scénario utilise l'adresse IP 10.10.10.1 pour la gestion du commutateur (sc0) et l'adresse IP 10.10.10.2 pour le serveur TFTP.

<#root>

!--- The management(sc0) IP address is configured on the switch.

Cat6509> (enable)

set interface sc0 1 10.10.10.1 255.255.255.0

Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.

!--- Verify the management(sc0) IP address.

Cat6509> (enable)

show interface

!--- The sc0 is set in VLAN1 and

!--- the switch port that connects to the PC is in VLAN1.

sl0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING>

vlan 1 inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255

Cat6509> (enable)

!--- Verify the IP connectivity between
!--- the switch and PC with the TFTP server.

Cat6509> (enable)

ping 10.10.10.2

!!!!! ----10.10.10.2 PING Statistics----5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1 Cat6509> (enable)

3.

Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace disponible dans le bootflash afin de copier la nouvelle image du serveur TFTP dans le bootflash. Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image sur le PC sur lequel elle réside.

<#root>

Cat6509> (enable)

dir bootflash:

-#- -length- ----date/time----- name
 1 5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin
26240220 bytes available (5741348 bytes used)
Cat6509> (enable)

!--- Note that the new image size is around 10 MB
!--- and the space available on bootflash is around 26MB
!--- which is sufficient. In case of insufficient space
!--- to copy the new image, delete the current image
!--- with the delete command and squeeze the bootflash
!--- with the squeeze command in order to get enough space on bootflash.

4.

Copiez la nouvelle image logicielle dans la mémoire flash de démarrage à partir du serveur TFTP et vérifiez si l'image est correctement copiée. Vérifiez si la taille de fichier de la nouvelle image correspond exactement à la taille indiquée dans le centre logiciel sur Cisco.com. S'il y a une différence, vérifiez si l'image a été endommagée pendant le transfert. Téléchargez à nouveau l'image afin de vous assurer que le commutateur ne passe pas en mode ROMMON après le rechargement.



Remarque : les ordinateurs qui exécutent le système d'exploitation Microsoft Windows peuvent afficher la taille du fichier différemment de la taille réelle. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du fichier et choisissez Propriétés afin de vérifier la taille réelle du fichier en octets.

<#root>

Cat6509> (enable)

copy tftp bootflash:

dir bootflash:

-#- -length- ----date/time----- name
 1 5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin
 2 10580536 Oct 08 2002 18:25:56 cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin
15659556 bytes available (16322012 bytes used)
Cat6509> (enable)

5.

Modifiez la variable de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec une nouvelle image logicielle après la réinitialisation.

<#root>

Cat6509> (enable)

show boot

!--- The switch originally boots with this image.

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin,1; CONFIG_FILE variable = Configuration register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Cat6509> (enable)

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509> (enable)

clear boot system flash bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin

BOOT variable =

!--- New boot variable is configured.

Cat6509> (enable)

set boot system flash bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1; Cat6509> (enable)

show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1; CONFIG_FILE variable = slot0:switch.cfg

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the !--- switch boots with a valid software image. You can change the !--- config-register with the set boot config-register 0x2102 !--- command. If the boot veriable is not specifed correctly, !--- your switch can reload in ROMMON mode.

```
Configuration register is 0x2102
```

```
ignore-config: disabled
auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled
console baud: 9600
boot: image specified by the boot system commands
Cat6509> (enable)
```

6.

Réinitialisez le commutateur de sorte que, lors du rechargement, il démarre avec la nouvelle image logicielle.

<#root>

```
Cat6509> (enable) reset
This command will reset the system.
Do you want to continue (y/n) [n]? y
2002 Oct 08 18:32:02 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//
Powering OFF all existing linecards
System Bootstrap, Version 7.1(1)
Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.
c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory
!--- The switch boots with the new image.
Autoboot executing command:
"boot bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin"
**************
*********
************
ГОК]
System Power On Diagnostics
DRAM Size .....128 MB
```

Testing DRAMPassed Verifying Text SegmentPassed

7.

Vérifiez si le commutateur charge la nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6509> (enable)

show version

```
WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.3(2)
```

!--- The switch runs CatOS version 7.3(2).

Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems NMP S/W compiled on Aug 1 2002, 17:38:15 System Bootstrap Version: 7.1(1) System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000 ADP Version: 1.9 ADK: 40 Hardware Version: 2.0 Model: WS-C6509 Serial #: SCA034401HK

PS1 Module: WS-CAC-1300W Serial #: ACP03470856

 Mod
 Port
 Model
 Serial #
 Versions

 1
 2
 WS-X6K-SUP2-2GE
 SAL060808K7
 Hw : 3.4

 Fw : 7.1(1)

						Fw1:	6.1(3)			
						Sw :	7.3(2)			
						Sw1:	7.3(2)			
		WS-F6H	<-PFC2		SAL060801	AG Hw :	3.0			
3	48	WS-X63	348-RJ-4	5	SAD04230F	B6 Hw :	1.1			
						Fw :	5.3(1)			
						Sw :	7.3(2)			
5	0	WS-C6	500-SFM		SAD043702	RP Hw :	1.0			
						Fw :	6.1(3)			
						Sw :	7.3(2)			
		DRAM			FLASH			NVRAM		
Modu	ıle	Total	Used	Free	Total	Used	Free	Total	Used	Free
1		131072K	62774K	68298	8K 32768k	17476	K 15292K	512K	258K	254K
Upti	ime	is 0 day	y, 0 hou	r, 1 m ⁻	inute					
Cate	5509)> (enab	le)							

Supervisor Engine 720

Sur le Supervisor Engine 720, si vous utilisez la carte Flash PCMCIA, remplacez le mot bootflash: dans toutes les commandes de cette procédure par disk0: ou disk1:.

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau l'image logicielle :

1.

Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace disponible dans disk0: pour copier la nouvelle image du serveur TFTP sur disk0. Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image sur le PC qui héberge le fichier.

<#root>

Cat6509-E (enable)

dir disk0:

2 -rw- 15057472 Apr 11 2006 07:28:11 cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

49205248 bytes available (15060992 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 15 MB and space
!--- available on disk0 is around 49 MB, which is sufficient.
!--- In case there is not enough free space to copy the new image,
!--- delete the current image with the delete <drive> <filename> command

2.

Supprimez l'image actuelle dans disk0: à l'aide de la **delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin**commande. Ensuite, émettez la squeeze disk0:commande afin d'effacer tous les fichiers supprimés du périphérique. Cette étape est facultative.

<#root>

Cat6509-E (enable)

```
delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin
```

```
File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently, continue (y/n) [n]? y
```

Copiez la nouvelle image logicielle sur disk0 à partir du serveur TFTP et vérifiez si l'image est correctement copiée. Vérifiez si la taille de fichier de la nouvelle image correspond exactement à la taille indiquée dans le centre logiciel sur Cisco.com. S'il y a une différence, vérifiez si l'image est corrompue pendant le transfert. Téléchargez à nouveau l'image afin de vous assurer que le commutateur ne passe pas en mode ROMMON après le rechargement.



Remarque : cette procédure utilise un serveur FTP et aucun problème n'est survenu lors du transfert de l'image.

<#root>

Cat6509-E (enable)

copy ftp disk0:

IP address or name of remote host []? 10.66.64.10
Username for ftp[anonymous]? cisco
Password for User cisco[]:

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-5-3.bin 64266240 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!!--Output Surpressed--!!
[OK - 17659732 bytes copied in 61.671 secs (286354 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok. File has been copied successfully.

Modifiez la variable de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec une nouvelle image logicielle après la réinitialisation.

<#root>

Cat6509-E (enable)

show boot

٠

BOOT variable =

disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = disk0:switch.cfg

Configuration register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled ROMMON console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Cat6509-E (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509-E (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Cat6509-E (enable)

show boot

٠

BOOT variable =

disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled ROMMON console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled Image auto sync timer is 120 seconds <#root>

Cat6509-E (enable)

reset

This command will reset the system. Do you want to continue (y/n) [n]? y 2006 Apr 11 09:29:07 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console// Powering OFF all existing linecards Cat6509-E (enable) System Bootstrap, Version 8.1(3) Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin" Loading image, please wait ... !--- Output surpressed. ##### [OK] System Power On Diagnostics DRAM Size1024 MB Testing DRAMPassed Verifying Text SegmentPassed NVRAM Size2048 KB Level2 CachePresent Level3 CachePresent System Power On Diagnostics Complete Currently running ROMMON from S (Gold) region Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100] Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5) This may take several minutes....please wait Cisco Systems Console Cat6509-E (enable)

<#root>

Cat6509-E (enable)

show version

WS-C6509-E Software, Version NmpSW: 8.5(3) Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:37:02

System Bootstrap Version: 8.1(3)

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 1.0 Model: WS-C6509-E Serial #: SCA080600KT PS1 Module: WS-CAC-2500W Serial #: ART0824E17L Mod Port Model Serial # Versions ____ ____ 5 2 WS-SUP720-3BXL SAL09148BCH Hw : 4.3 Fw : 8.1(3) Fw1: 8.5(3) Sw : 8.5(3) Sw1: 8.5(3) WS-F6K-PFC3BXL SAL091594QY Hw : 1.6 Sw : 15 1 WS-SUP720 SAL09148NUB Hw : 2.3 Fw : 12.2(17d)SXB11 Sw : 12.2(17d)SXB11 DRAM FLASH NVRAM Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free _____ _____ 1048576K 205619K 842957K 64000K 14705K 49295K 2048K 262K 1786K 5

Uptime is 0 day, 0 hour, 2 minutes Cat6509-E (enable) Le Supervisor Engine 32 présente les caractéristiques suivantes :

1.

Bootflash de 256 Mo via un périphérique Compact Flash interne (appelé « disque de démarrage » dans l'interface de ligne de commande)

2.

Logement Compact Flash (disk 0)

Référez-vous aux <u>Notes de version du logiciel de la gamme Catalyst 6500 version 8.x</u> pour plus d'informations sur les fonctionnalités de Supervisor.

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau l'image logicielle :

1.

Vérifiez que vous avez suffisamment d'espace disponible dans disk0: afin de copier la nouvelle image du serveur TFTP dans disk0. Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image sur le PC qui héberge le fichier.

<#root>

Console> (enable)

dir disk0:

2 -rw- 9356096 Apr 10 2006 17:50:28 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

245751808 bytes available (9361542 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 11 MB and space
!--- available on disk0 is around 53 MB, which is sufficient.

```
!--- In case there is not enough free space to copy the new image,
!--- delete the current image with the delete command.
```

2.

Supprimez l'image actuelle dans disk0 : à l'aide de la delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bincommande. Cette étape est facultative.



Remarque : la squeeze commande ne fonctionne pas avec le Supervisor 32.

Console> (enable)

```
delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin
```

```
File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently, continue (y/n) [n]? y
```

Copiez la nouvelle image logicielle sur disk0 à partir du serveur TFTP et vérifiez si l'image est correctement copiée. Vérifiez si la taille de fichier de la nouvelle image correspond exactement à la taille indiquée dans le centre logiciel sur Cisco.com. S'il y a une différence, vérifiez si l'image a été corrompue pendant le transfert. Téléchargez à nouveau l'image afin de vous assurer que le commutateur ne passe pas en mode ROMMON après le rechargement.



Remarque : cette procédure utilise un serveur FTP et aucun problème n'est survenu lors du transfert de l'image.

<#root>

Console> (enable)

copy ftp disk0:

IP address or name of remote host [10.66.64.10]? 10.66.64.10
Username for ftp[anonymous]? cisco
Password for User cisco[]:
Name of file to copy from [cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin]?
64258048 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin !!!!!! !--- Output surpressed. [OK - 10011264 bytes copied in 43.985 secs (227606 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok. File has been copied successfully.

Modifiez la variable de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec la nouvelle image logicielle après la réinitialisation.

<#root>

Console> (enable)

show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled ROMMON console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Console> (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Console> (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Console> (enable)

show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1; CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102 ignore-config: disabled auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled ROMMON console baud: 9600 boot: image specified by the boot system commands Réinitialisez le commutateur de sorte qu'au rechargement, il démarre avec la nouvelle image logicielle.

<#root>

Console> (enable)

reset

.

This command will reset the system. Do you want to continue (y/n) [n]? y 2006 Apr 10 22:12:14 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console// Powering OFF all existing linecards Console> (enable) System Bootstrap, Version 12.2(1&r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin" Self decompressing the image : ## !--- Output surpressed.

[OK]

System Power On Diagnostics	
DRAM Size	256 MB
Testing DRAM	Passed
Verifying Text Segment	Passed
NVRAM Size	2048 KB
Level2 Cache	Present
Level3 Cache	Absent
System Power On Diagnostics Complete	1

Currently running ROMMON from S (Gold) region Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5) This may take several minutes....please wait

Cisco Systems Console Console>
Vérifiez si le commutateur charge la nouvelle image logicielle.

<#root>

Console> (enable)

show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(3) Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:09:40

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102 Hardware Version: 2.0 Model: WS-C6509 Serial #: SCA044903GE PS1 Module: WS-CAC-3000W Serial #: SNI0803AL1X Mod Port Model Serial # Versions 5 3 WS-SUP32-10GE-3B SAD092003PK Hw : 1.2 Fw : 12.2 Fw1: 8.5(3) Sw : 8.5(3) Sw1: 8.5(3) WS-F6K-PFC3B SAD091607E3 Hw : 2.1 Sw : DRAM FLASH NVRAM

 Module
 Total
 Used
 Free
 Total
 Used
 Free

 5
 262144K
 123285K
 138859K
 249772K
 18920K
 230852K
 2048K
 261K
 1787K

Uptime is 0 day, 0 hour, 1 minute

•

Cisco IOS sur MSM et MSFC/MSFC2/MSFC3

Référez-vous à <u>Mise à niveau des images logicielles sur les modules de couche 3 de commutateur Catalyst</u> pour une procédure étape par étape pour mettre à niveau l'image logicielle sur le module de commutateur multicouche (MSM) et la carte de commutation multicouche (MSFC)/ carte de commutation multicouche 2 (MSFC2)/ carte de commutation multicouche 3 (MSFC3).

Commutateurs exécutant le logiciel Cisco IOS

1.

Assurez-vous de vérifier la configuration requise pour la mémoire/la mémoire ROM d'amorçage, de disposer du serveur TFTP sur votre PC et d'accéder à la console du commutateur à partir du port de console du commutateur. Si vous n'êtes pas prêt avec cette configuration, consultez la section Vérifier la mémoire et la configuration requise pour la ROM de démarrage.



Remarque : de nombreuses implémentations TFTP ne peuvent pas transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Dans le logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E et ultérieure, les images du logiciel système pour Supervisor Engine II sont supérieures à 16 Mo. Utilisez FTP ou Remote Copy Protocol (RCP) afin de transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Référez-vous à Chargement et maintenance des images système et du microcode pour les procédures sur la façon d'utiliser FTP ou RCP. Cette procédure utilise le serveur TFTP Cisco et aucun problème n'est survenu lors du transfert d'image.

2.

Configurez l'adresse IP de gestion (interface VLAN) et vérifiez la connectivité entre le commutateur et le PC sur lequel le serveur TFTP est installé. Cet exemple utilise l'adresse IP 10.10.10.1 pour la gestion du commutateur (int vlan1) et l'adresse IP 10.10.10.2 pour le serveur TFTP.

<#root>

!--- By default, all ports are Layer 3 ports. Port FastEthernet 4/48
!--- is configured to the Layer 2 port, which is connected to the
!--- PC that runs the TFTP server.

Cat6500#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Cat6500(config)#

interface fa4/48

Cat6500(config-if)#

switchport

Cat6500(config-if)#

switchport mode access

Cat6500(config-if)#

switchport access vlan 1

Cat6500(config-if)#

no shutdown

Cat6500(config-if)#

exit

!--- Port fa4/48 is configured in VLAN 1. VLAN 1 is the
!--- management VLAN.

Cat6500(config)#

int vlan 1

Cat6500(config-if)#

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Cat6500(config-if)#

Cat6500(config-if)#

^Z

Cat6500# 00:04:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- The configuration for interface fa4/48.

Cat6500#

```
show running-config int fa4/48
```

Building configuration...

```
Current configuration : 85 bytes !
interface FastEthernet4/48
no ip address
switchport
switchport mode access
end
Cat6500#
```

 $!{\mbox{---}}$ Make sure that the VLAN 1 and fa4/48 interfaces are up.

Cat6500#

show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Vlanl	10.10.10.1	YES manual up	up

FastEthernet4/46	unassigned	YES unset	administratively	down dowr
FastEthernet4/47	unassigned	YES unset	administratively	down dowr
FastEthernet4/48	unassigned	YES unset	up	up

Cat6500#

!--- IP connectivity with the PC that runs TFTP server is verified.

Cat6500#

ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Cat6500#

3.

Le logiciel Cisco IOS nécessite deux images logicielles :

a.

l'image logicielle principale

b.

l'image du chargeur de démarrage



Remarque : l'image du chargeur de démarrage est obligatoire pour MSFC1 et doit être placée dans le bootflash MSFC. Une image de programme d'amorçage n'est pas requise pour la carte MSFC2. Cependant, Cisco recommande que vous utilisiez une image de démarrage comme décrit dans cette procédure. Une image de démarrage est une version beaucoup plus petite et simplifiée de l'image du système. Avec une image de démarrage, vous pouvez effectuer un transfert d'image en TFTP si l'image du système principale devient corrompue ou perdue. Si vous choisissez d'utiliser une image de démarrage MSFC2, vous devez la stocker dans la mémoire Flash de démarrage MSFC.

La meilleure pratique consiste à conserver l'image logicielle principale dans le slot0 et l'image du chargeur de démarrage dans le bootflash MSFC. Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace disponible dans le slot0 et le bootflash MSFC afin de copier la nouvelle image à partir du serveur TFTP. Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image sur le PC sur lequel elle est téléchargée. Le Supervisor Engine 720, utilise le terme disk0:et **disk1:**plutôt que slot0:, donc dans cet exemple, remplacez le mot slot0: par disk0:ou **disk1:**, qui dépend du disque que vous utilisez.

<#root>

Cat6500#

dir slot0:

Directory of slot0:/

1 -rw- 21611516 Mar 01 1993 00:08:04 c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4 24772608 bytes total (

3160964 bytes free

) Cat6500#

!--- The free space on slot0 is around 3 MB. The new image !--- size is around 22 MB. Delete the current image in order to !--- make room in slot0.

Cat6500#

delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Delete filename [c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4]?
Delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4? [confirm]

Cat6500#

!--- After you delete the image, you cannot use the
!--- free space until you squeeze slot0 to use the free space.

Cat6500#

squeeze slot0:

All deleted files will be removed. Continue? [confirm] Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]

Squeeze of slot0 complete Cat6500#

Cat6500#

dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1 -rw- 1734148 Mar 01 1993 21:01:07 c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4 15204352 bytes total (

13470076 bytes free

) Cat6500#

!--- The free space on bootflash is around 13 MB, !--- and the new boot loader image size is just 1.66 MB. !--- You do not need to remove the current boot loader image.

Copiez la nouvelle image principale du logiciel dans slot0 et l'image de démarrage dans bootflash à partir du serveur TFTP. Vérifiez si les images sont correctement copiées. Vérifiez que la taille de fichier de la nouvelle image correspond à celle du centre logiciel. Si elles ne correspondent pas, vérifiez si l'image a été corrompue pendant le transfert. Téléchargez à nouveau l'image afin de vous assurer que le commutateur ne se recharge pas en mode ROMMON.

<#root>

Cat6500#

•

copy tftp slot0:

Address or name of remote host []?

10.10.10.2

Source filename []?

c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- This is the new main software image.

!--- Output suppressed.

dir slot0:

Directory of slot0:/

1 -rw- 22338124 Mar 01 1993 00:20:15 c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- The new software image is properly copied to slot0.

24772608 bytes total (2434356 bytes free) Cat6500#

!--- Copy the boot image in bootflash.

Cat6500#

copy tftp bootflash:

1744836 bytes copied in 9.340 secs (193870 bytes/sec) Cat6500#

dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1 -rw- 1734148 Mar 01 1993 21:01:07 c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

2 -rw- 1744836 Mar 01 1993 00:25:17 c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- The new boot image is properly copied in bootflash.

15204352 bytes total (11725112 bytes free) Cat6500#

•

Modifiez les variables de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec le nouveau logiciel et l'image de démarrage après le rechargement. Vous pouvez vérifier les variables de démarrage avec les commandes **show running-config** ou **show bootvar**.

<#root>

Cat6500#

show running-config

Building configuration...

```
Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the old boot variables.
```

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

```
!
redundancy
main-cpu
auto-sync standard
ip subnet-zero
!
!--- Output suppressed.
```

```
Cat6500#
Cat6500#
Cat6500#
```

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

!--- Remove the old boot variables.

Cat6500(config)#

no boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Cat6500(config)#

no boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

!--- Configure the new boot variables.

Cat6500(config)#

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#

^Z

Cat6500# 00:29:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Cat6500#

show running-config

Building configuration...

```
Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the new boot variables.
```

```
!
redundancy
main-cpu
auto-sync standard
ip subnet-zero
!
```

!--- Output suppressed.

Cat6500#

!--- You can verify the boot variables with the

show bootvar

!--- command as well. Make sure to issue the

write memory

command before
!--- you verify the changes with this command.

Cat6500#

show bootvar

!--- The boot variables are changed. But, the
!---

show bootvar command

output displays the old variable.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4,1 CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4 Configuration register is 0x2102

Cat6500#

!--- Save the changes with the

write memory

command.

Cat6500#

write memory

Building configuration... [OK] Cat6500# Cat6500#

show bootvar

!--- These are the new boot variables.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the !--- switch boots with a valid software image. You can change the !--- config-register with the

sconfig-register 0x2102

```
!--- configuration mode command. If the boot veriable
!--- is not specifed correctly, your switch can reload in ROMMON mode.
```

Cat6500#

٠

Rechargez le commutateur de sorte qu'après le redémarrage, le commutateur démarre avec une nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6500#

reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:

У

Building configuration... [OK] Proceed with reload? [confirm] 00:30:27: %SYS-5-RELOAD: Reload requested 00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. 00:30:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor 00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output. 00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. ***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

00:30:32: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested
00:30:32: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor
00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.
System Bootstrap, Version 6.1(2)

Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc. c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2"

!--- The switch is loading the new main software image.

Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

> cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas Image text-base: 0x40020980, data-base: 0x407F2000

Start as Primary processor

00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:02: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc. Cat6k-MSFC2 platform with 524288 Kbytes of main memory Download Start Download Completed! Booting the image. ************ ************ ГОК]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

> cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory. Processor board ID SAD044204RE R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache Last reset from power-on Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). TN3270 Emulation software. 1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:37: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region 00:00:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console 00:00:44: %SYS-5-RESTART: System restarted --Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas 00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output. 00:00:03: %C6KPWR-4-PSINSERTED: power supply inserted in slot 1. 00:00:03: %C6KPWR-4-PSOK: power supply 1 turned on. 00:00:41: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region 00:00:42: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas 00:00:45: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Cat6500 is undergoing a cold start 00:00:46: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = -1781 seconds 00:00:46: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 730945875 seconds 00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 3 set on 00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 4 set on Cat6500> Cat6500>

Vérifiez si le commutateur charge la nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6500>

enable

Cat6500#

show version

Cisco Internetwork Operating System Software

```
IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,
  EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
!--- The switch runs the new software release.
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas
Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,
  EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
!--- The switch runs the new boot image.
Cat6500 uptime is 1 minute
System returned to ROM by power-on (SP by power-on)
Running default software
cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory.
Processor board ID SAD044204RE
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
Cat6500#
```

Supervisor Engine 720

Caractéristiques communes du Supervisor Engine 720 :

.

•

Périphérique bootflash 64 Mo ou adaptateur CompactFlash avec carte CompactFlash 512 Mo (WS-CF-UPG=) :

Périphérique bootflash de 64 Mo (sup-bootflash:) pris en charge dans toutes les versions

WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) pris en charge dans :

Version 12.2(18)SXE5 et versions ultérieures

Version 12.2(18)SXF et versions ultérieures

2 logements CompactFlash de type II (disk0: et disk1:)



Remarque : certaines des dernières images logicielles du Supervisor Engine 720 étant plus volumineuses que le périphérique bootflash, une carte CompactFlash est recommandée.

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau l'image sur le module de supervision :

1.

Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image vers laquelle elle est téléchargée. Le Supervisor Engine 720 utilise le terme disk0: ou **disk1:** plutôt que **slot0:**.

<#root>

Cat6509-E#

dir disk0:

Directory of disk0:/

1 -rw- 41050516 Apr 5 2006 05:39:24 +00:00 s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin 65536000 bytes total (24485356 bytes free) Cat6500#

!--- The free space on disk0 is around 24 MB. Delete the current image
!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#

delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

Delete filename [s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin]? Delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin? [confirm]



Remarque : la commande squeeze ne fonctionne pas pour certaines versions logicielles.



Remarque : émettez cette commande afin de vérifier la prise en charge de la commande squeeze :

<#root>

Cat6509-E#

squeeze ?

/nolog Squeeze without squeeze logs
/quiet Squeeze without progress update
bootflash: Filesystem to be squeezed

sup-bootflash: Filesystem to be squeezed

Copiez la nouvelle image logicielle sur disk0 à partir du serveur TFTP.

٠



Remarque : de nombreuses implémentations TFTP ne peuvent pas transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Les images du logiciel Cisco IOS pour Supervisor Engine 720 sont supérieures à 16 Mo. Utilisez FTP ou Remote Copy Protocol (RCP) afin de transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Référez-vous à Chargement et maintenance des images système et du microcode pour les procédures sur l'utilisation de FTP ou RCP.

<#root>

Cat6509-E#

copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin disk0:

Vérifiez que les images sont correctement copiées. Vérifiez que la taille de fichier de la nouvelle image correspond à celle du centre logiciel. S'ils ne correspondent pas, il est possible que l'image ait été corrompue pendant le transfert. Vous devez télécharger à nouveau l'image afin d'éviter le rechargement du commutateur en mode ROMMON.

<#root>

Cat6509-E#

dir disk0:

Directory of disk0:/

1 -rw- 45463592 Apr 7 2006 05:45:36 +00:00 s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

127793152 bytes total (82327552 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

Modifiez les variables de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec la nouvelle image logicielle après le rechargement. Émettez les commandes **show running-config**ou show bootvarafin de vérifier les variables de démarrage.

<#root>

Cat6509-E#

•

show running-config

Building configuration...

```
Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!
```

boot system disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

ī

!---- Output suppressed.

Cat6509-E#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#

!--- Removes the old boot variable.

```
Cat6509-E(config)#
```

boot system disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

```
!--- Configures the new boot variable.
```

Cat6509-E#

```
show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!
```

boot system disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

```
l
```

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin,1 CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102

!--- The boot variables are changed above. But, the
!--- show bootvar command output displays the old variable.

Cat6509-E#

write memory

Building configuration...
[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#

show bootvar

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin,1 CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the !--- switch boots a valid software image. You can change the !--- configuration register value if you issue the !---

config-register 0x2102

.

!--- configuration mode command. If the boot variable
!--- is not specifed correctly,
!--- switch may reload in ROMMON mode.

Redémarrez le commutateur de sorte qu'il démarre avec une nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6509-E#

reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y Building configuration... ГОК] Proceed with reload? [confirm] 15:57:58: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Comm and. 15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. 15:58:01: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor 15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con sole debugging output. 15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output. *** *** --- SHUTDOWN NOW ---*** 15:58:04: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested 15:58:04: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor 15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con sole debugging output. System Bootstrap, Version 8.1(3) Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory Autoboot executing command: "boot disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin" Loading image, please wait ... ############################### [OK] Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706

emory.

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x40FD8000 0:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out put. 00:00:04: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor 00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out put. 00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol e debugging output. 00:00:04: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc Download Start !!!!! Download Completed! Booting the image. ################################# [OK] Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000 Cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m Processor board ID SCA080600KT SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache Last reset from s/w peripheral X.25 software, Version 3.0.0. Bridging software. 1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1917K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of packet buffer memory. 65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Press RETURN to get started! 00:00:58: curr is 0x0 00:00:58: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region 00:01:18: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console 00:01:19: %SYS-5-RESTART: System restarted --Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw 00:01:19: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 210 seconds 00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol e debugging output. 00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol e debugging output. Firmware compiled 18-Apr-05 17:29 by integ Build [100] 00:01:15: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region 00:01:20: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw 00:01:21: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1 00:01:21: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on. 00:01:26: %FABRIC-SP-5-CLEAR_BLOCK: Clear block option is off for the fabric in slot 5. 00:01:26: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 5 became active. 00:01:28: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimum Diagnostics... 00:01:39: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 5: Passed Online Diagnostics 00:01:40: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online Cat6509-E>

enable

Vérifiez que le commutateur a chargé la nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6509-E#

•

show version

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF TWARE (fc1)

Cat6509-E uptime is 3 minutes Time since Cat6509-E switched to active is 2 minutes System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0 x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19 (SP by reload)

System image file is "disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin"

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m
emory.
Processor board ID SCA080600KT
SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Last reset from s/w peripheral
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1917K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

Supervisor Engine 32

.

٠

Le moteur de supervision Supervisor Engine 32 possède :

disk0: — Un logement CompactFlash externe de type II (prend en charge les cartes PC CompactFlash de type II)

sup-bootdisk: — 256 Mo de mémoire interne CompactFlash (à partir de ROMMON, il s'agit d'un disque d'amorçage :)

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau l'image sur le module de supervision :

1.

Vous pouvez vérifier la taille de la nouvelle image vers laquelle elle est téléchargée. Le Supervisor Engine 32 utilise le terme disk0: au lieu de slot0:

<#root>

Cat6509-E#

```
Directory of disk0:/
```

1 -rw- 45266372 Apr 4 2006 22:18:40 +00:00 s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

```
255938560 bytes total (210669568 bytes free)
Cat6509-E#
```

!--- The free space on disk0 is around 2 MB. Delete the current image
!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#

:

```
delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin
```

```
Delete filename [s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin]?
Delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin? [confirm]
```


Remarque : la commande squeeze ne fonctionne pas pour certaines versions logicielles.



Remarque : émettez cette commande afin de vérifier la prise en charge de la commande squeeze :

<#root>

Cat6509-E#

squeeze ?

/nolog Squeeze without squeeze logs
/quiet Squeeze without progress update
bootflash: Filesystem to be squeezed

Copiez la nouvelle image logicielle sur disk0 à partir du serveur TFTP.



Remarque : de nombreuses implémentations TFTP ne peuvent pas transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Les images du logiciel Cisco IOS pour Supervisor Engine 32 sont supérieures à 16 Mo. Utilisez FTP ou Remote Copy Protocol (RCP) afin de transférer des fichiers de 16 Mo ou plus. Référez-vous à Chargement et maintenance des images système et du microcode pour les procédures sur la façon d'utiliser FTP ou RCP.



Cat6509-E#

2.

copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin disk0:

!--- Output suppressed.

3.

Vérifiez que les images sont correctement copiées. Vérifiez que la taille de fichier de la nouvelle image correspond à celle du centre logiciel. S'ils ne correspondent pas, il est possible que l'image ait été corrompue pendant le transfert. Vous devez télécharger à nouveau l'image afin d'éviter le rechargement du commutateur en mode ROMMON.

<#root>

Cat6509-E#

dir disk0:

Directory of disk0:/

1 -rw- 45302724 Apr 7 2006 03:56:18 +00:00 s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin 64233472 bytes total (18927616 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

4.

Modifiez les variables de démarrage de sorte que le commutateur démarre avec la nouvelle image logicielle après le rechargement. Émettez les commandes show running-config ou show bootvarafin de vérifier les variables de démarrage.

<#root>

Cat6509-E#

show running-config

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1346 bytes !
upgrade fpd auto
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 5
!
hostname Cat6509-E
!
```

boot system disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!

```
!---- Output suppressed.
```

Cat6509-E#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#

no boot system disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!--- Remove the old boot variables.

Cat6509-E(config)#

boot system disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!--- Configure the new boot variables.

Cat6509-E#

show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption service counters max age 10 ! hostname Cat6509-E

boot system disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#

show bootvar

```
BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin
```

CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable = Configuration register is 0x2102

!--- Though the boot variables are previously changed, the
!---

show bootvar

command output displays the old variable.

Cat6509-E#

write memory

Building configuration...
[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#

show bootvar

```
BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin
CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable =
Configuration register is 0x2102
```

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the
!--- switch boots a valid software image. You can change the

!--- configuration register value if you issue the

!--- config-register 0x2102

- !--- configuration mode command. If the boot variable
- !--- is not specifed correctly,
- !--- switch may reload in ROMMON mode.

Rechargez le commutateur pour qu'il démarre avec la nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6509-E#

reload

•

Proceed with reload? [confirm]

21:51:24: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command. 21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

21:51:27: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paus 21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

*** *** --- SHUTDOWN NOW ---***

21:51:30: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested 21:51:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

ed for 00:00:00 to ensure console debugging output.

21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging out

Resetting

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc. Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

Initializing ATA monitor library...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

> cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc. Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang Image text-base: 0x4023105C, data-base: 0x4144C000

MAC based EOBC installed

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc. Cat6k-MSFC2A platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

> cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc. Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory. Processor board ID SCA044903GE R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache Last reset from power-on SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). X.25 software, Version 3.0.0. Bridging software. TN3270 Emulation software. 1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface 2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces 1915K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:01:18: %MFIB_CONST_RP-6-REPLICATION_MODE_CHANGE: Replication Mode Change Detected. Current syst eplication mode is Ingress 00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging out

Firmware compiled 06-Mar-06 22:47 by integ Build [100]

00:01:18: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc. Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang 00:01:18: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region 00:01:18: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 225 seconds 00:01:19: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1 00:01:20: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on. 00:01:21: %C6KENV-SP-4-FANHIOUTPUT: Version 2 high-output fan-tray is in effect 00:01:24: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimal Diagnostics... 00:01:37: %C6KENV-SP-4-USE_RED_CLOCK: system is using the redundant clock (clock B). 00:01:38: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

Cat6509-E>

Vérifiez que le commutateur a chargé la nouvelle image logicielle.

<#root>

Cat6509-E#

show version

```
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang
Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

Cat6509-E uptime is 28 minutes Time since Cat6509-E switched to active is 27 minutes System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory. Processor board ID SCA044903GE R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache Last reset from power-on SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). X.25 software, Version 3.0.0. Bridging software. TN3270 Emulation software. 1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface 2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces 1915K bytes of non-volatile configuration memory. 65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K). Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

Mise à niveau logicielle avec modules de supervision redondants

Les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 permettent à un Supervisor Engine redondant de prendre le relais en cas de défaillance du Supervisor Engine principal afin de prendre en charge la résistance aux pannes. Les modules Supervisor Engine redondants doivent être du même type et avoir le même modèle de carte de fonction afin de prendre en charge la redondance. Quand vous installez deux modules Supervisor Engine, le premier à être mis en ligne devient le module actif. Le deuxième module Supervisor Engine passe en mode de secours (standby). Toutes les fonctions administratives et de gestion de réseau, telles que le protocole de gestion de réseau simple (SNMP), la console d'interface de ligne de commande (CLI), Telnet, le protocole Spanning Tree (STP), le protocole Cisco Discovery Protocol (CDP) et le protocole de liaison VLAN (VTP), sont traitées sur le module Supervisor Engine actif. Sur le module Supervisor Engine de secours (standby), le port pour console est inactif. Les modules Supervisor Engine redondants ne sont pas remplaçables. Le système continue à fonctionner avec la même configuration après avoir basculé vers le module Supervisor Engine redondant.

Vous ne pouvez pas utiliser la procédure de mise à niveau logicielle normale pour les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 qui ont des modules de supervision redondants. Référez-vous à Exemple de <u>configuration de mise à niveau d'image logicielle des commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 avec des moteurs de supervision redondants</u> afin de mettre à niveau les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 en mode redondant.

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage de la configuration

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Erreur = -21 et -45 : Bootflash est plein

L'erreur se produit dans les commutateurs CatOS pendant qu'ils essaient de copier une image dans squeeze le bootflash ou bootflash qui a un format incompatible. Cette erreur se produit même si le bootflash est vide :

<#root>

Console> (enable)

copy tftp flash

```
error = -21
Can not open destination file bootflash:[x] (file system full), where 'x' is the image name.
```

<#root>

Console> (enable)

squeeze bootflash:

error = -45 Squeeze device bootflash failed (error reading squeeze log) La solution de contournement consiste à formater le bootflash et à recommencer les opérations.

<#root>

Console> (enable)

format bootflash:

Échec de la mise à niveau logicielle / Le commutateur est en ROMMON

La mise à niveau logicielle peut échouer pour des raisons telles que des problèmes de connectivité IP entre le commutateur et le serveur TFTP, une définition incorrecte des variables de démarrage ou une panne d'alimentation pendant l'opération de copie de l'image logicielle sur le commutateur. Ces problèmes peuvent entraîner le démarrage de votre commutateur dans ROMMON. Si le commutateur est en mode ROMMON et que vous n'avez pas d'image valide présente sur le bootflash ou la carte Flash PCMCIA, vous pouvez récupérer votre commutateur en mode normal avec la procédure de récupération du logiciel. Reportez-vous à ces documents pour connaître les procédures de récupération logicielle :

Récupération de commutateurs Catalyst exécutant CatOS suite à des échecs de démarrage

Récupérer Catalyst 6500/6000 à partir d'une image de chargeur de démarrage corrompue

Problème connu : perte de la configuration du commutateur suite à une rétrogradation du logiciel

Une rétrogradation logicielle sur les commutateurs qui exécutent CatOS entraîne toujours une perte de configuration. Émettez la **copy config tftp**commande afin de sauvegarder votre configuration sur un serveur TFTP. Vous pouvez également exécuter la copy config flash commande

afin de sauvegarder la configuration sur un périphérique Flash.

Émettez les commandes **copy tftp config** ou **copy flash config**afin d'obtenir le fichier de configuration du serveur TFTP ou du périphérique Flash afin de restaurer la configuration après la rétrogradation réussie.

Reportez-vous au Guide de référence des commandes du Catalyst 6000 pour la syntaxe des commandes et l'utilisation de ces commandes.

Erreur de logement0 de périphérique non valide ou inconnu reçue

Lorsque vous copiez une image d'un TFTP vers slot0, le message d'erreur suivant s'affiche :

Invalid or Unknown device slot0 Failed to copy from tftp to slot0:

Lorsque vous essayez de formater un système de fichiers Flash, un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

<#root>

SW1 (enable)

format slot0:

```
All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y
Enter volume id (up to 31 characters): test
error = -85
Format device slot0 failed (cannot find flash algorithm)
```

Ces messages d'erreur indiquent que le système Flash n' slot0: est pas disponible sur le périphérique. Les périphériques Flash sont désignés par des noms différents en fonction des Supervisor Engines et de la taille du système Flash. Si la taille de fichier de la mémoire Flash est supérieure à 20 Mo, elle est considérée comme un disk, et non comme un slot.

Afin d'afficher la liste des systèmes de fichiers disponibles dans le périphérique, utilisez la show file system commande et émettez la commande copy or **format** avec le nom de périphérique Flash approprié.

Le périphérique ne contient pas d'erreur de numéro magique valide reçue

Le message d'erreur « device does not include a valid magic number » (le périphérique ne contient pas de numéro magique valide) s'affiche sur un commutateur de la gamme Cisco Catalyst 6500 lorsqu'il est rechargé après une mise à niveau ou en cours de conversion.

Lorsque ce message d'erreur s'affiche, le commutateur ne parvient pas à charger l'image du logiciel Cisco IOS. Le problème est causé par un système de fichiers corrompu sur le périphérique à partir duquel le processeur tente de charger l'image du logiciel Cisco IOS.

De même, lorsque vous entrez les commandes dir disk0: ou dir slot0: , une carte Flash PC non formatée renvoie un message d'erreur « bad device block info » ou « invalid magic number ».

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1.

Passez en mode moniteur ROM (ROMmon).

2.

Démarrez manuellement l'image avec bootflash.

3.

Vérifiez si la taille de l'image dans le slot0 est identique à la taille de l'image téléchargée depuis le serveur TFTP.

4.

Si la taille de l'image est identique, format connectez slot0 ou disk0, puis téléchargez une nouvelle image à partir du serveur TFTP à l'aide de la copy commande.



Remarque : il n'est pas possible de copier plusieurs fichiers en une seule commande.

Vérifiez si l'image a été téléchargée directement depuis TFTP vers le logement 0 ou téléchargée vers une carte ATA, puis copiée depuis les cartes ATA vers le logement 0. Si l'image a été téléchargée directement sur les cartes ATA, formatez-les avant de la télécharger à partir du serveur TFTP.

Le routeur recharge après la mise à niveau

La valeur du registre de configuration pour SP sur le superviseur est définie sur 0x2142. Le « 4 » indique que la configuration système est ignorée. Le RP ROMMON a la valeur 0x2102.

En raison de ce paramètre, le code de routes maximum ignore la valeur qui vient de la configuration qui n'est pas des routes maximum par défaut. Une fois ignorées, il y a une non-correspondance entre les valeurs configurées et les valeurs chargées, ce qui entraîne le rechargement du routeur.

Pour contourner ce problème, configurez la valeur config-register sur 0x2102 sur le SP à l'aide des commandes suivantes :

<#root>

Switch#

configure terminal

Switch(config)#

config-register 0x2102

Switch#

write memory

!--- To save the configuration.

Après la configuration, vérifiez si la valeur du registre de configuration est la même pour RP et SP. La valeur doit être 0x2102.

Pour vérifier la valeur du registre de configuration RP, utilisez la show boot commande.

Pour vérifier la valeur du registre de configuration SP, utilisez la remote command switch show version commande.

Informations connexes

•

- <u>Mise à niveau des images logicielles sur les modules de couche 3 du commutateur Catalyst</u>
- <u>Récupération de commutateurs Catalyst exécutant CatOS suite à des échecs de démarrage</u>
- <u>Récupération d'un Catalyst 6000 exécutant l'IOS natif à partir d'une image de chargeur de démarrage corrompue ou manquante ou du mode ROMmon</u>
- <u>Exemple de configuration de mise à niveau d'image logicielle de commutateurs des gammes Catalyst 6000/6500 avec des</u> moteurs de superviseur redondants
- <u>Gestion des images logicielles et utilisation de fichiers de configuration sur les commutateurs Catalyst</u>
- <u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.