Configuration et dépannage de Q-in-Q sélectif sur Nexus 9000

Table des matières

Introduction				
Conditions préalables				
Exigences				
Composants utilisés				
Informations générales				
Diagramme du réseau				
Configurer				
<u>Dépannage</u>				
vérificateur de cohérence				
Commandes utiles pour collecter et vérifier tout problème de Q-in-Q				
Informations connexes				

Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner le Q-in-Q sélectif dans le modèle Nexus 9300 (EX-FX-GX).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- encapsulation Q-in-Q
- Commutation Dot1q
- Nexus 9000

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Matériel : N9K-C9336C-FX2
- Version : 10.2(3)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Un tunnel VLAN Q-in-Q permet à un fournisseur de services de séparer le trafic de différents utilisateurs dans son infrastructure, tout en vous donnant une gamme complète de VLAN pour leur utilisation interne en ajoutant une deuxième balise 802.1Q à une trame déjà étiquetée.

Le Q-in-Q sélectif avec plusieurs VLAN fournisseurs est une fonction de tunnellisation qui permet d'associer une plage de VLAN spécifique à l'utilisateur sur un port à un VLAN fournisseur spécifique.

Q-in-Q vous permet d'avoir plusieurs mappages VLAN utilisateur à VLAN fournisseur sur un port.

Les paquets qui arrivent avec une étiquette VLAN qui correspond à l'un des VLAN utilisateur configurés sur le port sont tunnellisés sur le fabric à l'aide des propriétés du VLAN fournisseur de services. Le paquet encapsulé transporte l'étiquette VLAN utilisateur dans l'en-tête de couche 2 du paquet interne.

N9KFX2 N93180FX N9KFX2-1 Eth1/18 Eth1/35 Eth1/17 Eth1/35 Eth1/1 Eth1/1 **VI AN 20** Eth1/1 Eth1/1 Host-B Host-A Vlan10 Vlan10

Diagramme du réseau

Configurer

L'objectif de la configuration de Selective Q-in-Q est de mapper les VLAN à partir du trafic reçu dans N9KFX2 et N9KFX2-1 sur les interfaces eth1/1.

Le Nexus encapsule le trafic et l'envoie avec l'en-tête DOT1Q VLAN 20 au fournisseur, simulé par Nexus 93180FX.

Hôte-A

interface Ethernet1/1
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown
interface Vlan10
 no shutdown

ip address 192.168.1.1/24

Hôte-B

interface Ethernet1/1
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown

interface Vlan10
 no shutdown
 ip address 192.168.1.2/24

N9KFX2

interface Ethernet1/1
switchport
switchport mode trunk
switchport vlan mapping all dot1q-tunnel 20
switchport trunk allowed vlan 20
spanning-tree port type edge trunk
spanning-tree bpdufilter enable
no shutdown

interface Ethernet1/35
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown

N93180FX

system dot1q-tunnel transit

interface Ethernet1/17
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown

interface Ethernet1/18
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown

N9KFX2-1

interface Ethernet1/1
 switchport
 switchport mode trunk
 switchport vlan mapping all dot1q-tunnel 20
 switchport trunk allowed vlan 20
 spanning-tree port type edge trunk
 spanning-tree bpdufilter enable
 no shutdown
interface Ethernet1/35
 switchport
 switchport mode trunk
 no shutdown

Dépannage

La programmation Q-in-Q passe du plan de contrôle au matériel en passant par les composants suivants :



vérificateur de cohérence

Les versions récentes du commutateur Nexus ont un vérificateur de cohérence à utiliser en cas de mauvaise programmation.

N9KFX2# show consistency-checker selective-qinq

```
Box level hardware programming checks : PASS
Fetching ingressVlanXlate entries from slice: 0 HW
Fetching ingressVlanXlate entries from slice: 1 HW
Fetching ingressVlanXlate TCAM entries
Performing port specific checks for intf Eth1/1
Port specific selective QinQ checks for interface Eth1/1 : PASS
Selective QinQ Overall status : PASS
```

Plan de contrôle

Vérifiez si le VLAN est actif sur les ports.

N9KFX2#sh vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/1
20	VLAN0020	active	Eth1/1, Eth1/35

Vérifiez que le mappage VLAN est clairement visible.

N9KFX2# sh vlan internal info mapping

Per Port Vlan Translation Details

_____ : 0 Entry No ----ifindex Eth1/1(0x1a000000) vlan mapping enabled: TRUE vlan translation mapping information (count=1): Original Vlan Translated Vlan -----_____ all 20 : 1 Entry No ------ifindex Eth1/35(0x1a004400) vlan mapping enabled: FALSE vlan translation mapping information (count=0): Original Vlan Translated Vlan _____ _____

ELTM

Vérifiez si des erreurs sont en augmentation ou non nulles.

N9KFX2# show system internal eltm error count interface config error: 0 dce error: 0 port struct error: 0 port channel error: 0 tunnel error: 0 tlv count error: 0 vpn count error: 0 SI add to DB error: 0

Exécutez la commande attach module X. Le X est le module où l'interface physique est allouée.

```
N9KFX2# attach module 1
module-1# show system internal eltm info vlan 20
IFTMC Detailed info for VLAN = 20
cr_flags = VLAN , bd = 21(0x15) stg-id = 0 type = 1 stp:0
shut_state = 2 , oper_state = 1
vni = 0, ipmc_idx = 0x0 ipmc_remap_idx = 0x0 ipmc_remap_idx2 = 0x0 dvif: 0
ipmc_mrouter_idx = 0x0 ipmc_mrouter_remap_idx = 0x0 ipmc_mrouter_remap_idx2 = 0x0
pbp_idx=0
eid[0] = 0, alt_eid[0] = 0eid[1] = 0, alt_eid[1] = 0eid[2] = 0, alt_eid[2] = 0eid[3] = 0, alt_eid[3] =
Active ports:
                                                                                                                                <<<<< Confirm Active ports are listed for the
    Ethernet1/1(0x1a00000) Ethernet1/35(0x1a004400)
Active Local ports:
    Ethernet1/1(0x1a000000) Ethernet1/35(0x1a004400)
Ports using this VLAN as Provider:
                                                                                                                                     <----- A state of the state of 
    Ethernet1/1(0x1a000000)
SDB Active ports:
             Ethernet1/1
pbp_idx:0
VLAN Features:
                                     : 0, prim_intf_vlan : 0, vlan mode
                                                                                                                          : 0(CE)
    prim_vlan
    pt_cam_en : 1, ipv4_igmp_snoop : 1, ipv4_pim_snoop : 0
    ipv6_mld_snoop : 0, ipv6_pim_snoop : 0, l2l3_lkup_cfg : 1
    v4_table_id : 1
                                                              (0x0000001), v4_vpn_id
                                                                                                                                  : 1 (0x1)
   v4_table_id : 1 (0x00000001), v4_vpn_id : 1 (0x1)
v6_table_id : 2147483649 (0x80000001), v6_vpn_id : 1 (0x1)
    age_tmr_sel : 1, sm_en : 0 fcf : 0 omf : 1, dhcp_snoop_en : 0
    proxy_learn : 0, iic_en : 0, use_oxid : 0, age_grp_sel
                                                                                                                                                    : 0
    disable_learn : 0, otv_en : 0, global : FALSE
    bc_uc_ftag : 4095 , mcast_ftag_num : 1, arp_sup: 0x0 ,icmpv6 nd local proxy: 0x0
    isdot1qvlan : 0 , num_dot1q_ports: 0 num_sel_dot1q_qinvni_ports: 0
    num_multi_tag_ports: 0, eid: 0, xconnect: 0, mcast_ftag[1] : {4095}
    is_transit : 0
                                                 mdns_en: 0,
TAH:VLAN_CONTROL:
 _____
vrf: 0 forwarding_vlan: 0 forwarding mode: 0
Flags: 0x0
up: 0 vni: 0 is_sr_evpn: 0
```

Vous pouvez vérifier la programmation de l'interface. Le résultat affiche des informations sur la programmation des ports.

```
N9KFX2# attach module 1
module-1# show system internal eltm info interface e1/1
IFTMC Detailed info for Interface Ethernet1/1(0x1a000000)
CR_flags = INTF LIF (0x3), LTL = 6144 (0x1800), (S 0x0, P 0x0)
IF_INDEX = Ethernet1/1(0x1a000000), LIF = 4100 (0x1004), SDB LIF = 4100 (0x1004)
State = UP
Layer = L2, Mode = TRUNK, native_vlan = 1 tag_native_vlan = 0  <<< Confirm mode and Layer
AdminMode = 0x100000 is_monitor = 0 src_if_pruning 1
```

```
Operational VLAN's (2):
 1,20
voice vlan = 4096
MVR Configured VLAN's (0):
local_port = 1, ldb_sharing = 1, ilm_sharing = 0x1
ldb_port_flags = 0x0, dsm = 0, dnl = 0
pc_ifindx = 0x0, fpc = 0x0
Interface Features:
                : 0, ipv4_mcast_en : 0, df_mask : 0, mpls_en : 0
 ipv4_en
                : 0, ipv6_mcast_en : 0 pim_dr_en :0 ipsg_en : 0
 ipv6_en
 FC port mode: 0 vsan: 0 trunk mode: 0 speed: 0
 FCF Enabled : 0 FCF MAC:0000:0000:0000
 PTP fid = 0
 mpls_strip_en
                  :0
external port :0
Operational VSAN's (0):
                : 1
 v4_table_id
                             (0x0000001), v4_vpn_id
                                                      : 1 (0x1)
                : 2147483649 (0x80000001), v6_vpn_id
                                                        : 1 (0x1)
 v6_table_id
 per_pkt_ls_en : 0, bd
icmp_redirect : 1, ipv6_redirect
                                      : N/A (0x0)
                                      : 1
 v4_same_if_chk : 0, v6_same_if_check : 0
                      (0x0001), new_mtu_index : 1
 mtu_index
               : 1
                                                       (0x0001)
 mtu
                : 1500 (0x05dc), port_trust : 0
 v4_rpf_mode : 0 , v6_rpf_mode
                                              : 0
 v4_rpf_mode (sdb) : 0 , v6_rpf_mode (sdb) : 0
               : 0x0, intf_flags : 0x20
 intf_type
                : 0x0, port_type : 0x0, is_aida : 0x0, vpc_dvp_no : 0x0
 sub_flags
 fcoe_mac_ip_chk: 0 buffer_boost: 0 openflow_en: 0 span_buffer_cfg: 0 span_mode: 0 outer_bd = 512
 interface mac: 00:00:00:00:00:00 old_mac: 00:00:00:00:00:00 mac_index:0
 Src-Idx:1
 mc_index : 4100, egress_vsl_drop: 0, pv_en : 0, is_selective_qinvni_port 1 ether_type 0x8100 vlan_bmp
 is_multi_tag_port 0, nat_realm_id 0
global_id 0
 enm_if_type : 0
 pbp_idx : 0
 pinned_ifindex : 0x0
normal_vlan_bmp (0):
arp_suppress inst[0] 0 arp_suppress inst[1] 0 arp_suppress inst[2] 0 arp_suppress inst[3] 0 arp_suppres
t[2] 0 mdns_en inst[3] 0 mdns_en inst[4] 0 mdns_en inst[5] 0 mdns_en inst[6] 0 mdns_en inst[7] 0 arp_su
y en inst[6] 0 icmpv6 nd local proxy en inst[7] 0 mdns_en inst[0] 0 mdns_en inst[1] 0 mdns_en inst[2] 0
service provider Vlans 0
vlan_xlt_tlb_en_ingress : 1 num_vlan_xlt_ingr : 1
 Vlan Translation Table (INGRESS)
                                         <<< This table displays xlt the vlan used to send to the pro</pre>
  _____
    in_vlan xlt_vlan
              20
       1
SDB INFO:
 ------
MVR VLAN's (0):
STATE = UP, is_mcec = 0, is_mct = 0
TAH:L2 INFO: 4100
_____
Flags : 0x41
NIV Index: 1 Source Chip: 1 Source Port: 72
```

```
slice: 1 slice_port: 0
is_monitor: 0 lif: 4100 phy_intf_id: 1 vnic_if: 0 learn_en: 1 native_vlan 1
trunk_port: 1 src_if_check: 1
FC info: intf_type = 0x0 port_mode = 0x0 port_vsan = 0 port_speed = 0 fcf_mac = 0:0:0:0:0:0
```

IFTMC

Pour IFTMC, vous pouvez exécuter les 2 commandes. Exécutez la commande attach module 1 avant d'exécuter les commandes suivantes.

```
N9KFX2# attach module 1
module-1# show system internal iftmc info interface e1/1
module-1# show system internal iftmc info vlan 20
```

Les deux commandes

- · show system internal iftmc info interface ethernet1/1
- show system internal iftmc info vlan 20

Affiche des informations similaires aux sorties ELTM, assurez-vous que vous avez les mêmes valeurs entre les modules ELTM et IFTMC.

Matériel

Pour confirmer que les sorties sont correctement programmées sur le matériel, vous pouvez exécuter la commande show hardware internal tah interface ethernet 1/1. Dans le résultat de la commande, vous pouvez accéder à la partie BdStateTable.

```
N9KFX2-1(config-if)# show hardware internal tah interface ethernet 1/1
BdStateTable:
ENTRY: 1
        info_leaf_flood_dst_ptr : 1
                                                    <<<Displays native vlan
        info_leaf_igmp_mld_dst_ptr : 4098
        info_leaf_fid : 1
                                                    <<<Displays native vlan
        info_leaf_vrf : 1
        info_leaf_igmp_snp_en : 1
        info_leaf_13_bind_check_en : 1
        info_leaf_v4_omf : 1
        info_leaf_unknown_uc_flood : 1
        info_leaf_unknown_mc_flood : 1
        info_leaf_ecn_mark_en : 1
        info_leaf_l2_bind_check_en : 1
        info_leaf_bd_profile_idx : 1
        info_leaf_analytics_en : 1
        info_leaf_flow_collect_en : 1
        info_spine_info0_gipo_idx : 1
                                                   <<<Displays native vlan
        info_spine_info0_scope : 64
        info_spine_info0_spare : 0x00000000:0x00100044
        info_spine_info1_spare : 0x00001000:0x00000000
        info_spine_info2_gipo_idx : 512
```

Commandes utiles pour collecter et vérifier tout problème de Qin-Q

- · show vlan internal info mapping
- · show consistency-checker selective-qinq
- show consistency-checker selective-qinq interface <ethX/Y, port-channel X>
- show hardware internal tah interface ethernet x/y
- show hardware internal tah interface all
- · show hardware internal tah sdk event-history error
- show system internal iftmc info interface <>

Sur la plate-forme Nexus, vous pouvez collecter show tech-support plus spécifique que le général, qui fournit une série de commandes :

- · show tech details
- show tech vlan
- show tech usd-all
- show tech eltm
- module d'attachement 1 ; show tech iftmc



Remarque : consultez les sections relatives aux consignes et aux restrictions du guide de configuration répertoriées dans la section Informations connexes pour la version exécutée par votre Nexus afin de vérifier que votre configuration ne présente aucune limitation matérielle ou logicielle.

Informations connexes

- Version 9.3.X
- Version 10.1.X
- <u>Version 10.2.X</u>
- Version 10.3.X
- Version 10.4.X
- <u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.