Configuration du serveur de pagination InformaCast Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.0

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Informations générales Présentation des fonctionnalités Accédez à CCMAdmin User Interface (UI) > Advanced Features > Emergency Notifications Paging L'interface utilisateur CCMAdmin fournit un lien afin d'exécuter l'Assistant Pagination des notifications d'urgence. Configuration Étape 1. Avant d'exécuter l'Assistant, installez InformaCast 12.0 avec le modèle OVA Étape 2. Saisissez l'adresse IP du serveur InformaCast, le nom d'utilisateur (Admin) et le mot de passe. **Vérification** Dépannage

Introduction

Ce document décrit la fonctionnalité de pagination IP Cisco et de notification d'urgence. CUCM s'intègre à InformaCast Paging Server afin de fournir cette fonctionnalité.

Contribution d'Alejandra Gonzalez Romero, ingénieur du centre d'assistance technique Cisco, édité par Gurpreet Kukreja

Conditions préalables

Conditions requises

CUCM 11.5.3SU3/ 12.0

InformaCast 12.0.1

Pour Panic Button, la numérotation abrégée doit être attribuée aux téléphones.

InformaCast Paging Server doit être installé avec l'OVA.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions logicielles et matérielles répertoriées dans la section Configuration requise.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Puisque le serveur de pagination InformaCast fonctionne sur une application distincte (machine virtuelle), une configuration manuelle est nécessaire sur les deux applications : CUCM et InformaCast Paging.

CUCM 12.0 automatise le provisionnement des notifications d'urgence via un assistant dans CUCM pour la configuration initiale.

Présentation des fonctionnalités

Accédez à CCMAdmin User Interface (UI) > Advanced Features > Emergency Notifications Paging



L'interface utilisateur CCMAdmin fournit un lien afin d'exécuter l'Assistant Pagination des notifications d'urgence.

Emergency Notifications Paging is not configured. To configure Emergency Notifications Paging or to disable this reminder, please go to Cisco Unified CM Administration > Advanced Features > Emergency Notifications Paging or <u>click here.</u>

Cisco Unified CM Administration

System version: 12.0.0.98000-534

VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 2870 @ 2.40GHz, disk 1: 110Gbytes, 8192Mbytes RAM, Partitions aligned

L'assistant unique automatise la configuration dans CUCM et dans le serveur InformaCast. Une fois l'Assistant terminé, CUCM et InformaCast peuvent être modifiés si des modifications sont nécessaires.

Les deux principales fonctionnalités configurées avec l'assistant Paging sont l'**alerte par bouton** de **panique** et l'**alerte d'appel d'urgence**.

Alerte par bouton de panique

Une numérotation abrégée est créée dans le ou les téléphones de l'appelant. La numérotation abrégée envoie l'appel vers le serveur InformaCast à l'aide d'une liaison SIP. Le téléphone d'origine entend un son provenant du serveur informacast. Ensuite, le serveur InformaCast envoie une notification audio enregistrée (multidiffusion) et texte vers les téléphones de destination.

Alerte d'appel d'urgence

CallAware for InformaCast surveille les appels dans Communications Manager. Lorsque vous appelez un numéro que CallAware a été configuré pour surveiller (par exemple 911), le logiciel d'enregistrement des appels déclenche une notification de masse texte/audio vers tout périphérique InformaCast pris en charge (téléphones IP, haut-parleurs analogiques/IP, ordinateurs de bureau, etc.). Les téléphones reçoivent un son prédéfini. Par exemple, « Extension 1234 Dialed 911 at 10/11/17 14:34 pm » II existe également une option permettant d'enregistrer le flux RTP mais qui n'est pas activée par l'Assistant dans CUCM.

Lorsque l'Assistant de CUCM est exécuté, sélectionnez un modèle de routage. Le modèle de route contient le numéro que CallAware surveille.

Configuration

Exécutez l'Assistant Notifications d'urgence et saisissez les informations demandées.

Étape 1. Avant d'exécuter l'Assistant, installez InformaCast 12.0 avec le modèle OVA

Étape 2. Saisissez l'adresse IP du serveur InformaCast, le nom d'utilisateur (Admin) et le mot de passe.

the Emergency Notification Win X +									-	- 0	×
• 0 • https://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do?event=next				C	Q. Search		☆ 🖻	•	Â	♥ *	≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						Navigation admin S	Cisco U earch Do	nified C	M Admin ation	istration ·	G0 Go
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application	▼ User Management ▼ Bulk A	dministration 👻 Help 🔹	•								
Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Connecting CUCM and InformaCast	Connecting CUCM and Info	ormaCast									
Configuring a Panic Button Configuring CallAware Emergency Call Alerting	IP address of InformaCast VM *	10.77.137.123									
Summary	Username to use in InformaCast	Admin									
	Password for admin app user *										
	I • - indicates required tem.										
	Back (Next)										Cancel

La suite se passe en arrière-plan :

CUCM

- 1. Activer le service SNMP (chaque noeud du cluster)
- 2. Configurez SNMP community-string comme version 3 InformaCast
- 3. Activer le service CTI Manager (3 noeuds ou moins)
- 4. Créer une nouvelle région ICVA
- 5. Créer un nouveau groupe de routage ICVA_RG
- 6. Créer un pool de périphériques ICVA
- 7. Créer une ligne principale SIP InformaCast
- 8. Créer un groupe de routage/liste de routage ICVA_RG, ICVA_RL
- 9. Créer un rôle AXL
- 10. Créer un utilisateur d'application InformaCast

InformaCast

- 1. Créer le cluster CUCM
- 2. Actualiser les groupes de destinataires
- 3. Définissez l'accès SIP et refusez toutes les entrées et autorisez uniquement l'adresse IP CUCM
- 4. Activer SIP pour l'appel
- Configurer un bouton Panic
- 1. Sélectionnez le message préenregistré pour le bouton de panique. Dans l'Assistant, il n'y a qu'une seule option pour le message préenregistré qui

contient des messages audio et texte envoyés vers les téléphones. Le message peut être modifié ultérieurement dans le serveur InformaCast.

2. Saisissez le numéro abrégé des téléphones cibles. Lorsque cette numérotation abrégée est enfoncée, la radiomessagerie est activée.

3. Sélectionnez la partition de routage appliquée dans le modèle de routage qui envoie l'appel vers informacast.

4. Sélectionnez les téléphones qui contiennent la numérotation abrégée (bouton de panique).

5. Définissez les règles et sélectionnez les téléphones qui reçoivent la radiomessagerie. Ces téléphones sont ajoutés au groupe de récepteurs dans InformaCast.

Construction Const	C	Q. Search	合自	ŀ ŵ		₽ ≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions		Nav	vigation Cisco Unified	CM Admi	nistration About	✓ Go Logout
System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application	User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 💌					
System * Cal Routing * Media Resources * Advanced Features * Device * Application * Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Connecting CUCM and InformaCast Configuring CalA-ware Emergency Call Alerting Summary	User Management Buk Administration Help Configuring a Panic Button Choose the pre-recorded message by name Enter DN to trigger the panic button Enter DN to trigger the panic but	✓ ✓ Add Rules Test Rules				
	* - indicates required tem. * - indicates at least one rule should be configured.					Gard
	Back (Next)					Cancel

- Configurer l'alerte d'urgence CallAware

1. Sélectionnez le message préenregistré pour l'appel d'urgence CallAware.

2. Sélectionnez la route Pmodèle/s avec le numéro que CallAware surveille.

3. Définissez les règles et sélectionnez les téléphones qui reçoivent la radiomessagerie. Lorsque vous appelez ces modèles de routage, une notification est générée et envoyée par InformaCast vers les téléphones qui correspondent aux règles.

C C A https://10.76.83.15/ccmadmin/emergency/Notification.do	C Q, Se	arch ☆ 🖻 🖡 🕈 🛡 🧚 🗮
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions		Navigation Cisco Unified CM Administration V Go admin Search Documentation About Logout
CISCO For Cisco Unified Communications Solutions System Cal Routing V Media Resources A Advanced Features Device Application Instaling the InformaCast Emergency Motifications Instaling the InformaCast Connecting CUCI and InformaCast Connecting CUCI and InformaCast Configuring Cal/Avare Emergency Call Alerting Summary	User Management ▼ Buk Administration ▼ Help ▼ Configuring CallAware Emergency Call Alerting Choose the pre-recorded message by name Choose Emergency Route Patterns Selected Route Patterns Selected Route Patterns Selected Route Patterns Device Pool ✓ does Device Pool ✓ Outles arequired tem: ④ * - indicates at least one rule should be configured.	admin Search Documentation About Logout
	Back 🔇 Finish 🔪	Cancel

Vérification

 Pour la fonction Bouton Panique, appuyez sur la numérotation abrégée créée dans le téléphone. Les téléphones sélectionnés comme destination (avec les règles de test) doivent lire l'audio via le haut-parleur.

- Pour la notification CallAware, appelez le modèle de routage sélectionné et les téléphones sélectionnés comme destination doivent recevoir une invite audio indiquant quel périphérique a passé l'appel.

Dépannage

S'il n'y a pas d'audio mais que le haut-parleur est activé sur le téléphone, il s'agit probablement d'un problème de multidiffusion sur le réseau. Mais toute la configuration dans CUCM et Informacast si bien.

Le centre d'assistance technique de Cisco dépanne uniquement la partie Assistant de la fonctionnalité de notification d'urgence dans CCM 12.x

Si, pour une raison quelconque, l'Assistant Notification d'urgence échoue et que vous devez le restaurer pour redémarrer la configuration, nous pouvons procéder comme suit :

1. Supprimez toutes les configurations informacast créées dans CUCM : Région, Pool de périphériques, ligne principale SIP, modèle de route, utilisateur d'application et chaîne de communauté snmp.

2. Supprimez les entrées Informacast de la table de montage pour permettre à l'Assistant d'être réexécuté.

Note: {Veillez à supprimer soigneusement les informations de la table Scratch, car il s'agit d'un BLOB qui contient des informations spécifiques au périphérique, des spécifications de paramètre de service, des résultats de dépendance, etc. Certains enregistrements sont temporaires, certains doivent persister. Soyez donc prudent lors de la suppression des entrées, assurez-vous que " clause WHERE " dans l'instruction delete est correcte. La clause WHERE doit faire référence à la suppression d'informations dans l'Assistant.}

- Avant suppression, vérifiez le nombre d'enregistrements disponibles pour l'Assistant Notification d'urgence.

admin: run sql select * from scratch where name like `wiz%informacast%'

- Supprimez les informations de l'assistant informacast de la table de remplacement. N'oubliez PAS l'instruction where

admin: run sql delete from scratch where name like `wiz%informacast%'