Routeur VOIP professionnel Cisco : Rétablir les paramètres d'usine par défaut

Contenu

Introduction Comment rétablir les paramètres d'usine par défaut du routeur VOIP Linksys ? Informations connexes

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment rétablir les paramètres d'usine par défaut du routeur VOIP Linksys ?

Α.

Le routeur peut être défini sur la valeur par défaut en appuyant sur le bouton Reset (Réinitialiser) du routeur et en le réinitialisant via la page de configuration Web du routeur.

Réinitialisation du routeur à l'aide du bouton Reset (Réinitialisation)

Appuyez sur le bouton **Reset** situé à l'arrière du routeur pendant 30 secondes pour rétablir les paramètres d'usine de votre routeur. Tous les paramètres du routeur seront effacés et l'adresse IP du routeur deviendra « 192.168.15.1 » et le nom d'utilisateur et le mot de passe seront « admin » après réinitialisation.

Note: Prenez note des paramètres actuels du périphérique avant de le réinitialiser.



Pour réinitialiser le routeur via sa page de configuration Web, procédez comme suit.

Réinitialisation du routeur à l'aide de la page Web Setup

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à <u>Accéder à la page Web de configuration du routeur VoIP</u>.

Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur **Administration**, puis sur **Factory Defaults**.



Étape 3 :

Sélectionnez Oui dans l'option Restaurer les paramètres d'usine du routeur.



Étape 4 :

Cliquez sur Save Settings.