Accès de console à 5520 8540 WLC par CIMC

Table des matières

Introduction Informations générales Conditions préalables Composants utilisés Configurer Configurations

Introduction

Ce document décrit les étapes de configuration pour l'accès de console par Cisco Integrated Management Controller (CIMC).

Informations générales

Les modèles de contrôleur LAN sans fil AIR-CT5520-K9 et AIR-CT8540-K9 sont basés sur les serveurs Cisco UCS série C, C220 et C240 respectivement. Il dispose donc de l'utilitaire CIMC pour éditer/surveiller les pièces physiques de bas niveau telles que l'alimentation, la mémoire, les disques, le ventilateur, la température et même l'accès par console aux contrôleurs LAN sans fil (WLC) pour qu'ils soient accessibles à distance.

Pour l'accès à la console, les options disponibles sont vKVM, la connexion de périphériques tels qu'un clavier et un moniteur au port VGA et l'utilisation du port RJ45 pour une utilisation directe ou via un serveur de console.

• La console vKVM et le moniteur externe branché sur VGA affichent « Cisco Bootloader Loading Stage2... ».

Ceci est attendu parce que le WLC ne prend pas en charge ceci, veuillez vous référer au <u>Guide</u> <u>de dépannage du contrôleur sans fil Cisco 5520 et 8540</u>

- Le port RJ45 n'est pas toujours une solution réalisable, si vous n'avez pas d'accès physique au WLC.
- Le serveur de console peut également être une option d'accès hors bande à distance.

Si vous n'avez pas accès au port de console RJ45 ou si vous n'avez pas de serveur de console, c'est pour vous.

Conditions préalables

Composants utilisés

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

- AIR-CT5520-K9, mais le modèle AIR-CT8540-K9 est également compatible avec tous les autres appareils UCS-C, tels que MSE et CMX
- Tout client SSH tel que PuTTY

Applications

- Récupération de mot de passe (utilisez la commande « restart » pour le rechargement logiciel au lieu de « reset system »)
- Utilisation de commandes qui n'acceptent que via la console.

Remarque : restrictions pour Serial Over LAN. Pour utiliser SoL, la console du serveur doit avoir la configuration suivante :

- -Aucun contrôle de flux
- Débit en bauds identique à celui configuré pour Sol (9 600 bits/s)
- Type de terminal VT-199

Configurer

Configurations

1. Configuration de CIMC sur WLC via CLI

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1 (Cisco Controller) >imm username admin password Ciscol23 Ciscol23 (Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

Configurer/Afficher CIMC IP à partir de la console pendant le démarrage

- 2. Vérifier si le WLC a « Serial Over LAN » activé
- Connectez-vous à CIMC via l'interface utilisateur graphique, sous Server > Remote Presence
 > Serial Over LAN



 Cette vérification peut également être effectuée dans l'interface de ligne de commande du WLC

3. Activez l'option Serial Over LAN.

Remarque : lorsque Serial-Over-LAN est activé, toutes les consoles externes sont désactivées. En d'autres termes, l'interface de console physique est mappée à COM0, et puisque SoL utilise COM0 comme connexion série par défaut, alors lorsqu'elle est activée, elle désactive le port de console physique. Si vous souhaitez libérer la connexion COM0, vous pouvez utiliser SoL avec COM1 ou désactiver la fonctionnalité Serial Over LAN à partir de CIMC.

Via GUI

• Connectez-vous à CIMC, sous **Server > Remote Presence > Serial Over LAN** Cochez cette case pour enregistrer les modifications.

Cisco Integrated Management Controller		
Overall Server Status	C 🔄 🕹 🥥 🧱 🛛 🚱 🛛 😗 🕕	
Good	Remote Presence	
Server Admin Storage	Virtual KVM Virtual Media Serial over LAN	
Summary Inventory Sensors Remote Presence BIOS Power Policies Faults and Logs Troubleshooting	Serial over LAN Properties Enabled: Baud Rate: 9600 bps Com Port: com0 SSH Port: 2400	
Save Changes Reset	Values	

• Via CLI

Ouvrez une session SSH à l'adresse IP CIMC et connectez-vous avec les informations d'identification précédemment configurées

```
# scope sol
/sol # set enabled yes
/sol *# set baud-rate 9600
/sol *# commit
/sol # exit
# show sol
Enabled Baud Rate(bps) Com Port SOL SSH Port
------
yes 9600 com0 2400
```

Vous pouvez modifier le port SOL SSH pour établir la connexion à distance avec ce port et Assurez-vous que COM0 apparaît en tant que connexion de console sélectionnée. Sinon,

modifiez-le avec la commande

/sol *# set comport com0
4. Accès à la console du WLC via CIMC

connect host CISCO Serial Over LAN: Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin Password:******* (Cisco Controller) >

Vous pouvez également accéder directement à la console à l'aide de l'adresse IP configurée CIMC et du port SSH SOL

Sur PuTTY	
🕵 PuTTY Configuration	? ×
Category:	
Session	Basic options for your PuTTY session
···· Logging ⊡·· Terminal ···· Keyboard ···· Bell	Specify the destination you want to connect to
	Host Name (or IP address) Port
	10.0.0.10 2400
Features	Connection type:
Window	○ Raw ○ Telnet ○ Rlogin

• Sur les routeurs

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10
 • Sous Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.