Configurazione di un WLC e di un ACS per l'autenticazione degli utenti di gestione

Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Convenzioni
Premesse
Configurazione
Esempio di rete
Configurazioni
Configurazione WLC
Configurare il WLC per accettare la gestione tramite il server Cisco Secure ACS
Configurazione Cisco Secure ACS
Aggiungere il WLC come client AAA al server RADIUS
Configurazione degli utenti e degli attributi IETF RADIUS appropriati
Configurare un utente con accesso in lettura/scrittura
Configurare un utente con accesso in sola lettura
Gestire il WLC localmente e tramite il server RADIUS
Verifica
Risoluzione dei problemi
Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un WLC e un Cisco Secure ACS in modo che il server AAA possa autenticare gli utenti di gestione sul controller.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Informazioni su come configurare i parametri di base sui WLC
- · Informazioni su come configurare un server RADIUS come Cisco Secure ACS

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Wireless LAN Controller 4400 con versione 7.0.216.0
- Cisco Secure ACS con software versione 4.1 e utilizzato come server RADIUS in questa configurazione.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

In questo documento viene spiegato come configurare un controller WLC (Wireless LAN Controller) e un server di controllo dell'accesso (Cisco Secure ACS) in modo che il server AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) possa autenticare gli utenti di gestione sul controller. Nel documento viene spiegato anche come diversi utenti di gestione possono ricevere privilegi diversi con gli attributi specifici del fornitore (VSA) restituiti dal server RADIUS Cisco Secure ACS.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni su come configurare il WLC e l'ACS per lo scopo descritto in questo documento.

Esempio di rete

Il documento usa la seguente configurazione di rete:



```
Esempio di rete
```

In questo esempio di configurazione vengono utilizzati i seguenti parametri:

- Indirizzo IP di Cisco Secure ACS —172.16.1.1/255.255.0.0
- Indirizzo IP dell'interfaccia di gestione del controller: 172.16.1.30/255.255.0.0
- Chiave segreta condivisa utilizzata sul punto di accesso (AP) e sul server RADIUS: asdf1234
- Queste sono le credenziali dei due utenti configurati da questo esempio su ACS:
 - 1. Nome utente acsreadwrite

Password - acsreadwrite

2. Nome utente - acsreadonly

Password - acsreadonly

È necessario configurare il WLC e Cisco Secure Cisco ACS per:

- A qualsiasi utente che accede al WLC con il nome utente e la password asacsreadwrite viene concesso l'accesso amministrativo completo al WLC.
- L'accesso al WLC è in sola lettura per tutti gli utenti che accedono al WLC con il nome utente e la password acsreadonly.

Configurazioni

In questo documento vengono usate le seguenti configurazioni:

- <u>Configurazione WLC</u>
- <u>Configurazione Cisco Secure ACS</u>

Configurazione WLC

Configurare il WLC per accettare la gestione tramite il server Cisco Secure ACS

Per configurare il WLC in modo che comunichi con il server RADIUS, completare la procedura seguente:

 Dall'interfaccia utente del WLC, fare clic su Security (Sicurezza). Dal menu a sinistra, fare clic su RADIUS > Authentication (Autenticazione). Viene visualizzata la pagina Server di autenticazione RADIUS. Per aggiungere un nuovo server RADIUS, fare clic su Nuovo. Nella pagina Server di autenticazione RADIUS > Nuovo, immettere i parametri specifici del server RADIUS. Ecco un esempio.

cisco	уситок у	<u>N</u> .Alia	CONTROLLER	whereas	SECURITY.	менчоемент	COMMANDS	нер	реновали
Security	RADIUS Au	thentic	ation Server	s> New					
• AAA General • RADOUS Authentication Accounting Failback • Tacans+ ED40	Server Inde Server IP & Shared Seo Shared Seo Confirm Sha	o Oniorit Adrass ret Forma ret ared Secr	r) e: ut	1 99 172-15-1-1 ANCII 99					
Parts Provided Disabled Clients User Legin Policies All Policies Policies	Kito Wrop Port Namber Server State	r Wi	ĵ	(Designed f	or FIPE center	vers and requires	a lony wrap, camp	ilaint Ká	DINS server)

2. Selezionare il pulsante di opzione Management (Gestione) per consentire al server RADIUS di autenticare gli utenti che accedono al WLC.



Nota: verificare che il segreto condiviso configurato in questa pagina corrisponda al segreto condiviso configurato nel server RADIUS. Solo in questo modo il WLC può comunicare con il server RADIUS.

3. Verificare se il WLC è configurato per essere gestito da Cisco Secure ACS. A tale scopo, fare clic su Security (Sicurezza) dall'interfaccia utente del WLC. La finestra GUI risultante appare simile a questo esempio.



È possibile osservare che la casella di controllo Gestione è attivata per il server RADIUS 172.16.1.1. Ciò dimostra che ACS è autorizzato ad autenticare gli utenti di gestione sul WLC.

Configurazione Cisco Secure ACS

Per configurare il server ACS, completare la procedura descritta nelle sezioni seguenti:

- 1. Aggiungere il WLC come client AAA al server RADIUS
- 2. Configurazione degli utenti e degli attributi IETF RADIUS appropriati
- 3. Configurare un utente con accesso in lettura/scrittura
- 4. Configurare un utente con accesso in sola lettura

Aggiungere il WLC come client AAA al server RADIUS

Completare questi passaggi per aggiungere il WLC come client AAA nel Cisco Secure ACS:

- 1. Dall'interfaccia utente di ACS, fare clic su Network Configuration (Configurazione di rete).
- 2. In Client AAA, fare clic su Add Entry (Aggiungi voce).
- 3. Nella finestra Add AAA Client, immettere il nome host del WLC, l'indirizzo IP del WLC e una chiave segreta condivisa.

Nell'esempio, le impostazioni sono le seguenti:

- Il nome host del client AAA è WLC-440.
- 172.16.1.30/16 è l'indirizzo IP del client AAA, in questo caso il WLC.
- La chiave segreta condivisa è asdf1234.

Cinco Storent	Network Configuration
Lacor-	Add AAA Client
Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additi	AAA Client Hostnaive: WLC-4400 AAA Client IP Address 172:38:1:30 Shared Secret asdf1234 RADIUS Key Wrap asdf1234 RADIUS Key Wrap
	Submit Submit + Apply Cancel

Finestra Aggiungi client AAA

Questa chiave segreta condivisa deve essere uguale alla chiave segreta condivisa configurata sul WLC.

- 4. Dal menu a discesa Autentica con, scegliere RADIUS (Cisco Airespace).
- 5. Per salvare la configurazione, fare clic su Submit + Restart (Invia e riavvia).

Configurazione degli utenti e degli attributi IETF RADIUS appropriati

Per autenticare un utente tramite un server RADIUS, per l'accesso e la gestione del controller è necessario aggiungere l'utente al database RADIUS con l'attributo IETF RADIUS Service-Type impostato sul valore appropriato in base ai privilegi dell'utente.

- Per impostare i privilegi di lettura/scrittura per l'utente, impostare l'attributo Service-Type su Administrative.
- Per impostare i privilegi di sola lettura per l'utente, impostare Service-TypeAttribute su NAS-Prompt.

Configurare un utente con accesso in lettura/scrittura

Nel primo esempio viene mostrata la configurazione di un utente con accesso completo al WLC. Quando l'utente tenta di accedere al controller, il server RADIUS esegue l'autenticazione e fornisce all'utente accesso amministrativo completo.

Nell'esempio, il nome utente e la password sono acsreadwrite.

Completare questi passaggi su Cisco Secure ACS.

- 1. Dalla GUI di ACS, fare clic su User Setup (Configurazione utente).
- 2. Digitare il nome utente da aggiungere ad ACS come mostrato nella finestra di esempio.

CISCO SYSTEMS	User Setup	
-dillin-dillin-	Select	
User Setup		
Graup Setup	User: acsreadwrite	
Bhared Profile Components	Find Add/Edit	
Retwork Configuration	List users beginning with letter/number:	
Sutem Configuration	A D C D E E G H I J K L N N O P G B B I U V H X I Z	
Configuration	2123155782	
Administration Centrol	List all users	
Detabares	Remove Dynamic Users	
Posture Validation		
Retwork Access Profiles	P Back to Help	
Reports and Activity		
Documentation		

Finestra Impostazione utente

- 3. Fare clic su Add/Edit (Aggiungi/Modifica) per accedere alla pagina User Edit (Modifica utente).
- 4. Nella pagina Modifica utente, fornire i dettagli Nome reale, Descrizione e Password dell'utente.
- 5. Scorrere verso il basso fino all'impostazione Attributi RADIUS IETF e selezionare Attributo Service-Type.
- 6. Poiché in questo esempio è necessario concedere all'utente acsreadwrite l'accesso completo, scegliere Amministrativo dal menu a discesa Service-Type e fare clic su Submit.

In questo modo si assicura che questo particolare utente disponga dell'accesso in lettura/scrittura al WLC.



Impostazioni attributi RADIUS ETF

A volte questo attributo Service-Type non è visibile nelle impostazioni utente. In questi casi, completare questi passaggi per renderli visibili.

1. Dalla GUI di ACS, selezionare Interface Configuration > RADIUS (IETF) per abilitare gli attributi IETF nella finestra User Configuration.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni RADIUS (IETF).

 Nella pagina Impostazioni RADIUS (IETF) è possibile attivare l'attributo IETF che deve essere visibile in Impostazioni utente o gruppo. Per questa configurazione, selezionare Service-Type per la colonna User e fare clic su Submit. In questa finestra viene illustrato un esempio.



Interface Configuration

RADIUS (IETF)

User Setup		RADIUS (IETF)
Grosp Setup		Π.
as isharedirefie	User	Group
"10 Components	M	[006] Service-Type [006] Service-Type
Network Configuration	Ū.	₽ [007] Framed-Protocol
The System		₽ [009] Framed-IP-Netmask
Configuration		₽ [010] Framed-Routing
Configuration	E	🖻 [011] Filter-Id
Acministration		[012] Framed-MTU [012] []
"Yest Costral		₱ [013] Framed-Compression
Del Databases		[014] LogIn-IP-Host [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [014] [
[] Porture		F [015] Login-Service
Taldatin	- P	₽ [016] LogIn-TCP-Port
Postles		F [018] Reply-Message
Reports and		₽ [020] Callback-Id
Antiony .		[022] Framed-Route [[[[
Discamentation		[023] Framed-IPX-Network [023] [
	1	₽ [024] State
		[025] Class [[[[
	5	[027] Session-Timeout [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027] [027]
		₽ [028] Idle-Timeout

Pagina Impostazioni RADIUS (IETF)



Nota: in questo esempio viene specificata l'autenticazione per singolo utente. È inoltre possibile eseguire l'autenticazione in base al gruppo a cui appartiene un determinato utente. In questi casi, attivare la casella di controllo Raggruppa in modo che l'attributo sia visibile in Impostazioni gruppo. Inoltre, se l'autenticazione avviene su base di gruppo, è necessario assegnare gli utenti a un determinato gruppo e configurare gli attributi IETF dell'impostazione di gruppo in modo da fornire i privilegi di accesso agli utenti di tale gruppo. Per informazioni dettagliate su come configurare e gestire i gruppi, fare riferimento a Gestione gruppi.

Configurare un utente con accesso in sola lettura

Nell'esempio viene mostrata la configurazione di un utente con accesso in sola lettura al WLC. Quando l'utente tenta di accedere al controller, il server RADIUS esegue l'autenticazione e fornisce all'utente accesso in sola lettura.

Nell'esempio, il nome utente e la password sono acsreadonly.

Completare questi passaggi su Cisco Secure ACS:

- 1. Dalla GUI di ACS, fare clic su User Setup (Configurazione utente).
- 2. Digitare il nome utente che si desidera aggiungere al server ACS e fare clic su Add/Edit (Aggiungi/Modifica) per accedere alla pagina User Edit (Modifica utente).

Cisco Systems	User Setup	
of Broot Broo	Select	
Usar Setup		
Group Setup		User: acsreadonly
Shared Profile Components		Find Add/Edit
Network Configuration		List users beginning with letter/number:
Sustem Configuration		ABCDEKGHIJKLN NOPOBETUYHXYZ
Configuration		<u><u><u><u></u></u></u> <u><u></u></u> <u><u></u></u> <u><u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> </u></u>
Administration Control		Ust all users
Databases		Remove Dynamic Users
Posture Validation		
Network Access Profiles		P. Back to Help
Reports and Activity		
antino I dolare		

Aggiungi un nome utente

3. Specificare il nome reale, la descrizione e la password dell'utente. In questa finestra viene illustrato un esempio.

Cisco Systems	User Setup
all hard has	Edit
Uper Setup	User: acsreadonly (New User)
E Setup	C Account Disabled
Components	
Network Configuration	Supplementary User Info 🕺
System Configuration	Real Name acsreadonly
Interface Configuration	Description User with Read only
Administration Control	
G External User Databases	User Setup
Pesture Validation	Password Authentication:
Sellistente Accard	ACS Internal Database 💌
Profiler	CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS-CHAP/ARAP, if the Separate field is not checked.)
Reports and Activity	Password ••••••
Dallas Documentation	Confirm: Password
	Separate (CHAP/MS-CHAP/ARAP)
	Password
	Confirm Password
	When a token server is used for authentication, supplying a

Fornire il vero nome, la descrizione e la password dell'utente aggiunto

- 4. Scorrere verso il basso fino all'impostazione Attributi RADIUS IETF e selezionare Attributo Service-Type.
- 5. Poiché, in questo esempio, l'utente acsreadonly deve disporre dell'accesso in sola lettura, scegliere NAS Prompt dal menu a discesa Service-Type e fare clic su Submit (Invia).

In questo modo si garantisce che questo particolare utente abbia accesso in sola lettura al WLC.

	Account Disable	?
@ Never		
C Disabl	e account if:	
Date	exceeds:	
	Sep 🖲 22	2011
EFale	d attempts exceed:	P
5		
Faile	d attempts since last successful login: D	
D R	eset current failed attempts count on submit	
	IETF RADIUS Attributes	?
E loosi	IETF RADIUS Attributes	?
[000]	IETF RADIUS Attributes Service-Type	?
	IETF RADIUS Attributes Service-Type Authenticate only	?
[005] 되	IETF RADIUS Attributes Service-Type Authenticate only Authenticate only NAS Promot	?
[000]	IETF RADIUS Attributes Service-Type Authenticate only Authenticate only NAS Bromot Outbound Callback NAS Prompt	•
[005]	IETF RADIUS Attributes Service-Type Authenticate only Authenticate only NAS Promot Outbound Callback NAS Prompt Administrative	2
[009]	IETF RADIUS Attributes Service-Type Authenticate only Authenticate only NAS Brenot Outbound Calback NAS Prompt Administrative Calback Administrative Calback Administrative Calback Iogon	2 2 2

Verifica attributo Service-Type

Gestire il WLC localmente e tramite il server RADIUS

È possibile anche configurare gli utenti di gestione localmente sul WLC. Questa operazione può essere eseguita dalla GUI del controller, in Gestione > Utenti gestione locale.

cisco	MONITOR MLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECORITY	MANAGEMENT
Management Summary > SNMP HTTP-HTTPS Telnet-SSH Serial Port Local Management Users User Sessions	Local Managemer User Name Password Confirm Password User Access Mode	nt Users > New User1 ••••• Read Read Lobby	V Dnly V Dnly Admin		

Configurare gli utenti di gestione localmente sul WLC

Si supponga che il WLC sia configurato con gli utenti di gestione sia localmente che nel server RADIUS con la casella di controllo Gestione abilitata. In uno scenario di questo tipo, per impostazione predefinita, quando un utente tenta di accedere al WLC, il WLC si comporta nel modo seguente:

- 1. Il WLC esamina innanzitutto gli utenti di gestione locali definiti per convalidare l'utente. Se l'utente è presente nell'elenco locale, consente l'autenticazione per l'utente. Se l'utente non viene visualizzato localmente, cerca nel server RADIUS.
- 2. Se lo stesso utente esiste sia localmente che nel server RADIUS, ma con privilegi di accesso diversi, il WLC autentica l'utente con i privilegi specificati localmente. In altre parole, la configurazione locale sul WLC ha sempre la precedenza rispetto al server RADIUS.

L'ordine di autenticazione per gli utenti di gestione può essere modificato sul WLC. A tale scopo, dalla pagina Sicurezza del WLC, fare clic su Ordine di priorità > Utente di gestione. Da questa pagina è possibile specificare l'ordine di autenticazione. Ecco un esempio.

alialia cisco	NONITOR MLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Security	Priority Order > N	lanagement U	ser		2		
AAA Genaral RADOUTS Authentication Accounting Paliback TACACS4 LOSP LOSP	Authentication Not Used [TACACS+ If LOCAL is selected as LOCAL only if first prio	× second priority th	Order Us en user wil de	ed for Author LOCAL RADIUS	entication Dow Dow 	n	
F Local EAP Priority Order Manasament liss? Certificate Access Control Lists							

Priorità Ordine > Gestione Selezione utenti



Nota: se si seleziona LOCAL come seconda priorità, l'utente viene autenticato con questo metodo solo se il metodo definito come prima priorità (RADIUS/ TACACS) non è raggiungibile.

Verifica

Per verificare il corretto funzionamento della configurazione, accedere al WLC dalla CLI o in modalità GUI (HTTP/HTTPS). Quando viene visualizzato il prompt di accesso, digitare il nome utente e la password come configurati in Cisco Secure ACS.

Se le configurazioni sono corrette, l'autenticazione nel WLC è riuscita.

È inoltre possibile verificare se all'utente autenticato vengono applicate le restrizioni di accesso specificate da ACS. A tal fine, accedere alla GUI del WLC tramite HTTP/HTTPS (verificare che il WLC sia configurato per consentire HTTP/HTTPS).

Un utente con accesso in lettura/scrittura impostato in ACS ha diversi privilegi configurabili nel

WLC. Ad esempio, un utente di lettura/scrittura ha il privilegio di creare una nuova WLAN nella pagina WLAN del WLC. In questa finestra viene illustrato un esempio.

MONITOR MONTE CONTROL	OLLER WIRELESS SECURITY	ишиларирыт одничного	HELP EXCENSIO	Tage Configuration
WLANs				
Carrent Filter: Note	Khanser/Berl (Gearliter)		Create New 1	e Ca
II WLAN ID Type Peo II 2 WLAN da	file tione WL nt via	AN \$510 A	dmin Status, Seco isolied (WPJ	atty Policies 42[Aub(602-15]]

Privilegi configurabili nel WLC

Quando un utente con privilegi di sola lettura tenta di modificare la configurazione sul controller, viene visualizzato questo messaggio.

Security Priority Order> Management User	
- 444	
Operand Bachentication Authoritication Authoritication Authoritication Authoritication Not Used Authoritication Order Used for Authoritication Fallow Intelled * TACACS* Intelled Upan Intelled Dealled Cheets Intelled Owalled Cheets Intelled Owalled Cheets Viscots: it solvered providy than soler with the soler with the solet withe solet with the solet with the solet with the solet withe	
P Local 6AP	
Werenewer Uner	
Certificate	
Joness Control Lists	
Windess Protection Policies Web Auth Advanced	

Impossibile modificare il controller con accesso in sola lettura

linktest

Queste restrizioni di accesso possono essere verificate anche tramite la CLI del WLC. Questo output mostra un esempio.

```
<#root>
(Cisco Controller) >
?
debug Manages system debug options.
help Help
```

Perform a link test to a specified MAC address.

logout Exit this session. Any unsaved changes are lost. show Display switch options and settings.

(Cisco Controller) >config

Incorrect usage. Use the '?' or <TAB> key to list commands.

Come mostrato nell'output di esempio, un'istruzione?alla CLI del controller visualizza un elenco di comandi disponibili per l'utente corrente. Notare anche che il config comando non è disponibile nell'output di esempio. Ciò dimostra che un utente di sola lettura non ha il privilegio di eseguire alcuna configurazione sul WLC. Al contrario, un utente in lettura/scrittura non dispone dei privilegi per eseguire le configurazioni sul controller (sia in modalità GUI che CLI).



Nota: anche dopo aver autenticato un utente WLC tramite il server RADIUS, mentre si sfoglia pagina per pagina, il server HTTP[S] esegue comunque l'autenticazione completa del client ogni volta. L'unico motivo per cui non viene richiesta l'autenticazione in ogni pagina è che il browser memorizza nella cache e riproduce le credenziali.

Risoluzione dei problemi

In alcuni casi, quando un controller autentica gli utenti di gestione tramite ACS, l'autenticazione viene completata correttamente (accettazione dell'accesso) e non vengono visualizzati errori di autorizzazione sul controller.Tuttavia, all'utente viene richiesto di nuovo di eseguire l'autenticazione.

In questi casi, non è possibile interpretare l'errore e il motivo per cui l'utente non può accedere al WLC con il solo **debug aaa events** enable comando. Viene invece visualizzato un altro prompt per l'autenticazione.

Una delle possibili cause è che ACS non è configurato per trasmettere l'attributo Service-Type per un particolare utente o gruppo, anche se il nome utente e la password sono configurati correttamente su ACS.

L'output del **debug aaa events enable** comando non indica che un utente non dispone degli attributi richiesti (per questo esempio, l'attributo Service-Type) anche se viene inviata una richiesta di **accettazione dell'accesso** dal server AAA. Nell'esempio, l'output del **debug aaa events enable** comando mostra un esempio.

<#root>

(Cisco Controller) >

debug aaa events enable

Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	AuthenticationRequest: 0xa449a8c
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	Callback0x8250c40
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	protocolType0x00020001
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	proxyState1A:00:00:00:00:00-00:00
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	Packet contains 5 AVPs (not shown)
Mon Auth 1a:(Aug nenti 00:00	13 i cat):0(20:14:33 tion Packe):00:00-00	2011: et (id):00	1a:00:00:00:00 Successful transmission of 8) to 172.16.1.1:1812, proxy state
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	<pre>****Enter processIncomingMessages: response code=2</pre>
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	<pre>****Enter processRadiusResponse: response code=2</pre>

Mon Aug 13 20:14:33 2011: 1a:00:00:00:00 Access-Accept received from RADIUS server 172.16.1.1 for mobile 1a:00:00:00:00:00 receiveId = 0

Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	AuthorizationResponse: 0x9802520
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	structureSize28
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	resultCode0
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	protocolUsed0x0000001
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	proxyState1A:00:00:00:00:00-00:00
Mon	Aug	13	20:14:33	2011:	Packet contains 0 AVPs:

Nel primo output del **debug aaa events enable** comando di esempio si rileva che Access-Accept è stato ricevuto correttamente dal server RADIUS, ma l'attributo Service-Type non viene passato al WLC. Infatti, l'utente non è configurato con questo attributo su ACS.

È necessario configurare Cisco Secure ACS in modo che restituisca l'attributo Service-Type dopo l'autenticazione dell'utente. Il valore dell'attributo Service-Type deve essere impostato su **Administrative** o **NAS-Prompt** in base ai privilegi utente.

In questo secondo esempio viene mostrato nuovamente l'output del **debug aaa events enable**comando. Tuttavia, questa volta l'attributo Service-Type è impostato su **Administrative** su ACS.

<#root>

(Cisco Controller)>

debug aaa events enable

Mon Aug 13 20:17:02 2011: AuthenticationRequest: 0xa449f1c

Mon Aug 13 20:17:02 2011: 1d:00:00:00:00 Access-Accept received from RADIUS server 172.16.1.1 for mobile 1d:00:00:00:00:00 receiveId = 0

Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	AuthorizationResponse: 0x9802520
Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	structureSize100
Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	resultCode0
Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	protocolUsed0x0000001
Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	proxyState1D:00:00:00:00:00-00:00
Mon	Aug	13	20:17:02	2011:	Packet contains 2 AVPs:

Mon Aug 13 20:17:02 2011: AVP[01] Service-Type.....0x00000006 (6) (4 bytes)

Mon Aug 13 20:17:02 2011: AVP[02] Class..... CISCOACS:000d1b9f/ac100128/acsserver (36 bytes)

Nell'output dell'esempio precedente è possibile vedere che l'attributo Service-Type viene passato al WLC.

- Configurazione del controller LAN wireless Guida alla configurazione
- <u>Configurazione delle VLAN sui controller LAN wireless</u>
- Configurazione di un server RADIUS e di un WLC per l'assegnazione dinamica della VLAN
- <u>Configurazione base dei dispositivi Wireless LAN Controller e Lightweight Access Point</u>
- <u>Configurazione delle VLAN del gruppo AP con i controller LAN wireless</u>
- Supporto tecnico Cisco e download

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).