Risoluzione dei problemi di velocità wireless

Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Problemi di velocità nella rete wireless
Controlli sui dispositivi client
Controlli della configurazione sul WLC
Caso di utilizzo 1. Velocità di trasferimento dati
Caso di utilizzo 2. Settore normativo
Caso di utilizzo 3. Selezione banda
Caso di utilizzo 4. 802.11K
Caso di utilizzo 5. Larghezza canale
Caso di utilizzo 6. QoS

Introduzione

Questo documento descrive diversi scenari di utilizzo e configurazioni sui controller WLC (Wireless Local-Area Network) che contribuiscono a ridurre i problemi di velocità wireless.

Prerequisiti

Cisco raccomanda una buona conoscenza dei WLC e delle conoscenze base di Routing e Switching.

Problemi di velocità nella rete wireless

I problemi di velocità della rete WLAN (Wireless Local-Area Network) possono essere causati da una serie di fattori, sia sulla rete wireless che sui dispositivi client. Per risolvere questi problemi, è necessario esaminare sia la rete che i dispositivi.

Quando si utilizzano i WLC, è necessario eseguire diversi controlli della configurazione per garantire che la rete wireless sia ottimizzata per la velocità e le prestazioni. Di seguito sono riportati alcuni controlli che possono essere eseguiti sia sul WLC che sul client:

Controlli sui dispositivi client

La cosa più importante da controllare sul computer client è la potenza del segnale:

1. Potenza segnale: controllare la potenza del segnale Wi-Fi sul dispositivo client. Se il segnale è debole, è possibile che il dispositivo abbia problemi di connessione o che la velocità sia lenta.

Avvicinarsi al punto di accesso wireless (AP) o al router Wi-Fi per vedere se il segnale migliora.

1.1. Controllo della forza del segnale e del SSID sul computer Windows:

Iniziare controllando i dispositivi client con prestazioni di rete lente. Verificare che i client siano connessi alla rete wireless corretta e che dispongano di un segnale forte.

C:\Users\netsh wla	an	show interfaces
There is 1 interface on the	<u>e</u> s	system:
Name	:	Wi-Fi
Description	:	Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
GUID	:	cef8e258-3571-4c7e-afec-a4fcb5b852d5
Physical address	:	bc:6e:e2:b0:53:33
Interface type	:	Primary
State	:	connected
SSID	:	
BSSID	:	54:af:97:0a:be:8a
Network type	:	Infrastructure
Radio type	:	802.11ac
Authentication	:	WPA2-Personal
Cipher	:	CCMP
Connection mode	:	Profile
Band	:	5 GHz
Channel	:	36
Receive rate (Mbps)	:	702
Transmit rate (Mbps)	:	585
Signal	:	86%
Profile	:	

Comando per verificare la potenza del segnale su un PC Windows

1.2. Controllo della forza del segnale e dell'SSID sul MacBook:

Su un Mac, il controllo dell'intensità del segnale Wi-Fi è un'operazione che richiede un solo clic. Tenere premuto il tasto Opzione mentre si fa clic sull'icona Wi-Fi nella barra dei menu in alto. È ora possibile visualizzare la potenza del segnale Wi-Fi (valore RSSI in dBm) insieme a una serie di altre informazioni relative alla rete in un menu a discesa.

Known Networks



IP Address: 192.168.0.103

Router: 192.168.0.1

Security: WPA/WPA2 Personal

BSSID: ac:84:c6:f5:f8:4c

Channel: 1 (2.4 GHz, 20 MHz)

Country Code:

RSSI: -50 dBm

Noise: -95 dBm Tx Rate: 144 Mbps

PHY Mode: 802.11n

MCS Index: 15

NSS: 2

Potenza del segnale per MAC

Controlli della configurazione sul WLC

Di seguito sono riportati alcuni casi di utilizzo relativi a problemi di lentezza dovuti a problemi di configurazione sui WLC:

Caso di utilizzo 1. Velocità di trasferimento dati

La velocità di trasmissione dati si riferisce alla velocità di trasmissione alla quale le periferiche wireless possono comunicare con la rete. Queste velocità dati sono generalmente misurate in megabit al secondo (Mbps) e variano in base agli standard wireless e alle tecnologie supportate dal WLC. Una delle principali cause di lentezza è dovuta al fatto che lo stato delle velocità dei dati più basse è impostato su Obbligatorio e supportato.

Cisco consiglia di disabilitare le basse velocità di trasmissione dati sulle reti wireless per migliorare le prestazioni e l'efficienza. Ciò è dovuto al fatto che i dispositivi client possono connettersi a velocità di dati più elevate, il che si traduce in velocità più elevate e prestazioni migliori.



Nota: è fondamentale valutare attentamente l'impatto e la compatibilità di questa modifica con i dispositivi client.

1. Configurazione velocità dati predefinita:

Per impostazione predefinita, le velocità di dati inferiori sono impostate sugli stati obbligatorio e supportato.

Per visualizzare i parametri impostati per una determinata radio su un controller wireless, passare alla GUI del controller, selezionare la scheda corrispondenteWIRELESS e quindi selezionare la radio desiderata.

	ıılıılı. cısco	MONITOR WLAN	s <u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
W	reless	802.11a Global	Parameters					
•	Access Points All APs Radios	General				Data Rates**	c	
	802.11a/n/ac/ax	802.11a Network	Status 🗹	Enabled		6 Mbps	Ma	andatory 🗸
	Dual-Band Radios	Beacon Period (m	illisecs)	100		9 Mbps	Su	ipported 🗸
	Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Th	reshold (bytes)	2346		12 Mbps	Ma	andatory 🗸
	Advanced	DTPC Support.	~	Enabled		18 Mbps	Su	ipported 🗸
	Mesh	Maximum Allowe	Clients 20	0		24 Mbps	Ma	andatory 🗸
	AP Group NTP	RSSI Low Check		Enabled		36 Mbps	Su	ipported 🗸
	ATF	RSSI Threshold (dBm)	-60 to -90	-80		48 Mbps	Su	ipported 🗸
	RF Profiles	802.11a Band S	tatus			54 Mbps	Su	ipported 🗸
	FlexConnect Groups	Low Band	En	abled		CCX Location	Measureme	nt
•	FlexConnect ACLs	Mid Band	En	abled		Mode		Enabled
	FlexConnect VLAN Templates	High Band	En	abled		TWT Configur	ration ***	
	Network Lists	BSS Color Confi	guration ***			Target Waketin	ne 🔽	Enabled
*	802.11a/n/ac/ax	BSS Color		Enabled		Broadcast TWT	۲ Support 🛛 🗹	Enabled

Velocità di trasmissione dati predefinita in 5 GHz

،، ،،، ،، cısco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTR	oller W <u>i</u> reless	<u>S</u> ECURITY	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mm	1ands he <u>l</u> p	
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters				
Access Points All APs Radios	General			Data Rates**		1
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	Enabled		1 Mbps	Mandatory 🗙]
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Mandatory 🗸]
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100		5.5 Mbps	Mandatory 🗙]
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Supported ¥]
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		9 Mbps	Supported ¥]
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Mandatory 🗸]
> ATF	Maximum Allowed Clients	200		12 Mbps	Supported 🗸]
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸]
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸]
Groups				36 Mbps	Supported ¥]
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt		48 Mbps	Supported 🗸]
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported 🗸]
Network Lists	BSS Color Configuration	***		TWT Configuration	***	
802.11a/n/ac/ax Network RRM RE Grouping	BSS Color	Enabled		Target Waketime Broadcast TWT Suppo	vrt	C Enable

Velocità di trasferimento dati predefinite in radio da 2,4 GHz

Risolto:

È possibile disabilitare e abilitare le velocità dati richieste utilizzando la CLI o la GUI:

1. Passaggi da eseguire tramite CLI per radio 802.11b:

config 802.11b disable network config 802.11b 11gSupport enable config 802.11b 11nSupport enable config 802.11b rate disabled 1 config 802.11b rate disabled 2 config 802.11b rate disabled 5.5 config 802.11b rate disabled 11 config 802.11b rate disabled 6 config 802.11b rate disabled 9 config 802.11b rate mandatory 12 config 802.11b rate supported 18 config 802.11b rate supported 24 config 802.11b rate supported 36 config 802.11b rate supported 48 config 802.11b rate supported 54 config 802.11b enable network

2. Disabilitazione/Abilitazione tramite GUI:

Per modificare le velocità dati di una rete wireless su un controller wireless, passare alla GUI del controller, selezionare la Wireless scheda, quindi selezionare 802.11b/g/n/ax, selezionare la Network scheda e infine selezionare l'opzione desiderata per Velocità dati (Disattivata, Supportata o Obbligatoria).

3. Passaggi da eseguire tramite CLI per radio 802.11a.

config 802.11a disable network config 802.11a 11nSupport enable config 802.11a 11acSupport enable config 802.11a rate disabled 6 config 802.11a rate disabled 9 config 802.11a rate disabled 12 config 802.11a rate disabled 18 config 802.11a rate mandatory 24 config 802.11a rate supported 36 config 802.11a rate supported 48 config 802.11a rate supported 54

config 802.11a enable network

4. Disabilitazione/Abilitazione tramite GUI:

Per modificare le velocità dati di una rete wireless su un controller wireless, passare alla scheda GUI of the controller, selezionare la Wireless scheda, quindi selezionare 802.11a/n/ac/ax, selezionare la Network scheda e infine selezionare l'opzione desiderata per Velocità dati (Disattivata, Supportata o Obbligatoria).

5. Controllo a posteriori:



Velocità dati consigliate su radio 802.11

،،۱،،۱،، cısco	<u>M</u> onitor <u>W</u> lans <u>C</u> ontrol	ller w <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mman	ids he <u>l</u> p	
Wireless	802.11a Global Parameter	S			
Access Points All APs Padios	General		Data Rates**		
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	Enabled	6 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Disabled 💙	
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)) 2346	12 Mbps	Disabled 💙	
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Disabled 🗸	
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸	
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported ¥	
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸	
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported ¥	
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measure	ement	
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled	
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration **	K #	
Network Lists	BSS Color Configuration **	k #k	Target Waketime	C Enabled	
 802.11a/n/ac/ax Network 	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled	

bVelocità dati consigliate su radio 802.11 a

Caso di utilizzo 2. Settore normativo

Ogni paese ha il proprio organismo di regolamentazione che disciplina l'uso dello spettro senza fili per evitare interferenze e garantire comunicazioni senza fili efficienti.

Tuttavia, ci sono paesi con lo stesso dominio normativo che spesso condividono regole e normative simili relative alla comunicazione wireless, tra cui bande di frequenza, livelli di potenza e altri parametri. Questa armonizzazione consente ai dispositivi conformi alle normative di un paese di operare senza problemi in un altro paese all'interno dello stesso ambito normativo.

Quando un dominio normativo non è supportato, significa che un dispositivo wireless o una tecnologia specifica non è conforme alle regole e alle normative impostate dall'autorità di regolamentazione di un paese o di una regione particolare.

In questo scenario, è essenziale verificare che il controller sia configurato correttamente per gestire i punti di accesso in domini normativi diversi. Quando i punti di accesso provenienti dalla Cina sono mappati in modo errato con il codice del paese per l'India, possono verificarsi problemi di non conformità e lo slot radio 1 potrebbe essere disattivato con uno stato del dominio regolatore "non supportato".

È possibile rilevare questo tipo di problema se si osservano utenti del sito connessi esclusivamente a 802.11b (2,4 GHz) e lo stato operativo di Radio 1 (802.11a) non è operativo.

Di seguito sono riportati i passaggi per identificare e risolvere i problemi causati da una mappatura errata dei codici dei paesi:

1. Verificare lo stato delle bande orarie:

Accedere alla Status sezione e selezionare il percorso: **Wireless > AP > <desired AP> > Interfaces** . Controllare "Regulatory Domain: Not Supported" (Dominio normativo: non supportato).

All APs > Detai	ils for .		1											
General Cr	redentials 1	nterfaces	High Ava	ilability	Invento	Advanc	ed							
	incus.													
CDP Configur	ration													
Ethernet Int	terface#	CDP Stat												
0														
- Conservation				an terrere	1.00200000						NICORRECTION OF STREET			
Interface		Operatio	nal Status	Tx Unicas	A Packets	Ric Unicast Pa	ckets	Tx Non-Uni	cast Packets	RH NO	n-Unicast Packets			
GioabitEthern	ut0	UP		42901		1440660		49042		36713	17			
SaroabitEthern	128	DOWN		429496729	9	0		3		0				
Radio Interface														
Number of Ra	dio Interfaces	2												
CDP Configur	ration													
Radio Slot#		COP Stat	e											
0														
1														
Radio Slot#	Radio Interfac	e Type #	todule Type				iub Ba	nd	Admin Stat	u te	Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domai
0	802.11b/g/n	,							Enable		DOWN	Enable	DOWN	Supported
1	802.11a/n/ac	19							Enable		DOWN	Enable	DOWN	Not Supported
LAN Ports														

Radio 802.11a spenta a causa di un problema di supporto del dominio normativo nel paese operativo del punto di accesso

2. Assicurarsi che lo stato Amministratori sia abilitato

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	M <u>A</u> NAGEMENT
Wireless	802.11a/n/ac/ax C	isco APs > Co	onfigure		
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac/ax 202.11b/a/ac/ax 	General				
Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration	AP Name Admin Status		Enable 💙		
Advanced Mesh	Operational Statu Slot #	IS	DOWN 1		

3. Assicurarsi che il codice del paese della posizione in cui si trovano i punti di accesso sia abilitato in Wireless > Country, come mostrato nell'immagine.



Elenco dei codici paese abilitati sul controller

Risolto:

1. Mappare il codice paese desiderato sui punti di accesso per portare la radio 1 (802.11 a) su come mostrato nell'immagine.

ululu cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SE	ecurity m <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmands he <u>l</u> p
Wireless	All APs > Details for	
 Access Points All APs Radios 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios Global Configuration Advanced Mesh AP Group NTP ATF RF Profiles FlexConnect Groups FlexConnect ACLs FlexConnect VLAN Templates Naturate Lists Naturate Lists 	General Credentials Interfaces High Regulatory Domains Country Code Cisco Discovery Protocol AP Group Name Statistics Timer Rogue Detection 2 Telnet 2 SSH NSI Ports State TCP Adjust MSS (IPv4: 536 - 1363, IPv6: 1220 - 1331) LED State LED Brightlevel LED Flash State	Availability Inventory Advanced
 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax 		○Indefinite●Disable

Selezionare il paese in cui viene gestito il punto di accesso

2. Accertarsi che le porte siano attive e che gli utenti siano collegati a 5 GHz, come mostrato nell'immagine.

General	Credentials	Interfaces	High A	vailability Inve	entory Ad	vanced	Intelligent	Capture				
Ethernet Ir	iterfaces											
CDP Cor	figuration											
Etherno	et Interface#	CDP St	ate									
0												
Interfa	ce	Operat	ional Status	Tx Unicast Packets	Rx Unicast P	ackets	Tx Non-Unicast	Packets	Rx Non-Unicast Packets			
GigabitE	themet0	UP		84856797	261418906		0		156158298			
Radio Inter	faces											
Number	of Radio Interface	; 3										
CDP Cor	figuration											
Radio S	lot#	CDP St	ate									
0												
1												
2												
Radio Slot#	Radio Inter	face Type	Module Type	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Sub Bar	nd A	dmin Stat	us Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domain
0	802.11b/g/n	/ax	-			-	Er	nable	UP	Enable	UP	Supported
1	802.11a/n/a	c/ax				0.00	Er	nable	UP	Enable	UP	Supported
2	802.11a/n/a	c/ax	-				Di	sable	DOWN	NA	NA	Supported

Verificare che lo stato dell'amministratore AP sia attivo e che il dominio normativo sia supportato

Caso di utilizzo 3. Selezione banda

La direzione della banda consente ai client in grado di operare a doppia banda (2,4 e 5 GHz) di passare a un punto di accesso a 5 GHz meno congestionato. Rende i canali a 5 GHz più attraenti per i client ritardando le risposte della sonda sui canali a 2,4 GHz e quindi i client scelgono di connettersi su 5 GHz.

Consiglio: sebbene questa funzione sia progettata per consentire ai client dual-band compatibili con lo standard 802.11n di selezionare la banda a 5 GHz, deve essere utilizzata con cautela sulle WLAN abilitate per la voce (con client vocali con limiti di tempo) in quanto può causare ritardi di roaming o chiamate interrotte.



Nota: prima di abilitarlo, verificare accuratamente il funzionamento dell'ambiente con i client dual-band.

Passaggi per abilitare la selezione della banda sulla WLAN:

GUI: selezionare WLAN > Advanced > Client Band Select e abilitare l'interfaccia utenteBand Select > Apply, come mostrato nell'immagine.

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced			
Allow AA	A Override	🗹 Enable	ed			DHCP	
Coverage	e Hole Detection	🗹 Enable	ed			DHCP Server	Override
Enable S	ession Timeout	3600	0				_
	-	Sessi	on Timeout (secs)			DHCP Addr. Assignment	Required
Aironet I	E	Enable	d			Management Frame Prot	ection (MFP)
Diagnost	ic Channel 18	Enable	d	ID C			
Override	Interface ACL	IPv4 No	ne v	None	~	MFP Client Protection 4	Disabled V
Laver2 A	d	None Y		Hone		DTIM Period (in beacon i	ntervals)
		None					
UKL ACL		None V				802.11a/n (1 - 255)	1
P2P Bloc	king Action	Disabled	1 v			802.11b/g/n (1 - 255)	1
Client Ex	clusion ³	Enabled	60			NAC	
			Timeout Value (secs))		NAC State ISE NAC	~
Maximur <u>8</u>	n Allowed Clients	° 0				Load Balancing and Band	Select
Static IP	Tunneling 11	Enable	d			Client Load Balancing	
Wi-Fi Dir	ect Clients Policy	Disabled	· •			Client Band Select	

Opzione di selezione della banda in WLAN

WLANs > Edit

CLI:

(WLC) >config wlan band-select allow enable

Caso di utilizzo 4. 802.11K

802.11k: la funzionalità 802.11k o Elenco router adiacenti fornisce un elenco di tutti gli access point adiacenti al client. Pertanto, il cliente può controllare tutte le opzioni disponibili con il loro valore RSSI e può prendere una decisione informata per il roaming. Il client riceve segnali migliori sull'access point selezionato tramite l'elenco dei router adiacenti, con conseguente miglioramento delle prestazioni wireless e della velocità. Questa opzione è valida per i client compatibili con 802.11k.

Passaggi per abilitare l'elenco router adiacenti:

GUI: selezionare WLAN > Advanced > Neighbor Liste abilitare Apply il comando, come mostrato nell'immagine.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs <u>C</u>	ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECUF	RITY M <u>/</u>	
WLANs >	Edit 1					
General	Security	/ QoS	Policy-Map	ping	Advanc	ed
Lync						
Lync S	erver	Disable	ed 🗸			
11k						
Neighb	oor List			🗸 En	abled	
Neighb	or List Dual B	and		🗌 En	abled	
Assiste	ed Roaming Pro	ediction Optim	ization	🗌 En	abled	
802.11ax	BSS Configu	ration				
Down	Link MU-MIMO			🔽 En	abled	
Up Lin	k MU-MIMO		🗹 En	abled		
Down	Link OFDMA			🗹 En	abled	
Up Lin	k ofdma			🗹 En	abled	

Elenco risorse abilitato

CLI:

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

Caso di utilizzo 5. Larghezza canale

La larghezza del canale è una funzione che consente di raggruppare due, quattro o più canali in uno per aumentare la velocità di trasmissione. Ad esempio, se si uniscono due canali in uno che consente al client di passare più dati e fornisce una velocità migliore.

Questa funzione è stata progettata per la banda a 5 GHz, in quanto ci sono più canali non sovrapposti a 5 GHz che possono essere combinati per fornire una maggiore velocità sul wireless.

Per impostazione predefinita, la larghezza del canale è di 20 MHz ed è possibile aumentarla a 40 MHz, 80 MHz o 160 MHz. Se unite due canali, i canali non sovrapposti diminuiscono. Pertanto, è necessario prestare attenzione quando si utilizza questa funzione se sul pavimento è presente un numero elevato di access point.

Passaggi per abilitare la larghezza del canale a 40 MHz:

GUI:

 $Passare \ a \ Wireless > 802.11a/n/ac/ax > DCA > Channel \ Width > 40 \ MHz > Accept \ Prompt > Apply \ come \ mostrato \ nell'immagine.$

MONITOR	<u>W</u> LANs	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP

```
802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)
```

Dynamic Channel Assignment Algorithm

Channel Assignment Method	 Automatic 	Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0 v
	OFreeze	Invoke Channel Update Once
	OOFF	
Avoid Foreign AP interference	Enabled	
Avoid Cisco AP load	Enabled	
Avoid non-802.11a noise	Enabled	
Avoid Persistent Non-WiFi Interference	e 🔽 Enabled	
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10).229.242.8)
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago	
DCA Channel Sensitivity	Medium Y (1	5 dB)
Channel Width	O MHz ○ 40 MHz	MHz 🔵 80 MHz 🔵 160 MHz 🔵 80+80 MHz OBest
Avoid check for non-DFS channel	Enabled	

Larghezza canale predefinita impostata su 20

Channel Assignment Method	OAutomatic	Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0	~
	OFreeze	Invoke Channel Update Once	
	OFF		
Avoid Foreign AP interference	Enabled		
Avoid Cisco AP load	Enabled		
Avoid non-802.11a noise	Enabled		
Avoid Persistent Non-WiFi Interference	e 🔽 Enabled		
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10	.229.242.8)	
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago		
DCA Channel Sensitivity	Medium Y (15	5 dB)	
Channel Width	○20 MHz 🗿 40 M	MHZ 🔾 80 MHZ 🔾 160 MHZ 📿 80+80 MHZ 📿	Best
Avoid check for non-DFS channel	Enabled		

Dynamic Channel Assignment Algorithm

DCA Channel List

MhzLarghezza_canale impostata su 40 Mhz

CLI:

(WLC) >config 802.11a disable network y (WLC) >config advanced 802.11a channel dca chan-width-11n 40 (WLC) >config 802.11a enable network

Caso di utilizzo 6. QoS

QoS o Quality of Service possono essere usati per assegnare la priorità al traffico in base ai requisiti della WLAN. È possibile configurare la WLAN del traffico vocale in modo che utilizzi QoS di platino, assegnare la WLAN a larghezza di banda ridotta in modo che usi QoS di bronzo e assegnare tutto il resto del traffico tra i restanti livelli QoS.

Passaggi per configurare Platinum Qos su WLAN:

GUI: passare alle WLAN, selezionare WLAN ID > QoSe impostare Quality of Service (QoS) su Platinum (voice)come mostrato nell'immagine.



Valore QOS impostato su Platinum

CLI:

(WLC)> config wlan qos wlan_id platinum

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).