FDMによって管理されるFTDのサイト間VPNの 設定

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
設定
保護されたネットワークの定義
<u>サイト間VPNの設定</u>
ASA の設定
確認
トラブルシュート
初期接続の問題
<u>トラフィック固有の問題</u>
<u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、Firepower Device Manager(FDM)によって管理されるFirepower Threat Defense(FTD)でサイト間VPN(L2L)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- VPNの基本的な知識
- FDNの使用経験
- 適応型セキュリティアプライアンス(ASA)コマンドラインの経験

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco FTD 6.5
- ASA 9.10(1)32
- IKEv2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド

キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

設定

FDMを使用したFTDの設定から開始します。

保護されたネットワークの定義

Objects > Networks > Add New Networkの順に移動します。

FDM GUIからLANネットワークのオブジェクトを構成します。図に示すように、FDMデバイスの 背後にあるローカル・ネットワークのオブジェクトを作成します。

CISCO. Firepower Devic	ce Manager		v V
		Add Network Object	
Object Types ←	Network Obje		
C Networks	3 objects	Name FDM Local Network	+
13 Ports	# NAME		ACTIONS
8 Security Zones	1 any-ipv4	Description	
🔻 Application Filters	2 any-ipv6		
& URLs	3 Anyconnect_P	Type 19.0/24	
Geolocations		Network Host FQDN Range	
Syslog Servers		Network	
🔏 IKE Policies		e.g. 192.168.2.0/24	
🐴 IPSec Proposals			
AnyConnect Client Pro		CANCEL	

図に示すように、ASAデバイスの背後にあるリモートネットワークのオブジェクトを作成します。

altalta F	repower Dev	ice Manager		Mon	itoring	Ø	12		n		-) 🚑	0	?	:	admin Administrat	or V
Object To			No	twork	Obie	Edit	Network Ob	oject		9	×						
Coject Ty	AUB -		Ive	LIVUIN	Obje	Name											
-O Network			11 0	bjects		ASA.	Remote_Network									+	
			ŀ	NAME		Descrip	tion										ACTIONS
			1	14.38.0	.0	L'ester (p											
			2	14.38.1	.1												
			3	172.16	100.0	Type	~	~	~								
			4	ASA_R	smote_N	Net	work O Host	O FQDN	Range								
			5	Anycor	nect_Pe	Network	k				- 1						
R KE Polici			6	Default	_Gatewa	0.0.192	168.2.0/24				- 1						
A Dista Da			7	FDM_L	cal_Net						_						
-g Poet Pit			8	RAPOO	L				CANCEL	OK		5.100.16					
AnyConn	sct Client Pro		9	REMOT	EACESS												

サイト間VPNの設定

Site-to-Site VPN > Create Site-to-Site Connectionの順に移動します。

図に示すように、FDMでサイト間ウィザードを実行します。



サイト間接続に、簡単に識別できる接続プロファイル名を指定します。

FTDの正しい外部インターフェイスを選択し、サイト間VPNで暗号化する必要があるローカルネットワークを選択します。

リモートピアのパブリックインターフェイスを設定します。次に、図に示すように、サイト間 VPNで暗号化されているリモートピアのネットワークを選択します。

Define Endpoints

Identify the interface on this device, and the remote peer's interface IP address, that form the point-to-point VPN connection. Then, identify the local and remote networks that can use the connection. Traffic between these networks is protected using IPsec encryption.

Connection Profile Name	
RTPVPN-ASA	
LOCAL SITE	REMOTE SITE
Local VPN Access Interface	Static O Dynamic
outside (GigabitEthernet0/0)	~
	Remote IP Address
+	14.36.137.82
FDM_Local_Network	Remote Network
	+
	ASA_Remote_Network
CANCEL	NEXT

次のページでEditボタンを選択し、図に示すようにInternet Key Exchange(IKE;インターネット 鍵交換)パラメータを設定します。



図に示すように、Create New IKE Policyボタンを選択します。

Edit Globally: IKE v2 Policy	?	×	
▼ Filter			
AES-GCM-NULL-SHA		0	-
AES-SHA-SHA		0	
DES-SHA-SHA		0	
			+
Create New IKE Policy	OK		

このガイドでは、IKEv2の初期交換に次のパラメータを使用します。

暗号化AES-256 整合性SHA256 DHグループ14 PRF SHA256

Add IKE v2 Policy

Priority	Name		State
1	RTPVPN-ASA		
Encryption			
AES256 ×			~
Diffie-Hellman Group			
14 ×			~
Integrity Hash			
SHA256 ×			~
Pseudo Random Func	tion (PRF) Hash		
SHA256 ×			~
Lifetime (seconds)			
86400			
Between 120 and 214748	33647 seconds.		
		0411051	

8

X

メインページに戻ったら、IPSecプロポーザルのEditボタンを選択します。図に示すように、新し いIPSecプロポーザルを作成します。

Select IPSec Proposals

•	
▼ Filter	SET DEFAULT
AES-GCM in Default Set	0
AES-SHA	0
DES-SHA-1	0 -
Create new IPSec Proposal	CANCEL OK

8

 \times

このガイドでは、IPSecに次のパラメータを使用します。

暗号化AES-256

整合性SHA256

Add IKE v2 IPSec Proposal



Name
ASA-IPSECI
Encryption
AES256 × ✓
Integrity Hash
SHA256 × ✓

認証を事前共有キー(PSK)に設定し、両端で使用される事前共有キー(PSK)を入力します。このガ イドでは、図に示すようにCiscoのPSKを使用します。 Authentication Type



Pre-shared Manual Key



Local Pre-shared Key



Remote Peer Pre-shared Key



内部NAT免除インターフェイスを設定します。複数の内部インターフェイスが使用されている場 合は、Policies > NATの下に手動のNAT免除ルールを作成する必要があります。

Additional Options		
NAT Exempt		Diffie-Hellman Group for Perfect Forward Secrecy
inside (GigabitEthernet0/1)	~ ()	No Perfect Forward Secrecy (turned off) 🗸 🚺
	BACK	NEXT

最後のページには、サイト間接続の概要が表示されます。正しいIPアドレスが選択されているこ とと、適切な暗号化パラメータが使用されていることを確認し、[完了]ボタンをクリックします。 新しいサイト間VPNを導入します。

ASAの設定は、CLIを使用して完了します。

ASA の設定

1. ASAの外部インターフェイスでIKEv2を有効にします。

Crypto ikev2 enable outside

2. FTDで設定されているのと同じパラメータを定義するIKEv2ポリシーを作成します。

Crypto ikev2 policy 1 Encryption aes-256 Integrity sha256 Group 14 Prf sha256 Lifetime seconds 86400

3. IKEv2プロトコルを許可するグループポリシーを作成します。

Group-policy FDM_GP internal Group-policy FDM_GP attributes Vpn-tunnel-protocol ikev2

4.ピアFTDパブリックIPアドレスのトンネルグループを作成します。グループポリシーを参照し、事前共有キーを指定します。

Tunnel-group 172.16.100.10 type ipsec-l2l Tunnel-group 172.16.100.10 general-attributes Default-group-policy FDM_GP Tunnel-group 172.16.100.10 ipsec-attributes ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco

5.暗号化するトラフィックを定義するアクセスリストを作成します(FTDSubnet)

10.10.116.0/24)(ASASubnet 10.10.110.0/24)。

Object network FDMSubnet Subnet 10.10.116.0 255.255.0 Object network ASASubnet Subnet 10.10.110.0 255.255.0 Access-list ASAtoFTD extended permit ip object ASASubnet object FTDSubnet

6. FTDで指定されたアルゴリズムを参照するIKEv2 IPsecプロポーザルを作成します。

Crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal FDM Protocol esp encryption aes-256 Protocol esp integrity sha-256

7.設定を結び付けるクリプトマップエントリを作成します。

Crypto map outside_map 20 set peer 172.16.100.10 Crypto map outside_map 20 match address ASAtoFTD Crypto map outside_map 20 set ikev2 ipsec-proposal FTD Crypto map outside_map 20 interface outside

8. VPNトラフィックがファイアウォールによってNAT処理されないようにするNAT免除ステートメントを作成します。

Nat (inside,outside) 1 source static ASASubnet ASASubnet destination static FDMSubnet FDMSubnet no-proxy-arp route-lookup

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

VPNトンネル経由でトラフィックを開始してみます。ASAまたはFTDのコマンドラインにアクセ スするには、packet tracerコマンドを使用します。packet-tracerコマンドを使用してVPNトンネ ルを起動する場合、トンネルが起動するかどうかを確認するために、2回実行する必要があります 。このコマンドを初めて発行すると、VPNトンネルがダウンするため、packet-tracerコマンドは

VPN encrypt DROPで失敗します。ファイアウォールの内部IPアドレスをパケットトレーサの送 信元IPアドレスとして使用しないでください。これは常に失敗します。

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.116.10 8 0 10.10.110.10 Phase: 9 Type: VPN Subtype: encrypt Result: DROP Config: Additional Information: firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.116.10 8 0 10.10.110.10 Phase: 1 Type: ROUTE-LOOKUP Subtype: Resolve Egress Interface Result: ALLOW Config: Additional Information: found next-hop 172.16.100.1 using egress ifc outside Phase: 2 Type: UN-NAT Subtype: static Result: ALLOW Config: nat (inside,outside) source static |s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 |s2sAclSrcNwgV4 Additional Information: NAT divert to egress interface outside Untranslate 10.10.110.10/0 to 10.10.110.10/0 Phase: 3 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group NGFW_ONBOX_ACL global access-list NGFW_ONBOX_ACL advanced trust object-group |acSvcg-268435457 ifc inside any ifc outside any access-list NGFW_ONBOX_ACL remark rule-id 268435457: ACCESS POLICY: NGFW_Access_Policy access-list NGFW_ONBOX_ACL remark rule-id 268435457: L5 RULE: Inside_Outside_Rule object-group service |acSvcg-268435457 service-object ip Additional Information: Phase: 4 Type: NAT Subtype: Result: ALLOW Config: nat (inside,outside) source static |s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 |s2sAclSrcNwgV4 Additional Information: Static translate 10.10.116.10/0 to 10.10.116.10/0 Phase: 9 Type: VPN Subtype: encrypt Result: ALLOW

Config: Additional Information:

Result: input-interface: inside input-status: up output-line-status: up output-interface: outside output-status: up output-line-status: up Action: allow

トンネルのステータスを監視するには、FTDまたはASAのCLIに移動します。

FTD CLIから、show crypto ikev2 saコマンドを使用してフェーズ1とフェーズ2を確認します。

> show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:1, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local 3821043 172.16.100.10/500 Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK Life/Active Time: 86400/1150 sec Child sa: local selector 10.10.116.0/0 - 10.10.116.255/65535 remote selector 10.10.110.0/0 - 10.10.110.255/65535

ESP spi in/out: 0x7398dcbd/0x2303b0c0

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

初期接続の問題

VPNを構築する際、トンネルをネゴシエートしている2つの側があります。したがって、あらゆ るタイプのトンネル障害をトラブルシューティングする場合は、会話の両側を取得するのが最善 です。 IKEv2トンネルのデバッグ方法の詳細については、『<u>IKEv2 VPNのデバッグ方法</u>』を参照 してください。

トンネル障害の最も一般的な原因は、接続の問題です。これを判断する最善の方法は、デバイス でパケットキャプチャを取得することです。

デバイスでパケットキャプチャを取得するには、次のコマンドを使用します。

キャプチャが実行されたら、VPN経由でトラフィックを送信し、パケットキャプチャに双方向ト ラフィックが含まれていないかを確認します。

show cap capoutコマンドを使用して、パケットキャプチャを確認します。

firepower# show cap capout

4 packets captured

1:	01:21:06.763983	172.16.100.10.500 > 192.168.200.10.500:	udp	574
2:	01:21:06.769415	192.168.200.10.500 > 172.16.100.10.500:	udp	619
3:	01:21:06.770666	172.16.100.10.500 > 192.168.200.10.500:	udp	288
4:	01:21:06.773748	192.168.200.10.500 > 172.16.100.10.500:	udp	256

トラフィック固有の問題

ユーザが経験する一般的なトラフィックの問題は次のとおりです。

- FTDのルーティングの問題:内部ネットワークが、割り当てられたIPアドレスとVPNクライ アントにパケットをルーティングして戻すことができません。
- トラフィックをブロックするアクセスコントロールリスト。
- ネットワークアドレス変換(NAT)がVPNトラフィックにバイパスされていない。

関連情報

FDMによって管理されるFTD上のサイト間VPNの詳細については、ここから完全な設定ガイドを 参照してください。

・ <u>FDMで管理されるFTD構成ガイド</u>』を参照してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。