Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチ プラットフォーム電話機でのコール転送

目的

Cisco IP Phoneでコールを転送すると、特定の回線からのコールに応答できない場合にコールが 転送される別の回線または電話番号を設定できます。すべてのコールに対してコール転送を設定 することも、回線がビジー状態の場合や応答がない場合などの特殊な状況でコール転送を設定す ることもできます。

この記事では、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でコー ルを転送する方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

• IP 電話 7800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダ<u>ウンロード</u>)

• IP 電話 8800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダ<u>ウンロード</u>)

コールの転送

Webベースのユーティリティを使用

すべてのコールの転送

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにログインし、[**Admin Login**] > [**advanced**]を クリックします。



ステップ2:[Voice] > [User]をクリックします。



ステップ3:[Call Forward]領域で、[Cfwd Setting]ドロップダウンから[Yes]を選択します。



ステップ4:(オプション)すべての着信コールを転送する場合は、すべてのコールを転送する電 話番号を[*Cfwd All Dest*]フィールドに入力します。

注:この例では、すべてのコールが705に転送されます。

Cfwd All Dest:	705	
Cfwd No Ans Dest:		

特殊な状況でのコールの転送

ステップ1:(オプション)回線が使用中の場合にのみコールを転送する場合は、[話中転送(Cfwd Busy Dest)]フィールドにコールが転送される電話番号を入力しま*す*。

注:この例では、回線がビジーの場合、コールは705に転送されます。

Cfwd Setting:	Yes	•	
Cfwd Busy Dest:	705		
Cfwd No Ans Delay:			

ステップ2:(オプション)応答がない場合にのみコールを転送する場合は、コールが転送される 電話番号を[応答なし*応答先(Cfwd No Ans Dest)]フィールドに入力*します。

注:この例では、応答がない場合、コールは705に転送されます。

Cfwd All Dest:		
Cfwd No Ans Dest:	705	

ステップ3:[*Cfwd No Ans Delay*]フィールドに、コールが番号に転送されるまでの応答がない秒数 を入力します。

注:この例では、応答がない場合、コールは20秒後に転送されます。

Cfwd Setting:	Yes 👻
Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Delay:	20

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。



これで、Webベースのユーティリティを使用して、Cisco IP Phoneでコール転送を正しく設定できました。

電話機のGUIを使用する

すべてのコールの転送

ステップ1:IP Phoneで、自動転送を有効にする回線に移動し、[転送]ソフトキーを押します。 注:この例では、使用する回線は8861です。



ステップ2:すべての着信コールを転送する番号をダイヤルし、[コール]ソフトキーを押します。





ステップ3:設定した番号にすべてのコールが転送されることを示す画面を確認します。この画面 には、転送記号が付いた電話番号が表示されます。



ステップ4:(オプション)指定した回線へのコール転送を無効にする場合は、[**Clr fwd**]ソフトキー **を押**しま**す**。



これで、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機ですべてのコ ール転送が正常に有効になったはずです。

特殊な状況でのコールの転送

ステップ1:IP Phoneのアプ**リケーショ**ン・ボタンを押します。



ステップ2:ナビゲーションクラスタボタンを使用し こ て、[ユーザ設定]に移動し、[選択]ソフトキーを押します。



ステップ3:[Call preferences]を選択し、[Select]ソフトキーを押します。



Set

Forward busy number

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

ステップ5:(オプション)状況に関係なく、すべての着信コールを転送する場合は、すべてのコ ールを転送する電話番号を[すべての番号を転送]フィールドに入力しま*す*。

注:この例では、すべてのコールが705に転送されます。

10

Call preferences			
	Call forwarding		On
	Forward all number	705	
	Forward busy number		
	Fwd no answer number		
	Fwd no answer delay	10	
Optio	n Set	×	

ステップ6:(オプション)回線がビジーの場合にのみコールを転送する場合は、[転送番号 (Forward busynumber)]フィールドにコールが転送される電話番号を入力します。

注:この例では、回線がビジーの場合、コールは705に転送されます。

Call preferences			
	Call forwarding		On
	Forward all number		
	Forward busy number	705	
	Fwd no answer number		
	Fwd no answer delay	10	
Option	n Set	×	

ステップ7:(オプション)応答がない場合にのみコールを転送する場合は、コールが転送される 電話番号を[無応答時*番号(Fwd no answer number)]フィールドに入力*します。

注:この例では、応答がない場合、コールは705に転送されます。

Call preferences		
C	Call forwarding	On
F	Forward all number	
F	Forward busy number	
F	wd no answer number	705
F	wd no answer delay	10
Option	Set	×

ステップ8:[*無応答遅延の転送(Fwd no answer delay)]フィールド*に、コールが番号に転送されるま での未応答の秒数を入力します。

注:この例では、応答がない場合、コールは20秒後に転送されます。

Call preferences			
Call forwarding	On		
Forward all number			
Forward busy number			
Fwd no answer number	705		
Fwd no answer delay	20		
Set	×		

ステップ9:[設定]ソフトキ**ーを押**します。

Call preferences			
Call forwar	rding	Or	ı
Forward al	l number		
Forward b	usy number		
Fwd no an	swer numbe	r 705	
Fwd no an	swer delay	10	
Option	Set	×	

コールが着信し、完全に転送されると、IP Phoneの画面は、コールされた回線の横にある転送されたコールインスタンスインジケータを使用してスタンバイモードに戻ります。

↑ 8861	Jul 25 1	2:15 AM	? 8 ≙
 704 	יו י כוs	· I · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Redial	Recents	Forward	•••

これで、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でコール転送が正しく設定されました。

7800および8800 Cisco IP Phoneの詳細については、次のビデオをご覧ください。

<u>Cisco Tech Talk:7800および8800シリーズマルチプラットフォーム電話機のファームウェアのア</u> <u>ップグレード</u>

<u>Cisco Tech Talk:Cisco 7800および8800シリーズIP Phoneでのスピードダイヤルの設定</u>