Cisco Small Business VoIP ルータ上でのリモー ト管理の有効化

内容

<u>概要</u> ルータをリモートで管理するにはどうすればよいですか。 <u>関連情報</u>

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメン テナンスを支援する一連のドキュメントの1つです。

Q.ルータをリモートで管理するにはどうすればよいのですか。A.

リモート管理を使用すると、インターネット経由でリモートの場所からルータを管理できます。 リモートロケーションからのCisco Small Businessルータの管理は、ローカルでのアクセスと同 様です。主な違いは、WebブラウザのアドレスバーにルータのLAN IPアドレスを入力する代わり に、ルータのインターネットIPアドレスを入力する必要があることです。

Cisco Small Businessルータでリモート管理を有効にするには、次の手順を実行します。

Cisco Small Businessルータでのリモート管理の有効化

Cisco Small BusinessルータのインターネットIPアドレスの確認

リモートロケーションからのCisco Small Businessルータの管理

注:先に進む前に、ルータが設定されていて、接続したときにコンピュータがオンラインになれ るようにします。リモート管理を有効にするには、このドキュメントで説明する手順を実行しま す。

Cisco Small Businessルータでのリモート管理の有効化

注:リモート管理機能を有効にすると、ルータのインターネットIPアドレスとパスワードを知っているユーザであれば、ルータの設定を変更できます。

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については<u>ここ</u>をクリックし てください。

ステップ 2:

ルータのWebベースのセットアップページが開いたら、[Administration]をクリ**ックします**。



ステップ 3:

セキュリティを強化**するためにルータ**パスワードを変更します。手順については<u>ここ</u>をクリック してください。

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.				
Administration	Setup Wireless S Management	Security Access Restrictions	Applications & Gaming Factory Defaults	ntion Status Yoice
Router Password Local Router Access Remote Router Access UPnP	User Name: Router Password: Re-enter to confirm: Idle Timeout: VVeb: Administration Port: Secure Shell (SSH): UPnP:	admin vortextextextextextextextextextextextextext	Enter your desired password on both fields.	Management ocal Router Access Router Password inter the password you shoose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility. Re-enter to confirm Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password. More

ステップ 4:

[Remote Router Access]を探し、[**Web**]を[**Enabled**]に設定し、表示されたフィールドで[Administration Port]を[8080]のままにします。

		Select Ei	nabled.			
Remote Router Access						Utility.
	Web: Administration Secure Shell (• Port: 80 (SSH): C	Enabled	○ Disable ⊙ Disable	ed ed	Re-enter to confirm Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password. More
UPnP	UPnP:	с	Enabled	ⓒ Disable	ed	
Backup and Restore		E	Backup and	d Restore		
						Cisco Systems
			Save S	ettings	Cancel Changes	ه مالانسینالید.

ステップ 5:

をクリックします。 Save Settings

ルータでリモート管理を有効にしたら、インターネットIPアドレスを確認します。手順について は、次のセクションの手順を実行します。

Cisco Small BusinessルータのインターネットIPアドレスの確認

ステップ1: ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については<u>ここ</u>をクリックし てください。

ステップ 2: [**Status**]をクリックし、ルータのインターネットIPアドレスを確認します。

A Division of Cisco Systems, Inc.		Click Status.
<u>Ctatus</u>		
Status	Setup Wireless Security Access Applications Admir Restrictions & Gaming	nistration Status Voice
	Router Local Network Wireless Voice	
Information		Router Status
	Firmware Version:	This screen provides the
	Current Time: Not Available	Router's current status information in a read-only
	MAC Address: 00:00:00:00:00	format.
Status	Login Type:DHCPInternet IP Address:0.0.0.0Subnet Mask:0.0.0.0Default Gateway:0.0.0.0DNS 1:0.0.0.0DNS 2:0.0.0.0DNS 3:0.0.0.0MTU:1500	Login Type This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the Connect button to log in. If you click the Disconnect button, the Router will not dial up again until you click the Connect button. If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,
	DHCP Release DHCP Renew	<u>More</u>

ルータのインターネットIPアドレスを取得したら、次のセクションの手順を実行して、ルータに リモートからアクセスします。

リモートロケーションからのCisco Small Businessルータの管理



注:ルータのイメージは、モデルとバージョン番号によって異なる場合があります。

ステップ 1:

リモートロケーションからインターネットに接続されているコンピュータを使用して、Internet Explorerを起動し、[Address]フィールドに「http://0.0.0.0:8080」と入力します(0はルータのイン ターネットIPアドレスを表し、8080は指定されたポートを表します)。

@]											
Eile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	F <u>a</u> vorites	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp						
G	lack	- 6) - 💌	2 <		W	•	, 19	4	8	
A <u>d</u> dress	s	http://0	.0.0.0:8080								
	_	-	3								
		"http	Type ://0.0.0.	0: 808(י״						

注:0は、前にメモしたルータのインターネットIPアドレスを表します。

ステップ 2:

新しいウィンドウが表示され、ユーザー名とパスワー**ドを入力**するよう求め**られます。**ルータの ユーザ名とパスワード(リモート管理を有効にする前に変更した新しいパスワード)を入力し、[OK]をクリック**します**。

Connect to 0.0.0	.0 ? 🔀	
	G	
<u>U</u> ser name: <u>P</u> assword:	Remember my password	Enter the router's Username and Password (the new password you've changed before enabling remote management), then click OK .
	OK Cancel	

ステップ 3:

これで、ルータのWebベースのセットアップページにアクセスできるようになります。



・<u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>