Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラでの AVCについて

内容

<u>はじめに</u>

<u>前提条件</u>

<u>Application Visibility and Control(AVC)に関する情報</u>

<u>AVCの仕組み</u>

Network-Based Application Recognition (NBAR)

<u>ポリシープロファイルでのNBARプロトコルの有効化</u>

<u>9800 WLCでのNBARのアップグレード</u>

<u>NetFlow</u>

Flexible NetFlow

<u>フローモニタ</u>

AVCがサポートするアクセスポイント

<u>さまざまな9800導入モードのサポート</u>

<u>9800にAVCを実装する場合の制約事項</u>

Network Topology

<u>ローカルモードのAP</u>

<u>FlexモードのAP</u>

<u>9800 WLCでのAVCの設定</u>

<u>ローカルエクスポータ</u>

<u>外部NetFlowコレクタ</u>

<u>Cisco Catalyst Centerを使用した9800 WLCでのAVCの設定</u>

<u>AVCの検証</u>

<u>9800の場合</u>

<u>DNAC上</u>

<u>外部NetFlowコレクタ</u>

<u>例1:NetflowコレクタとしてのCisco Prime</u> <u>例2:サードパーティのNetFlowコレクタ</u>

<u>トラフィック制御</u>

<u>トラブルシューティング</u>

<u>ログ収集</u>

<u>WLCログ</u>

<u>AP ログ</u>

<u>関連情報</u>

はじめに

このドキュメントでは、アプリケーショントラフィックの正確な管理を可能にするCisco Catalyst 9800 WLC上のApplication Visibility and Control(AVC)について説明します。

前提条件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco WLC 9800に関する基礎知識。
- ・ ローカルおよびフレックス接続モードAPに関する基本的な知識。
- アクセスポイントはAVCに対応している必要があります。(ローカルモードAPには適用されません)
- AVC(QoS)の制御部が機能するには、FNFを使用したアプリケーションの可視化機能を設定 する必要があります。

Application Visibility and Control(AVC)に関する情報

Application Visibility and Control(AVC)は、ワイヤレスネットワークと有線ネットワークの両方で ディープパケットインスペクション(DPI)テクノロジーを実現するシスコの最先端アプローチです 。AVCを使用すると、リアルタイムの分析を実行し、ポリシーを作成して、ネットワークの輻輳 を効果的に軽減し、コストのかかるネットワークリンクの使用を最小限に抑え、インフラストラ クチャの不要なアップグレードを回避できます。つまり、AVCはNetwork Based Application Recognition(NBAR)を通じて、ユーザがトラフィック認識とシェーピングのレベルをまったく新 しく達成できるようにします。9800 WLCで実行されているNBARパッケージはDPIに使用され、 その結果はFlexible NetFlow(FNF)を使用して報告されます。

可視性に加えて、AVCは異なるタイプのトラフィックの優先順位付け、ブロック、またはスロットルを行う機能を提供します。たとえば、管理者は、音声およびビデオアプリケーションに優先順位を付けるポリシーを作成して、サービス品質(QoS)を確保したり、業務時間帯のピーク時に重要性の低いアプリケーションが使用できる帯域幅を制限したりできます。また、IDベースのアプリケーションポリシーを実現するCisco Identity Services Engine(ISE)、中央集中型管理を実現するCisco Catalyst Centerなど、シスコの他のテクノロジーと統合することもできます。

AVCの仕組み

AVCは、FNFやNBAR2エンジンなどの高度なテクノロジーをDPIに利用します。NBAR2エンジン を使用してトラフィックフローを分析および特定することで、特定のフローに対して認識された プロトコルまたはアプリケーションによるマーキングが行われます。 コントローラはすべてのレ ポートを収集し、showコマンド、Web UI、または追加のNetFlowエクスポートメッセージを通じ て、Primeなどの外部NetFlowコレクタにレポートを表示します。

アプリケーションの可視性が確立されると、ユーザはQuality of Service(QOS)を設定することで、 、クライアントのポリシングメカニズムを使用して制御ルールを作成できます。



AVCの動作メカニズム

Network-Based Application Recognition (NBAR)

NBARは、9800 WLCに統合されたメカニズムで、ネットワーク上で実行されているさまざまなア プリケーションを識別および分類するためのDPIを実行するために使用されます。暗号化された 動的にポートマッピングされたアプリケーションなど、従来のパケットインスペクションテクノ ロジーでは通常認識されない、膨大な数のアプリケーションを認識して分類できます。



注: Catalyst 9800 WLCでNBARを活用するには、NBARを有効にして正しく設定する必要があり ます。多くの場合、特定のAVCプロファイル(トラフィックの分類に基づいて実行される適切な アクションを定義する)とともに設定します。

NBARは継続的に定期的に更新されます。NBAR機能セットが最新かつ効果的に維持されるように、WLCソフトウェアを最新の状態に保つことが重要です。

最新リリースでサポートされるプロトコルの完全なリストは、 <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html</u>にあります。

ポリシープロファイルでのNBARプロトコルの有効化

9800WLC#configure terminal 9800WLC(config)#wireless profile policy AVC_testing 9800WLC(config-wireless-policy)#ip nbar protocol-discovery 9800WLC(config-wireless-policy)#end



注:この操作を実行する前に、% Policy profileを無効にする必要があります。

9800WLC#show wireless profile policy detailed AVC_testing | in NBAR NBAR Protocol Discovery : Enabled

9800 WLCでのNBARのアップグレード

9800 WLCにはすでに最大1500の認識可能なアプリケーションがあります。新しいアプリケーションがリリースされた場合、そのプロトコルは最新のNBARで更新されます。このNBARは、特定の9800モデルのソフトウェアダウンロードページからダウンロードする必要があります。

GUI 経由

Configuration > Services > Application Visibilityの順に移動します。Upgrade Protocol Packをクリ

ックします。



Upload Protocolセクション(9800 WLC)

Addをクリックし、ダウンロードするProtocol Packを選択して、Upgradeをクリックします。

Configuration * > Serv	vices * > Application Vi	sibility							
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors						
2	Relevant Irrelevant Default	*	⇒						
Enabled									
+ Add X De				Recognizable A	pplications				
Protocol Pack		Add Protocol Pack		×	т	Protocol ID	Ŧ	Application ID	T
H 4 0 F H	10 🗸	Source File Path*				16777216		756	
			Belect File			16777217		6	
			Dion-adv-c			16777219		759	
			Dbb-ana.e X			16777220		8	
		Destination	haotflach			16777221		761	
		Destination		_		16777223		762	
			Free Space: 5772.00 MB			16777224		4	
						16777225		764	
		"D Cancel		🛓 Upgrade		16777226		765	
						16777227		766	
				⊨ ⊲ 1 2	3 4	> >	10 🗸	1 - 1	

NBARプロトコルの追加

アップグレードが完了すると、追加されたProtocol Packが表示されます。

Configuration • >	Services > Application Vis	sibility								
Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors							
2	Relevant Irrelevant Default	*	₹							
Enabled										
+ Add	× Delete									
Protocol Pa	ack									
bootflash:pp	bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack									
	▶ ▶ 10 ▼	1	I - 1 of 1 items							

Protocol Packの検証

CLI の場合

9800WLC#copy tftp://10.10.10.1/pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack bootflash: 9800WLC#configure terminal 9800WLC(config)#ip nbar protocol-pack bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack

To verify NBAR protocol pack version

9800WLC#show ip nbar protocol-pack active Active Protocol Pack: Name: Advanced Protocol Pack Version: 70.0 Publisher: Cisco Systems Inc. NBAR Engine Version: 49 Creation time: Tue Jun 4 10:18:09 UTC 2024 File: bootflash:pp-adv-c9800-1712.1-49-70.0.0.pack State: Active



注:NBARプロトコルパックのアップグレード中は、サービスは中断されません。

NetFlow

NetFlowは、IPトラフィック情報を収集し、ネットワークフローデータを監視するために使用さ れるネットワークプロトコルです。主にネットワークトラフィック分析と帯域幅モニタリングに 使用される Cisco Catalyst 9800シリーズコントローラでNetFlowがどのように動作するかについ て、概要を次に示します。

- データ収集:9800 WLCは、それらを通過するIPトラフィックに関するデータを収集します。このデータには、送信元と宛先のIPアドレス、送信元と宛先のポート、使用プロトコル、サービスクラス、フロー終了の原因などの情報が含まれます。
- フローレコード:収集されたデータはフローレコードに編成されます。フローは、同じ送信元/宛先IP、送信元/宛先ポート、プロトコルタイプなど、一連の共通属性を共有する単方向のパケットシーケンスとして定義されます。
- データのエクスポート:フローレコードは、NetFlow対応デバイスからNetFlowコレクタに

定期的にエクスポートされます。コレクタは、ローカルWLC、またはフローデータを受信 、保存、処理する専用サーバやソフトウェアアプリケーションです。

- 分析:NetFlowコレクタと分析ツールを使用して、トラフィックパターンの可視化、帯域幅の特定、セキュリティ違反を示す異常なトラフィックフローの検出、ネットワークパフォーマンスの最適化、ネットワーク拡張の計画を行うことができます。
- ワイヤレス固有の情報:ワイヤレスコントローラに関して、NetFlowにはSSID、AP名、クライアントMACアドレス、およびWi-Fiトラフィックに関連するその他の詳細など、ワイヤレスネットワーキングに固有の追加情報を含めることができます。

Flexible NetFlow

Flexible NetFlow(FNF)は、従来のNetFlowの高度なバージョンであり、Cisco Catalyst 9800シリー ズワイヤレスLANコントローラ(WLC)でサポートされます。ネットワークトラフィックパターン の追跡、監視、および分析のためのカスタマイズオプションが追加されています。Catalyst 9800 WLCでのFlexible NetFlowの主な機能は次のとおりです。

- カスタマイズ:FNFを使用すると、ネットワークトラフィックから収集する情報を定義できます。これには、IPアドレス、ポート番号、タイムスタンプ、パケット数とバイト数、アプリケーションの種類など、幅広いトラフィック属性が含まれます。
- 可視性の向上:FNFを活用することで、管理者はネットワークを流れるトラフィックタイプ を詳細に把握できます。これは、キャパシティプランニング、使用量ベースのネットワーク 課金、ネットワーク分析、およびセキュリティモニタリングに不可欠です。
- プロトコルの独立性:FNFは、IPを超えたさまざまなプロトコルをサポートできる柔軟性を 備えているため、さまざまなタイプのネットワーク環境に適応できます。

Catalyst 9800 WLCでは、フローレコードを外部のNetFlowコレクタまたは分析アプリケーション にエクスポートするようにFNFを設定できます。このデータは、トラブルシューティング、ネッ トワーク計画、およびセキュリティ分析に使用できます。FNFの設定には、フローレコード(何 を収集するか)、フローエクスポータ(データの送信先)、およびフローモニタ(レコードとエ クスポータをバインド)を適切なインターフェイスに接続することが含まれます。



注:FNFは、Stealthwatch、Solarwindsなどの外部サードパーティNetflowコレクタ(アプリケー ションタグ、クライアントMACアドレス、AP MACアドレス、Wlan)に17個の異なるデータレコ ード(RFC 3954で定義)を送信できます。 ID、送信元IP、宛先IP、送信元ポート、宛先ポート 、プロトコル、フロー開始時間、フロー終了時間、方向、パケット発信、バイトカウント、 VLAN ID(ローカルモード):Mgmt/ClientおよびTOS:DSCP値

フローモニタ

フローモニタは、Flexible NetFlow(FNF)と組み合わせて使用されるコンポーネントで、ネットワ ークトラフィックデータをキャプチャして分析します。ネットワーク管理、セキュリティ、およ びトラブルシューティングのトラフィックパターンを監視および理解する上で重要な役割を果た します。フローモニタは、定義された基準に基づいてフローデータを収集および追跡するFNFの 適用インスタンスです。これは、次の3つの主要な要素に関連しています。

 フローレコード:フローモニタがネットワークトラフィックから収集する必要があるデータ を定義します。フローデータに含まれるキー(送信元と宛先のIPアドレス、ポート、プロト コルタイプなど)と非キーフィールド(パケットカウンタとバイトカウンタ、タイムスタン プなど)を指定します。

- フローエクスポータ:収集したフローデータを送信する宛先を指定します。これには、 NetFlowコレクタのIPアドレス、トランスポートプロトコル(通常はUDP)、コレクタがリ ッスンしている宛先ポート番号などの詳細が含まれます。
- フローモニタ:フローモニタ自体が、フローレコードとフローエクスポータをバインドし、 それらをインターフェイスまたはWLANに適用して、実際にモニタリングプロセスを開始し ます。フローレコードで設定された基準とフローエクスポータで設定された宛先に基づいて 、フローデータを収集してエクスポートする方法を決定します。

AVCがサポートするアクセスポイント

AVCは、次のアクセスポイントでのみサポートされます。

- ・ Cisco Catalyst 9100 シリーズ アクセスポイント
- Cisco Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント
- Cisco Aironet 4800 シリーズ アクセス ポイント

さまざまな9800導入モードのサポート

導入モード	9800 WLC	Wave 1アクセスポ イント	Wave 2アクセスポ イント	Wifi 6アクセスポイ ント
ローカル モード (中央スイッチン グ)	IPV4トラフィッ ク: AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィッ ク: AVCのサポート FNFのサポート	WLCレベルでの処 理	WLCレベルでの処 理	WLCレベルでの処 理
フレックスモード (中央スイッチン グ)	IPV4トラフィッ ク: AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィッ ク: AVCのサポート FNFのサポート	WLCレベルでの処 理	WLCレベルでの処 理	WLCレベルでの処 理

フレックスモード (ローカル スイッ チング)	APレベルでの処 理	IPV4トラフィック: AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィック: AVCのサポート FNFはサポートされ ていません	IPV4トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート	IPV4トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート
ローカル モード (ファブリック)	APレベルでの処 理	IPV4トラフィック: AVCはサポートされ ていません FNFはサポートされ ていません IPV6トラフィック: AVCはサポートされ ていません FNFはサポートされ ていません	IPV4トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート	IPV4トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート IPV6トラフィック : AVCのサポート FNFのサポート

9800にAVCを実装する場合の制約事項

Application Visibility and Control(AVC)とFlexible NetFlow(FNF)は、いずれもCisco Catalyst 9800シリーズWireless LAN Controllerの強力な機能で、ネットワークの可視性と制御を強化しま す。ただし、これらの機能を使用する際には、次の制限事項や考慮事項に注意する必要がありま す。

- ・ レイヤ2ローミングは、複数のコントローラ間ではサポートされていません。
- マルチキャストトラフィックはサポートされません。
- QoS制御の適用に使用できるのは、アプリケーションの可視性が認識されているアプリケー ションだけです。
- データリンクは、AVCのNetFlowフィールドではサポートされていません。
- AVC非対応のポリシープロファイルとAVC対応のポリシープロファイルの両方に同じ WLANプロファイルをマッピングすることはできません。
- 同じWLANに対して異なるスイッチングメカニズムを持つポリシープロファイルを使用して AVCを実装することはできません。
- AVCは管理ポート(Gig 0/0)ではサポートされていません。
- NBARベースのQoSポリシー設定は、有線物理ポートでのみ許可されます。ポリシー設定は、VLAN、ポートチャネル、その他の論理インターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされません。
- AVCが有効な場合、AVCプロファイルはデフォルトのDSCPルールを含む最大23のルールの みをサポートします。ルールが23を超える場合、AVCポリシーはAPにプッシュされません

Network Topology

ローカルモードのAP

o



ローカルモードAPでのAVC(中央スイッチング)

FlexモードのAP



FlexモードAPのAVC

9800 WLCでのAVCの設定

9800 WLCでAVCを設定する際には、NetFlowコレクタとして使用することも、NefFlowデータを 外部NetFlowコレクタにエクスポートすることもできます。

ローカルエクスポータ

Cisco Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)では、ローカルNetFlowコレクタは、 NetFlowデータの収集とローカルでの保存を可能にするWLC内の組み込み機能を参照します。こ の機能により、フローレコードを外部のNetFlowコレクタにエクスポートしなくても、WLCで基 本的なNetFlowデータ分析を実行できます。 ステップ1 : 特定のSSIDでAVCを有効にするには、Configuration > Services > Application Visibilityの順に選択します。 AVCをアクティブにする特定のポリシープロファイルを選択します 。

7 ()										
Q. Search Menu Items Configuration -> Services -> Application Visibility										
ły										

ポリシープロファイルでのAVCの有効化

ステップ2:Netflowコレクタとしてローカルを選択し、適用をクリックします。

Cisco Catal	lyst 9800-CL Wireless Controller	Welcome admin 🔗 1	• • • •	Search APs and Clients Q EFee	edback 🦨 🗭
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * > Application Visibility				
Dashboard	Enable AVC Define Policy Upgrade Protoco	ol Pack Flow Monitors			
Monitoring	Default	-			
Configuration					E Apply
C Licensing	Drag and Drop, double click or click on the button from Selected Profiles t Available (1)	o add/remove Profiles		Q Search	
Y Troubleshooting	Profiles	Profiles	Visibility	Collector Address	
	🛜 default-policy-profile 🔶	AVC_testing		Local 🗹 External	+

ローカルNetFlowコレクタの選択

AVC設定を適用した後、NetFlowエクスポータとNetFlowの設定が、指定した設定に従って自動的 に設定されていることを確認します。

同じことを検証するには、Configuration > Services > Application Visibility > Flow Monitor > Exporter/Monitorの順に移動します。

¢	cisco	Cisco Cata	alyst 9800-CL \	Wireless Contro	ller		Welcome ac	tmin 🖌 📢	· 4 B ¢		Search APs and Clients		eedback _K # (i)
0	Search Meriu Ite	ims	Configuration * >	Services · > Ap	blication Visibility								
100	Dashboard		Enable AVC	Define Pol	cy Upgrad	de Protocol Pack	Flow Monitors						
3	Monitoring		1 Enabled	Protection in the second			#						
Ľ			Experter										
Ś	Administratio		Monitor		+ Add X Dele	ite							
C	Licensing				Name	T Desc	ription	Т уре		▼ Source IP	T D	estination IP	т
×	Troubleshoot	ing			wireless-local-expo	inter User	defined	Local		0.0.0.0	0.	0.0.0	
646				1	i → 1 → 1	10 🗸							1 - 1 of 1 items

9800 WLC上のローカルフローコレクタの設定

Cisco Cat	alyst 9800-CL Wireless Co	ntroller	Welcome admin 🛛 🖀 🕫 🦧 🖺	the O C Search APs and Clients Q
Q. Search Menu Items	Configuration * > Services * >	Application Visibility		
Dashboard	Enable AVC Defin	e Policy Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors	
	1 Role	vant evant suit	⇒	
	Enabled			
Configuration >	Evporter			
() Administration >	Manifer	+ Add × Delete		
C Licensing	Monitor	Name	▼ Description	Y Flow Exporters
Y Troubleshooting		wireless-avc-basic	User defined	wireless-local-exporter
66		wireless-avc-basic-ipv6	User defined	wireless-local-exporter

ローカルNetFlowコレクタを使用したフローモニタの設定

IPv4およびIPv6 AVCフローモニタは、ポリシープロファイルに自動的に関連付けられます。 Configuration > Tags & Profile > Policyの順に移動します。Policy Profile > AVCおよびQOSの順に クリックします。

Configuration * > Tags & Profiles * > Policy	Edit Policy Profile					
+ Add X Delete	A Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profil					
Admin T Associated O T Policy Tags Policy Profile Name	General Access Policies QOS and AVC Mobility Advanced					
AVC_testing	Auto CoS					
default-policy-profile	Auto Qos					
	QoS SSID Policy Egress wireless-avc-basicx 🗸 🖉					
	Egress Search or Select 🗸 🖬 Ingress wireless-avc-basic x 🗸 💈					
	Ingress Search or Select V Search or Search or Search or Select V Search or Sear					
	QoS Client Policy Egress wireless-avc-basi.x 🗸 💈					
	Egress Search or Select 🔻 💈 Ingress wireless-avc-basi 🗴 🗸 💈					
	Ingress Search or Select 👻					

ポリシープロファイルでのフローモニタの設定

CLI の場合

手順1:ローカルエクスポータとして9800 WLCを設定します。

手順2:ローカル(WLC)をNetFlowエクスポータとして使用するようにIPv4およびIPv6ネットワー クフローモニタを設定します。

9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter wireless-local-exporter 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit

9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit

手順3:入力トラフィックと出力トラフィックの両方について、ポリシープロファイルでIPv4およびIPv6フローモニタをマッピングします。

9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 input 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless-avc-basic-ipv6 output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit

外部NetFlowコレクタ

外部NetFlowコレクタは、Cisco Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)上でApplication Visibility and Control(AVC)のコンテキストで使用される場合、WLCからエクスポートされた NetFlowデータを受信、集約、および分析する専用のシステムまたはサービスです。アプリケー ションの可視性を監視するように外部NeFlow Collectorのみを設定するか、ローカルコレクタと ー緒に使用することができます。

GUI 経由

ステップ1:特定のSSIDでAVCを有効にするには、Configuration > Services > Application Visibilityの順に選択します。 AVCをアクティブにする特定のポリシープロファイルを選択します 。 Collector as Externalを選択し、Cisco Prime、SolarWind、StealthWatchなどのNetFlow CollectorのIPアドレスを設定し、Applyをクリックします。

¢	cisco	Cisco Cat	alyst 9800-CL	Wireless Controller		Welcome admin	* * 4	8 ¢			Q	eedback 🖌	20
Q	Search Menu I	tems	Configuration *	Services -> Application	Visibility								
	Dashboard		Enable AVC	Define Policy	Upgrade Protocol Pack	Flow Monitors							
٢	Monitoring		1 Enabled	e Irrelevant Default	*	7							
Ľ													
ŝ	Administrati		Drag and Drop,	double click or click on the buttor	n from Selected Profiles to add/re	move Profiles				Q. Search			ру
C	Licensing		Available (1))	Enat	oled (1)							
×	Troubleshoo	oting	Profiles			les	Vi	sibility	Collector Address				
			C default-	policy-profile	÷	AVC_testing			Local 🗹	External 🗹	10.106.36.22		÷

外部NetFlowコレクタ用のAVC設定

AVC設定を適用すると、NetFlowエクスポータとNetFlowの設定は、NetFlowコレクタのIPアドレスをエクスポータとして、エクスポータのアドレスを9800 WLCとして、デフォルトのタイムアウト設定とUDPポート9995を使用して自動的に設定されます。同じことを検証するには、 Configuration > Services > Application Visibility > Flow Monitor > Exporter/Monitorの順に移動します。

	yst 9800-CL Wire	ess Controller		Welcome admin	a 🔹 🖍 🗈	🕸 🔯 😡 📿 🛛 Search A	Ps and Clients Q
 Chico 17,123 C. Search Menu terms Dashboard ② Monitoring ◇ Configuration ◇ Configuration ◇ Administration ◇ Licensing ◇ Troubleshooting 	Configuration * > Ser Enable AVC 1 Enabled Exabled Exporter Monitor	vices* > Application Vi Define Policy Profesent Defaut	sibility Upgrade Protocol Pack Descrite 1638039067 User of 1638039067 User of 1638039000 User of 1638000 User of 1	Flow Monitors	Type External	▼ Source IP 10.197.234.75	Destination IP 10.106.36.22
Cisco Ca	talyst 9800-CL V	Vireless Controller		Welco	me admin 🛛 🔗 📢		
Q. Search Menu Itoms Dashboard Monitoring	Configuration - > Enable AVC 1 Enabled	Services > Applica Define Policy • Relevant • Default	tion Visibility Upgrade Protoco	I Pack Flow Monit	tors		Search APs and Clients

外部NetFlowコレクタを使用したフローモニタの設定

Configuration > Services > NetFlowの順に選択すると、自動的に生成されたNetFlowモニタのポート設定を確認できます。

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless Co	ontroller		Welcome admin	* * 🔏 🖱 🔅	Search APs and Clients	Q Feedback		
Q: Search Menu Items Configuration * > Services * > NetFlow									
🚃 Dashboard	+ Add × Delete								
~	Netflow Template	Interfaces/Profiles	T Collector	Export Interface IP	Sampling Method	Y Sampling Range/ACL Name	Exporter Port		
(Monitoring >	Wireless avc basic	AVC_testing	10.106.36.22	10.197.234.75	NA	NA	9995		
🖧 Configuration	Wireless avc basic IPv6	AVC_testing	10.106.36.22	10.197.234.75	NA	NA	9995		



注:GUIを使用してAVCを設定する場合、自動生成されたNetFlowエクスポータはUDP 9995ポートを使用するように設定されます。NetFlowコレクタが使用しているポート番号を確認してください。

Cisco PrimeをNetFlowコレクタとして使用している場合、Cisco PrimeがNetFlowトラフィックを リッスンするポートであるため、エクスポータポートを9991に設定する必要があります。 NetFlow設定でエクスポータポートを手動で変更できます。

Cisco Cata	alyst 9800-CL Wireless Controller	come admin 🛛 🐐 😨 🧟 😫 🏟 🕲 🕫 Search APs and Clients 🔍 🛛 🛎 Feedback 🖍 🕪	
Q. Search Menu Items	Configuration > Services > NetFlow		Edit NetFlow *
Dashboard	+ Add X Delete		Netflow Template Wireless avc basic •
_	Netflow Template T Interfaces/Profiles T Collector	Y Export Inte	Inte Local Exporter
Monitoring	Wireless avc basic Not Assigned 10.106.36.22	10.197.25	25 External Exporter
🔾 Configuration 🔹 🔸	Wireless avc basic IPv6 Not Assigned 10.106.36.22	10.197.234	.234 Collector Address* 10.106.36.22
	Wireless avc basic AVC_testing	10.197.234	.234
201 Administration >	□ Wireless avc basic IPv6 AVC_testing	10.197.234	234 Exporter Port* 9991 O Enter the port number on which
C Licensing	8 4 1 ⊨ 8 10 ▼		Available (1) Search Q Se above is listening.
X Troubleshooting			Profiles Profiles Ingress Egress
			Gefault-policy-profile → Gefault-policy-profile → C_testing ✓ ✓

NetFlow設定でのエクスポータポート番号の変更

CLI の場合

ステップ1:送信元インターフェイスを使用して外部NetFlowコレクタのIPアドレスを設定します。

9800-Cl-VM#config t 9800-Cl-VM(config)#flow exporter External_Exporter 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.106.36.22 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source \$Source_Interface 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp \$Port_Numbet 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit

手順2:ローカル(WLC)をNetFlowエクスポータとして使用するようにIPv4およびIPv6ネットワー クフローモニタを設定します。

9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless-avc-basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit

9800-Cl-VM(config)#flow monitor wireless avc ipv6 basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter External_Exporter 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 basic 9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit

手順3:入力トラフィックと出力トラフィックの両方について、ポリシープロファイルでIPv4およびIPv6フローモニタをマッピングします。

9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic input 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor wireless-avc-basic output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic input 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor wireless avc ipv6 basic output 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#no shutdown 9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#exit

Cisco Catalyst Centerを使用した9800 WLCでのAVCの設定

Cisco Catalyst Centerを使用してCisco Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)での Application Visibility and Control(AVC)の設定を進める前に、WLCとCisco Catalyst Center間のテ レメトリ通信が正常に確立されていることを確認することが重要です。WLCがCisco Catalyst Centerインターフェイス内で管理状態になっており、そのヘルスステータスがアクティブに更新 されていることを確認します。また、ヘルスステータスを効果的に監視するには、WLCとアクセ スポイント(AP)の両方をCisco Catalyst Center内のそれぞれのサイトに適切に割り当てることが 重要です。

9800WL Teleme	C#show telemetry connectio	n all				
Index	Peer Address	Port	VRF	Source Address	State	State Description
170	10.78.8.84	25103	0	10.105.193.156	Active	Connection up

9800 WLCでのテレメトリ接続の確認

Devi	Devices (5) Focus: Inventory V									
Q	Q Click here to apply basic or advanced filters or view recently applied filters									
0 Sele	cted Tag	(Add Device / Edit Device	Delete Device	Actions \lor	0					
	Tags	Device Name 🔦	IP Address	Vendor	Reachability 🚺	EoX Status 🕕	Manageability			
	0	9800WLC.cisco.com D	10.105.193.156	Cisco	Reachable	A Not Scanned	Managed			
	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed			
	0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	NA	Reachable	A Not Scanned	Managed			

WLCとAPが管理状態である



Cisco Catalyst CenterでのWLCおよびAPのヘルスステータス

ステップ1:Cisco Catalyst CenterをNetFlowコレクタとして設定し、グローバル設定でワイヤレス テレメトリを有効にします。Design > Network Setting > Telemetryの順に移動し、図に示すよう に目的の設定を有効にします。

≡ "lindi"	Catalyst Center				Design / Network Settings
Servers	Device Credentials	IP Address Pools	Wireless	Telemetry	Security and Trust
Q Find Hier	archy 🖓	Configure Syslog, assigned to a site	Traps and Ne or provisione	etFlow properties d.	for your devices. The system will deploy these settings when devices are
V 🖓 Global		Catalyst Center is metrics gathered	your default and the freque	SNMP collector. I	t polls network devices to gather telemetry data. View details on the they are collected.
> 🎝 BGL	TAC	 Application Enable Netflow Apply by default upon n 	Visibility pplication Tele etwork device	metry and Contro site assignment	oller Based Application Recognition (CBAR)
		Enable by def Choose the destin Use Catalyst Use Cisco Tel	fault on suppo nation collecto Center as the lemetry Broker	or for Netflow rec Netflow Collecto r (CTB) or UDP di	is devices ords sent from network devices. ir rector
		 Wired End; The primary funct network. Traffic re address). Other fe Access, and Assu 	coint Data tion of this fea aceived from e eatures, such trance, depen	Collection ture is to track th endpoints is used as IEEE 802.1X, v d on this identity	e presence, location, and movement of wired endpoints in the to extract and store their identity information (MAC address and IP web authentication, Cisco Security Groups (formerly TrustSec), SD- information to operate property.
		Wired Endpoint D	ata Collection	enables Device	fracking policies on devices assigned to the Access role in Inventory.
		O Enable Cataly	st Center Wire	ed Endpoint Data	Collection At This Site
		 Disable Catal 	yst Center Wi	red Endpoint Dat	a Collection At This Site 🕔
		 Wireless C Enables Streamin access points and 	ontroller, A g Telemetry of d wireless clie	Access Point a n your wireless conts.	and Wireless Clients Health ontrollers in order to determine the health of your wireless controller,
		Snable Wirele	ss Telemetry]	

ワイヤレステレメトリとAVCの設定

ステップ2:目的の9800 WLCでアプリケーションテレメトリを有効にして、9800 WLCでAVC設 定をプッシュします。このためには、Provision > Network Device > Inventoryの順に移動します。 アプリケーションテレメトリをアクティブにする9800 WLCを選択し、Action > Telemetry > Enable Application Telemetryの順に移動します。

≡ dudu Catalyst Center					Provision / Invent	ory	
[⊘] Global				All Routers	Switches Wireless C	ontrol	Ilers Access Points Sensors
DEVICE WORK ITEMS	Devi	ces (5)	Focus: Inventory V				
Unreachable	Q	Click here	to apply basic or advanced filters or v	view recently applied fi	Iters		
Unassigned	1 Sel	ected Ta	g 🕣 Add Device 🥒 Edit Device	Delete Device	Actions \land ①		
Untagged	•	Tags	Device Name *	IP Address	Inventory	> 1	EoX Status 🕡 Manageability 🛈
Failed Provision					Software Image	>	
Non Compliant		0	9800WLC.cisco.com 원	10.105.193.156	Provision	>	🔺 Not Scanned 🛛 🥥 Managed
Outdated Software Image	0	0	CW9164I-ROW1	10.105.193.152	Telemetry	>	Fachie Application Talameter
No Golden Image	-	•			Device Replacement	\$	Enable Application Telemetry
Failed Image Prechecks		0	CW9164I-ROW2	10.105.60.35	Compliance	ĺ	Disable Application Telemetry
Under Maintenance		0	001 HI 0 -11	10.100.00.105	Compliance	2	Update Telemetry Settings
Security Advisories		0	SDA_WLC.clsco.com	10.106.38.185	More	>	

9800 WLCのアプリケーションテレメトリの有効化

ステップ3:要件に応じて導入モードを選択します。 ローカル:ローカルポリシープロファイルでAVCを有効にします(中央スイッチング)。

Flex/Fabric:Flexポリシープロファイル(ローカルスイッチング)またはファブリックベースの SSIDでAVCを有効にします。

Enable Application Telemetry
 You have chosen to enable Netflow with application telemetry on 1 wireless controllers. By default, all non-guest WLANs on Wireless Controllers will be provisioned to send Netflow with Application telemetry. To override this default behavior, tag specific WLAN profile names with keyword * lan*. Once specific WLANs are tagged, only those WLANs will be monitored. For each wireless controller, select the AP modes where you would like to enable application telemetry. For Catalyst 9800 Series Wireless Controllers, the application telemetry source is always Netflow. For AireOS wireless controllers, the application telemetry source may be either Netflow or WSA (Wireless Service Assurance).
A Enabling or disabling application telemetry on the selected SSID types will cause a disruption in network services.
Note: In order to update application telemetry configuration on the WLC, disable application telemetry first and then re-enable it. To do so, please use the Disable/ Enable Application Telemetry buttons in the Actions menu.
9800WLC.cisco.com ✓ Local ☐ Flex/Fabric ☐ Include Guest SSIDs ① Telemetry Source: NetFlow
Note: Devices require Catalyst Center Advantage license for this feature to be enabled.

Cisco Catalyst Centerでの導入モードの選択

ステップ4:AVC設定をアクティブ化するタスクが開始され、対応する設定が9800 WLCに適用されます。ステータスを表示するには、Activities > Audit Logの順に選択します。

Jul 18, 2024 09:22 PM 📿 3:37p 9/1 4/1 7 Filter Time Description / Today Jul 18, 2024 20:52 PM (IST) Compliance run completed for device 10.105.193.156[9800WLC.cisco.com] and compliance status is NON_COMPLIANT Executing command config t wireless profile policy default-policy-profile no shutdown exit wireless profile policy testpsk no shutdown exit Jul 18, 2024 20:36 PM (IST) wireless profile policy BGL14-4_WLANID_12 no shutdown exit wireless profile po... Executing command config t flow exporter avc_exporter destination 10.78.8.84 source Vlan1 transport udp 6007 export-protocol ipfix Jul 18, 2024 20:36 PM (IST) option vrf-table timeout 300 option ssid-table timeout 300 option application-table tim. Jul 18, 2024 20:36 PM (IST) Request received to enable telemetry on device(s) : [10.105.193.156]

9800 WLCでテレメトリを有効にした後の監査ログ

Cisco Catalyst Centerは、指定されたポートとその他の設定を含めて、フローエクスポータとフ ローモニタの設定を展開し、次に示すように、選択されたモードポリシープロファイル内でそれ らをアクティブ化します。

Configure Cisco Catalyst Center as Flow Exporter:

9800-Cl-VM#config t 9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_exporter 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination 10.104.222.201 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#source Vlan10 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#transport udp 6007 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#export-protocol ipfix 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option vrf-table timeout 300 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option ssid-table timeout 300 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-table timeout 300 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300 9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#option application-attributes timeout 300

Configure 9800 WLC as Local Exporter

```
9800-Cl-VM#config t
9800-Cl-VM(config)#flow exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#destination local wlc
9800-Cl-VM(config-flow-exporter)#exit
```

Configure Network Flow Monitor to use both Local(WLC) and Cisco Catalyst Center as Netflow Exporter:

```
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance
9800-C1-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-C1-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_local_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
```

```
9800-C1-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv4 assurance-rtp
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

```
9800-Cl-VM(config)#flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp
```

```
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exporter avc_exporter
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#default cache entries
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#record wireless avc ipv6 assurance-rtp
9800-Cl-VM(config-flow-monitor)#exit
```

Mapping the IPv4 and IPv6 Flow Minitor in Policy Profile

```
9800-Cl-VM(config)#wireless profile policy AVC_Testing
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#shutdown
```

Disabling policy profile will result in associated AP/Client rejoin

```
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv4 flow monitor avc_ipv4_assurance_rtp output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance output
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp input
9800-Cl-VM(config-wireless-policy)#ipv6 flow monitor avc_ipv6_assurance_rtp output
```

AVCの検証

9800の場合

9800 WLCをフローエクスポータとして使用すると、次のAVC統計情報を確認できます。

- ・ すべてのSSIDで接続されているクライアントのアプリケーションの可視性
- ・ 各クライアントの個別アプリケーションの使用。
- 各SSIDで個別にアプリケーションを使用



注:データを方向でフィルタするオプションがあり、着信(入力)トラフィックと発信(出力)トラフィックの両方をカバーし、時間間隔でフィルタできます。最大48時間の範囲を選択でき ます。

GUI 経由

Monitoring > Services > Application Visibilityの順に移動します。



AVC_testing SSIDに接続されたユーザの入力トラフィックと出力トラフィックの両方に対するアプリケーション可視性

各クライアントのApplication Visibility統計情報を表示するには、Clientsタブをクリックして特定のクライアントを選択し、View Application Detailsをクリックします。

Monitoring * > Services * > Applic	ation Visibility				Clear AVC NBAR Protocol Pack Version: 61.0 NBAR Version: 46
Source type SSID	SSID All	V Clients	tions	Last 90 seconds	•
Total Clients: 1		10.0% 11.0% 12.0% 25.0*	30.0%		→ View Application Details
Client MAC Address	Y AP Name	Y WLAN	▼ State	Protocol	Ŧ
	CW9164I-ROW1	18	Kun	11n(2.4)	

特定のクライアントのアプリケーションの可視性-1

Application Name	Y Avg Packet Size	Y Packet Count	▼ Usage(%)	▼ Usage	▼ Sent	T Received T
ping	60	6662	29	390.4KB	195.2KB	195.2KB
unknown	693	572	29	387.2KB	122.4KB	264.8KB
dns	108	1511	12	160.4KB	23.3KB	137.1KB
ipv6-icmp	111	1313	10	142.6KB	115.4KB	27.2KB
http	300	427	9	125.4KB	52.1KB	73.3KB
icmp	147	333	4	47.8KB	44.1KB	3.7KB
ssdp	168	123	1	20.3KB	16.0KB	4.3KB
mdns	80	204	1	16.0KB	14.8KB	1.2KB
ms-services	64	231	1	14.6KB	10.9KB	3.7KB
limnr	81	159	1	12.6KB	6.9KB	5.7KB
R 4 1 2 ► H 10 ¥						1 - 10 of 17 items

← Back to Client's

特定のクライアントのアプリケーションの可視性-2

CLI の場合

AVCステータスの確認

9800WLC#show avc status wlan AVC_testing WLAN profile name: AVC_testing

AVC configuration complete: YES

NetFlowからの統計情報(FNFキャッシュ)

9800WLC#show flow monitor \$Flow_Monitor_Name cache format table

9800WLC#show flo Cache type: Cache size: Current entrie High Watermark	w monitor wirele es: <:	ss-avc-basic ca Norm 2000 1 1	che format tabl al (Platform ca 00 02 02	e iche)				
Flows added: Flows aged:		1	02 0					
IPV4 SRC ADDR wireless client	IPV4 DST ADDR mac addr	TRNS SRC PORT	TRNS DST PORT	FLOW DIRN	WIRELESS SSID	IP PROT	APP NAME	bytes long
10.105.193.170	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.129	10.105.193.195	5355	61746	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.2	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.195	10.105.193.114	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	120
10.105.193.4	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	layer7 llmnr	120
10.105.193.169	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120
10.105.193.195	10.105.193.52	0	771	Input	AVC_testing		prot icmp	148
10.105.193.59	10.105.193.195	5355	64147	Output	AVC_testing	17	port dns	120

9800 CLIでのAVCの検証

各WLANとその接続クライアントの上位アプリケーション使用率を個別に調べるには、次の手順 を実行します。

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> 9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-30> Enter the number of applications

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream> where n = <1-10> Enter the number of clients

FNFv9パケットカウントを確認し、コントロールプレーン(CP)にパントされたデコードステータス

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

9800WLC#show platform software wlavc status decoder AVC FNFv9 Decoder status:							
Pkt Count	Pkt Decoded	Pkt Errors	Data Records	Last decoded time	Last error time		
25703	25703	0	132480	07/20/2024 14:10:46	01/01/1970 05:30:00		

FNFv9パケットレコード

nbar統計情報を直接確認することもできます。

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

ファブリックモードおよびフレックスモードでは、次の方法でAPからNBARの統計情報を取得で きます。

AP#show avc nbar statistics Works on both IOS and ClickOS APs



注:外部アンカー設定では、アンカーWLCはクライアントのレイヤ3プレゼンスとして機能し、 外部WLCはレイヤ2で動作します。Application Visibility and Control(AVC)はレイヤ3で動作するた め、関連データはアンカーWLCでのみ確認できます。

DNAC上

9800 WLCで取得されたパケットキャプチャから、アプリケーションとネットワークトラフィックに関するデータがCisco Catalyst Centerに継続的に送信されていることを確認できます。

ip.addr	== 10.78.8.84 and udp.	.port == 6007					
No.	Time	Source	Destinatio	n Protoc	col Length	Info	
	74000 15.00.10	. 303333 10.103.	100.100	04 007	170	55140 - 0007	Len-130
	74228 15:00:30	.002990 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1/8	55148 → 6007	Len=136
	/6582 15:06:41	.012984 10.105.	193.156 10.78.8	84 UDP	1/8	55148 - 6007	Len=136
	76879 15:06:45	.016997 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	178	55148 → 6007	Len=136
	79686 15:07:01	.032987 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	178	55148 → 6007	Len=136
	85872 15:07:17	.047986 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	178	55148 → 6007	Len=136
	93095 15:07:37	.066982 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	178	55148 → 6007	Len=136
	94989 15:07:43	.073986 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	178	55148 → 6007	Len=136
	98292 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1434	55148 → 6007	Len=1392
	98293 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1434	55148 → 6007	Len=1392
	98294 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98295 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98296 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98297 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98298 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98299 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98300 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98301 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98302 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98303 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98304 15:08:02	.784947 10.105.	193,156 10,78,8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98305 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98306 15:08:02	.784947 10.105.	193,156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
	98307 15:08:02	.784947 10.105.	193.156 10.78.8	.84 UDP	1352	55148 → 6007	Len=1310
Eramo	1332: 178 bytes o	n wire (1424 hite)	178 bytes captured	(1424 bitc)			
Ethor	not II Srci	II WITE (1424 DIUS)	, 170 bytes captured	(1424 01(3)			
Ether	let II, SIC:						

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.105.193.156, Dst: 10.78.8.84

> User Datagram Protocol, Src Port: 55148, Dst Port: 6007

Data (136 bytes)

Data [truncated]: 000a00886698e17a00001fa700000100011800780a69c150080808080411003501242fd0daa7da00000002000000120d000309005c [Length: 136]

9800 WLCでのパケットキャプチャ

Cisco Catalyst Centerの特定のWLCに接続しているクライアントのアプリケーションデータを表示するには、Assurance > Dashboards > Health > Applicationの順に移動します。

≡ "ludu Catalys	st Center			Assurance / Dasht	boards / Health	\$ Q
Overall Network	Client Network	Services V Applications	SD-Access A	Al Analytics 🗸		
SUMMARY 13 Business Relevant Applications	7.4 MB Data Usage	715.7 bps Avg Throughput	NETFLOW 1 Exporters	19.3 MB Data Usage		ThousandEyes Tests 🛈 ThousandEyes Integration Not Available 🗗
Business Releva	ant Application Healt	th 🛈			Application Usage	
	6 Total apple	CATIONS	 Poer: 0.01 Fair: 0.05 Good: 100 	5. 9.05	(3 MB TOTAL USAGE

Cisco Catalyst CenterでのAVCモニタリング

ここで示すように、クライアントが最も頻繁に使用するアプリケーションを追跡し、最も高いデ ータコンシューマを特定できます。

≡ disco Catalyst Center	Assurance / Dashboards / Health
Overall Network Client Network Services \lor Ap	oplications SD-Access Al Analytics V
Top Applications by Throughput	Top Endpoints by Throughput
unknown 26.2Kbps dns 19Kbps	DESKTOP-QSCE4P3 19Kbps
http 7.3Kbps icmp 4.3Kbps	

上位アプリケーションと上位の帯域幅のユーザ統計情報

特定のSSIDにフィルタを設定して、そのSSIDに関連付けられたクライアントの全体的なスルー プットとアプリケーション使用状況をモニタできます。

この機能により、ネットワーク内で上位のアプリケーションと帯域幅を最も消費するユーザを特 定できます。

さらに、時間フィルタ機能を使用して、このデータを過去の期間で調査し、ネットワークの使用 状況に関する履歴の洞察を提供できます。



AVC統計情報を表示する時間フィルタ

o



外部NetFlowコレクタ

例1:NetflowコレクタとしてのCisco Prime

Cisco PrimeをNetflowコレクタとして使用すると、収集された「You can see 9800 WLC as Data source sending Netflow data」と表示され、9800 WLCから送信されるデータに従ってNetFlowテンプレートが自動的に作成されます。

9800 WLCで取得されたパケットキャプチャから、アプリケーションとネットワークトラフィックに関するデータがCisco Primeに継続的に送信されていることを確認できます。

		٦	۲			×	C		٩		•		Ŧ	₹			Ð,	Q		• •	
in.	in odds 10 100 20 20 20 20 uds post 0001																				

4	ip.auur == 10.100.	30.22 da uup.port == 39	91					
N	o.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
Г	- 87	20:50:23.855943	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170	51154 → 9991 Len=128	
Т	1453	20:50:24.775945	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	458	51154 → 9991 Len=416	
	1465	20:50:24.856950	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	170	51154 → 9991 Len=128	
	1583	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1584	20:50:25.776952	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1082	51154 → 9991 Len=1040	
	1596	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1597	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1598	20:50:25.857942	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	474	51154 → 9991 Len=432	
	1779	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1780	20:50:26.777959	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1158	51154 → 9991 Len=1116	
	1857	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1858	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1859	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1860	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	270	51154 → 9991 Len=228	
	1861	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	1862	20:50:26.858949	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	678	51154 → 9991 Len=636	
	2086	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	2087	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
	2088	20:50:27.778951	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	534	51154 → 9991 Len=492	
	2113	20:50:27.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	578	51154 → 9991 Len=536	
	2287	20:50:28.779958	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	378	51154 → 9991 Len=336	
	2295	20:50:28.859940	10.105.193.156	10.106.36.22	UDP	1394	51154 → 9991 Len=1352	
1	2206	30.E0.30 0E0040	10 105 100 156	10 106 26 22	UDD	270	51154 . 0001 Lon=220	
3	Frame 87: 170	bytes on wire (1360	bits), 170 bytes	captured (1360 bits)				

> Ethernet II, Src:

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.105.193.156, Dst: 10.106.36.22

> User Datagram Protocol, Src Port: 51154, Dst Port: 9991

Data (128 bytes)

9800 WLCで取得されたパケットキャプチャ

K	€	cisco	Prime Infrastructure						O ₄ + Applicatio	n Search	🐥 😣 62	roc
1	h	Servi	ces / Application Visibilit	y & Control / Data Sou	urces	*				A	ssurance Memo	ry Statistic
	٠	Devic	e Data Sources									
											Selected	0 / Total 1
		X	Delete Enable Disable							Shov	Quick Filter	
			Device Name	Data Source	^	Туре	Exporting Device	Last 5 min Flow Reco	ord Rate	Last Active Time		
			9800WLC.cisco.com	10.105.193.156	(j)	NETFLOW	10.105.193.156 (i)	2		Friday, July 19 2024 at 04	50:18 AM India	Standa

NetflowデータソースとしてのCisco Prime Detecting 9800 WLC

IPアドレスを使用して、アプリケーション、サービス、さらにはクライアントに基づいてフィル タを設定し、より対象を絞ったデータ分析を行うことができます。



すべてのクライアントのアプリケーションの可視性



例2:サードパーティのNetFlowコレクタ

この例では、サードパーティのNetFlowコレクタ[SolarWinds]を使用して、アプリケーションの統 計情報を収集します。9800 WLCは、Flexible NetFlow(FNF)を使用して、アプリケーションとネ ットワークトラフィックに関する包括的なデータを送信します。このデータは、SolarWindsによ って収集されます。

¥	SOLAR	WINDS' MY	DASHBOARD	S - ALER	TS & ACTIVI	TY - R	EPORTS	- SETTING	5S -		
0	Ne	tFlow Ap	plications	s Summar	у						
	Time Last	e Period 1 Hours 👻	Flow Direc Ingress an	tion d Egress 👻	IP Version IPv4 and I	Pv6 -					
	tor «	Top 10 A INGRESS AN	pplications DEGRESS, LAST	1 HOURS, RATE					Ν	letFlow 🗸	EDIT HELP
	Flow Naviga	500.0 kb	ps								
	>>	400.0 kb	ps							_	
	v Alert	300.0 kb	ips								
	ate a Flov	200.0 kb	ps								
	Cre	100.0 kb	ips								\mathcal{N}
		0.0	2:40 PM	2:50 PM	3:00	PM	3:10 PM	3:20 8	M	3:30 PM	3:40 PM
				2:45 PM		3:00 PM	881	3:15 PM		A DO PM	$\overline{\mathbf{N}}$
			APPLICATIO	N		BYTES	S	BYTES	PACKETS	PACKETS	PERCENT
) 🖿 🗖	http prof	tocol over TLS/	SSL (443)	647.7 kl	bytes	11.4 Mbytes	2.85 k	6.54 k	99.47%
) 📄 🗹	🐵 World W	ide Web HTTP	(80)	19.5 kby	rtes	10.6 kbytes	74	109	0.25%
			Domain	Name Server (53)	0 bytes	rtes	4.5 kbytes	58	55	0.12%
				Name Service	(137)	0 bytes		8.1 kbytes	0	88	0.07%
) - E		Datagram Ser	vice (138)	0 bytes		972 bytes	0	4	0.01%
		E 🔳 🗹	@ Palace-4	(9995)		618 byt	es	0 bytes	5	0	0.01%

SolarWindのNetFlowアプリケーション統計情報

トラフィック制御

トラフィック制御は、ネットワークトラフィックのフローを管理および調整するために使用され る一連の機能とメカニズムを指します。トラフィックポリシングまたはレート制限は、クライア ントから送信されるトラフィックの量を制御するためにワイヤレスコントローラで使用されるメ カニズムです。ネットワークトラフィックのデータレートを監視し、事前定義されたレート制限 を超えたときにすぐにアクションを実行するトラフィックが指定されたレートを超えると、レー ト制限によって超過パケットを廃棄したり、サービスクラス(CoS)またはDifferentiated Services Code Point(DSCP)の値を変更して超過パケットをマークダウンしたりできます。これは、9800 WLCでQOSを設定することで実現できます。

<u>https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-</u> <u>controllers/215441-configure-qos-rate-limiting-on-catalyst.html</u>を参照して、これらのコンポーネン トがどのように動作し、さまざまな結果を実現するためにどのように設定できるかについての概 要を確認できます。

トラブルシューティング

AVCの問題のトラブルシューティングには、ワイヤレスネットワーク上のアプリケーショントラ フィックを正確に特定、分類、および管理するAVCの機能に影響を与える可能性のある問題の特 定と解決が含まれます。一般的な問題には、トラフィックの分類、ポリシーの適用、またはレポ ートに関する問題が含まれます。Catalyst 9800 WLCでAVCの問題をトラブルシューティングす る際の手順と考慮事項を次に示します。

- AVC設定の確認:AVCがWLCで正しく設定され、正しいWLANとプロファイルに関連付け られていることを確認します。
- GUIを使用してAVCを設定する場合、ポート9995がデフォルトとして自動的に割り当てられます。ただし、外部コレクタを使用している場合は、NetFlowトラフィックをリッスンするように設定されているポートを確認します。コレクタの設定に合わせて、このポート番号を正確に設定することが重要です。
- APモデルと導入モードのサポートを確認します。
- ワイヤレスネットワークにAVCを実装する際は、『9800 WLCの制限』を参照してください。

ログ収集

WLCログ

1. すべてのコマンドに対する時間参照を持つようにtimestampを有効にします。

9800WLC#term exec prompt timestamp

2. 設定を確認する

9800WLC#show tech-support wireless

3. avcステータスとNetFlow統計情報を確認できます。

AVC設定のステータスを確認します。

9800WLC#show avc status wlan <wlan_name>

FNFv9パケットカウントを確認し、コントロールプレーン(CP)にパントされたステータスをデコ ードします。

9800WLC#show platform software wlavc status decoder

NetFlow(FNFキャッシュ)の統計情報を確認します。

9800WLC#show flow monitor <Flow_Monitor_Name>

各WLANのTop n application usageを確認します。n = <1 ~ 30>アプリケーションの数を入力します。

9800WLC#show avc wlan <SSID> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

各クライアントの上位n個のアプリケーションの使用状況を確認します。n = <1 ~ 30>アプリケーションの数を入力します。

9800WLC#show avc client <mac> top <n> applications <aggregate|downstream|upstream>

特定のアプリケーションを使用して特定のwlanに接続している上位n個のクライアントを確認し ます。ここで、n=<1 ~ 10>クライアントの数を入力します。

9800WLC#show avc wlan <SSID> application <app> top <n> <aggregate|downstream|upstream>

nbarの統計情報をチェックします。

9800WLC#show ip nbar protocol-discovery

4. ログレベルをdebug/verboseに設定します。

9800WLC#set platform software trace all debug/verbose

!! To View the collected logs
9800WLC#show logging profile wireless internal start last clear to-file bootflash:<File_Name</pre>

!!Set logging level back to notice post troubleshooting
9800WLC#set platform software trace wireless all debug/verbose

5. クライアントのMACアドレスの放射性(RA)トレースを有効にして、AVC統計情報を検証します。

CLI の場合

9800WLLC#debug wireless {mac | ip} {aaaa.bbbb.cccc | x.x.x.x } {monitor-time} {N seconds} !! Setting ti 9800WLC#no debug wireless mac <Client_MAC> !!WLC generates a debug trace file with Client_info, command to check for debug trace file generated. 9800WLC#dir bootflash: | i debug



注意:条件付きデバッグを使用すると、デバッグレベルのロギングが有効になり、生成されるロ グの量が増加します。これを実行したままにすると、ログを表示できる時間を短縮できます。そ のため、トラブルシューティングセッションの最後には常にデバッグを無効にすることを推奨し ます。

clear platform condition all
undebug all

GUI 経由 ステップ1: Troubleshooting > Radioactive Traceに移動します。 ステップ2: Addをクリックして、トラブルシューティングを行うクライアントのMACアドレス を入力します。追跡するMacアドレスを複数追加できます。

ステップ3:放射性トレースを開始する準備ができたら、[開始]をクリックします。いったん開始 すると、追跡されるMACアドレスに関連するコントロールプレーンの処理に関するデバッグロギ ングがディスクに書き込まれます。

ステップ4:トラブルシューティングする問題を再現したら、Stopをクリックします。

ステップ 5:デバッグしたMACアドレスごとに、Generate をクリックして、そのMACアドレス に関連するすべてのログを集計するログファイルを生成できます。

手順 6:照合済みログファイルの取得時間を選択し、Apply to Deviceをクリックします。

手順7:ファイル名の横にある小さいアイコンをクリックすると、ファイルをダウンロードでき ます。このファイルはコントローラのブートフラッシュドライブにあり、CLIを使用してコピーす ることもできます。

RAトレースでのAVCデバッグの概要を次に示します

2024/07/20 20:15:24.514842337 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo 2024/07/20 20:15:24.514865665 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo 2024/07/20 20:15:24.514875837 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo 2024/07/20 20:15:40.530177442 {wstatsd_R0-0}{2}: [avc-stats] [15736]: (debug): Received stats record fo

6. クライアントのMACアドレスによって双方向にフィルタリングされた組み込みキャプチャ、クライアントの内部MACフィルタは17.1以降で使用可能

外部コレクタを使用する場合は、WLCが意図したポートにNetFlowデータを正常に送信している かどうかを確認できるので、特に便利です。

CLI の場合

monitor capture MYCAP clear monitor capture MYCAP interface <Interface> both monitor capture MYCAP buffer size 100 monitor capture MYCAP match any monitor capture MYCAP inner mac CLIENT_MAC@ monitor capture MYCAP start !! Inititiate different application traffic from user monitor capture MYCAP stop monitor capture MYCAP export flash:|tftp:|http:.../filename.pcap

GUI 経由 ステップ1: Troubleshooting > Packet Capture > +Addの順に移動します。

ステップ 2:パケットキャプチャの名前を定義します。最大8文字まで入力できます。

ステップ3:フィルタを定義します(存在する場合)。

ステップ4:トラフィックがシステムCPUにパントされ、データプレーンに再び注入されるのを

確認する場合は、Monitor Control Trafficのボックスにチェックマークを付けます。

ステップ5:バッファサイズを定義します。最大100 MBまで使用できます。

手順 6 : 必要に応じて、1 ~ 1000000秒の範囲を許容する期間ごと、または1 ~ 100000パケット の範囲を許容するパケット数ごとに制限を定義します。

手順7:左側の列のインターフェイスのリストからインターフェイスを選択し、矢印を選択して 右側の列に移動します。

ステップ8: Apply to Deviceをクリックします。

ステップ9:キャプチャを開始するには、Startを選択します。

ステップ 10:キャプチャを定義された制限まで実行できます。キャプチャを手動で停止するには、Stopを選択します。

ステップ 11停止すると、Exportボタンがクリック可能になり、HTTPまたはTFTPサーバ、FTPサ ーバ、あるいはローカルシステムのハードディスクまたはフラッシュを介してローカルデスクト ップにキャプチャファイル(.pcap)をダウンロードするオプションが表示されます。

AP ログ

ファブリックモードとフレックスモード

1. show tech: APに関するすべての設定の詳細とクライアントの統計情報を表示。

2. APからのshow avc nbar statistics nbar stats

3. AVCデバッグ

AP#term mon AP#debug capwap client avc <all/detail/error/event> AP#debug capwap client avc netflow <all/detail/error/event/packet>

関連情報

<u>AVC設定ガイド</u>

<u>9800 WLCでのレート制限</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。