# ASR 1000 OTV 유니캐스트 인접성 서버 구성 예

## 목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 구성 기본 L2/L3 연결을 사용하는 네트워크 다이어그램 기본 L2/L3 연결 OTV 유니캐스트 인접성 서버 최소 구성 확인 OTV를 사용하는 네트워크 다이어그램 확인 명령 및 예상 출력 일반적인 문제 문제 해결 OTV Hello를 보기 위해 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성 관련 정보

## 소개

이 문서에서는 Cisco ASR(Aggregation Services Router) 1000 플랫폼에서 OTV(Overlay Transport Virtualization) 유니캐스트 인접성 서버를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.기존 OTV는 ISP(Internet Service Provider) 클라우드 전체에서 멀티캐스트가 필요하므로 유니캐스트 인접성 서 버를 사용하면 멀티캐스트 지원 및 컨피그레이션 요구 없이 OTV 기능을 활용할 수 있습니다.

OTV는 물리적 서로 다른 사이트 전반에 레이어 2(L2) 토폴로지를 확장함으로써 디바이스가 레이어 3(L3) 공급업체를 통해 L2에서 통신할 수 있도록 합니다.사이트 1의 디바이스는 사이트 2와 동일한 브로드캐스트 도메인에 있다고 생각합니다.



## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- EVC(Ethernet Virtual Connection) 컨피그레이션
- ASR 플랫폼의 기본 L2 및 L3 구성

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® 버전 asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin이 포함된 ASR 1002를 기반으로 합니다.

ASR 1000 및 Cisco CSR(Cloud Services Router) 1000V 플랫폼에서 OTV 기능을 구현하려면 시스 템에 다음 요구 사항이 있어야 합니다.

- Cisco IOS-XE 버전 3.9S 이상
- 1542 이상의 MTU(Maximum Transmission Unit)**참고:**OTV는 DF(Do Not Fragment) 비트가 포 함된 42바이트 헤더를 캡슐화된 모든 패킷에 추가합니다.오버레이를 통해 1500바이트 패킷을 전송하려면 트랜짓 네트워크는 1542 이상의 MTU를 지원해야 합니다.OTV는 조각화를 지원하 지 않습니다.OTV에서 조각화를 허용하려면 otv fragmentation join-**interface** <interface>를 활 성화해야 합니다.
- 사이트 간 유니캐스트 연결 가능

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 구성

### 기본 L2/L3 연결을 사용하는 네트워크 다이어그램



### 기본 L2/L3 연결

기본 컨피그레이션으로 시작합니다.ASR의 내부 인터페이스는 dot1q 트래픽에 대한 서비스 인스턴 스에 대해 구성됩니다.OTV 조인 인터페이스는 외부 WAN Layer 3 인터페이스입니다.

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/0 description OTV-WAN-Connection mtu 9216 ip address 172.17.100.134 255.255.255.0 negotiation auto cdp enable

ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/0 description OTV-WAN-Connection mtu 9216 ip address 172.16.64.84 255.255.255.0 negotiation auto cdp enable

OTV는 42바이트 헤더를 추가하므로 ISP가 사이트 간 최소 MTU 크기를 전달하는지 확인해야 합니 다.이 확인을 수행하려면 DF 비트 세트와 함께 패킷 크기 1514를 전송합니다.이렇게 하면 ISP에 필 요한 페이로드 및 OTV 패킷을 시뮬레이션하기 위해 패킷에서 do not fragment 태그를 제공합니다 .DF 비트 없이 ping할 수 없는 경우 라우팅 문제가 발생합니다.Ping 없이 ping할 수 있지만 DF 비트 세트로 ping할 수 없는 경우 MTU 문제가 발생합니다.성공하면 사이트 ASR에 OTV 유니캐스트 모 드를 추가할 수 있습니다. Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

내부 인터페이스는 L2 dot1q 태그 처리된 패킷에 대한 서비스 인스턴스로 구성된 L2 포트입니다.내 부 사이트 브리지 도메인을 구축합니다.이 예에서는 태그가 지정되지 않은 VLAN1입니다. 내부 사 이트 브리지 도메인은 동일한 사이트에서 여러 OTV 장치의 통신에 사용됩니다.이를 통해 어떤 디 바이스가 브리지 도메인에 대해 AED(Authoritative Edge Device)인지 통신하고 확인할 수 있습니다

서비스 인스턴스는 오버레이를 사용하는 브리지 도메인으로 구성해야 합니다.

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/1 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 1 service instance 50 ethernet encapsulation dot1g 100 bridge-domain 200 1 service instance 51 ethernet encapsulation dot1g 101 bridge-domain 201 ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/2 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 1 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 1 1 service instance 50 ethernet encapsulation dot1g 100 bridge-domain 200 1 service instance 51 ethernet encapsulation dot1q 101 bridge-domain 201

### OTV 유니캐스트 인접성 서버 최소 구성

이는 인접성 서버를 설정하고 조인/내부 인터페이스를 설정하기 위해 몇 개의 명령만 필요한 기본 컨피그레이션입니다.

이 예에서 LAN의 VLAN1인 로컬 사이트 브리지 도메인을 구성합니다.사이트 식별자는 각 물리적 위치에 따라 다릅니다.이 예에서는 물리적으로 독립된 두 개의 원격 위치가 있습니다.그에 따라 사 이트 1 및 사이트 2를 구성합니다.

ASR-1

otv site bridge-domain 1 otv site-identifier 0000.0000.0001

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1 otv site-identifier 0000.0000.0002

각 측면에 대한 오버레이를 구축합니다.오버레이를 구성하고, 조인 인터페이스를 적용하고, 인접성 서버 컨피그레이션을 각 측에 추가합니다.이 예에서는 인접성 서버로 ASR-1을 사용하고 클라이언 트로 ASR-2를 사용합니다.

**참고:**서버인 ASR에 **otv adjacency-server unicast-only** 명령만 적용해야 합니다.클라이언트 측에 적용하지 마십시오.

확장할 두 브리지 도메인을 추가합니다.사이트 브리지 도메인은 확장하지 않고 필요한 VLAN은 두 개뿐입니다.브리지 도메인 200 및 201을 호출하기 위해 오버레이 인터페이스에 대해 별도의 서비 스 인스턴스를 구축합니다. dot1q 태그 100과 101을 각각 적용합니다.

ASR-1

```
Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201
```

ASR-2

```
Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201
```

**참고:**오버레이 인터페이스에서 사이트 VLAN을 확장하지 마십시오.이렇게 하면 두 ASR이 충 돌합니다. 각 원격 쪽이 동일한 사이트에 있다고 생각하기 때문입니다.

이 단계에서는 ASR-to-ASR OTV 유니캐스트 전용 인접성이 완성되어 작동합니다.인접 디바이스가 발견되고 확장해야 하는 VLAN에 대해 ASR이 AED를 지원해야 합니다.

ASR-1# <b>show otv</b>		
Overlay Interface Overlay1		
VPN name	:	None
VPN ID	:	1
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	Yes
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:1	172.17.100.134
ASR-1# <b>show otv isis neigh</b>		
Tag Overlay1:		

System Id	Туре	Interface	IP Address	State	Holdtime	Circuit I	d
ASR-2	L1	0v1	172.16.64.84	UP	25	ASR-1.0	1

#### $\texttt{ASR-2}\#\texttt{show} \ \texttt{otv}$

Overlay Interface Overlay1	-	
VPN name	:	None
VPN ID	:	1
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.16.64.84
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	172.17.100.134
ASR-2# <b>show otv isis neigh</b>		

Tag Overlay1:								
System Id	Туре	Interface	IF	Address	State	Holdtime	Circuit	Id
ASR-1	L1	0v1	17	2.17.100.134	UP	8	ASR-1	.01

## 확인

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

### OTV를 사용하는 네트워크 다이어그램



### 확인 명령 및 예상 출력

이 출력은 VLAN 100 및 101이 확장되었음을 보여줍니다.ASR은 AED이며 VLAN을 매핑하는 내부 인터페이스 및 서비스 인스턴스가 출력에 표시됩니다.

ASR-1#show otv vlan Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/1:SI50 0 101 201 yes Gi0/0/1:SI51 Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2 ASR-2**#show otv vlan** Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/2:SI50 Gi0/0/2:SI51 101 201 0 yes Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2

VLAN이 확장되었는지 확인하려면 사이트 대 사이트 ping을 수행합니다.호스트 192.168.100.2은 사이트 1에 있고 호스트 192.168.100.3은 사이트 2에 있습니다. 로컬에서 ARP를 구축하고 OTV를 통해 반대쪽으로 OTV를 구축하면 처음 몇 개의 ping이 실패할 것으로 예상됩니다.

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: ...!! Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

#### LAN-SW1**#ping 192.168.100.3**

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

### LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms MAC 테이블 및 OTV 라우팅 테이블이 로컬 디바이스와 함께 올바르게 빌드되고 원격 디바이스의 MAC 주소를 학습하려면 show otv route 명령을 사용합니다.

#### LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

#### LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51) Internet address is 192.168.100.3/24

#### ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, \* - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

 Inst VLAN BD
 MAC Address
 AD
 Owner
 Next Hops(s)

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abaf 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is</td>

 pointing to the physical interface
 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a04 50
 ISIS
 ASR-2

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a51 50
 ISIS
 ASR-2
 <--- Remote</td>

 mac is pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

-----

4 Total Unicast Routes Displayed

#### ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, \* - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD MAC Address AD Owner Next Hops(s)

0	100	200	0c27.24cf.abaf	50	ISIS	ASR-1		
0	100	200	0c27.24cf.abd1	50	ISIS	ASR-1	<	Remote
mac	is poi	nting	across OTV to ASE	R-1				
0	100	200	b4e9.b0d3.6a04	40	BD En	g Gi0/0/2:SI50		
0	100	200	b4e9.b0d3.6a51	40	BD En	g Gi0/0/2:SI50	< Local	mac is
poin	iting t	o the	physical interfac	ce				
4 un	icast	routes	s displayed in Ove	erlay1				

\_\_\_\_\_

4 Total Unicast Routes Displayed

## 일반적인 문제

출력의 When OTV Does Not Form 오류 메시지는 ASR이 AED를 지원하지 않음을 나타냅니다.이 는 ASR이 OTV를 통해 VLAN을 전달하지 않음을 의미합니다.여기에는 몇 가지 원인이 있을 수 있 지만 가장 일반적인 이유는 ASR이 사이트 간에 연결을 하지 않는다는 것입니다.OTV용으로 예약된 UDP 포트 8472에 대한 L3 연결 및 차단된 트래픽이 있는지 확인합니다.이 조건의 또 다른 가능한 원인은 내부 사이트 브리지 도메인이 구성되지 않은 경우입니다.이렇게 하면 ASR이 AED가 될 수 없는 조건이 생성됩니다. 사이트에 유일한 ASR인지 확실하지 않기 때문입니다.

#### ASR-1#**show otv**

Overlay Interface Overlay	L	
VPN name	:	None
VPN ID	:	1
State	:	UP
AED Capable	:	No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor		
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	Yes
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	172.17.100.134

#### ASR-2#**show** otv

Overlay Interface Overlay1	
VPN name	: None
VPN ID	: 1
State	: UP
AED Capable	: No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:172.16.64.84
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Unicast-only
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	: 172.17.100.134
Capability Is Adjacency Server Adj Server Configured Prim/Sec Adj Svr(s)	: Onicast-only : No : Yes : 172.17.100.134



이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

### OTV Hello를 보기 위해 조인 인터페이스에서 패킷 캡처 생성

ASR에서 온보드 패킷 캡처 디바이스를 사용하여 가능한 문제를 해결할 수 있습니다.

영향 및 과포화 캡처를 최소화하기 위해 ACL(Access Control List)을 생성하려면 다음을 입력합니 다.

#### ip access-list extended CAPTURE

permit udp host 172.17.100.134 host 172.16.64.84 eq 8472 permit udp host 172.16.64.84 host 172.17.100.134 eq 8472 두 ASR의 양방향으로 조인 인터페이스를 스니핑하도록 캡처를 설정하려면 다음을 입력합니다.

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both 캡처를 시작하려면 다음을 입력합니다.

#### monitor capture 1 start

\*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

#### monitor capture 1 stop

\*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

#### show mon cap 1 buffer brief

버퍼 출력은 캡처 이그레스 및 인접 디바이스 및 로컬에서 오는 인그레스(ingress)의 헬로스를 보여 줍니다.두 ASR에서 활성화되고 양방향으로 캡처된 경우 동일한 패킷이 한 쪽에 남아 있는 것을 확 인하고 캡처에 다른 패킷을 입력합니다.

ASR-1의 처음 두 패킷은 ASR-2에서 포착되지 않았으므로, 시간 및 ASR-1 출력을 주도하는 두 개 의 추가 패킷을 보정하려면 캡처를 3초 정도 오프셋해야 합니다.

#### \_\_\_\_\_ # size timestamp source destination protocol \_\_\_\_\_ 0 1464 0.000000 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 UDP \* not in ASR-2 cap 1 150 0.284034 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 UDP \* not in ASR-2 cap 2 1464 3.123047 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 UDP -> 172.16.64.84 3 1464 6.000992 172.17.100.134 UDP 4 110 6.140044 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 UDP 5 1464 6.507029 172.16.64.84 -> 172.17.100.134 UDP 6 1464 8.595022 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 UDP 9.946994 172.17.100.134 -> 172.16.64.84 7 150 UDP 172.17.100.134 11.472027 -> 172.16.64.84 8 1464 UDP 172.17.100.134 9 110 14.600012 -> 172.16.64.84 UDP 14.679018 172.17.100.134 10 1464 -> 172.16.64.84 UDP 11 1464 15.696015 172.16.64.84 -> 172.17.100.134 UDP

#### ASR-1#show mon cap 1 buff bri

12	1464	17.795009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13	150	18.903997	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14	1464	21.017989	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15	110	23.151045	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
16	1464	24.296026	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17	1464	25.355029	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
18	1464	27.053998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19	150	27.632023	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20	1464	30.064999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21	110	32.358035	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
22	1464	32.737013	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23	1464	32.866004	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
24	1464	35.338032	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25	150	35.709015	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26	1464	38.054990	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27	110	40.121048	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
28	1464	41.194042	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
29	1464	42.196041	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP

#### ASR-2#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source	đ	estination g	protocol
0	1464	0.000000	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
1	1464	2.878952	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
2	110	3.018004	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
3	1464	3.383982	172.16.64.84	->	172.17.100.13	34 UDP
4	1464	5.471975	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
5	150	6.824954	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
6	1464	8.349988	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
7	110	11.476980	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
8	1464	11.555971	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
9	1464	12.572968	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
10	1464	14.672969	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
11	150	15.780965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
12	1464	17.895965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13	110	20.027998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14	1464	21.174002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15	1464	22.231998	172.16.64.84	->	172.17.100.13	34 UDP
16	1464	23.930951	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17	150	24.508976	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
18	1464	26.942959	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19	110	29.235995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20	1464	29.614973	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21	1464	29.743964	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
22	1464	32.215992	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23	150	32.585968	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
24	1464	34.931958	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25	110	36.999008	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26	1464	38.072002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27	1464	39.072994	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP

## 관련 정보

- <u>ASR OTV 컨피그레이션 가이드</u> <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>