# Windows Server에서 AppDirect 모드로 DCPMM 구성

# 목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 배경 정보 Data Center Persistent Memory Module 운영 모드 메모리 모드 AppDirect 모드 콤보 모드 목표 지역 네임스페이스 직접 액세스 구성 다음을 확인합니다. 문제 해결 참조

# 소개

이 문서에서는 Windows Server용 AppDirect 모드에서 인텔<sup>®</sup> Optane<sup>™</sup> 데이터 센터 영구 메모리 (PMEM) 구성에 대해 설명합니다.

기고자: Cisco TAC 엔지니어, Ana Montenegro.

# 사전 요구 사항

## 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 인텔® Optane™ 데이터 센터 영구 메모리 모듈(DCPMM).
- Windows Server 관리입니다.

이 구성을 시도하기 전에 서버에 최소 요구 사항이 있는지 확인하십시오.

- B200/B480 M5 사양 <u>가이드</u>의 PMEM 지침을 <u>참조하십시오.</u>
- CPU가 2세대 Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup> 확장 가능한 프로세서인지 확인합니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- UCS B480 M5
- UCS Manager 4.1(2a)
- Windows Server 2019

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

## 배경 정보

Cisco IMC 및 Cisco UCS Manager 릴리스 4.0(4)은 2세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서를 기반 으로 하는 UCS M5 서버에서 Intel<sup>®</sup> Optane<sup>™</sup> Data Center 영구 메모리 모듈을 지원합니다.

#### Data Center Persistent Memory Module

DCPMM(Data Center Persistent Memory Module)은 스토리지와 기존 메모리 간의 차이를 해결하 는 새로운 기술입니다.DRAM의 고속 성능과 기존 스토리지의 대용량 등 두 가지 분야에서 모두 최 고의 성능을 제공합니다.SSD보다 성능이 뛰어나고 시스템 메모리보다 GB당 비용이 낮습니다.

#### 운영 모드

#### •메모리모드

메모리 모드에서 DDR4는 DCPMM의 캐시 모듈 역할을 합니다.데이터는 휘발성이지만 대용량 메모 리를 제공합니다.운영 체제에서는 영구 메모리 모듈 용량을 시스템의 주 메모리로 인식합니다.

#### • AppDirect 모드

저장소로 사용되는 모든 메모리입니다.메모리는 바이트 주소를 지정할 수 있으며, 기존 애플리케이 션 또는 파일 시스템을 수정하지 않고 직접 로드/저장 액세스를 제공합니다.App Direct Mode는 I/O 버스 간에 데이터를 이동하는 지연 시간 없이 고성능 블록 스토리지를 제공합니다.

#### • 콤보 모드

이 모드에서는 25% 용량이 휘발성 메모리로 사용되고 75%가 비휘발성 메모리로 사용되는 모듈을 사용할 수 있습니다.

UCSM과 호스트의 OS 툴을 통해 모드 간에 전환할 수 있습니다.

#### 목표

목표는 CPU 소켓에 연결된 영구 메모리 모듈을 사용하는 방법을 구성하는 데 사용됩니다.

• App Direct는 소켓에 연결된 모든 영구 메모리 모듈에 대해 하나의 영역을 구성합니다.

• App Direct Non Interleaved는 각 영구 메모리 모듈에 대해 하나의 영역을 구성합니다.

영역은 하나 이상의 영구 메모리 모듈로 구성된 그룹으로서 하나 이상의 네임스페이스로 분할할 수 있습니다.영역은 목표 생성 중에 선택한 영구 메모리 유형에 따라 생성됩니다.

영역은 비인터리빙으로 생성되어 영구 메모리 모듈당 하나의 영역이나 인터리빙을 의미하며, 이는 CPU 소켓의 모든 모듈에 하나의 큰 영역을 생성합니다.CPU 소켓을 통해 영역을 만들 수 없습니다.



## 네임스페이스

네임스페이스는 영역의 파티션입니다.App Direct 영구 메모리 유형을 사용할 때 소켓에 매핑된 영 역에 네임스페이스를 만들 수 있습니다.App Direct Non Interleaved 영구 메모리 유형을 사용할 때 소켓의 특정 메모리 모듈에 매핑된 영역에 네임스페이스를 만들 수 있습니다.

네임스페이스는 Raw 또는 Block 모드에서 만들 수 있습니다.원시 모드에서 생성된 네임스페이스는 호스트 OS에서 원시 모드 네임스페이스로 표시됩니다.블록 모드에서 생성된 네임스페이스는 호스 트 OS에서 섹터 모드 네임스페이스로 표시됩니다.



### 직접 액세스

DAX(Direct Access)는 응용 프로그램이 기존 I/O 스택(페이지 캐시 및 블록 레이어)을 우회하여 로

드 및 저장소를 통해 CPU에서 영구 미디어에 직접 액세스할 수 있도록 하는 메커니즘입니다.

# 구성

1. PMEM 정책 생성

Servers(**서버) > Persistent Memory Policy(영구 메모리 정책**)로 이동하고 Add(**추가)**를 클릭합니다.

Create a **Goal(목표** 생성), Memory Mode(메모리 모드)가 0%인지 확인합니다.

eate Pers	sistent Memory	Policy		?
operties				
ame : Ap	pDirect_PMEM			
escription :				
General Se	ecurity			
ioals Crea	ate Goal		? ×	
Y≠ Adv: Prop	ertles			₽
Socket Soc	ket ID : 🖲	All Sockets		
All 8 Mer	nory Mode (%) : 0			
Pers	sistent Memory Type : 💿	App Direct O App Direct Non Interleaved	t	
Configu			OK Cancel	
Te Advanced Filt	er 🔶 Export 🖷 Print			⇔
	Contract Int	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)	
Name	Socket Id	Socket Local Dilvini Wode		

## Create Persistent Memory Policy

Advanced Filter 🛧 Export 🚔 Pri		
Advanced Filter 🛧 Export 🚔 Pri		
	int	ť,
ocket ld	Memory Mode (%)	Persistent Memory Type
	🕀 Add 📋 Delete 🏾 🕄 Modify	
nfigure Namespace		
, Advanced Filter 🔺 Export  🖶 Pri	int	ť
ame Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)
	No data available	

**참고**:서버에 연결된 서비스 프로필에 영구 메모리 정책을 포함하면 서버의 영구 메모리 컨피 그레이션이 UCS 관리됩니다.UCS 관리 모드에서 Cisco UCS Manager 및 호스트 도구를 사 용하여 영구 메모리 모듈을 구성하고 관리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 서버의 영구 메모리 컨피그레이션이 호스트 관리됩니다.호스트 관리 모드에서 호스트 툴을 사용하여 영구 메모리 모듈을 구성하고 관리할 수 있습니다.

2. 서비스 프로필에 영구 메모리 정책을 할당합니다.

Service Profile(**서비스 프로파일) > Policies(정책) > Persistent Memory Policy(영구 메모리 정책)로** 이동하고 이전에 생성한 정책을 선택합니다.

주의:이 작업을 수행하려면 서버를 재부팅해야 합니다.

? ×

Вос	t Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM	VIF Paths	Faults	Events	> >
	⊕ IPMI,	/Redfish Access P	rofile Policy								
	+ Pow	er Control Policy									
	+ Scru	b Policy									
	+ Seria	al over LAN Policy									
	(+) State	s Policy									
	⊕ KVM	Management Poli	су								
	(+) Pow	er Sync Policy									
	(+) Grap	hics Card Policy									
	Pers	istent Memory Pol	ісу								
	Persistent	Memory Policy : Ap	pDirect_PMEM	•	Create I	Persistent Memory Pe	olicy				
	Persistent	Memory Policy Instant	ce :								
							ок	Apply	Cancel	He	elp

## 3 .(선택 사항) 모드가 AppDirect인지 **확인합니다**.

Server(서버) > Inventory(인벤토리) > Persistent Memory(영구 메모리) > Regions(영역)로 이동합 니다.

General	Inventory	Virtual Ma	chines Installed Fir	mware	CIMC Sessions	SEL Logs	VIF Paths H	lealth Diag	pnostics Faults	Events FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs 0	GPUs Memory	Adapters	HBAs N	IICs iSCSI vNI	Cs Security	Storage	Persistent Memory		
DIMMS C	Configuration	Regions	Namespace								
Advanced Fil	lter 🔶 Export	🚔 Print									≎
i	Sock	et Id	Local DIMM Slot	ld DIM	M Locator Ids	Туре	Total C	Capacity (GiB)	Free Capacity (GiB)	Health Status:	
1	Sock	et 1	Not Applicable	DIM	M_A2,DIMM_D2	2 AppDirect	928		928	Healthy	
2	Sock	et 2	Not Applicable	DIM	M_G2,DIMM_K2	2 AppDirect	928		928	Healthy	
3	Sock	et 3	Not Applicable	DIM	M_N2,DIMM_R2	2 AppDirect	928		928	Healthy	
4	Sock	et 4	Not Applicable	DIM	M_U2,DIMM_X2	2 AppDirect	928		928	Healthy	

Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persiste	ent Memory	
DIMMS C	onfiguration	Regions	s Na	amespace									
Actions				Properties									
Secure Erase			_	Memory Cap	acity (GiB)	:	0		Persistent N	lemory Capa	city (GiB) :	3712	
				Reserved Cap	pacity (GiB)	:	304		Total Capac	ity (GiB)	:	4021	
				Configured R	esult Error Des	cription :	No Error		Config Resu	ilt	:	Success	
				Config State		:	Configured	ı	Security Sta	te	:	Disabled-Fro	zen
				Unconfigured	i Capacity	:	304		Inaccessible	e Capacity	:	5	

4. Windows에서 Device **Manager > Memory devices로 이동하여** 메모리를 확인합니다.

着 Device Manager	-	×	
File Action View Help			
V 📇 WIN-UTRDOSQL4T1		^	~
> 💻 Computer			
> 👝 Disk drives			
> 🖏 Display adapters			elp
> 🙀 Human Interface Devices			
> 📷 IDE ATA/ATAPI controllers			
> 🥅 Keyboards			
✓ ■ Memory devices			
INVDIMM device			h
INVDIMM device			
> 🕕 Mice and other pointing devices			
> 🛄 Monitors			
✓			

5. PowerShell을 사용하여 Get-PmemPhysicalDevice 명령을 사용하여 메모리 물리적 상태를 **확인 합니다.** 

DeviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size
	THURSTON doubles		(0))		101005076	464.65	
	INVDIMM device	Healthy	{UK}		101005276	464 00	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 68	Unknown
.01	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
3101	INVDIMM device	Healthy	(0k)		101005276	464 GB	Unknown
PS C:∖Use	ers\Administrat(	or>					

6. Get-PmemUnusedRegion 명령을 사용하여 시스템의 논리적 영구 메모리 장치에 할당할 수 있는 영역을 반환합니다.

gionId	TotalSizeInBytes	DeviceId		
1	996432412672	{1, 101}		
3	996432412672	{1001, 1101}		
4	996432412672	{2001, 2101}		
5	996432412672	{3001, 3101}		

7. New-PmenDisk 명령을 사용하여 영역에 네임스페이스를 만들어 용량을 활성화합니다.

네임스페이스는 Windows 운영 체제에 표시되며 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.



8. Get-PmemDisk Persistent Memory Disk(네임스페이스) 명령을 사용하여 확인합니다.

iskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
L .	928 GB	Healthy	None	True	{1, 101}	0
;	928 GB	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
5	928 GB	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
,	928 GB	Healthy	None	True	{3001, 3101}	0

S C:\Users\Administrator>

9 .(선택 사항) Device **Manager**로 이동하고 Persistent **memory disk** 아래에서 영구 메모리 디스크 를 **확인합니다**.



10. UCS Manager에서 지역에 생성된 네임스페이스가 표시됩니다.

Server(**서버) > Inventory(인벤토리) > Persistent memory(영구 메모리) > Namespace(**네임스페이 스)로 이동하여 네임스페이스가 연결된 Regions(영역)가 표시됩니다.

< General Invent	ory Virtua	al Machines	Installed	Firmware	CIMC Sessi	ons s	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnost	ics Faults	Events	FSM	> >
Motherboard CIM	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNIC	Securi	ity Stor	age Pe	ersistent Memory			
DIMMS Configura	ion Regi	ons Nar	nespace											
+ - Ty Advanced Fi	ter 🕆 Expo	rt 🛛 🚔 Print												¢
Name		N	lode			C	Capacity (GiB)			Н	ealth Status:			
Namespace Pmer	nDisk1	R	aw			9	28			Н	ealthy			
▼ Region 2														
Namespace Pmer	nDisk1	R	law			9	28			Н	ealthy			
▼ Region 3														
Namespace Pmer	nDisk1	R	law			9	28			Н	ealthy			
▼ Region 4														
Namespace Pmer	nDisk1	R	law			9	928			Н	ealthy			

#### 11. Windows에서 **디스크 관리** 콘솔으로 이동하여 새 디스크를 확인합니다. 논리 디스크 관리자가 액세스할 수 있기 전에 MBR 또는 GPT 파티셔닝을 사용하여 디스크를 초기화합니다.

🞥 Computer Management	L <sub>0</sub> °	- 🗆 X
File Action View Help		
🗢 🔿 🖄 📰 📓 📷 🗩 🗙 🖓 📮 🔂 🗉		
E Computer Management (Local Volume	Layout Type File System Status	Actions
✓ <sup>™</sup> System Tools	Simple Basic NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	Disk Management
Scheduler     Scheduler	n 2) Simple Basic Healthy (EFI System Partition) n 2) Simple Basic RAW Healthy (Primary Partition)	More Actions
> 😥 Shared Folders — Recovery	Simple Basic NTFS Healthy (OEM Partition)	
> A Deformance		
E Device Manager	Initialize Disk X	
🗸 📴 Storage	You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it.	
> 🚯 Windows Server Backup	Select disks:	
Services and Applications	✓ Disk 2	
	Disk 3     Disk 4	
	☑ Disk 5	
	Les the following partition style for the selected disks:	
<	MBR (Master Boot Record)	
= Dick 0	GPT (GUID Partition Table)	
Basic	Note: The GPT notition shield not recompised by all proving suggings of	
1490.40 GB Online	Windows.	
	OK Cancel	
- Disk 1 Basic 1490.40 GB Online	1490.40 GB RAW Healthy (Primary Partition)	
"O Disk 2		
Unknown		
Not Initialized	1490.42 GB Unallocated	
< > Unallocated	Primary partition	

# 다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

# 문제 해결

1. Remove-PmemDisk 명령은 특정 영구 메모리 디스크를 제거합니다. 이 디스크는 오류가 발생한 모듈을 교체해야 하는 경우 사용할 수 있습니다.



주의:영구 메모리 디스크를 제거하면 해당 디스크의 데이터가 손실됩니다.

2. Get-PmemDisk 명령을 사용하여 사용 가능한 나머지 영구 메모리 디스크를 확인합니다.

iskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	Physica	alDeviceIds	UnsafeShutdownCount
	928 GB	Healthy	None	True	{1001,	1101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{2001,	2101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{3001,	3101}	0
S C:\User:	s\Admin:	istrator> _					

3. UCS Manager의 영구 **메모리** 아래에서 영역에 이미지에 표시된 대로 네임스페이스가 더 이상 할 당되지 않은 것이 표시됩니다.

Motherboard CIMC CPUs	GPUs Memory	Adapters HBAs	NICs iSCSI vNICs	Security Storage	Persistent Memory
DIMMS Configuration Regio	ns Namespace				
+ - Ty Advanced Filter + Expor	t 🚔 Print				\$
Name	Mode		Capacity (GiB)		Health Status:
Region 1					
Namespace PmemDisk1	Raw		928		Healthy
Namespace PmemDisk1	Raw		928		Healthy
▼ Region 4					
Namespace PmemDisk1	Raw		928		Healthy

4. 또는 IPMCTL 유틸리티를 사용하여 인텔 Optane DC 영구 메모리 모듈을 구성하고 관리합니다.

**참고**: IPMCTL은 운영 체제의 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 셸 또는 터미널 창 에서 시작할 수 있습니다. 5. ipmctl **show -dimm** 명령은 시스템에서 검색된 영구 메모리 모듈을 표시하고 소프트웨어가 통신 할 수 있는지 확인합니다.다른 정보 중에서도 이 명령은 각 DIMM ID, 용량, 상태 및 펌웨어 버전을 출력합니다.

Shell> ipmctl show	-dimm			
DimmID   Capacity	LockState	l HealthSi	tate l	EWVersion
Simila   Sabacità	Lookotato	Theartha	iaro I	THTE SIGN
0x0001   502.5 Git	)   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0x0101   502.5 Gi	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0×1001   502.5 Gi	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0×1101   502.5 Gif	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0x2001   502.5 Gif	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0x2101   502.5 Gi	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0x3001   502.5 Gi	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
0x3101   502.5 Gi	3   Disabled,	Frozen  Healthy		01.01.00.5276
Shell>				

6. ipmctlshow -memory resources 명령은 프로비저닝된 용량을 표시합니다.



7. ipmctl **show -region** 명령은 사용 가능한 영역을 표시하며, 영역 1은 **사용 가능한 용량을** 가지고 있습니다.

Shell> ipm	ctl show -	-region					
RegionID	SocketID	Persisten	tMemoryType	Capaci	ity	FreeCapacity	HealthSt
ate							
					=====		
====							
0x0001	0×0000	AppDirect		928.0	GiB	928.0 GiB	Healthy
0x0002	0x0001	AppDirect		928.0	GiB	0 B	Healthy
0x0003	0x0002	AppDirect		928.0	GiB	0 B	Healthy
0x0004	0x0003	AppDirect		928.0	GiB	0 B	Healthy
Shell>							

8. ipmctl create -namespace 명령은 사용 가능한 영역에 네임스페이스를 만듭니다.

Shell> ipmctl create -namespace Current namespace configuration	-region 1		
NamespaceId=0x0101			
HealthState=Healthy			
Name=			
Capacity=928.0 GiB			
RegionID=1			
BlockSize=4096 B			
Mode=None			
LabelVersion=1.2			
NamespaceGuid=2C428566-F645-4	3F3-A788-20032C6E9A7C		
Shell>			

9. 이제 이미지에 표시된 대로 모든 영역이 네임스페이스에 할당됩니다.

Shell> i RegionI	oma D   C	ctl show SocketID	-re	egion PersistentMemoryType		Capacit	ty	I	FreeCapacity		HealthSt
ate											
========			==:		=			==		==	
====											
0x0001	I	0x0000		AppDirect		928.0 0	GiB	I	0 B		Healthy
0x0002	Ì	0x0001		AppDirect		928.0 0	ыв	Ì	0 В		Healthy
0x0003	Ì	0x0002		AppDirect		928.0 0	GіВ	İ	0 В		Healthy
0x0004	Ì	0x0003		AppDirect		928.0 0	GiB	İ	0 В		Healthy
Shell> _											
SHELLY _											

10. UCS Manager에서 이미지에 표시된 대로 **영구 메모리**에 생성된 네임스페이스를 확인할 수 있 습니다.

General Inventory	Virtual Mac	hines Installed F	irmware	CIMC Sessi	ons	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard CIMC	CPUs G	PUs Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNIC	s Securit	y Stora	ge Persiste	nt Memory			
DIMMS Configuration	Regions	Namespace											
+ - Tre Advanced Filter	🕂 Export 📲	Print											¢
Name		Mode			(	Capacity (GiB)			Health S	Status:			
Namespace		Raw			1	928			Healthy				
- Region 2													
Namespace PmemDi	sk1	Raw			9	928			Healthy				
🔫 Region 3													
Namespace PmemDi	sk1	Raw			1	928			Healthy				
➡ Region 4													
Namespace PmemDis	sk1	Raw			9	928			Healthy				

### **참고**: IPMCTL에 대해 사용 가능한 모든 명령을 검토합니다. I<u>PMCTL 사용 설명서</u>

참조

- <u>UCSM DC 영구 메모리 모듈 구성 및 관리</u>
- 빠른 시작 가이드:인텔® Optane™ DC 영구 메모리 프로비저닝
- <u>Windows 서버:영구 메모리 이해 및 구축</u>
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>