#### Configuratie van verificatie en probleemoplossing voor bekabelde gasten in draadloze LAN-controller

Inhoud

#### Inleiding

Dit document beschrijft hoe u bekabelde gasttoegang in 9800 en IRCM met externe webverificatie kunt configureren, verifiëren en oplossen.

#### Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

9800 WLC

AireOS WLC

Mobiliteitstunnel

ISE

Er wordt aangenomen dat een mobiliteitstunnel tussen de twee WLC's tot stand is gebracht voordat de bekabelde gasttoegang wordt geconfigureerd.

Dit aspect valt buiten het bereik van dit configuratievoorbeeld. Raadpleeg voor uitgebreide instructies het bijgevoegde document <u>Configuration Mobility Topologies op 9800</u>

Gebruikte componenten

9800 WLC versie 17.12.1

5520 WLC versie 8.10.185.0

ISE-versie 3.1.0.518

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

### Configuratie van bekabelde gast op Catalyst 9800 verankerd aan een andere Catalyst 9800

Netwerkdiagram



Netwerktopologie

#### Configuratie op Foreign 9800 WLC

Web Parameter map configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Security > Web Auth, selecteer Global, controleer het virtuele IP-adres van de controller en Trustpoint mapping en zorg ervoor dat het type is ingesteld op webauth.

Conf	Configuration * > Security * > Web Auth Edit Web Auth Parameter 3							
$+$ Add $\times$ Delete		General Advanced						
		Parameter-map Name	global	Virtual IPv4 Address	192.0.2.1			
	Parameter Map Name	Movimum LITTO connections	100	Toutopint	TD-self-signed-3			
	global	Maximum HTTP connections	100	Trustpoint	TF-Sell-Signed-S ¥			
	Web-Filter	Init-State Timeout(secs)	120	Virtual IPv4 Hostname				
₩ 4 1 ▷ ₩ 10 ▼		Туре	webauth v	Virtual IPv6 Address	XIXIXIX			
		Captive Bypass Portal Disable Success Window	0	Web Auth intercept HTTPs				
			D	Enable HTTP server for Web Auth				
		Disable Logout Window	0	Disable HTTP secure server				
		Disable Cisco Logo	0	for Web Auth	0			
		Sleeping Client Status	0	Banner Configuration				
		Sleeping Client Timeout (minutes)	720	Banner Title				
				Banner Type   None	O Banner Text			

#### Globale parameterkaart



Opmerking: Web Auth intercept HTTP is een optionele instelling. Als HTTPS-omleiding vereist is, moet de optie Web Auth Intercept HTTPS zijn ingeschakeld. Deze configuratie wordt echter niet aanbevolen omdat deze het CPU-gebruik verhoogt.

Stap 2: Onder het tabblad Advanced moet u de externe URL van de webpagina configureren voor omleiding naar de client. Stel "Redirect URL for login" en "Redirect On-Failure" in; "Redirect On-Success" is optioneel. Na configuratie wordt een voorvertoning van de doorverwijzing van de URL weergegeven in het webautorisatieprofiel.

Redirect to external server

General	Advanced
---------	----------

Preview of the Redirect URL:

http://10.127.196.171/webauth/login.html?switch\_url=https://192.0.2.1/login.html&redirect=<website-name>

Redirect URL for login	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Success	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Failure	http://10.127.196.171/w
Redirect Append for AP MAC Address	
Redirect Append for Client MAC Address	
Redirect Append for WLAN SSID	
Portal IPV4 Address	10.127.196.171
Portal IPV6 Address	X:X:X:X:X

Tabblad Geavanceerd

```
parameter-map type webauth global
type webauth
virtual-ip ipv4 192.0.2.1
redirect for-login http://10.127.196.171/webauth/login.html
redirect on-success http://10.127.196.171/webauth/logout.html
redirect on-failure http://10.127.196.171/webauth/failed.html
redirect portal ipv4 10.127.196.171
intercept-https-enable
trustpoint TP-self-signed-3915430211
webauth-http-enable
```

Opmerking: in dit scenario wordt de globale parameterkaart gebruikt. Zoals per vereiste een aangepaste web parameter map te configureren door Add en te selecteren, stel de omleiding URL onder het tabblad Advanced in. De instellingen voor Trustpoint en Virtual IP worden overgenomen van het globale profiel.

AAA-instellingen:

Stap 1: Een RADIUS-server maken:

Navigeer naar Configuratie > Beveiliging > AAA, klik op "Add" onder de sectie Server/Group en voer op de pagina "AAA Radius Server maken" de servernaam, IP-adres en gedeeld geheim in.

Servers / Groups AAA Method List AAA Advanced     Create AAA Radius Server     Create AAA Radius Server     Name*   Server Address*   IPv4/IPv6/Hostname   CoA Server Key Type   Clear Text   PAC Key   Confirm CoA Server Key   Key*   Confirm CoA Server Key   Auth Port   1812   Acct Port   1813   Server Timeout (seconds)   1-1000   Retry Count	Configuration * > Security * > AAA Show Me How 📀								
Servers / Groups AAA Method Likt AAA Advanced     Add Coests     RADUUS Servers   Server Groups   Create AAA Radius Server     Name*     Server Address*     IPv4/IPv6/Hostname     CoA Server Key Type     Clear Text     PAC Key     CoA Server Key ①     Key* ②   Confirm Key*   Auth Port   1813   Server Timeout (seconds)   1-1000     Retry Count	+ AAA Wizard	+ AAA Wizard							
Add Dokets     RADUS   Servers Server Groups      Create AAA Radius Server     Name*   Server Address*   IPv4/IPv6/Hostname   PAC Key   CA Server Key (a)   CoA Server Key (b)   Confirm CoA Server Key   Key* (a)   Confirm Key*   Auth Port   1812   Act Port   1813   Server Timeout (seconds)   1-1000	Servers / Groups AAA Method	d List AAA Advanced							
RADUS       Servers       Server Groups         Create AAA Radius Server       X         Name*       Support for CoA ①       ENABLED ●         Server Address*       IPv4/IPv6/Hostname       CoA Server Key Type       Clear Text         PAC Key       CoA Server Key ①       Image: Coaf Server Key ②       Image: Coaf Server Key ③         Key Type       Clear Text       Confirm CoA Server Key ①       Image: Coaf Server Key ②         Key* ①       Automate Tester       Image: Coaf Server Key ③       Image: Coaf Server Key ③         Auth Port       1812       Automate Tester       Image: Coaf Server Timeout (seconds)         Server Timeout (seconds)       1-1000       Image: Coaf Server Timeout (seconds)       1-1000	+ Add × Delete								
Create AAA Radius Server       ×         Name*       Support for CoA (a)       ENABLED (a)         Server Address*       IPV4/IPV6/Hostname       CoA Server Key Type       Clear Text         PAC Key       CoA Server Key (a)       CoA Server Key (b)       Clear Text         Key Type       Clear Text       CoA Server Key (c)       Confirm CoA Server Key         Key* (c)       Clear Text       Confirm CoA Server Key       Confirm CoA Server Key         Auth Port       1812       Automate Tester       Confirm CoA Server Timeout (seconds)         Server Timeout (seconds)       1-1000       Keyr Count       0-100	RADIUS	Server Groups							
Name* Support for CoA (a) ENABLED   Server Address* IPV4/IPV6/Hostname CoA Server Key Type   PAC Key Clear Text CoA Server Key (a)   PAC Key Clear Text Confirm CoA Server Key   Key Type Clear Text Confirm CoA Server Key   Key* (a) Automate Tester   Auth Port 1812   Acct Port 1813   Server Timeout (seconds) 1-1000   Retry Count 0-100	Create AAA Radius Server				×				
Server Address*IPv4/IPv6/HostnameCoA Server Key TypeClear TextPAC Key••CoA Server Key ••Key TypeClear Text•Confirm CoA Server Key•Key* •••••Automate Tester•••Auth Port1812•••Acct Port1813•••Server Timeout (seconds)1-1000•••Retry Count0-100•••	Name*		Support for CoA (i)	ENABLED					
PAC Key CoA Server Key ()   Key Type Clear Text   Confirm CoA Server Key   Key* ()   Confirm Key*   Automate Tester     Auth Port   1812   Acct Port   1813   Server Timeout (seconds)   1-1000   Retry Count   0-100	Server Address*	IPv4/IPv6/Hostname	CoA Server Key Type	Clear Text					
Key TypeClear TextConfirm CoA Server KeyKey* ①Confirm Key*Auth Port1812Acct Port1813Server Timeout (seconds)1-1000Retry Count0-100	PAC Key	0	CoA Server Key (i)						
Key* (i)Automate TesterConfirm Key*Image: Confirm Key*Auth Port1812Acct Port1813Server Timeout (seconds)1-1000Retry Count0-100	Кеу Туре	Clear Text	Confirm CoA Server Key						
Confirm Key*Auth Port1812Acct Port1813Server Timeout (seconds)1-1000Retry Count0-100	Key* (i)		Automate Tester	0					
Auth Port1812Acct Port1813Server Timeout (seconds)1-1000Retry Count0-100	Confirm Key*								
Acct Port     1813       Server Timeout (seconds)     1-1000       Retry Count     0-100	Auth Port	1812							
Server Timeout (seconds)     1-1000       Retry Count     0-100	Acct Port	1813							
Retry Count 0-100	Server Timeout (seconds)	1-1000							
	Retry Count	0-100							
Cancel	Cancel				Apply to Device				

Radius-serverconfiguratie

Stap 2: Een RADIUS-servergroep maken:

Selecteer "Add" onder de sectie Servergroepen om een servergroep te definiëren en de servers in te schakelen die moeten worden opgenomen in de groepsconfiguratie.

Configuration - > Security - > AAA Show Me How								
+ AAA W	+ AAA Wizard							
Servers / G	AAA Method List	AAA Advanced						
+ Add	d × Delete							
RADIUS	Servers	Server Groups						
TACAC	Create AAA Radius Server	Group						
LDAP	Name*	ISE-Group (I) Name is required						
	Group Type	RADIUS						
	MAC-Delimiter	none 🔻						
	MAC-Filtering	none 🔻						
	Dead-Time (mins)	5						
	Load Balance	DISABLED						
	Source Interface VLAN ID	2074 🗸 🗸						
	Available Servers	Assigned Servers						
		ISE-Auth     Ā						

Radius-servergroep

server name ISE-Auth ip radius source-interface Vlan2074 deadtime 5

Stap 3: AAA-methodelijst configureren:

Navigeer naar het tabblad Lijst AAA-methode, selecteer Toevoegen onder Verificatie, definieer een naam voor de methodelijst met Type als "login" en Groepstype als "Groep" en geef de geconfigureerde verificatieservergroep in kaart onder de sectie Toegewezen servergroep.



Lijst met verificatiemethoden

#### CLI-configuratie

aaa authentication login ISE-List group ISE-Group

#### Beleidsprofiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuratie > Tags & profielen > Beleid, geef uw nieuwe profiel een naam op het tabblad Algemeen en schakel het in via de statusschakelaar.

Configuration - Tags & Profiles - Policy							
	+ Add × Delete Clone						
Ac	dd Policy Profile						
	Disabling a Policy or o	configuring it in 'Enabled' state, w	vill result in los	s of connectivity for clients asso	ciated with this Policy profile		
Ge	eneral Access Policies	QOS and AVC Mobility	Advand	ced			
	Name*	GuestLANPolicy		WLAN Switching Policy			
	Description	Enter Description		Central Switching	ENABLED		
	Status			Central Authentication	ENABLED		
	Passive Client	DISABLED		Central DHCP	ENABLED		
	IP MAC Binding	ENABLED		Flex NAT/PAT	DISABLED		
	Encrypted Traffic Analytics	DISABLED					
	CTS Policy						
	Inline Tagging	0					
	SGACL Enforcement	0					
	Default SGT	2-65519					

Beleidsprofiel

Stap 2: Onder het tabblad Toegangsbeleid, wijs een willekeurig VLAN toe als VLAN-toewijzing is voltooid op de ankercontroller. In dit voorbeeld wordt VLAN 1 geconfigureerd

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced				
RADIUS F	Profiling	D			WLAN ACL			
HTTP TLV	/ Caching				IPv4 ACL	Search or Select	•	
DHCP TL	V Caching	D			IPv6 ACL	Search or Select	•	
WLAN L	ocal Profiling				URL Filters		í	
Global Sta Classifica	ate of Device tion	Disabled	i					
Local Sub	oscriber Policy Name	Search	or Select	▼ 2	Pre Auth	Search or Select	•	2
					Post Auth	Search or Select	•	
VLAN								
VLAN/VL	AN Group	1		▼ (i				
Multicast	VLAN	Enter M	/lulticast VLAN					

Tabblad Toegangsbeleid

Stap 3:Onder het tabblad Mobiliteit schakelen u de ankercontroller om naar Primair (1) en configureert u naar keuze secundaire en tertiaire mobiliteitstunnels voor redundantievereisten

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced
Mobility	Anchors			
Export Ar	nchor	D		
Static IP	Mobility	DISABLE	D	
Adding Mob	nility Anchors will cause to	he enabled WLANs to	momentarily dis	isable

and may result in loss of connectivity for some clients.

Drag and Drop/double click/click on the arrow to add/remove Anchors

# Available (3) Selected (1) Anchor IP Anchor IP Inchor IP Anchor IP Inchor IP

Mobiliteitskaart

```
wireless profile policy GuestLANPolicy
mobility anchor 10.76.118.70 priority 1
no shutdown
```

#### Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN, selecteer Add, configureer een unieke profielnaam, schakel bekabeld VLAN in, voer de VLAN-id in voor bekabelde gastgebruikers en schakel de profielstatus in op Enabled.

General	Security			
Profile	Name*	Guest-Profile	Client Association Limit	2000
Guest	LAN ID*	1	Wired VLAN Status	ENABLE
mDNS	Mode	Bridging •	Wired VLAN ID*	2024
Status	[	ENABLE		

LAN-profiel voor gasten

Stap 2: Onder het tabblad Beveiliging, Web Auth inschakelen, de Web Auth parameterkaart toewijzen en de Radius-server selecteren uit de vervolgkeuzelijst Verificatie.

#### dit Guest LAN Profile

General	Security	
Laver3		
Layero		
Mab Auth		

Web Auth	ENABLE	
Web Auth Parameter Map	global	•
Authentication List	ISE-List	•

Tabblad Beveiliging gastnetwerk

CLI-configuratie

```
guest-lan profile-name Guest-Profile 1 wired-vlan 2024
security web-auth authentication-list ISE-List
security web-auth parameter-map global
```

#### KAART VAN HET GASTLAN

Navigeer naar Configuratie > Draadloos > Gastnetwerk.

Selecteer onder de sectie Guest LAN MAP Configuration Add and map the Policy profile and Guest LAN profile

#### Guest LAN Map Configuration

+ Add Map X Delete Map				
Guest LAN Map : GuestMap				
	-			
Guest LAN Profile Name Y No records av	Policy Name	Profile Name	Guest-Profile	
I I I III III IIII IIII IIIIIIIIIIIII	age 0 - 0 of 0 items	Policy Name	GuestLANPolicy	
		✓ Save		Cancel

#### KAART VAN HET GASTLAN

#### CLI-configuratie

```
wireless guest-lan map GuestMap
guest-lan Guest-Profile policy GuestLANPolicy
```

#### Configuratie op Anker 9800 WLC

#### Web Parameter map configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Security > Web Auth, selecteer Global, controleer het virtuele IP-adres van de controller en Trustpoint mapping en zorg ervoor dat het type is ingesteld op webauth.

Conf	guration	Edit Web Auth Parameter			c c c c c c c c c c c c c c c c c c c			
+ Add × Delete		General Advanced	General Advanced					
		Parameter-map Name	global	Virtual IPv4 Address	192.0.2.1			
0	Parameter Map Name	Maximum HTTP connections	100	Trustpoint	TP-self-signed-3 👻			
	giobai Web-Eilter							
U		Init-State Timeout(secs)	120	Virtual IPv4 Hostname				
14		Туре	webauth	Virtual IPv6 Address	XIXIXIXIX			
		Captive Bypass Portal	0	Web Auth intercept HTTPs				
		Disable Success Window	0	Enable HTTP server for Web Auth				
		Disable Logout Window	0	Disable HTTP secure server				
		Disable Cisco Logo	0	for Web Auth	_			
		Sleeping Client Status	0	Banner Configuration				
		Sleeping Client Timeout (minutes)	720	Banner Title				
				Banner Type   None	O Banner Text			

Stap 2: Onder het tabblad Advanced moet u de externe URL van de webpagina configureren voor omleiding naar de client. Stel "Redirect URL for login" en "Redirect On-Failure" in; "Redirect On-Success" is optioneel.

Na configuratie wordt een voorvertoning van de doorverwijzing van de URL weergegeven in het webautorisatieprofiel.

General	Advanced
	Preview of the Redirect URL:
	http://10.127.196.171/webauth/login.html?switch_url=https://192.0.2.1/login.html&redirect= <website-name></website-name>

#### 

Tabblad Geavanceerd

#### CLI-configuratie

parameter-map type webauth global type webauth virtual-ip ipv4 192.0.2.1 redirect for-login http://10.127.196.171/webauth/login.html redirect on-success http://10.127.196.171/webauth/logout.html redirect on-failure http://10.127.196.171/webauth/failed.html redirect portal ipv4 10.127.196.171 intercept-https-enable. trustpoint TP-self-signed-3915430211 webauth-http-enable AAA-instellingen:

Stap 1: Een RADIUS-server maken:

Navigeer naar Configuratie > Beveiliging > AAA, klik op Add onder de sectie Server/Group en voer op de pagina "AAA Radius Server maken" de servernaam, het IP-adres en het gedeelde geheim in.

Configuration * > Security * > /	AAA Show Me How							
+ AAA Wizard								
Servers / Groups AAA Metho	d List AAA Advanced							
+ Add X Delete								
RADIUS	rvers Server Groups							
Create AAA Radius Server			×					
Name*		Support for CoA (i)						
Server Address*	IPv4/IPv6/Hostname	CoA Server Key Type	Clear Text 🔻					
PAC Key	0	CoA Server Key (i)						
Кеу Туре	Clear Text	Confirm CoA Server Key						
Key* (i)		Automate Tester	0					
Confirm Key*								
Auth Port	1812							
Acct Port	1813							
Server Timeout (seconds)	1-1000							
Retry Count	0-100							
Cancel			Apply to Device					

Radius-serverconfiguratie

#### CLI-configuratie

```
radius server ISE-Auth
address ipv4 10.197.224.122 auth-port 1812 acct-port 1813
key *****
server name ISE-Auth
```

Stap 2: Een RADIUS-servergroep maken:

Selecteer Add onder de sectie Servergroepen om een servergroep te definiëren en de servers om te schakelen die moeten worden opgenomen in de groepsconfiguratie.

Name*	ISE-Group
Group Type	RADIUS
MAC-Delimiter	none 🔻
MAC-Filtering	none 🔻
Dead-Time (mins)	5
Load Balance	DISABLED
Source Interface VLAN ID	2081 🔻 💈
Available Servers	Assigned Servers
	> ISE-Auth
Vak Ankerstraal	
CLI-configuratie	
aaa group server radius ISE-Group server name ISE-Auth ip radius source-interface Vlan2081 deadtime 5	

Stap 3: AAA-methodelijst configureren:

Navigeer naar het tabblad AAA-methodelijst, selecteer Add onder Verificatie, definieer een methodelijstnaam met Type als "login" en Groepstype als "Groep" en geef de geconfigureerde verificatieservergroep in kaart onder het vak Toegewezen servergroep.

Configuration - > Secu	
+ AAA Wizard	
Servers / Groups	A Method List AAA Advanced
Authentication	
Authorization	
Accounting	Quick Setup: AAA Authentication
	Method List Name* ISE-List
	Type* login v (i)
	Group Type group 🔻 i
	Fallback to local
	Available Server Groups Assigned Server Groups
	undefined       >       ISE-Group       ~         Radius-Group         ^         Test-group            test-group       >           undefined            tacacs1

Lijst met verificatiemethoden

#### CLI-configuratie

aaa authentication login ISE-List group ISE-Group

#### Beleidsprofiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Tag & Profiles > Policy, configureer het beleidsprofiel met dezelfde naam als op de buitenlandse controller en schakel het profiel in.

Ge	neral Access Policies	QOS and AVC Mo	obility Advance	ed	
	Name*	GuestLANPolicy		WLAN Switching Policy	
	Description	Enter Description		Central Switching	ENABLED
	Status	ENABLED		Central Authentication	ENABLED
	Passive Client	DISABLED		Central DHCP	ENABLED
	IP MAC Binding			Flex NAT/PAT	DISABLED
	Encrypted Traffic Analytics	DISABLED			
	CTS Policy				
	Inline Tagging	0			
	SGACL Enforcement	0			
	Default SGT	2-65519			

Ankerbeleidsprofiel

Stap 2: Onder het Toegangsbeleid brengt u het bekabelde client-VLAN in kaart vanuit de vervolgkeuzelijst

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advance
RADIUS Pr	ofiling			
HTTP TLV	Caching			
DHCP TLV	Caching			
WLAN Lo	cal Profiling			
Global Stat Classificati	e of Device on	Disabled	i	
Local Subs	criber Policy Name	Search	n or Select	▼ 2
VLAN				
VLAN/VLA	N Group	VLAN2	2024	• i

Tabblad Toegangsbeleid



Opmerking: de configuratie van het beleidsprofiel moet overeenkomen op de controllers voor het buitenland en het anker, behalve op het VLAN.

Stap 3: Onder het tabblad Mobiliteit vinkt u het aankruisvakje Exportanker aan.

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced
Mobility	/ Anchors			
Export A	nchor			
Static IP	Mobility	DISABLE	D	

Adding Mobility Anchors will cause the enabled WLANs to momentarily disable and may result in loss of connectivity for some clients.

Drag and Drop/double click/click on the arrow to add/remove Anchors

Available (2)	Selected (0)	
Anchor IP	Anchor IP	And

Anker exporteren



Opmerking: met deze configuratie wordt de 9800 draadloze LAN-controller (WLC) aangewezen als het anker WLC voor elk WLAN dat aan het opgegeven beleidsprofiel is gekoppeld. Wanneer een buitenlandse 9800 WLC clients omleidt naar het anker WLC, biedt het details over het WLAN en het beleidsprofiel dat aan de client is toegewezen. Dit stelt de anker WLC in staat om het juiste lokale beleidsprofiel toe te passen op basis van de ontvangen informatie.

CLI-configuratie

wireless profile policy GuestLANPolicy mobility anchor vlan VLAN2024 no shutdown

Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN en selecteer vervolgens Add om het Guest LAN-profiel te maken en te configureren. Zorg ervoor dat de profielnaam overeenkomt met die van de buitenlandse controller. Merk op dat bekabeld VLAN moet worden uitgeschakeld op de ankercontroller.

Configuration -> Wireless -> Guest LAN  Guest LAN Configuration						
+ Add	X Delete	ile				
Ge	eneral Security					
	Profile Name*	Guest-Profile	Client Association Limit 2000			
	Guest LAN ID*	1	Wired VLAN Status DISABLE			
G	mDNS Mode	Bridging •				
+ /	Status					

LAN-profiel voor gasten

Stap 2: In de beveiligingsinstellingen, Web Auth inschakelen en vervolgens configureren van de Web Auth parameter map en de Verificatielijst.

# General Security Layer3 Web Auth Web Auth Parameter Map global

Authentication List

global <br/>
<br/>
ISE-List <br/>
<br/>



Opmerking: de profielconfiguratie van het gastnetwerk moet identiek zijn tussen de controllers voor het buitenland en voor het anker, behalve voor de status van het bekabelde VLAN

CLI-configuratie

```
guest-lan profile-name Guest-Profile 1
security web-auth authentication-list ISE-List
security web-auth parameter-map global
```

#### KAART VAN HET GASTLAN

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN. In de sectie van de configuratie van de Kaart van de Gast LAN, selecteer Add en breng het Profiel van het Beleid aan het LAN van de Gast in kaart profiel.

#### Guest LAN Map Configuration

+	Add Map X Delete M	ар					
Guest	Add × Delete						
	Guest LAN Profile Name	▼ ords av	Policy Name	Υ 4	Profile Name	Guest-Profile	
[4]	In terms	s per p	oage 0 - 0 of 0	) items	Policy Name	GuestLANPolicy	
					✓ Save		Cancel

KAART VAN HET GASTLAN

wireless guest-lan map GuestMap guest-lan Guest-Profile policy GuestLANPolicy

Configuratie van bekabelde gast op Catalyst 9800 verankerd aan AireOS 5520 controller



Netwerktopologie

#### Configuratie op Foreign 9800 WLC

#### Web Parameter map configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Security > Web Auth en selecteer Global. Controleer dat het virtuele IP-adres van de controller en het Trustpoint correct in kaart worden gebracht op het profiel, waarbij het type is ingesteld op webauth.

General Advanced			
Parameter-map Name	global	Virtual IPv4 Address	192.0.2.1
Maximum HTTP connections	100	Trustpoint	TP-self-signed-3
Init-State Timeout(secs)	120	Virtual IPv4 Hostname	
Туре	webauth 🔻	Virtual IPv6 Address	X:X:X:X:X
Captive Bypass Portal	0	Web Auth intercept HTTPs	0
Disable Success Window	0	Enable HTTP server for Web Auth	
Disable Logout Window	0	Disable HTTP secure server	0
Disable Cisco Logo	0	for Web Auth	
Sleeping Client Status	0	Banner Configuration	
Sleeping Client Timeout (minutes)	720	Banner Title	
		Banner Type   None Read	e O Banner Text I From File

Web Parameter map

Stap 2: Onder het tabblad Advanced specificeert u de externe URL van de webpagina waarnaar clients moeten worden omgeleid. Configureer de Redirect URL voor aanmelding en wijs de fout opnieuw toe. De instelling Redirect On-Success is een optionele configuratie.

Preview of the Redirect URL:

http://10.127.196.171/webauth/login.html?switch\_url=https://192.0.2.1/login.html&redirect=<website-name>

#### Redirect to external server

Redirect URL for login	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Success	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Failure	http://10.127.196.171/w
Redirect Append for AP MAC Address	
Redirect Append for Client MAC Address	
Redirect Append for WLAN SSID	
Portal IPV4 Address	10.127.196.171
Portal IPV6 Address	X:X:X:X:X

Tabblad Geavanceerd

1	parameter-map type webauth global
	type webauth
	virtual-ip ipv4 192.0.2.1
	redirect for-login http://10.127.196.171/webauth/login.html
	redirect on-success http://10.127.196.171/webauth/logout.html
	redirect on-failure http://10.127.196.171/webauth/failed.html
	redirect portal ipv4 10.127.196.171
	trustpoint TP-self-signed-3010594951
	webauth-http-enable



Opmerking: Raadpleeg voor AAA-configuratie de configuratiegegevens in het gedeelte "" voor de Foreign 9800 WLC.

#### Beleidsprofiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Tags & profielen > Policy. Selecteer Toevoegen en voer op het tabblad Algemeen een naam voor het profiel in en schakel de statusschakelaar in.

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advan	ced	
Name'	ŧ	Guest			WLAN Switching Policy	
Descri	ption	Enter Description	ı		Central Switching	ENABLED
Status		ENABLED			Central Authentication	ENABLED
Passiv	e Client	DISABLED			Central DHCP	ENABLED
IP MAG	C Binding	ENABLED			Flex NAT/PAT	DISABLED
Encryp	oted Traffic Analytics	DISABLED				
CTS F	Policy					
Inline 7	Tagging	D				
SGAC	L Enforcement	D				
Defaul	t SGT	2-65519				

Beleidsprofiel

Stap 2: Wijs in het tabblad Toegangsbeleid een willekeurig VLAN toe.

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced
RADIUS Pro	ofiling	O		
HTTP TLV (	Caching			
DHCP TLV	Caching			
WLAN Loo	cal Profiling			
Global Stat Classificatio	e of Device on	Disable	ed (i)	
Local Subscriber Policy Name		Sear	ch or Select	▼ 2
VLAN				
VLAN/VLAI	N Group	1		▼ (i)
Multicast V	LAN	Enter	Multicast VLAN	

Toegangsbeleid

Stap 3: Op het tabblad Mobiliteit kunt u de ankercontroller schakelen en de prioriteit instellen op Primair (1)

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced
Mobility A	Anchors			
Export And	chor			
Static IP M	lobility	DISABLE	ED	

Adding Mobility Anchors will cause the enabled WLANs to momentarily disable and may result in loss of connectivity for some clients.

Drag and Drop/double click/click on the arrow to add/remove Anchors

Available (1)	Selected (1)	Selected (1)			
Anchor IP	Anchor IP	Anchor Priority			
≤ 10.76.6.156 →	10.76.118.74	Primary (1) 🔹			

Tabblad Mobiliteit



Opmerking: het beleidsprofiel van de 9800 Foreign WLC moet overeenkomen met het gastLAN-profiel van de 5520 Anker WLC behalve de VLAN-configuratie

CLI-configuratie

wireless profile policy Guest no accounting-interim exclusionlist timeout 180 no flex umbrella dhcp-dns-option mobility anchor 10.76.118.74 priority 1 no shutdown

Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN en selecteer Add. Configureer een

unieke profielnaam en schakel bekabeld VLAN in. Specificeer de VLAN-id die is toegewezen aan bekabelde gastgebruikers. Schakel tot slot de profielstatus in op Ingeschakeld.

Ge	neral Security				
	Profile Name*	Guest		Client Association Limit	2000
	Guest LAN ID*	2	]	Wired VLAN Status	ENABLE
	mDNS Mode	Bridging	]	Wired VLAN ID*	11
	Status	ENABLE			

Gast LAN-beleid

Stap 2: Onder het tabblad Security, Web Auth inschakelen, de Web Auth parameter map toewijzen en de RADIUS-server selecteren uit de vervolgkeuzelijst Verificatie.

## General Security

Layer3

Web Auth	ENABLE	
Web Auth Parameter Map	global	▼
Authentication List	ISE-List	•

Tabblad Beveiliging



Opmerking: de naam van het gastLAN-profiel moet dezelfde zijn voor de 9800 Foreign en 5520 Anker-controller

CLI-configuratie

```
guest-lan profile-name Guest 2 wired-vlan 11
security web-auth authentication-list ISE-List
security web-auth parameter-map global
```

#### KAART VAN HET GASTLAN

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN. In de sectie van de configuratie van de Kaart van het Gast LAN, selecteer Add en breng het Beleidsprofiel aan het LAN van de Gast in kaart profiel.

Guest LAN Map Configuration	on				
+ Add Map X Delete Map					
Guest LAN Map : GuestMap + Add × Delete					
Guest LAN Profile Name	Policy Name				
No records av	ailable.	Profile Name Gue	st		
Image:	age 0 - 0 of 0 items	Policy Name Gues	st		
		✓ Save	Cancel		

KAART VAN HET GASTLAN

CLI-configuratie

wireless guest-lan map GuestMap guest-lan Guest policy Guest

#### Configuratie op anker 5520 WLC

#### Webverificatie configureren

Stap 1: Navigeer naar Security > Web Auth > Web Login Page. Stel het type webverificatie in op Extern (omleiden naar externe server) en configureer de externe URL voor webautorisatie. De Redirect URL na aanmelding is optioneel en kan worden geconfigureerd als clients moeten worden omgeleid naar een speciale pagina na succesvolle verificatie.



Instellingen webautorisatie

#### AAA-instellingen:

Stap 1: Straal server configureren

Navigeer naar Security > Radius > Verificatie > Nieuw.



Radius-server

Stap 2: Het configureren van de RADIUS-server IP en gedeeld geheim op de controller. Schakel de serverstatus in op Ingeschakeld en controleer het selectievakje Netwerkgebruiker.
# **RADIUS Authentication Servers > New**

Server Index (Priority)	4 ~
Server IP Address(Ipv4/Ipv6)	
Shared Secret Format	ASCII ~
Shared Secret	
Confirm Shared Secret	
Apply Cisco ISE Default settings	
Apply Cisco ACA Default settings	
Key Wrap	(Designed for FIPS customers)
Port Number	1812
Server Status	Enabled 🗸
Support for CoA	Disabled V
Server Timeout	5 seconds
Network User	Enable
Management	Enable
Management Retransmit Timeout	5 seconds
Tunnel Proxy	Enable
PAC Provisioning	Enable
IPSec	Enable
Cisco ACA	Enable

Serverconfiguratie

Toegangscontrolelijst configureren

Stap 1: Navigeer naar Security > Access Control List en selecteer Nieuw. Maak een pre-verificatie

ACL die verkeer naar DNS en de externe webserver toelaat.

cisco	MONI	tor <u>w</u>	<u>(</u> LANs <u>C</u> ONTR	OLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>5</u> 6	ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP			
Security	Acce	ess Cor	ntrol Lists > I	Edit	L								
<ul> <li>▼ AAA</li> <li>General</li> <li>▼ RADIUS</li> </ul>	Gene	eral											
Authentication Accounting Auth Cached Users Fallback	Acces: Deny	s List Narr Counters	ne Pre-A O	Auth_A	CL								
DNS Downloaded AVP	Seq	Action	Source IP/Ma	ask	Destination IP/Mask		Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP	Direction	Number of Hits	
TACACS+ LDAP Local Net Users	1	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	0.0.0.0 0.0.0.0	/	UDP	Any	DNS	Any	Any	0	
MAC Filtering Disabled Clients	2	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	0.0.0.0 0.0.0.0	/	UDP	DNS	Any	Any	Any	0	
User Login Policies AP Policies	3	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	10.127.196.171 255.255.255.255	/	тср	Any	HTTP	Any	Any	0	
Password Policies     Local EAP	4	Permit	10.127.196.17 255.255.255.2	1 / 55	0.0.0.0 0.0.0.0	/	тср	HTTP	Any	Any	Any	0	
Advanced EAP	5	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	10.127.196.171 255.255.255.255	/	тср	Any	HTTPS	Any	Any	0	
Priority Order     Certificate	6	Permit	10.127.196.17 255.255.255.2	1 / 55	0.0.0.0 0.0.0.0	/	тср	HTTPS	Any	Any	Any	0	
Access Control Lists Access Control Lists CPU Access Control Lists													

Toegangslijst om verkeer naar webserver toe te laten

#### Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar WLAN's > selecteer Nieuw maken.

Selecteer Type als Guest LAN en configureer dezelfde naam als het beleidsprofiel van de 9800 Foreign controller.

	<u>m</u> onitor	<u>W</u> LANs		WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP
	WLANS	ter: None	e [C	<u>[hange Filter] [C</u>	lear Filter]			Create New V Go
		ID Type	Profile Na	me		WLAN SSID		Admin Status Security Policies
Ga	stnetwerk	maken						erte envigeneeren i Tudi - erdeere Tenreuwe
M	NITOR WLANS	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS SEC	URITY MANAGEMI	ENT C <u>O</u> MMAND	S HELP		User:admin(ReadWrite) 🔒 Home
W	LANs > New							< Back Apply
[	Туре	Gue	st LAN 🗸		_			
	Profile Name	Gue	st					
		2						

LAN-profiel voor gasten

Stap 2: Stel de Ingress en uitgaande interfaces in kaart op het Guest LAN profiel.

De Ingress-interface is in dit geval geen omdat de ingangsinterface de EoIP-tunnel is van de

Foreign controller.

De uitgaande interface is VLAN waar de bekabelde client fysiek verbinding maakt.

eneral Security	QoS Advanced
Profile Name	Guest
Туре	Guest LAN
Status	Enabled
	(Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)
Ingress Interface	None V
Egress Interface	wired-vlan-11 V
NAS-ID	none

LAN-profiel voor gasten

Stap 3: Selecteer onder het tabblad Beveiliging Layer 3-beveiliging als webverificatie en wijs de pre-verificatie ACL toe.

WLANs > Edi	it 'Guest'
-------------	------------

General	Security	QoS Advanced	
Layer 2	Layer 3	AAA Servers	
Layer 3 Preauth Override	Security entication ACL e Global Config <sup>4</sup>	Veb Authentication	on ∨

Tabblad Beveiliging gastnetwerk

Stap 4: Navigeer naar Security > AAA-server.

Selecteer de uitrollijst en wijs de radiusserver toe aan het profiel voor het gastnetwerk.

General	Security	QoS	Advan	ced	
Layer 2	Layer 3	AAA S	Servers		
Select AAA	servers below	w to ove	rride use o	of def	ault servers on thi
RADIUS Se	rvers				
	Authenticat	ion Serv	ers	Acco	ounting Servers
	🗹 Enabled				nahled
					nabicu
Server 1	IP:10.197.2	24.122, F	ort:1812 >	Nor	ne
Server 1 Server 2	IP:10.197.2 None	24.122, F	ort:1812 \	Nor Nor	ne
Server 1 Server 2 Server 3	IP:10.197.2 None None	24.122, F	Port:1812 \	Nor Nor	ne ne
Server 1 Server 2 Server 3 Server 4	IP:10.197.2 None None	24.122, F	Port:1812 \	Nor Nor Nor	ne

Radiusserver toewijzen aan het LAN-profiel

Stap 5: Navigeer naar WLAN. Beweeg het uitrolpictogram van het gastLAN-profiel en selecteer Mobility Anchors.

□ <u>2</u>	Guest LAN	Guest	 Disabled	Web-Auth	<b>-</b>
					Remove
					Mobility Anchors

Stap 6: Selecteer Mobility Anchor Create om de controller te configureren als exportanker voor dit gastLAN-profiel.

WLAN SSID Guest		
Switch IP Address (Anchor)	Data Path	Control Path
local	up	up
Mobility Anchor Create		

Mobiliteitsanker maken

# Wired Guest configureren op AireOS 5520 verankerd aan Catalyst 9800



Netwerktopologie

# Configuratie op Foreign 5520 WLC

#### Configuratie van controllerinterface

Stap 1: Navigeer naar Controller > Interfaces > Nieuw. Configureer een interfacenaam, VLAN-id en schakel gastLAN in.

De bekabelde gast vereist twee dynamische interfaces.

Maak eerst een Layer 2 dynamische interface en wijs deze aan als gastLAN. Deze interface fungeert als de toegangsinterface voor Guest LAN, waar bekabelde clients fysiek verbinding maken.

cisco	<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NA
Controller	Interfaces	s > Edit				
General Icons	General I	nformati	on			
Inventory Interfaces Interface Groups	Interface MAC Addr	Name ess	wired-g a0:e0:a	uest of:32:d9:ba		
Multicast <ul> <li>Network Routes</li> </ul>	Configura	tion				
<ul> <li>Fabric Configuration</li> <li>Redundancy</li> </ul>	NAS-ID		none			
Mobility Management	Physical I	nformat	ion			
NTP	Port Numl Backup Po	ber ort				
▶ PMIPv6	Active Por	t Address	t	L		
<ul><li>Tunneling</li><li>IPv6</li></ul>	VLAN Ider	ntifier	[	2020		
MDNS	DHCP Pro	ky Mode	82	Global 🗸		

Ingress-interface

Stap 2: Navigeer naar Controller > Interfaces > Nieuw. Configureer een interfacenaam, VLAN-id.

De tweede dynamische interface moet een Layer 3-interface op de controller zijn, de bekabelde clients ontvangen IP-adres van dit VLAN-subnetnummer. Deze interface fungeert als de uitgangsinterface voor het LAN-profiel van de gast.

cisco	<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLE	r W <u>I</u> RELES	S <u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAC
Controller	Interface	s > Edit				
General Icons Inventory Interfaces Interface Groups	General I Interface MAC Add	Name ress	<b>ion</b> vlan2 a0:e	2024 D:af:32:d9:ba		
Multicast Network Routes Fabric Configuration Redundancy Mobility Management Ports	Configura Guest Lar Quarantir Quarantir NAS-ID	n ne ne Vlan Id	0 none			
▶ NTP	Physical 1	Informat	ion			
<ul> <li>CDP</li> <li>PMIPv6</li> <li>Tunneling</li> </ul>	Port Num Backup P	ber ort		1 0		
<ul> <li>IPv6</li> <li>mDNS</li> </ul>	Active Po Enable Dy	rt ynamic AP I Address	Management			
Lawful Interception	VLAN Ide IP Addres Netmask Gatewav	ntifier		2024 10.105.211.8 255.255.255 10.105.211.1	35 .128	

Uitgaande interface

#### Switch-poortconfiguratie

Gebruikers van bekabelde gasten verbinden met Access Layer switch; deze aangewezen poorten moeten worden geconfigureerd met VLAN waarin Guest LAN is ingeschakeld op de controller

Poortconfiguratie voor switch op toegangslaag

interface Gigabit Ethernet <x/x>

**Beschrijving Wired Guest Access** 

switchport access VLAN 2020

toegang tot switchport-modus

#### doel

Configuratie van externe controller-uplinkpoort interface TienGigabit Ethernet<x/x> beschrijving Trunkpoort naar de Foreign WLC switchport mode-trunk switchport trunk native VLAN 2081 switchport trunk toegestaan VLAN 2081.2020 doel Configuratie van uplinkpoorten voor ankercontrollers interface TienGigabit Ethernet<x/x> beschrijving Trunkpoort naar het anker WLC switchport mode-trunk switchport trunk native VLAN 2081 switchport trunk native VLAN 2081 doel

#### Webverificatie configureren

Stap 1: Navigeer naar Security > Web Auth > Web Login Page. Stel het type webverificatie in op Extern (omleiden naar externe server) en configureer de externe URL voor webautorisatie. De Redirect URL na aanmelding is optioneel en kan worden geconfigureerd als clients moeten worden omgeleid naar een speciale pagina na succesvolle verificatie.

ahaha 👘			Save Configuration Ping Logout Refresh
CISCO	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP	User:admin(ReadWrite) 🔒 Home
Security	Web Login Page		Preview Apply
AAA     General     exaDUS     Authentication     Accounting     Auth Cached Users     Fallback     DNS     Downloaded AVP     bTACACS+     LDAP     Local Net Users     MAC Filtering     Disabled Clients     User Login Policies     AP Policies     Password Policies	Web Authentication Type Redirect URL after login Login Success Page Type External Webauth URL QrCode Scanning Bypass Timer QrCode Scanning Bypass Count	External (Redirect to external server) v http://10.127.196.171/webauth/logout.html None v http://10.127.196.171/webauth/login.html 0 0	
Local EAP			
Advanced EAP			
Priority Order			
Certificate			
Access Control Lists			
Wireless Protection     Policies			
<ul> <li>Web Auth</li> <li>Web Login Page</li> <li>Certificate</li> </ul>			

Instellingen webautorisatie

#### AAA-instellingen:

#### Stap 1: Straal server configureren

#### Navigeer naar Security > Radius > Verificatie > Nieuw.

ahaha		Save Configuration Ping Logout Refre
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP	User:admin(ReadWrite) 🔒 Hon
Security	RADIUS Authentication Servers	Apply New
AAA     General     RADIUS     Authentication     Accounting     Auto Cached Users     Fallback     DNS     Downloaded AVP	Auth Called Station ID Type     AP MAC Address:SSID       Use AES Key Wrap     Image: Complex	

Radius-server

Stap 2: Het configureren van de RADIUS-server IP en gedeeld geheim op de controller. Schakel de serverstatus in op Ingeschakeld en controleer het selectievakje Netwerkgebruiker.

# **RADIUS Authentication Servers > New**

Server Index (Priority)	4 ~
Server IP Address(Ipv4/Ipv6)	
Shared Secret Format	ASCII ~
Shared Secret	
Confirm Shared Secret	
Apply Cisco ISE Default settings	
Apply Cisco ACA Default settings	
Key Wrap	(Designed for FIPS customers)
Port Number	1812
Server Status	Enabled 🗸
Support for CoA	Disabled V
Server Timeout	5 seconds
Network User	Enable
Management	Enable
Management Retransmit Timeout	5 seconds
Tunnel Proxy	Enable
PAC Provisioning	Enable
IPSec	Enable
Cisco ACA	Enable

Serverconfiguratie

Toegangscontrolelijst configureren

Stap 1: Navigeer naar Security > Access Control List en selecteer Nieuw. Maak een pre-verificatie

ACL die verkeer naar DNS en de externe webserver toelaat.

cisco	MONI	TOR V	<u>V</u> LANs <u>C</u> O	ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>5</u> 6	ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP			
Security	Acce	ess Coi	ntrol List	s > Edit	L								
General	Gene	eral											
Authentication Accounting Auth Cached Users Fallback	Access Deny	s List Nan Counters	ne	Pre-Auth_AC	1								
DNS Downloaded AVP	Seq	Action	Source I	P/Mask	Destination IP/Mask		Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP	Direction	Number of Hits	
TACACS+ LDAP Local Net Users	1	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	0.0.0.0 0.0.0.0	/	UDP	Any	DNS	Any	Any	0	
MAC Filtering Disabled Clients	2	Permit	0.0.0.0	/	0.0.0.0 0.0.0.0	/	UDP	DNS	Any	Any	Any	0	
User Login Policies AP Policies	3	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	10.127.196.171 255.255.255.255	/	тср	Any	HTTP	Any	Any	0	
Password Policies     Local EAP	4	Permit	10.127.1	96.171 / 255.255	0.0.0.0 0.0.0.0	/	тср	НТТР	Any	Any	Any	0	
Advanced EAP	5	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	10.127.196.171 255.255.255.255	/	тср	Any	HTTPS	Any	Any	0	
Priority Order     Certificate	6	Permit	10.127.1	96.171 / 255.255	0.0.0.0 0.0.0.0	/	тср	HTTPS	Any	Any	Any	0	
Access Control Lists Access Control Lists CPU Access Control Lists													

Toegangslijst om verkeer naar webserver toe te laten

#### Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar WLAN > Nieuw maken > Ga.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs		WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP			
WLANs										
Current Filt	er: None	e [ <u>C</u>	hange Filter] [(	Clear Filter]				Create New	Go	
	D Type	Profile Na	me	,	WLAN SSID		Admin Status	Security Pol	icies	

LAN-profiel voor gasten

Selecteer Type als gastnetwerk en configureer een profielnaam. De zelfde naam moet op het beleidsprofiel en het LAN van de Gast profiel van het Ankercontrolemechanisme worden gevormd 9800.

WLANs > New	
Туре	Guest LAN 🗸
Profile Name	Guest-Profile
ID	3 ~

LAN-profiel voor gasten

Stap 2: Onder het tabblad Algemeen, Kaart de Ingress en Uitgang interface op het Gast LAN profiel.

Ingress interface is het VLAN waarmee de bekabelde clients fysiek verbinding maken.

Uitgaande interface is het VLAN-subnetnummer dat door de clients wordt aangevraagd voor IPadres.

General	Security	QoS	Adva	anced			
Profile Na	ame	Guest-F	Profile				]
Туре		Guest L	AN				
Status		🗹 Enal	bled				
Security	Policies	Web-A (Modifica	<b>uth</b> ations do	ne under	security tab w	ill appear a	fter applying tł
Ingress I	nterface	wired-g	guest 🗸				
Egress Ir	nterface	vlan202	24	$\checkmark$			
NAS-ID		none					]

LAN-profiel voor gasten

Stap 3: Navigeer naar Security > Layer 3.

Selecteer Layer 3 Security als webverificatie en wijs de pre-verificatie ACL toe.

G	General	Security	QoS	Advan	ced			
	Layer 2	Layer 3		Servers				
	Layer 3 Preauthe Override	Security entication ACL e Global Config <sup>2</sup>	IPv4	Fre-Auth	ACL ~	IPv6	None 🗸	Web Authentication ~

Layer 3-beveiligingstabblad

#### Stap 4:

Stel onder het tabblad AAA-servers de Radius-server in kaart en schakel het selectievakje Ingeschakeld in.

ieneral	Security	QoS	Advan	ced	
Layer 2	Layer 3	AAA S	Servers		
Select AAA	servers belo	w to ove	rride use o	of defa	ault servers on t
RADIUS Se	ervers				
	Authenticat	tion Serve	ers	Acco	ounting Servers
	Authenticat	tion Serv	ers		ounting Servers
Server 1	Authenticat	<b>tion Serv</b> 224.122, F	ers Port:1812 \	Acco E Nor	nabled
Server 1 Server 2	Authenticat Enabled IP:10.197.2	224.122, P	ers Port:1812 \	Acco Nor	nabled
Server 1 Server 2 Server 3	Authenticat Enabled IP:10.197.2 None None	224.122, F	ers Port:1812 \	Acco Nor Nor	nabled ne ne
Server 1 Server 2 Server 3 Server 4	Authenticat Enabled IP:10.197.2 None None None	224.122, F	ers Port:1812 \	Acco Nor Nor	nabled ne ne ne

Toewijzing van radiusservers aan het profiel van het Gastnetwerk

Stap 5: Navigeer naar WLAN-pagina en zweef over het downdown-pictogram van het gastLANprofiel en selecteer Mobility Ankers.

	010010100	[WPA + WPAZ][AUUI(PSK)]	
L Guest LAN Guest-Profile	Enabled	Web-Auth	
C 2 Guest LAN Guest	Disabled	Web-Auth	Mobility Anchors

Mobiliteitsankers

Stap 6: Breng het mobiliteitsanker van de drop-down lijst aan het LAN van de Gast Profiel in kaart.

Mobility Anchors			
WLAN SSID Guest-Profile			
Switch IP Address (Anchor)	local	Data Path	Co
Mobility Anchor Create	10.106.39.41		
Hobinty Anchor Create	10.76.6.156		
Switch IP Address (Anchor)	✓ 10.76.118.70		
Foot Notes			

Mobiliteitsanker toewijzen aan Gast LAN

# Configuratie op Anker 9800 WLC

Web Parameter map configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Security > Web Auth en selecteer Global. Controleer dat het virtuele IP-adres van de controller en het Trustpoint correct in kaart worden gebracht op het profiel, waarbij het type is ingesteld op webauth.

General Advanced			
Parameter-map Name	global	Virtual IPv4 Address	192.0.2.1
Maximum HTTP connections	100	Trustpoint	TP-self-signed-3 v
Init-State Timeout(secs)	120	Virtual IPv4 Hostname	
Туре	webauth 🔻	Virtual IPv6 Address	X:X:X:X:X
Captive Bypass Portal	0	Web Auth intercept HTTPs	0
Disable Success Window	0	Enable HTTP server for Web Auth	
Disable Logout Window		Disable HTTP secure server	0
Disable Cisco Logo	0	for Web Auth	
Sleeping Client Status	0	Banner Configuration	
Sleeping Client Timeout (minutes)	720	Banner Title	
		Banner Type 💿 Nor O Rea	ne O Banner Text ad From File

Web Parameter map

Stap 2: Onder het tabblad Advanced specificeert u de externe URL van de webpagina waarnaar clients moeten worden omgeleid. Configureer de Redirect URL voor aanmelding en wijs de fout opnieuw toe. De instelling Redirect On-Success is een optionele configuratie.

Preview of the Redirect URL:

http://10.127.196.171/webauth/login.html?switch\_url=https://192.0.2.1/login.html&redirect=<website-name>

#### Redirect to external server

Redirect URL for login	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Success	http://10.127.196.171/w
Redirect On-Failure	http://10.127.196.171/w
Redirect Append for AP MAC Address	
Redirect Append for Client MAC Address	
Redirect Append for WLAN SSID	
Portal IPV4 Address	10.127.196.171
Portal IPV6 Address	X:X:X:X:X

Tabblad Geavanceerd

#### CLI-configuratie

1	parameter-map type webauth global
	type webauth
	virtual-ip ipv4 192.0.2.1
	redirect for-login http://10.127.196.171/webauth/login.html
	redirect on-success http://10.127.196.171/webauth/logout.html
	redirect on-failure http://10.127.196.171/webauth/failed.html
	redirect portal ipv4 10.127.196.171
	trustpoint TP-self-signed-3010594951
	webauth-http-enable



Opmerking: Raadpleeg voor AAA-configuratie de configuratiegegevens in de sectie "Configure Wired Guest on Catalyst 9800 verankerd aan een andere Catalyst 9800" voor de Foreign 9800 WLC.

#### Beleidsprofiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuratie > Tags en profielen > Beleid. Configureer het beleidsprofiel met dezelfde naam die wordt gebruikt voor het gastLAN-profiel van de buitenlandse controller.

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanc	ed	
Name	*	Guest-Profile			WLAN Switching Policy	
Descr	iption	Enter Description	1		Central Switching	ENABLED
Status	3				Central Authentication	ENABLED
Passiv	ve Client	DISABLED			Central DHCP	ENABLED
IP MA	C Binding	ENABLED			Flex NAT/PAT	DISABLED
Encry	oted Traffic Analytics	DISABLED				
CTS	Policy					
Inline	Tagging					
SGAC	L Enforcement	D				
Defau	It SGT	2-65519				

Beleidsprofiel

Stap 2: Onder het tabblad Toegangsbeleid brengt u het bekabelde client-VLAN in kaart vanuit de vervolgkeuzelijst

General	Access Policies	QOS and AVC	Mobility	Advanced
RADIUS P	rofiling			
HTTP TLV	Caching			
DHCP TLV	Caching			
WLAN Lo	ocal Profiling			
Global Sta Classificat	ite of Device ion	Disablec	i	
Local Sub	scriber Policy Name	Search	or Select	-
VLAN				
VLAN/VLA	AN Group	VLAN2	024	<b>,</b> (i)
Multicast \	VLAN	Enter N	/lulticast VLAN	

Toegangsbeleid

Stap 3: Onder het tabblad Mobiliteit vinkt u het aankruisvakje Exportanker aan.

# General Access Policies QOS and AVC Mobility Advanced Mobility Anchors Export Anchor Static IP Mobility DISABLED

Adding Mobility Anchors will cause the enabled WLANs to momentarily disable and may result in loss of connectivity for some clients.

Drag and Drop/double click/click on the arrow to add/remove Anchors

Tabblad Mobiliteit

#### CLI-configuratie

```
wireless profile policy Guest-Profile
no accounting-interim
exclusionlist timeout 180
no flex umbrella dhcp-dns-option
mobility anchor
vlan VLAN2024
no shutdown
```

#### Gast LAN-profiel configureren

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN en selecteer Add om het Guest LANprofiel te configureren en de status van bekabeld VLAN uit te schakelen.

De naam van het LAN van de gast op Anchor moet het zelfde zijn als het LAN van de Gast profiel op Buitenlandse WLC.

Ge	eneral Security				
	Profile Name*	Guest-Profile		Client Association Limit	2000
	Guest LAN ID*	1		Wired VLAN Status	DISABLE
	mDNS Mode	Bridging	•		
	Status	ENABLE			

LAN-profiel voor gasten

Stap 2: Onder het tabblad Security, Web Auth inschakelen. Selecteer de Webautorisatieparameterkaart en de Verificatielijst in de vervolgkeuzelijst

dit Guest LAN Profile				
General	Security			
Layer3				
Web Auth		ENABLE		
Web Auth I	Parameter Map	global		•
Authenticat	tion List	ISE-List		•

Tabblad LAN-beveiliging

CLI-configuratie

#### KAART VAN HET GASTLAN

Stap 1: Navigeer naar Configuration > Wireless > Guest LAN. In de sectie van de configuratie van de Kaart van het Gast LAN, selecteer Add en breng het Beleidsprofiel aan het LAN van de Gast in kaart profiel.

#### Guest LAN Map Configuration

+ Add Map X Delete Map			
Guest LAN Map : GuestMap + Add × Delete			
Guest LAN Profile Name	Policy Name	<b>T</b>	
No records av	ailable.	Profile Name	Guest-Profile
I I I II III IIII IIII IIIII IIIII IIIII	oage 0 - 0 of 0 iter	Policy Name	Guest-Profile
		✓ Save	ວ Cancel

KAART VAN HET GASTLAN

### Verifiëren

Configuratie van controller valideren

#show gast-lan samenvatting

GLAN	GLAN Profile Name	Status
1	Guest-Profile	UP
2	Guest	UP

#show guest-lan ID 1

#### <#root>

Guest-LAN Profile Name : Guest Guest-LAN ID : 2 Wired-Vlan :

#### Status

#### Enabled

Number of Active Clients Max Associated Clients Security WebAuth	::	0 2000
Enabled		
Webauth Parameter Map Webauth Authentication List	:	global
ISE-List		
Webauth Authorization List mDNS Gateway Status	:	Not configured Bridge

:

#### #show parameter-map type webauth global

<#root>	
Parameter Map Name Type	: global :
webauth	
Redirect: For Login	:
http://10.127.196.171/webauth/lo	gin.html
On Success	:
http://10.127.196.171/webauth/lo	gout.html
On Failure	:
http://10.127.196.171/webauth/fa	iled.html
Portal ipv4	:
10.127.196.171	
Virtual-ipv4	:
192.0.2.1	

#show parameter-map type webauth naam <profielnaam> (Als aangepaste web parameter profiel wordt gebruikt)

#show Wireless gast-lan-map samenvatting

#### #show overzicht draadloze mobiliteit

IP	Public Ip	MAC Address
10.76.118.70	10.76.118.70	f4bd.9e59.314b

#show ip http server status

HTTP server status: Enabled HTTP server port: 80 HTTP server active supplementary listener ports: 21111 HTTP server authentication method: local HTTP secure server capability: Present HTTP secure server status: Enabled HTTP secure server port: 443

HTTP secure server trustpoint: TP-self-signed-3010594951

>Gastenoverzicht weergeven

Number of Guest LANs..... 1

GLAN ID	GLAN Profile Name	Status	Interface Name
2	Guest	Enabled	wired-vlan-11

>Gastenoverzicht weergeven 2

Guest LAN Identifier	2		
Profile Name	Guest		
Status	Enabled		
Interface	lan-11		
Radius Servers			
Authentication 10.197.224.122 1812 * Web Based Authentication Enabled			
Web Authentication Timeout			
IPv4 ACL	Pre-Auth_ACL		
Mobility Anchor Li	st		
GLAN ID IP Address	Status		
2 10.76.118.74	Up		

#### >Aangepast web weergeven

Radius Authentication Method	PAP
Cisco Logo	Enabled
CustomLogo	None
Custom Title	None
Custom Message	None
Custom Redirect URL	<pre>http://10.127.196.171/webauth/logout.html</pre>
Web Authentication Login Success Page Mode	None
Web Authentication Type	External
Logout-popup	Enabled
External Web Authentication URL	http://10.127.196.171/webauth/login.html
QR Code Scanning Bypass Timer	0
QR Code Scanning Bypass Count	0

>toon custom-web guest-lan 2

Guest LAN Status	Enabled
Web Security Policy	Web Based Authentication
WebAuth Type	External
Global Status	Enabled

Beleidsstatus client valideren

in het buitenland,

Samenvatting van draadloze client #show

De staat van de de beleidsmanager van de cliënt op de Buitenlandse controller wordt IN WERKING GESTELD nadat de cliënt met succes associeert.

MAC Address	AP Name	Type ID	State	Protocol Meth
a0ce.c8c3.a9b	5 N/A	 		
GLAN 1				
Run				
802.3				
Web Auth				
Export Foreig	n			

#### <#root>

Client MAC Address Client Username Client Webauth Username Client State User Authenticated by Client User Group Client NAC 00B State guest-lan Wireless LAN Profile Name Mobility State	a0:ce:c8:c3:a9:b5 N/A N/A Associated None Access 1 Guest-Profile
Export Foreign	
Mobility Anchor IP Address	
10.76.118.70	
Security Policy Completed	
Yes	
Policy Manager State	
RUN	
Pre-auth IPv4 ACL Name EAP Type Interface	Pre-Auth_ACL Unknown
wired-guest-egress	
VLANQuarantine VLAN	2024 0

#### Op Anchor,

De overdracht van de clientstatus moet op de ankercontroller worden bewaakt.

De staat van de Clientbeleidsmanager is in behandeling voor Web Auth.

MAC Address	AP Name	Type ID	State	Protocol	Meth
a0ce.c8c3.a9b5	10.76.6.156				
GLAN 1					
Webauth Pei	nding				
802.3					
Web Auth					
Export Anchor					

Zodra de client is geverifieerd, verandert de status van de beleidsmanager in de status RUN.

MAC Address	AP Name	Type ID	State	Protocol	Meth
a0ce.c8c3.a9b5	10.76.6.156	GLAN 1	Run	802.3	Web /

#show draadloze client mac-adres a0ce.c8c3.a9b5 detail

#### <#root>

```
Client MAC Address : a0ce.c8c3.a9b5
Client MAC Type : Universally Administered Address
Client DUID: NA
Client IPv4 Address :
```

#### 10.105.211.69

Client State : Associated Policy Profile : Guest-Profile Flex Profile : N/A Guest Lan: GLAN Id: 1 GLAN Name: Guest-Profile

#### Mobility:

Foreign IP Address :

10.76.118.74

Point of Attachment	: 0xA000003
Point of Presence	: 0
Move Count	: 1
Mobility Role	:

#### Export Anchor

Mobility Roam Type :

#### L3 Requested

Policy Manager State:

#### Webauth Pending

Last Policy Manager State :

IP Learn Complete

Client Entry Create Time : 35 seconds

VLAN : VLAN2024

```
Session Manager:

Point of Attachment : mobility_a0000003

IIF ID : 0xA0000003

Authorized : FALSE

Session timeout : 28800

Common Session ID: 4a764c0a0000008ea0285466
```

Acct Session ID : 0x0000000 Auth Method Status List Method : Web Auth Webauth State : Login Webauth Method : Webauth Server Policies: Resultant Policies: URL Redirect ACL : WA-v4-int-10.127.196.171 Preauth ACL : WA-sec-10.127.196.171 VLAN Name : VLAN2024 VLAN ÷. 2024 Absolute-Timer : 28800

De client beweegt zich om de status uit te voeren na succesvolle webverificatie.

toon draadloze client mac-adres a0ce.c8c3.a9b5 detail

```
Client MAC Address : a0ce.c8c3.a9b5
Client MAC Type : Universally Administered Address
Client DUID: NA
Client IPv4 Address :
10.105.211.69
Client Username :
testuser
Client State : Associated
Policy Profile : Guest-Profile
Flex Profile : N/A
Guest Lan:
 GLAN Id: 1
 GLAN Name: Guest-Profile
Wireless LAN Network Name (SSID) : N/A
BSSID : N/A
Connected For : 81 seconds
Protocol : 802.3
Policy Manager State:
```

Run

Last Policy Manager State :

#### Webauth Pending

Client Entry Create Time : 81 seconds VLAN : VLAN2024

Last Tried Aaa Server Details: Server IP :

10.197.224.122

Auth Method Status List Method : Web Auth	
Webauth State	: Authz
Webauth Method	: Webauth

Resultant Policies:

URL Redirect ACL :

 ${\tt IP-Adm-V4-LOGOUT-ACL}$ 

VLAN Name : VLAN2024 VLAN :

#### 2024

Absolute-Timer : 28800

>toon clientdetail a0:ce:c8:c3:a9:b5

Client MAC Address	a0:ce:c8:c3:a9:b5
Client Username	N/A
Client Webauth Username	N/A
Client State	Associated
Wireless LAN Profile Name	Guest
WLAN Profile check for roaming	Disabled
Hotspot (802.11u)	Not Supported
Connected For	90 secs
IP Address	10.105.211.75
Gateway Address	10.105.211.1
Netmask	255.255.255.128
Mobility State	
Export Anchor	
Mobility Foreign IP Address	
10.76.118.70	
Security Policy Completed Policy Manager State	No
WEBAUTH_REQD	
Pre-auth IPv4 ACL Name	
Pre-Auth_ACLPre-auth	

IPv4 ACL Applied Status..... Yes Pre-auth IPv4 ACL Applied Status.....

Yes

Na de Versies van de Verificatieclient om de status uit te voeren.

<pre>show client detail a0:ce:c8:c3:a9:b5 Client MAC Address Client Username</pre>	a0:ce:c8:c3:a9:b5
testuser	
Client Webauth Username	
testuser	
Client State	
Associated	
User Authenticated by	
RADIUS Server	
Client User Group Client NAC OOB State Connected For IP Address	testuser Access 37 secs
10.105.211.75	
Gateway Address Netmask Mobility State	10.105.211.1 255.255.255.128
Export Anchor	
Mobility Foreign IP Address Security Policy Completed Policy Manager State	10.76.118.70 Yes
RUN	
Pre-auth IPv4 ACL Name Pre-auth IPv4 ACL Applied Status EAP Type Interface	Pre-Auth_ACL Yes Unknown
wired-vlan-11	
VLAN	
11	
Quarantine VLAN	0

## Problemen oplossen

debug van AireOS-controller

Clientdebug inschakelen

>debug client <H.H>

Om te verifiëren of debugging is ingeschakeld

>debuggen tonen

debug uitschakelen

debug, uitschakelen

9800 radioactief spoor

Activeer Radio Active Tracing om client debug sporen te genereren voor het opgegeven MACadres in de CLI.

Stappen om radioactieve tracering in te schakelen:

Zorg ervoor dat alle voorwaardelijke debugs uitgeschakeld zijn.

clear platform condition all

debug voor opgegeven MAC-adres inschakelen.

debug wireless mac <H.H.H> monitor-time <Time is seconds>

Na het reproduceren van het probleem, blokkeer het debuggen om de RA-sporenverzameling te stoppen.

no debug wireless mac <H.H.H>

Zodra het RA-spoor is gestopt, wordt het debug-bestand gegenereerd in de bootflash van de controller.

Kopieert het bestand naar een externe server.

copy bootflash:ra\_trace\_MAC\_aaaabbbbcccc\_HHMMSS.XXX\_timezone\_DayWeek\_Month\_Day\_year.log tftp://<IP addr

Toont het debug-logbestand:

more bootflash:ra\_trace\_MAC\_aaaabbbbcccc\_HHMMSS.XXX\_timezone\_DayWeek\_Month\_Day\_year.log

#### RA-overtrekken inschakelen in GUI,

Troubleshooting - > Radio	active Trace	
Conditional Debug Global	State: Started	🔅 Wireless Deb
+ Add × Delete	Start Stop	Last Run
Add MAC/IP Address		×
MAC/IP Address*	Enter a MAC/IP Address every newline	
Cancel		Apply to Device

RA-overtrekken inschakelen op WebUI

#### Ingesloten pakketvastlegging

Ga naar Problemen oplossen > Packet Capture. Voer de opnamenaam in en specificeer het MACadres van de client als de binnenste filter-MAC. Stel de buffergrootte in op 100 en kies de uplink-

Troubleshooting - > Packet Capture			
+ Add × Delete			
Create Packet Capture			×
Capture Name*	TestPCap		
Filter*	any 🔻	]	
Monitor Control Plane 🚯	0		
Inner Filter Protocol	DHCP		
Inner Filter MAC			
Buffer Size (MB)*	100		
Limit by*	Duration 🔻	3600 secs ~= 1.00 hour	
Available (12) Search Q	Selected (1)		
Tw0/0/1	Tw0/0/0		÷
Tw0/0/2	I		
Tw0/0/3			
Te0/1/0			

interface om inkomende en uitgaande pakketten te bewaken.

Ingesloten pakketvastlegging



Opmerking: Selecteer de optie "Monitorbesturing verkeer" om verkeer te bekijken dat naar de systeem CPU wordt omgeleid en in het gegevensvlak wordt opnieuw gespoten.

Navigeer naar Problemen oplossen > Packet Capture en selecteer Start om pakketten op te nemen.

Capture Name	Interface	Ŧ	Monitor Control Plane	T	Buffer Size	T	Filter by	Limit	Status	Ţ	Action
TestPCap	TwoGigabitEthernet0/0/0		No		0%		any	@ 3600 secs	Inactive		► Start
											-

Packet Capture starten

**CLI-configuratie** 

monitor capture TestPCap inner mac <H.H.H>
monitor capture TestPCap buffer size 100
monitor capture TestPCap interface twoGigabitEthernet 0/0/0 both

monitor capture TestPCap start <Reporduce the issue> monitor capture TestPCap stop show monitor capture TestPCap Status Information for Capture TestPCap Target Type: Interface: TwoGigabitEthernet0/0/0, Direction: BOTH Status : Inactive Filter Details: Capture all packets Inner Filter Details: Mac: 6c7e.67e3.6db9 Continuous capture: disabled Buffer Details: Buffer Type: LINEAR (default) Buffer Size (in MB): 100 Limit Details: Number of Packets to capture: 0 (no limit) Packet Capture duration: 3600 Packet Size to capture: 0 (no limit) Maximum number of packets to capture per second: 1000 Packet sampling rate: 0 (no sampling)

Exporteer pakketopname naar externe TFTP-server.

monitor capture TestPCap export tftp://<IP address>/ TestPCap.pcap

Navigeer naar Problemen oplossen > Packet Capture en selecteer Exporteren om het opnamebestand op de lokale machine te downloaden.

Capture Name	Interface	Ŧ	Monitor Control Plane	Ŧ	Buffer Size	T	Filter by	Ŧ	Limit	Sta	atus 🔻	Action		
TestPCap	TwoGigabitEthernet0/0/0		No		0%		any		@ 3600 secs	Ina	active	► Start	🔀 Expo	t
4 1 ⊨ ⊨	10 🔻	•						E	xport Capture	e - '	TestPCa	р	×	1
									Export to	*	desktop		•	
								(	Cancel				Export	
	Capture Name TestPCap 1	Capture Name     Interface       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0       1     Image: Comparison of the second sec	Capture Name     ▼     Interface     ▼       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0       ↓     1     ▶     10     ▼	Capture Name     Interface     Monitor Control Plane       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0     No       1     I     IO	Capture Name     Interface     Monitor Control Plane       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0     No       1     I     IO	Capture Name     Interface     Monitor Control Plane     Buffer Size       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0     No     0%       1     1     10     10	Capture Name     Interface     Monitor Control Plane     Buffer Size       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0     No     0%       1     H     10	Capture Name     Interface     Monitor Control Plane     Buffer Size     Filter by       TestPCap     TwoGigabitEthernet0/0/0     No     %     any       1     1     10     10     10	Capture Name       Interface       Y       Monitor Control Plane       Y       Buffer Size       Y       Filter by       Y         TestPCap       TwoGigabitEthernet0/0/0       No       %       any       any       I	Capture Name       Interface       Monitor Control Plane       Buffer Size       Filter by       Limit         TestPCap       TwoGigabitEthernet0/0/0       No       %       any       Ø 3600 secs         1       1       10       .       Export Capture         Export Capture       .       .       .       .         Capture Name       .       .       .       .       .         TestPCap       TwoGigabitEthernet0/0/0       No       %       any       Ø 3600 secs         1       10       .       .       .       .       .       .         Capture       .       .       .       .       .       .       .         .       .       .       .       .       .       .       .       .       .         . <td>Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1</td> <td>Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1</td> <td>Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1</td> <td>Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No 0%   any 0 3600 secs   Image: Status Status   Image: Status Image: Status   Image: Status I</td>	Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1	Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1	Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No   1    1   1	Capture Name Interface   TestPCap TwoGigabitEthernet0/0/0   No 0%   any 0 3600 secs   Image: Status Status   Image: Status Image: Status   Image: Status I

EPC downloaden

+ Add × Delete

#### Werklogfragmenten

#### AireOS Foreign Controller-client-debuglogboek

Bedrad pakket ontvangen van bekabelde client

\*apfReceiveTask: May 27 12:00:55.127: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Wired Guest packet from 10.105.211.69 on mobil

#### Buitenlandse controller gebouw export ankerverzoek

\*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.083: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Attempting anchor export for mobile a0:ce:c8:c3 \*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.083: a0:ce:c8:c3:a9:b5 mmAnchorExportSend: Building ExportForeignLradM. \*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.083: a0:ce:c8:c3:a9:b5 SGT Payload built in Export Anchor Req 0

De buitenlandse controleur stuurt het ankerverzoek van de Uitvoer naar de ankercontrolemechanisme.

\*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.083: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Export Anchor request sent to 10.76.118.70

Anchor controller stuurt bevestiging voor het Anchor-verzoek om client

\*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 27 12:00:56.091: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Recvd Exp Anchor Ack for mobile a0:ce:c8:c

Mobiliteitsrol voor de klanten op de buitenlandse controller wordt bijgewerkt om te exporteren.

\*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.091: a0:ce:c8:c3:a9:b5 0.0.0.0 DHCP\_REQD (7) mobility role update requ
Peer = 10.76.118.70, Old Anchor = 10.76.118.70, New Anchor = 10.76.118.70

Cliënt omgezet in de staat van de LOOPPAS.

\*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.091: a0:ce:c8:c3:a9:b5 0.0.0.0 DHCP\_REQD (7) State Update from Mobilit \*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.091: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Stopping deletion of Mobile Station: (callerId: \*apfReceiveTask: May 27 12:00:56.091: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Moving client to run state

9800 radioactief spoor van buitenlandse controller
De client is aangesloten bij de controller.

```
2024/07/15 04:10:29.087608331 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b
```

Mobiliteitsdetectie is in volle gang na associatie.

```
2024/07/15 04:10:29.091585813 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b 2024/07/15 04:10:29.091605761 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b
```

Wanneer de mobiliteitsdetectie is verwerkt, wordt het clientroamtype bijgewerkt op de gevraagde L3.

```
2024/07/15 04:10:29.091664605 {wncd_x_R0-0}{1}: [mm-transition] [17765]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 MM
2024/07/15 04:10:29.091693445 {wncd_x_R0-0}{1}: [mm-client] [17765]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Roam t
```

De buitenlandse controller stuurt de export ankeraanvraag naar Anchor WLC.

```
2024/07/15 04:10:32.093245394 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [18316]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Ex
2024/07/15 04:10:32.093253788 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [18316]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Fo
2024/07/15 04:10:32.093274405 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [18316]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 For
```

De reactie van het Anker van de uitvoer wordt ontvangen van het Ankercontrolemechanisme en VLAN wordt toegepast van het gebruikersprofiel.

```
2024/07/15 04:10:32.106775213 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-transition] [18316]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
2024/07/15 04:10:32.106811183 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [18316]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Ex
2024/07/15 04:10:32.107183692 {wncd_x_R0-0}{1}: [epm-misc] [17765]: (info): [a0ce.c8c3.a9b5:Tw0/0/0] An
2024/07/15 04:10:32.107247304 {wncd_x_R0-0}{1}: [svm] [17765]: (info): [a0ce.c8c3.a9b5] Applied User Pr
2024/07/15 04:10:32.107250258 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17765]: (info): Applied User Profile:
```

Zodra het Exporteren Anker verzoek wordt verwerkt, wordt de rol van de cliëntmobiliteit bijgewerkt aan Exporteren Buitenlandse.

```
2024/07/15 04:10:32.107490972 {wncd_x_R0-0}{1}: [mm-client] [17765]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Proce
2024/07/15 04:10:32.107502336 {wncd_x_R0-0}{1}: [mm-client] [17765]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Mobili
2024/07/15 04:10:32.107533732 {wncd_x_R0-0}{1}: [sanet-shim-translate] [17765]: (info): Anchor Vlan: 20
```

2024/07/15 04:10:32.107592251 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Mobili

De overgangen van de cliënt in IP leren staat.

```
2024/07/15 04:10:32.108210365 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b
2024/07/15 04:10:32.108293096 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17765]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
```

Na IP leren, de cliëntbewegingen om staat op Buitenlandse WLC in WERKING te STELLEN.

2024/07/15 04:10:32.108521618 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17765]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b

#### AireOS ankercontroller client deubg log

Export Anchor-verzoek ontvangen van de buitenlandse controller.

\*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Anchor Export Request Recvd for mobile a0:c \*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 mmAnchorExportRcv: Extracting mmPayloadExpo \*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 mmAnchorExportRcv Ssid=Guest useProfileNa

Lokale overbruggingsVLAN wordt toegepast op de client.

\*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Updated local bridging VLAN to 11 while app \*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Applying Interface(wired-vlan-11) policy on \*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.831: a0:ce:c8:c3:a9:b5 After applying Interface(wired-vlan-11) pol

De rol van de mobiliteit wordt bijgewerkt om Anker en cliëntstaat transistoned Geassocieerde uit te voeren.

De mobiliteit is voltooid, de clientstatus is gekoppeld en de mobiliteitsrol is Exportaanker.

\*Dot1x\_NW\_MsgTask\_5: May 28 10:46:27.832: a0:ce:c8:c3:a9:b5 0.0.0.0 DHCP\_REQD (7) State Update from Mob

Het IP-adres van de client wordt geleerd op de controller en de status die via DHCP wordt overgedragen, vereist voor de vereiste webautorisatie.

\*dtlArpTask: May 28 10:46:58.356: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Static IP client associated to interface wired-vlan \*dtlArpTask: May 28 10:46:58.356: a0:ce:c8:c3:a9:b5 dtlArpSetType: Changing ARP Type from 0 ---> 1 for \*dtlArpTask: May 28 10:46:58.356: a0:ce:c8:c3:a9:b5 10.105.211.75 DHCP\_REQD (7) Change state to WEBAUTH

Webauth URL wordt samengesteld door het toevoegen van de externe omleiden url en controller virtuele ip-adres.

\*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Preparing redirect URL according to configure \*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Web-auth type External, using URL:http://10.1 \*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Added switch\_url, redirect URL is now http://

Toegevoegd client mac adres en WLAN aan de URL.

\*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Added client\_mac , redirect URL is now http:// \*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Added wlan, redirect URL is now \*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- Added wlan, redirect URL is now http://10.127

Laatste URL na het parchen van HTTP GET voor host 10.105.211.1

\*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- parser host is 10.105.211.1
\*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- parser path is /auth/discovery
\*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5-added redirect=, URL is now http://10.127.196.

Redirect URL wordt verzonden naar de client in het 200 OK response-pakket.

```
*webauthRedirect: May 28 10:46:58.500: a0:ce:c8:c3:a9:b5- 200 send_data =HTTP/1.1 200 OK
Location:http://10.127.196.171/webauth/login.html?switch_url=https://192.0.2.1/login.html&client_mac=a0
```

De client maakt een TCP-verbinding met redirect URL-host. Zodra de clients de inloggebruikersnaam en het wachtwoord op de portal indienen, wordt door de controller een radiusverzoek naar de radiusserver verzonden

Zodra de controller een Access-Accept ontvangt, sloot de client de TCP-sessie en wordt verplaatst naar RUN-status.

```
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Sending the packet to v4 host 10.197.224.122:18
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Successful transmission of Authentication Packe
                                         AVP[01] User-Name.....testuser
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077:
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077:
                                         AVP[03] Calling-Station-Id.....a0-ce-c8
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077:
                                         AVP[04] Nas-Port.....0x000000
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077:
                                         AVP[05] Nas-Ip-Address.....0x0a4c76
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:077:
                                         AVP[06] NAS-Identifier.....POD1586-
*aaaQueueReader: May 28 10:46:59:500: a0:ce:c8:c3:a9:b5 radiusServerFallbackPassiveStateUpdate: RADIUS
*radiusTransportThread: May 28 10:46:59:500: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Access-Accept received from RADIUS serv
*Dot1x_NW_MsgTask_5: May 28 10:46:59:500: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Processing Access-Accept for mobile a0:ce:c
*apfReceiveTask: May 28 10:46:59:500: a0:ce:c8:c3:a9:b5 Moving client to run state
```

9800 radioactieve tracering van ankercontroller

Mobility kondigt bericht aan voor de klant van de Foreign controller.

```
2024/07/15 15:10:20.614677358 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [15259]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Re
```

Exporteer ankeraanvraag ontvangen van de buitenlandse controller wanneer de klant samenwerkt waarvoor Exporteren ankerrespons wordt verzonden door de Anchor controller die kan worden geverifieerd op het Foreign controller RA-spoor.

```
2024/07/15 15:10:22.615246594 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-transition] [15259]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
```

De client wordt verplaatst naar de associërende staat en de mobiliteitsrol wordt getransformeerd naar de Exporthandelaar.

```
2024/07/15 15:10:22.616156811 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-state] [14709]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b 2024/07/15 15:10:22.627358367 {wncd_x_R0-0}{1}: [mm-client] [14709]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Mobili
```

```
2024/07/15 15:10:22.627462963 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot11] [14709]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Client da
2024/07/15 15:10:22.627490485 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [15259]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Ex
2024/07/15 15:10:22.627494963 {mobilityd_R0-0}{1}: [mm-client] [15259]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Fo
```

IP leren is voltooid, client-IP geleerd via ARP.

```
2024/07/15 15:10:22.628124206 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [14709]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
2024/07/15 15:10:23.627064171 {wncd_x_R0-0}{1}: [sisf-packet] [14709]: (info): RX: ARP from interface m
2024/07/15 15:10:24.469704913 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [14709]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
2024/07/15 15:10:24.470527056 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-iplearn] [14709]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
2024/07/15 15:10:24.470587596 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [14709]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
2024/07/15 15:10:24.470613094 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [14709]: (debug): MAC: a0ce.c8c3.a9b5
```

De staat van het clientbeleid is in behandeling.

```
2024/07/15 15:10:24.470748350 {wncd_x_R0-0}{1}: [client-auth] [14709]: (info): MAC: a0ce.c8c3.a9b5 Cli
```

De TCP-handdruk wordt gespoofd door de controller. Wanneer de client een HTTP GET verstuurt, wordt er een 200 OK response frame verzonden dat de redirect URL bevat.

De client moet een TCP-handdruk instellen met de doorverwijzing van de URL en de pagina laden.

```
2024/07/15 15:11:37.579177010 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:37.579190912 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:37.579226658 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:37.579230650 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-state] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:47.123072893 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:47.123072893 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15 15:11:47.123082753 {wnc2024/07/15 15:12:04.280574375 {wncd_x_R0-0}{1}: [webauth-httpd] [1470
```

Wanneer de client de inlogreferenties op de webpagina van het webportaal indient, wordt een pakket met toegangsaanvragen naar de radiusserver verzonden voor verificatie.

```
2024/07/15 15:12:04.281076844 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: Send Access-Request t
2024/07/15 15:12:04.281087672 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: authenticator e3 01
2024/07/15 15:12:04.281093278 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: Calling-Station-Id
2024/07/15 15:12:04.281097034 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: User-Name
2024/07/15 15:12:04.281148298 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: Cisco AVpair
```

Access-Accept wordt ontvangen van de radius server, webauth is succesvol.

```
2024/07/15 15:12:04.683597101 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: Received from id 1812
2024/07/15 15:12:04.683607762 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: authenticator 52 3e
2024/07/15 15:12:04.683614780 {wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [14709]: (info): RADIUS: User-Name
```

De verificatie is geslaagd en de status van het clientbeleid staat op RUN.

2024/07/15	15:12:04.683901842	{wncd_x_R0-0}{1}:	[webauth-state] [14709]: (info): mobility_a0000001[a0ce
2024/07/15	15:12:04.690643388	{wncd_x_R0-0}{1}:	<pre>[errmsg] [14709]: (info): %CLIENT_ORCH_LOG-6-CLIENT_ADD</pre>
2024/07/15	15:12:04.690726966	{wncd_x_R0-0}{1}:	[aaa-attr-inf] [14709]: (info): [ Applied attribute :bs
2024/07/15	15:12:04.691064276	$wncd_x_R0-0{1}:$	<pre>[client-orch-state] [14709]: (note): MAC: a0ce.c8c3.a9b</pre>

### Ingesloten pakketopnameanalyse

No.		Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info			
-	804	15:10:24.826953	10,105,211,69	10.105.211.1	Longth	HTTP	GET /auth/discov	verv?architecture=9 HTTP/1.1		
-	806	15:10:24.826953	10,105,211,1	10,105,211,69		HTTP	HTTP/1.1 200 OK	(text/html)		
1								( conc) manage		
> F	rame 80	6: 863 bytes on	wire (6904 bits),	863 bytes captured	i (6904 bit	s)				
> E	Ethernet II, Src: Cisco_59:31:4b (f4:bd:9e:59:31:4b), Dst: Cisco_34:90:cb (6c:5e:3b:34:90:cb)									
> 1	Internet Protocol Version 4, Src: 10.76.118.70, Dst: 10.76.6.156									
> U	User Datagram Protocol, Src Port: 16667, Dst Port: 16667									
> 0	ontrol	And Provisioning	of Wireless Acces	s Points - Data						
> E	thernet	II, Src: Cisco_	34:90:d4 (6c:5e:3b	:34:90:d4), Dst: (	CeLink_c3:a	9:b5 (a0:ce:	c8:c3:a9:b5)			
> 8	02.1Q V	irtual LAN, PRI:	0, DEI: 0, ID: 40	95						
> 1	nternet	Protocol Versio	n 4, Src: 10.105.2	11.1, Dst: 10.105.	211.69					
> T	ransmis	sion Control Pro	tocol, Src Port: 8	0, Dst Port: 54351	l, Seq: 1,	Ack: 108, Le	n: 743			
~ H	ypertex	t Transfer Proto	col							
3	HTTP/:	1.1 200 OK\r\n								
	Locat:	ion: http://10.1	27.196.171/webauth	/login.html?switch	_url=https	://192.0.2.1	/login.html&redir	<pre>rect=http://10.105.211.1/auth/discovery?architecture=9\r\n</pre>		
	Conter	nt-Type: text/ht	ml\r\n							
3	Conter	nt-Length: 527\r	\n							
	\r\n									
	[HTTP	response 1/1]								
	[Time since request: 0.000000000 seconds]									
	[Requ	est in frame: 80	4]							
	[Requ	est URI: http://	10.105.211.1/auth/	discovery?architec	ture=9]					
	File [	Data: 527 bvtes								

De client wordt omgeleid naar de portal-pagina

#### Sessie wordt gesloten na ontvangst van de doorverwijzing-URL.

*	804 805	15:10:24.826953 10.105.211.69 15:10:24.826953 10.105.211.1	10.105.211.1 10.105.211.69	HTTP TCP	GET /auth/discovery?architecture=9 HTTP/1.1 80 → 54351 [ACK] Seq=1 Ack=108 Win=65152 Len=0 TSval=2124108437 TSecr=2231352500
⊢	806	15:10:24.826953 10.105.211.1	10.105.211.69	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
	807	15:10:24.826953 10.105.211.69	10.105.211.1	TCP	54351 → 80 [ACK] Seq=108 Ack=744 Win=131008 Len=0 TSval=2231352500 TSecr=2124108437
	812	15:10:24.835955 10.105.211.69	10.105.211.1	TCP	54351 → 80 [FIN, ACK] Seq=108 Ack=744 Win=131072 Len=0 TSval=2231352510 TSecr=2124108437
	813	15:10:24.836947 10.105.211.1	10.105.211.69	TCP	80 → 54351 [FIN, ACK] Seq=744 Ack=109 Win=65152 Len=0 TSval=2124108447 TSecr=2231352510
L	814	15:10:24.836947 10.105.211.69	10.105.211.1	TCP	54351 → 80 [ACK] Seq=109 Ack=745 Win=131072 Len=0 TSval=2231352510 TSecr=2124108447

TCP-sessie is gesloten na ontvangst van de doorverwijzing URL

De client initieert TCP 3 manier handshake naar de redirect URL host en verstuurt een HTTP GET aanvraag.

Nadat de pagina is geladen, worden de aanmeldingsgegevens op de portal verzonden, stuurt de controller een toegangsaanvraag naar de radiusserver om de client te verifiëren.

Na succesvolle verificatie wordt de TCP-sessie naar de webserver gesloten en wordt op de controller de status van de client policy manager omgezet naar RUN.

	THING	000100	Destination	Longth Flotoot	
2348	15:11:38.598968	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [SYN, ECE, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=2678067533 TSecr=0
2349	15:11:38.599959	10.127.196.171	10.105.211.69	TCP	80 → 54381 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1380 WS=256 SACK_PERM
2350	15:11:38.599959	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
2351	15:11:38.600966	10.105.211.69	10.127.196.171	HTTP	GET /webauth/login.html?switch_url=https://192.0.2.1/login.html&redirect=http://3.3.3.3/
2352	15:11:38.602965	10.127.196.171	10.105.211.69	нттр	[TCP Previous segment not captured] Continuation
2354	15:11:38.602965	10.127.196.171	10.105.211.69	TCP	[TCP Out-Of-Order] 80 → 54381 [ACK] Seq=1 Ack=485 Win=2097408 Len=1380
2355	15:11:38.603957	10.105.211.69	10.127.196.171	тср	[TCP Dup ACK 2350#1] 54381 → 80 [ACK] Seq=485 Ack=1 Win=262144 Len=0 SLE=1381 SRE=1737
2356	15:11:38.603957	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=485 Ack=1737 Win=260352 Len=0
2358	15:11:38.615965	10.105.211.69	10.127.196.171	HTTP	GET /webauth/yourlogo.jpg HTTP/1.1
2359	15:11:38.616957	10.127.196.171	10.105.211.69	HTTP	HTTP/1.1 304 Not Modified
2360	15:11:38.616957	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=1113 Ack=1880 Win=261952 Len=0
2362	15:11:38.621961	10.105.211.69	10.127.196.171	HTTP	GET /webauth/aup.html HTTP/1.1
2363	15:11:38.623960	10.127.196.171	10.105.211.69	HTTP	HTTP/1.1 304 Not Modified
2364	15:11:38.623960	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=1706 Ack=2023 Win=261952 Len=0
2747	15:12:04.280976	10.76.118.70	10.197.224.122	RADIUS	Access-Request id=0
2751	15:12:04.682963	10.197.224.122	10.76.118.70	RADIUS	6 Access-Accept id=0
2836	15:12:09.729957	10.105.211.69	10.127.196.171	HTTP	GET /webauth/logout.html HTTP/1.1
2837	15:12:09.731956	10.127.196.171	10.105.211.69	HTTP	HTTP/1.1 304 Not Modified
2838	15:12:09.731956	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=2186 Ack=2166 Win=261952 Len=0
4496	15:13:07.964946	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [FIN, ACK] Seq=2186 Ack=2166 Win=262144 Len=0
4497	15:13:07.964946	10.127.196.171	10.105.211.69	TCP	80 → 54381 [FIN, ACK] Seq=2166 Ack=2187 Win=2097408 Len=0
4498	15:13:07.965938	10.105.211.69	10.127.196.171	TCP	54381 → 80 [ACK] Seq=2187 Ack=2167 Win=262144 Len=0

De client verzendt een HTTP GET-verzoek naar de portal-pagina en voltooit de verificatie met succes

## Pakket met RADIUS-toegangsaanvragen

T₽	2747 1	5:12:04.280976	10.76.118.70	10.197.224.122	RADIUS	Access-Request	id=0	
> > > > > >	Frame 2747: 405 bytes on wire (3240 bits), 405 bytes captured (3240 bits) Ethernet II, Src: Cisco_59:31:4b (f4:bd:9e:59:31:4b), Dst: Cisco_34:90:cb (6c:5e:3b:34:90:cb) Internet Protocol Version 4, Src: 10.76.118.70, Dst: 10.197.224.122 User Datagram Protocol, Src Port: 60222, Dst Port: 1812 RADIUS Protocol							
	Code: Access-Request (1) Packet identifier: 0x0 (0) Length: 363 Authenticator: e3018f5d8e52fccbe0d703dac1a209e6 [The response to this request is in frame 2751] V Attribute Value Pairs > AVP: t=Calling-Station-Id(31) l=19 val=a0-ce-c8-c3-a9-b5 > AVP: t=User-Name(1) l=10 val=testuser							
	> AVP:	t=Framed-IP-Ad	dress(8) l=6 val	=10.105.211.69				
	> AVP:	t=Message-Auth	enticator(80) l=	18 val=6f469fa30834350d2ae	d4e4b226cddf7			
	> AVP:	t=Service-Type	e(6) l=6 val=Dial	out-Framed-User(5)				
	> AVP:	t=Vendor-Speci	fic(26) l=29 vnd	=ciscoSystems(9)				
	> AVP:	t=Vendor-Speci	fic(26) l=22 vnd	=ciscoSystems(9)				
	> AVP:	t=User-Passwor	d(2) l=18 val=En	crypted				
	> AVP:	t=Vendor-Speci	fic(26) l=32 vnd	=ciscoSystems(9)				
	> AVP:	t=Vendor-Speci	fic(26) l=20 vnd	=ciscoSystems(9)				
	> AVP:	t=NAS-IP-Addre	ess(4) l=6 val=10	. /6.118./0				
	> AVP:	t=wAS-Port-Typ	e(oi) (=0 val=V1	rtual(5)				

Packet voor toegangsaanvraag

## Radius Access-acceptabel pakket

2751 15:12:04.682963 10.197.224.122	10.76.118.70	RADIUS	Access-Accept	id=0
Frome 2751, 151 butes on vine (1200 bits)	151 butes contured (1200 bi	ta)	0	
Frame 2751: 151 bytes on wire (1208 bits),	151 bytes captured (1208 bi	ts)		
Ethernet II, Src: Cisco_34:90:cb (6c:5e:3b	:34:90:cb), Dst: Cisco_59:31	:4b (†4:bd:9	e:59:31:4b)	
802.10 Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20	81			
Internet Protocol Version 4, Src: 10.197.2	24.122, Dst: 10.76.118.70			
User Datagram Protocol, Src Port: 1812, Ds	t Port: 60222			
RADIUS Protocol				
Code: Access-Accept (2)				
Packet identifier: 0x0 (0)				
Length: 105				
Authenticator: 523eb01399aba715577647a1	fbe3b899			
[This is a response to a request in fran	me 2747]			
[Time from request: 0.401987000 seconds]	]			
<ul> <li>Attribute Value Pairs</li> </ul>				
> AVP: t=User-Name(1) l=10 val=testuser	r			
> AVP: t=Class(25) l=57 val=434143533a3	0303030303030303030303030303030303	733423542433	343437423a697365	333167
> AVP: t=Message-Authenticator(80) l=18	val=223df8645f1387d7137428b	20df9e0c1		

# Verwant artikel

WLAN-ankermobiliteit op Catalyst 9800 configureren

Configuratie-voorbeeld van bekabelde gasttoegang met AireOS-controllers

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.