Configuração de VPN site a site no FTD gerenciado pelo FMC

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Configuração Etapa 1. Defina a topologia VPN. Etapa 2. Configurar parâmetros IKE. Etapa 3. Configurar parâmetros IPsec. Etapa 4. Ignorar Controle de Acesso. Etapa 5. Crie uma política de controle de acesso. Etapa 6. Configure a isenção de NAT. Passo 7. Configure o ASA. Verificar Solucionar problemas e depurar Problemas iniciais de conectividade Problemas específicos de tráfego

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração de VPN site a site no Firepower Threat Defense (FTD) gerenciado pelo FMC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Compreensão básica da VPN
- Experiência com o Firepower Management Center
- Experiência com a linha de comando ASA

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco FTD 6.5
- ASA 9.10(1)32
- IKEv2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

Comece com a configuração no FTD com FirePower Management Center.

Etapa 1. Defina a topologia VPN.

1. Navegue até **Dispositivos > VPN > Site a Site.** Em **Adicionar VPN,** clique em **Firepower Threat Defense Device**, como mostrado nesta imagem.



2. A caixa **Create New VPN Topology (Criar nova topologia de VPN)** é exibida. Forneça à VPN um nome facilmente identificável.

Topologia de rede: Ponto a ponto

Versão IKE: IKEv2

Neste exemplo, quando você seleciona endpoints, o Nó A é o FTD e o Nó B é o ASA. Clique no botão verde mais para adicionar dispositivos à topologia, como mostrado nesta imagem.

Create New VI	PN Topology					? ×
Topology Name:	* BIRV	en-asa]		
Network Topolog	y: ⊷ p	oint to Point 😽 Hu	b and Spoke 💠 Ful	l Mesh		
IKE Version:*		Ev1 🗹 IKEv2				
Endpoints	IKE	IPsec	Advanced			
Node A:						
Device Name		VPN Interfac	e	Protected N	etworks	
						÷
Node B:						•
Device Name		VPN Interfac	e	Protected N	etworks	
						÷
• Ensure the pro	otected network	s are allowed by acc	ess control policy o	of each device.		
					Save	Cancel

3. Adicione o FTD como o primeiro endpoint.

Escolha a interface na qual um mapa de criptografia é colocado. O endereço IP deve ser preenchido automaticamente a partir da configuração do dispositivo.

Clique no sinal de mais verde em Redes protegidas, como mostrado nesta imagem, para selecionar quais sub-redes devem ser criptografadas nesta VPN.

Add Endpoint		?	×
Device:*	FTD	~]
Interface:*	outside	~]
IP Address:*	172.16.100.20	~]
	This IP is Private		
Connection Type:	Bidirectional	~	
Certificate Map:	×	0)
Protected Networks:*			
Subnet / IP Address (Net)	work) 🔍 Access List (Extended)		
		C	
	OK Cancel		

4. Clique em verde mais e um objeto de rede é criado aqui.

5. Adicione todas as sub-redes locais ao FTD que precisam ser criptografadas. Clique em **Adicionar** para movê-los para Redes selecionadas. Agora clique em **OK**, como mostrado nesta imagem.

FTDSubnet = 10.10.113.0/24

Network Objects

Available Networks	٢		Selected Networks	5	
🔍 ftd	×		FTDSubnet		ï
FTDSubnet					
		Add			
	_				
				ОК	Cancel

Nó A: O endpoint (FTD) está concluído. Clique no sinal de mais verde para o Nó B, como mostrado na imagem.

Create New VF	N Topolo	gy								? ×
Topology Name:* RTPVPN-ASA										
Network Topolog	y:	⊷ Point	t to Point	₩ Hub	and Spoke	💠 Full M	esh			
IKE Version:*		IKEv1	IKEv2							
Endpoints	IKE	Ĭ	IPsec		Advanced	I				
Node A:										\bigcirc
Device Name			VPN In	terface			Protected Networks			
FTD			outside/	172.16.	100.20		FTDSubnet		🥔 🗓	-
Node B:										
Device Name			VPN I	nterface	e		Protected Network	s		
										÷.
Ensure the protected networks are allowed by access control policy of each device.										
								Save	Cano	el

O nó B é um ASA. Os dispositivos que não são gerenciados pelo FMC são considerados extranet.

6. Adicione um nome de dispositivo e um endereço IP. Clique no sinal de mais verde para adicionar redes protegidas, como mostrado na imagem.

Edit Endpoint		? ×
Device:*	Extranet	~
Device Name:*	ASA	
IP Address:*	Static Opynamic	
	192.168.200.10	
Certificate Map:		~ ()
Protected Networks:*		
Subnet / IP Address (Net)	etwork) 🔍 Access List (B	Extended)
	ок	Cancel

7. Como mostrado nesta imagem, selecione as **sub-redes ASA** que precisam ser criptografadas e adicione-as às redes selecionadas.

ASASubnet = 10.10.110.0/24

Network Objects

Available Networks 🖒	0		Selected Networks	
🔍 ASAS	×		ASASubnet	1
ASASubnet				
		Add		
			OK	Cancel

Etapa 2. Configurar parâmetros IKE.

Agora, ambos os endpoints estão instalados para passar pela configuração IKE/IPSEC.

1. Na guia **IKE**, especifique os parâmetros usados para a troca inicial de IKEv2. Clique no sinal de mais verde para criar uma nova política IKE, como mostrado na imagem.

Create New VPN Topo	ology				1
Topology Name:*	RTPVPN-ASA				
Network Topology:	← Point to Point	✤ Hub and Spoke	💠 Full Mesh		
IKE Version:*	□ IKEv1 🗹 IKEv2				
Endpoints IKE	IPsec	Advance	đ		
IKEv1 Settings					
Policy:*	preshared_sha_aes2	:56_dh5_5	v ()		
Authentication Type:	Pre-shared Automat	ic Key	~		
Pre-shared Key Length:*	24 Charact	ers (Range 1-1	27)		
IKEv2 Settings					
Policy:*	AES-GCM-NULL-SHA		× 📀		
Authentication Type:	Pre-shared Automat	ic Key	~		
Pre-shared Key Length:*	24 Charact	ers (Range 1-1	27)		
				Save	Cancel

2. Na nova política IKE, especifique um número de prioridade, bem como a duração da fase 1 da conexão. Este documento usa estes parâmetros para a troca inicial: Integrity (SHA256), Encryption (AES-256), PRF (SHA256) e Diffie-Hellman Group (Grupo 14)

Note: Todas as políticas de IKE no dispositivo são enviadas ao peer remoto, independentemente do que está na seção de política selecionada. A primeira política IKE correspondente pelo peer remoto será selecionada para a conexão VPN. Escolha qual política é enviada primeiro usando o campo de prioridade. A prioridade 1 será enviada primeiro.

Name:* Description:	ASA]		
Priority: Lifetime: Integrity Algorithms	1 86400 Available Algorithms	(1-65535) seconds (120-2	2147483647) Selected Algorit	hms
Encryption Algorithms PRF Algorithms Diffie-Hellman Group	MD5 SHA SHA512 SHA256 SHA384 NULL	Add	SHA256	
		ĺ	Save	Cancel

Name:*	ASA]		
Description:]		
Priority:	1	(1-65535)		
Lifetime:	86400	seconds (120-2	2147483647)	
Integrity Algorithms	Available Algorithms		Selected Algorit	hms
PRF Algorithms Diffie-Hellman Group	AES AES-256 AES-256 DES AES-192 AES-192 AES-GCM AES-GCM-192 AES-GCM-256 NULL	Add	🔅 AES-256	
		ſ	Save	Cancel

Name:*	ASA	
Description:		
Priority:	1	(1-65535)
Lifetime:	86400	seconds (120-2147483647)
Integrity Algorithms	Available Algorithms	Selected Algorithms
PRF Algorithms Diffie-Hellman Group	 MD5 SHA SHA512 SHA256 SHA384 	Add

Save Cancel

Priority: 1 (1-65535) Lifetime: 86400 seconds (120-2147483647) Integrity Algorithms Encryption Algorithms PRF Algorithms Diffie-Hellman Group 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Name:*	ASA	
Integrity Algorithms Encryption Algorithms PRF Algorithms Diffie-Hellman Group 1 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Priority: Lifetime:	1 86400	(1-65535) seconds (120-2147483647)
	Integrity Algorithms Encryption Algorithms PRF Algorithms Diffie-Hellman Group	Available Groups	Add

3. Depois que os parâmetros forem adicionados, selecione essa política e escolha o **Tipo de autenticação**.

4. Escolha o manual da chave pré-compartilhada. Para este documento, o PSK cisco123 é usado.

Create New VPN Topo	ology			? ×
Topology Name:*	RTPVPN-ASA			
Network Topology:	↔ Point to Poin	t 🛠 Hub and Spoke	💠 Full Mesh	
IKE Version:*	IKEV1 IKEV	2		
Endpoints IKE	IPsec	Advance	d	
IKEv1 Settings				
Policy:*	preshared_sha_ae	:256_dh5_5	v ()	
Authentication Type:	Pre-shared Automa	tic Key	~	
Pre-shared Key Length:*	E 24 Charao	ters (Range 1-1	27)	
IKEV2 Settings				
Policy:*	ASA		▼ ○	
Authentication Type:	Pre-shared Manual	Key	*	
Key:*	•••••			
Confirm Key:*	•••••			
	Enforce hex-bas	ed pre-shared key only	,	
				Save Cancel

Etapa 3. Configurar parâmetros IPsec.

1. Em **IPsec,** clique no lápis para editar o conjunto de transformações e criar uma nova proposta de IPsec, como mostrado nesta imagem.

Create N	ew VPN	Торо	logy
----------	--------	------	------

Topology Name:*	RTPVPN-ASA
Network Topology:	← Point to Point
IKE Version:*	IKEv1 IKEv2
Endpoints IF	(E IPsec Advanced
Crypto Map Type: IKEv2 Mode: Transform Sets:	Static Dynamic Tunnel IKEv1 IPsec Proposals IKEv2 IPsec Proposals* tunnel_aes256_sha AES-GCM
 Enable Security Ass Enable Reverse Rou Enable Perfect Forw Modulus Group: 	ociation (SA) Strength Enforcement te Injection ard Secrecy
Lifetime Duration*:	28800 Seconds (Range 120-2147483647)
Lifetime Size:	4608000 Kbytes (Range 10-2147483647)
— → ESPv3 Settings	
	Save Cancel

2. Para criar uma nova Proposta IPsec IKEv2, clique no sinal verde e insira os parâmetros da fase 2.

Selecione **ESP Encryption > AES-GCM-256**. Quando o algoritmo GCM é usado para criptografia, não é necessário um algoritmo Hash. Com o GCM, a função de hash é incorporada.

Name:*	ASA	
Description:		
ESP Hash ESP Encryption	Available Algorithms	Selected Algorithms
	AES-256 AES-GCM-192 AES-192 AES-GCM	Add
	AES AES DES AES CMAC 25	
	AES-GMAC-23	
		Save Cancel

3. Depois que a nova proposta de IPsec for criada, adicione-a aos conjuntos de transformação selecionados.

IKEv2 IPsec Proposal				? ×
Available Transform Sets 🖒 💿		Selected Transf	orm Sets	
🔍 Search		ASA		ï
MAES-GCM				
MAES-SHA				
🧑 ASA				
PES_SHA-1	Add			
			οκ	Cancel

A proposta de IPSec recentemente selecionada agora está listada nas propostas de IPSec IKEv2.

Se necessário, o tempo de vida da fase 2 e o PFS podem ser editados aqui. Para este exemplo, o tempo de vida será definido como padrão e o PFS desabilitado.

Create New VPN T	opology		? ×
Topology Name:*	RTPVPN-ASA		
Network Topology:	← Point to Point	* Hub and Spoke 🗣 Full Mesh	
IKE Version:*	🗆 IKEv1 🗹 IKEv2		
Endpoints IK	IPsec	Advanced	
Crypto Map Type:	🖲 Static 🗢 Dynamic		
IKEv2 Mode:	Tunnel 👻		
Transform Sets:	KEv1 IPsec Proposals 🥜	IKEv2 IPsec Proposals* 🥜	
	tunnel_aes256_sha	ASA	
Enable Security Asso	ciation (SA) Strength Enfor	rcement	
Enable Reverse Rout	e Injection		
Enable Perfect Forwa	rd Secrecy		
Modulus Group:	14 💙		
Lifetime Duration*:	28800	Seconds (Range 120-2147483647)	
Lifetime Size:	4608000	Kbytes (Range 10-2147483647)	
- ESPv3 Settings-			_
		Save Cancel	

Opcional - Você deve concluir a opção Ignorar Controle de Acesso ou Criar uma Política de Controle de Acesso.

Etapa 4. Ignorar Controle de Acesso.

Opcionalmente, **sysopt permit-vpn** pode ser ativado em **Advanced > Tunnel**.

Isso remove a possibilidade de usar a Política de controle de acesso para inspecionar o tráfego proveniente dos usuários. Os filtros de VPN ou ACLs que podem ser baixadas ainda podem ser usados para filtrar o tráfego do usuário. Este é um comando global e se aplicará a todas as VPNs se essa caixa de seleção estiver habilitada.

Create New VP	N Topol	ogy														? >	×
Topology Name:*		RTPVPN-A	ASA														
Network Topology		++ Point	t to Point	₩ Hub	and Spoke	¢ ₽	uli Me	esh									
IKE Version:*		IKEv1	✓ IKEv2														
Endpoints	IKE		IPsec		Advanc	ed											
IKE IPsec Tunnel	NAT Se	ettings Keepalive M Interval: Control fo Bypass Acc Decrypted but VPN Fill cate Map So Use the cer Use the cer Use the cer Use the ref	Vessages Ti 20 r VPN Traff cess Contro traffic is sub ter ACL and ettings rtificate ma rtificate Mu E identity to er IP addre	ic I policy fo jected to authoriza p configu field to c o determi ss to det	or decrypte Access Con ation ACL do ured in the I determine t ine the tunn ermine the	Second traffic trol Poli wnload Endpoir he tunn he tunnel	ds cy by rd from ts to el	(Range opt per default m AAA detern	nmit-vp This c server	3600) ption by are still e tunnel	passes	the in to VPI	spectio V traffic	n,,			
													Save		Cance	el	

Se sysopt permit-vpn não estiver habilitada, uma política de controle de acesso deve ser criada para permitir o tráfego VPN através do dispositivo FTD. Se sysopt permit-vpn estiver habilitado, ignore a criação de uma política de controle de acesso.

Etapa 5. Crie uma política de controle de acesso.

Em Access Control Policies, navegue para Policies > Access Control > Access Control e selecione a Política que visa o dispositivo FTD. Para adicionar uma regra, clique em Adicionar regra, como mostrado na imagem aqui.

O tráfego deve ser permitido da rede interna para a rede externa e da rede externa para a rede interna. Crie uma regra para fazer ambas ou crie duas regras para mantê-las separadas. Neste exemplo, uma regra é criada para fazer ambos.

Editing	Rule -	VPN_Traffi	с														? ×
Name	VPN_Traf	fic				Enabl	ed		Mo	we							
Action	Allow				• • • • •	8 🖆 🖉											
Zone	es Net	works VI	AN Tags	🔺 Users	Applicatio	ons Ports	URLs	SGT/	ISE Attr	ibutes			Ins	pection	Logging	Comme	ents
Availab	le Networ	ksc		0		Source N	letworks	(2)				Desti	ination M	ietwork	s (2)		
🔍 sub	net			×		5	iource		Orig	inal Cli	ent		SASubne	:t			6
AS#	Networks (Subnet (Subnet		Geolocati	on	Add To Source Networks Add to Destination	Enter an	ubnet ubnet	55			Add	Ente	r an IP a	ddress			Add
Pules	Security In	telligence H	TTD Recoons	es Lonoi	ng Advanced	a l									Save	Cance	
ith Filter b	y Device						Sho	w Rule Co	nflicts 😣	0	Add Catego	ory 🔇	Add Rule	. ≓	Search Rules		×
ø	e	Source Zon	Dest Zone	s Sou	rce Networks	Dest Networks	VL	Us	Ар	So	De	URLs	50 D	e A		ta ⊒ =	٥
👻 Manda	itory - FTD-	Access-Control	Policy (1-1)														
1 VPN_T	raffic	슈 Inside 슈 Outside	A Inside A Outside		454Subnet PTDSubnet	ASASubnet	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any 🔹	AND D B	1 C •	/ 6
👻 Defaul	it - FTD-Acc	ess-Control-Po	licy (-)														
There are	no rules in ti	his section. Add R	tule or Add Ce	tegory													
Default A	ction										Access C	ontrol: Ble	ock All Traf	le.			× 1

Etapa 6. Configure a isenção de NAT.

Configure uma declaração de isenção de NAT para o tráfego VPN. A isenção de NAT deve estar em vigor para impedir que o tráfego VPN atinja outra instrução NAT e converta incorretamente o tráfego VPN.

1. Navegue até **Dispositivos > NAT**, selecione a política de NAT que visa o FTD. Crie uma nova regra quando clicar no botão **Adicionar regra**.

Over	view Analysis	Policies	Devices Object	ts AMP Intellige	nce					Deploy 🍳	System Help	admin v	
Devic	e Hanapement	NAT V	PN • QeS PI	atform Settings Fle	«Centig Certificates							_	
VirtualFTDNAT													
											Policy /	Assignments (1)	
Rules													
A Film	by Device										0	Add Rule	
						Original Packet			Translated Packet				
*	Direction	Туре	Source Interface Objects	Destination Interface Objects	Oviginal Bources	Original Destinations	Original Services	Translated Sources	Translated Destinations	Translated Services	Options		
▼ 16.7	Rules Before												
♥ Auto	NAT Rules												

2. Crie uma nova regra NAT manual estática. Consulte as interfaces interna e externa.

Edit NAT Rule						? X
NAT Rule: Type:	Manual NAT Ru Static	ile V	Insert: Insert:	In Category	▼ NAT Rules Before ▼	
Description:	Translation	DAT Dool	Advanced			
Available Interface O	bjects C	PATPOOL	Source Interfac	e Objects (1)	Destination Interface Object	s (1)
S Inside		X Add Sou Add Destin	to to vation		្ឋិន Outside	
					ок	Cancel

3. Na guia **Tradução** e selecione as sub-redes de origem e de destino. Como esta é uma regra de isenção de NAT, torne a origem/destino original e a origem/destino traduzidos iguais, como mostrado nesta imagem:

Add NAT Rule											?
NAT Rule:	Manual NAT Ru	le 👻	Ins	sert:		In Category	~	NAT Rules Before	*		
Type:	Static	*	🗷 Enable								
Description:											
Interface Objects	ranslation	PAT Pool	Advanced								
Original Packet					1 1	Translated Packet					
Original Source:"	FTDSubne	et		× 🔾		Translated Source:	Addr	ess		~	
Original Destination:	Address			~			FTDS	ubnet		~	0
	ASASubre	et		~ O		Translated Destination:	ASAS	Subnet		~	0
Original Source Port:				~ O		Translated Source Port:				~	0
Original Destination Por	rt:			~ O		Translated Destination Port:				~	0
								0	ĸ	Cano	el

4. Por fim, vá para a guia Avançado e ative no-proxy-arp e route-lookup.

Add NAT Rule									? X
NAT Rule:	Manual NAT	Rule 💙	Ins	iert:	In Category	▼ NAT	Rules Before	•	
Type:	Static	~	Enable						
Description:									
Interface Objects	Translation	PAT Pool	Advanced						
Translate DNS replie	es that match th	is rule							
Fallthrough to Inter	face PAT(Destin	ation Interface	:)						
IPv6									
Net to Net Mapping									
Do not proxy ARP of	n Destination In	terface							
Perform Route Look	up for Destinati	on Interface							
Unidirectional									
							ок	- C	ancel

5. Salve essa regra e examine os resultados finais na lista NAT.

0	verview A	nalysis P	olicies De	vices Ob	jects AMP I	ntelligence				Deploy	Systen	n Help v	admin v
D	evice Manage	ment N	AT VPN	 QoS 	Platform Setting	s FlexConfig	Certificates						
V	irtualFT(ONAT								🔥 Show	Warnings	Save	🙁 Cancel
Ru	les											Policy Ar	ssignments
68	Filter by Device											0	Add Rule
						Original Pa	cket			ranslated Packet			
#	Direction	Туре	Source Interface	Destinat	tion Original ce Sources	Original Destinat	Orig ions Serv	inal /ices	Translated Sources	Translated Destinations	Translated Services	Options	
• 1	NAT Rules Befor	e											
1	\$	Static	🚠 Inside	🚠 Outsi	ide 🚔 FTDSubne	t 🚊 ASASI	ibnet		🚔 FTDSubnet	💂 ASASubnet		Ons:fa Soute-l no-pro	🥜 🗐
• /	Auto NAT Rules												
*	+	Dynamic	🚠 Inside	🚠 Outsi	ide 🛛 🚊 any-obj				🝓 Interface			🍓 Dns:fa	/ 0
• 1	NAT Rules After												

6. Quando a configuração for concluída, salve e implante a configuração no FTD.

Passo 7. Configure o ASA.

1. Ative o IKEv2 na interface externa do ASA:

Crypto ikev2 enable outside

2. Crie a Política IKEv2 que define os mesmos parâmetros configurados no FTD:

```
Crypto ikev2 policy 1
Encryption aes-256
Integrity sha256
Group 14
Prf sha256
Lifetime seconds 86400
3. Crie uma política de grupo que permita o protocolo ikev2:
```

Group-policy FTD_GP internal Group-policy FTD_GP attributes Vpn-tunnel-protocol ikev2

4. Crie um grupo de túnel para o endereço IP público FTD par. Consulte a política de grupo e especifique a chave pré-compartilhada:

Tunnel-group 172.16.100.20 type ipsec-121
Tunnel-group 172.16.100.20 general-attributes
Default-group-policy FTD_GP
Tunnel-group 172.16.100.20 ipsec-attributes
ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco123
ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco123

5. Crie uma lista de acesso que defina o tráfego a ser criptografado: (FTDSubnet 10.10.113.0/24) (ASASubnet 10.10.110.0/24)

Object network FTDSubnet Subnet 10.10.113.0 255.255.255.0 Object network ASASubnet Subnet 10.10.110.0 255.255.255.0 Access-list ASAtoFTD extended permit ip object ASASubnet object FTDSubnet 6. Crie uma proposta ipsec ikev2 referindo-se aos algoritmos especificados no FTD:

Crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal FTD Protocol esp encryption aes-gcm-256

7. Crie uma entrada de mapa de criptografia que conecte a configuração:

```
Crypto map outside_map 10 set peer 172.16.100.20
Crypto map outside_map 10 match address ASAtoFTD
Crypto map outside_map 10 set ikev2 ipsec-proposal FTD
Crypto map outside_map 10 interface outside
```

8. Crie uma declaração de isenção de NAT que impedirá que o tráfego VPN seja NATTED pelo firewall:

Nat (inside,outside) 1 source static ASASubnet ASASubnet destination static FTDSubnet FTDSubnet no-proxy-arp route-lookup

Verificar

Note: No momento, não há como revisar o status do túnel VPN do FMC. Há uma solicitação de aprimoramento para esse recurso <u>CSCvh77603</u>.

Tente iniciar o tráfego através do túnel VPN. Com acesso à linha de comando do ASA ou FTD, isso pode ser feito com o comando packet tracer. Ao usar o comando packet-tracer para ativar o túnel VPN, ele deve ser executado duas vezes para verificar se o túnel está ativado. A primeira vez que o comando é emitido, o túnel VPN está inoperante, de modo que o comando packet-tracer falhará com o DROP de criptografia de VPN. Não use o endereço IP interno do firewall como o endereço IP origem no packet-tracer, pois isso sempre falhará.

Phase: 10 Type: VPN Subtype: encrypt Result: DROP Config: Additional Information: firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.113.10 8 0 10.10.110.10 Phase: 1 Type: ROUTE-LOOKUP Subtype: Resolve Egress Interface Result: ALLOW Config: Additional Information: found next-hop 172.16.100.1 using egress ifc outside Phase: 2 Type: UN-NAT Subtype: static Result: ALLOW Config: nat (Inside, outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup Additional Information: NAT divert to egress interface outside Untranslate 10.10.110.10/0 to 10.10.110.10/0 Phase: 3 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip ifc Inside object-group FMC_INLINE_src_rule_268436483 ifc outside object-group FMC_INLINE_dst_rule_268436483 rule-id 268436483 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: ACCESS POLICY: FTD-Access-Control-Policy -Mandatory access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268436483: L7 RULE: VPN_Traffic object-group network FMC_INLINE_src_rule_268436483 description: Auto Generated by FMC from src of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory) network-object object ASASubnet network-object object FTDSubnet object-group network FMC_INLINE_dst_rule_268436483 description: Auto Generated by FMC from dst of UnifiedNGFWRule# 1 (FTD-Access-Control-Policy/mandatory) network-object object ASASubnet network-object object FTDSubnet Additional Information: This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached Phase: 5 Type: NAT Subtype: Result: ALLOW Config: nat (Inside,outside) source static FTDSubnet FTDSubnet destination static ASASubnet ASASubnet no-proxy-arp route-lookup Additional Information: Static translate 10.10.113.10/0 to 10.10.113.10/0

Phase: 10 Type: VPN Subtype: encrypt Result: ALLOW Config: Additional Information:

Result: input-interface: Inside input-status: up output-line-status: up output-status: up output-line-status: up Action: allow Para monitorar o status do túnel, navegue até a CLI do FTD ou do ASA.

Na CLI do FTD, verifique a fase-1 e a fase-2 com este comando:

Show crypto ikev2 sa

> show crypto ikev2 sa IKEv2 SAs: Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1 Tunnel-id Local Status Remote Role 9528731 172.16.100.20/500 READY INITIATOR 192.168.200.10/500 Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK Life/Active Time: 86400/118 sec Child sa: local selector 10.10.113.0/0 - 10.10.113.255/65535 remote selector 10.10.110.0/0 - 10.10.110.255/65535 ESP spi in/out: 0x66be357d/0xb74c8753

Solucionar problemas e depurar

Problemas iniciais de conectividade

Ao criar uma VPN, há dois lados negociando o túnel. Portanto, é melhor obter os dois lados da conversação quando você soluciona qualquer tipo de falha de túnel. Um guia detalhado sobre como depurar túneis IKEv2 pode ser encontrado aqui: <u>Como depurar VPNs IKEv2</u>

A causa mais comum de falhas de túnel é um problema de conectividade. A melhor maneira de determinar isso é fazer capturas de pacotes no dispositivo. Use este comando para capturar capturas de pacote no dispositivo:

Capture capout interface outside match ip host 172.16.100.20 host 192.168.200.10 Depois que a captura estiver estabelecida, tente enviar tráfego pela VPN e verifique o tráfego bidirecional na captura de pacotes.

Revise a captura de pacotes com este comando:

firepower# show cap capout
4 packets captured
1: 11:51:12.059628 172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500: udp 690
2: 11:51:12.065243 192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500: udp 619
3: 11:51:12.066692 172.16.100.20.500 > 192.168.200.10.500: udp 288
4: 11:51:12.069835 192.168.200.10.500 > 172.16.100.20.500: udp 240

Problemas específicos de tráfego

Os problemas comuns de tráfego que você enfrenta são:

- Problemas de roteamento por trás do FTD a rede interna não pode rotear pacotes de volta aos endereços IP e clientes VPN atribuídos.
- As listas de controle de acesso bloqueiam o tráfego.
- A Tradução de Endereço de Rede não está sendo ignorada para tráfego VPN.

Para obter mais informações sobre VPNs no FTD gerenciado pelo FMC, você pode encontrar o guia de configuração completo aqui: <u>Guia de configuração do FTD gerenciado pelo FMC</u>