# Executar recuperação de senha para a interface de linha de comando (CLI) do ISE

# Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Procedimento de recuperação de senha
Recuperação de senha da máquina virtual do ISE
Recuperação de senha do dispositivo SNS-36XX Series
Recuperação de senha através do uso do CIMC
Recuperação de senha através do uso de um USB inicializável
Conteúdo adicional
Mecanismo de recuperação de senha da GUI do ISE

## Introdução

Este documento descreve diferentes mecanismos para recuperação de senha para CLI e GUI do Identity Services Engine (ISE) com base no tipo de dispositivo.

## Pré-requisitos

## Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimentos básicos do ISE.
- Conhecimentos básicos do Cisco Integrated Management Controller.

#### **Componentes Utilizados**

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

- Máquina virtual do ISE (VMware versão 8 (padrão) para ESXi 5.x (no mínimo, 5.1 U2))
- Dispositivo ISE 3500 series (ISE-3515-K9 / ISE-3595-K9)
- Dispositivo SNS-3600 series (SNS-3615-K9/SNS-3655-K9/SNS-3695-K9)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Procedimento de recuperação de senha

Recuperação de senha da máquina virtual do ISE

Etapa 1. Faça download do arquivo ISO da versão atual do ISE que é executada no ambiente do site de download do software Cisco e carregue-o no armazenamento de dados da máquina virtual.

Etapa 2. Desligue a máquina virtual do ISE.

Etapa 3. Clique com o botão direito ISE VM do mouse na lista e selecione Edit Settings.



**Etapa 4.** Na caixa de diálogo, navegue até **Virtual Hardware > CD/DVD**, navegue até o ISO da versão do ISE em **ISO** arquivo de armazenamento de dados.

itastores	Contents	Information		
TMPL_01	ise bundle	Name:	ISE	
bgl-vaas-06:datastore1	ise-1.1.3.124.i386.iso	Modified:	5/07/20 9:20 PM	
GEN_20	20130528-084508_slave			
GEN_21	ise-1.1.4.218.i386.iso			
GEN_22	ise-2.1.0.381.SPA_x86_6:			
GEN_23	ise-1.3.0.747.x86_64.iso			
GEN_24	ise-2.1.0.426.NOT_FOR			
ISO_01	ise-1.1.2.145.i386.iso			
vmimages	ise-1.0.4.573.i386(2).iso			
	ise-2.7.0.356.SPA.x86			
	md5sum.exe			
	2.1.0.381_MD5.txt			
	BIGIP-11.3.0.39.0-scsi.ova			
	ADEOS-RESCUE-0.6.iso			
	ise-1.3.0.876.x86_64.iso			
	ise-1.2.1.198.x86_64.iso 🔻			
e Type: ISO Image (*.iso)				
ISO Image (*.iso)	<b>▼</b> _			

Etapa 5. Clique Connect At PowerOn conforme mostrado na imagem.

Virtual Hardware VM O	ptions	SDRS Rules	vApp C	ptions			
F 🔲 CPU	2			0			
Memory	4	096	-	MB	-		
Hard disk 1	10	0	* *	GB	-		
SCSI controller 0	LS	I Logic Parallel					
Network adapter 1	V	LAN-77 10.106.7	3.65			Connected	
- i CD/DVD drive 1	D	atastore ISO File	)		-	Connected	
Status		Connect At Pow	er On				
CD/DVD Media	[IS	O_01] GEN/ISE	/ise-2.7.	Brows	ie		
Device Mode	E	mulate CDROM			-		
Virtual Device Node		E(0:0) CD/DVD	drive 1		+		
Video card	S	pecify custom se	ttings		-		
VMCI device							

Etapa 6. Navegue até Options > Boot options, ative a opção Force BIOS Setup conforme mostrado na imagem aqui e clique em OK para continuar.

Virtual Hardware VM Options	SDRS Rules vApp Options
<ul> <li>General Options</li> </ul>	VM Name: VM.5ml
VMware Remote Console Options	Lock the guest operating system when the last remote user disconnects
VMware Tools	Expand for VMware Tools settings
Power management	Expand for power management settings
✓ *Boot Options	
Firmware	Choose which firmware should be used to boot the virtual machine:
	BIOS
Boot Delay	Whenever the virtual machine is powered on or reset, delay the boo order for:
Force BIOS setup (*)	The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen
Failed Boot Recovery	When the virtual machine fails to find a boot device, automaticall retry boot after:

Passo 7. Ligue a VM do ISE e monitore o console da VM para o prompt da BIOS.

Etapa 8. Altere a ordem de inicialização do CD-ROM Drive e coloque-o na primeira posição.

	PhoenixBIOS	Setup l	ltility	
Main Advanced	Security	Boot	Exit	
CD-ROM Drive				Item Specific Help
*Removable Devices *Hard Drive Network boot from 1	Intel E1000			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all &lt;+&gt; and &lt;-&gt; moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></ctrl+enter></enter>
F1 Help †4 Select Esc Exit ↔ Select	Item -/+ Menu Enter	Change Select	Values ► Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit

O Cisco ISE oferece suporte a estes servidores e clientes VMware:

•

O VMware (padrão) versão 8 para ESXi 5.x (no mínimo, 5.1 U2) é a versão para 9 ou posterior. O RHEL 7 é compatível com o hardware VMware versão 9 e posterior.

VMware versão 11 (padrão) para ESXi 6.x

**Etapa 9.** Pressione o **Enter** botão para salvar as novas configurações de ordem de inicialização e sair do modo de configuração do BIOS. Selecione a opção **3** na página Instalador do ISE para iniciar **System Utilities (Keyboard/Monitor)**.

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: \_

**Etapa 10.** Selecione a Opção **1** em **System Utilities** para recuperar a Senha do administrador. A opção **1** fornece a lista de contas de administrador configuradas no dispositivo do ISE.

```
Available System Utilities:
[1] Recover Administrator Password
[2] Virtual Machine Resource Check
[3] Perform System Erase
[q] Quit and reload
Enter option [1 - 3] q to Quit: _
```

Etapa 11. Selecione a Opção 1 para o nome de usuário admin e insira uma nova senha. Digite y para salvar a nova senha e continuar na System Utilities página.

Admin Password Recovery	
This utility will reset the password for the specified ADE-OS administr At most the first five administrators will be listed. To abort without saving changes, enter [q] to Quit and return to utilities menu	ator.
Admin Usernames :	
[1] admin	
ter choice [1] or q to Quit : 1 Password: Verify password:	
Save changes and exit? [y/n]: y	

Digite q para sair da System Utilities página.



Etapa 12. Clique Enter para inicializar o ISE a partir do disco rígido atual.

**Etapa 13. (Opcional).** Execute as etapas de 6 a 8 para restaurar a ordem de inicialização no disco rígido como a primeira opção, após a recuperação bem-sucedida da senha. Esta etapa é necessária para que você não tenha que inserir o prompt de recuperação de senha de

**Observação:** se a nova senha não funcionar depois que você tiver seguido as etapas mencionadas acima, aguarde de 15 a 30 minutos antes de tentar entrar na CLI do ISE.

Recuperação de senha do dispositivo SNS-36XX Series

Há três tipos de dispositivos da série SNS 3600 que oferecem suporte ao ISE:

- SNS-3615
- SNS-3655
- SNS-3695

Há dois métodos de recuperação de senha para dispositivos SNS 3600 Series:

- Recuperação de senha através do uso do Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
- Recuperação de senha através do uso de um USB inicializável

Recuperação de senha através do uso do CIMC

Esse método de recuperação de senha exige a definição de configuração do CIMC no hardware 36XX series. Consulte <u>Setting Up the System</u> With the Cisco IMC Configuration Utility para saber mais sobre as etapas de configuração do CIMC.

Use a conexão do CIMC para gerenciar os dispositivos Cisco SNS-35XX e SNS-36XX. O utilitário KVM através da conexão do CIMC pode ser usado para realizar todas as operações, incluindo a configuração da BIOS no dispositivo Cisco SNS-35XX ou Cisco SNS-36XX.

**Etapa 1.** Use as portas selecionadas na configuração do modo NIC para conectar cabos Ethernet da LAN ao servidor. As configurações de redundância NIC ativa-ativa e ativa-passiva exigem a conexão com duas portas. Informações detalhadas são fornecidas no guia de configuração do CIMC.

**Etapa 2.** Use um navegador e o endereço IP do CIMC para fazer login no Utilitário de configuração do CIMC. O endereço IP é baseado nas definições de configuração do CIMC feitas durante as etapas de configuração do CIMC (um endereço estático ou o endereço atribuído pelo servidor DHCP).



Observação: o nome de usuário padrão do servidor é admin. A senha padrão é password.

Etapa 3. Insira o nome de usuário e a senha para fazer login no portal do CIMC.

Etapa 4. Clique em Launch KVM Console.

Etapa 5. Clique na Virtual Media guia .

Etapa 6. Clique Create Image para selecionar o ISO da versão atual do ISE no sistema que executa o navegador do cliente.

Passo 7. Marque a caixa de Mapped seleção na unidade de CD/DVD virtual que foi criada.

Etapa 8. Escolha Macros > Ctrl-Alt-Del inicializar o dispositivo Cisco SNS-35XX ou Cisco SNS-36XX usando a imagem ISO.

Etapa 9. Pressione F6 para exibir o menu de inicialização. Uma tela semelhante será exibida conforme mostrado nesta imagem.



Etapa 10. Selecione o CD/DVD que está mapeado e pressione Enter. A mensagem será exibida aqui.

Welcome to the Cisco ISE 2.x Recovery Available boot options:

Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor
 System Utilities (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

**Etapa 11.** Selecione a opção 3 ou a opção 4 (digite 3 para o teclado e monitor de vídeo conectado ao dispositivo ou digite 4 se o acesso for por meio de uma conexão de porta de console serial local):

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: \_

Selecione a Opção 1 na tela aqui e continue.



Etapa 12. Selecione o nome do usuário necessário na lista e pressione Enter para redefinir a senha.

O console exibirá:

Admin username: [1]:admin [2]:admin2 [3]:admin3 [4]:admin4 Enter number of admin for password recovery: 2 Password: Verify password: Save change

Recuperação de senha através do uso de um USB inicializável

Antes de começar: crie uma unidade USB inicializável. Consulte Criação de um dispositivo USB inicializável para instalar o Cisco ISE.

Etapa 1. Ligue o dispositivo Cisco SNS-35XX ou Cisco SNS-36XX.

Etapa 2. Conecte a unidade USB bootable que contém a imagem ISO do Cisco Secure ISE bootable na porta USB.

Etapa 3. Reinicie o dispositivo SNS-35XX e navegue para o modo BIOS no console.

Etapa 4. No modo BIOS, escolha inicializar por USB.

Etapa 5. Saia do modo do BIOS e clique em Save.

Etapa 6. Reinicie o dispositivo ISE e inicialize pelo USB.

A mensagem será exibida aqui.

Welcome to the Cisco ISE 2.x Recovery To boot from hard disk press <Enter> Available boot options: [1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monito

**Passo 7.** Selecione a opção 3 ou 4 (insira 3 se estiver conectado com o teclado e um monitor de vídeo ou insira 4 para uma conexão de porta de console serial local):

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: \_

Etapa 8. Selecione a opção 1 para iniciar o menu de recuperação de senha do administrador.



Etapa 9. Selecione o nome do usuário correto na lista e pressione Enter para redefinir a senha.

Admin username: [1]:admin [2]:admin2 [3]:admin3 [4]:admin4 Enter number of admin for password recovery: 2 Password: Verify password: Save change

Conteúdo adicional

Mecanismo de recuperação de senha da GUI do ISE

Etapa 1. Use a conta admin CLI para fazer login no console.

**Observação**: lembre-se de que a conta admin do console é diferente da conta admin da interface do usuário da Web. Elas têm o mesmo nome do usuário, mas podem ter senhas diferentes.

Etapa 2. No prompt de comando, use o application reset-passwd ise admin comando para definir uma nova senha de administrador da IU da Web.

Etapa 3. Prompt para redefinir senha aparece como mostrado nesta imagem.

#### ISE-2-0/admin# application reset-passwd ise admin Enter new password: Confirm new password:

### Password reset successfully. ISE-2-0/admin#

Etapa 4. Insira a nova senha, conforme necessário.

Etapa 5. Para confirmar se a nova senha funciona, use a nova senha para fazer login na GUI.



#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.