Configurar e monitorar a linha de um colega via BLF no telefone IP da Cisco série 7800 e nos telefones multiplataforma série 8800

Objetivo

O monitoramento da linha de um colega de trabalho é possível por meio do BLF (Busy Lamp Field). BLF é a luz indicadora em um telefone IP que torna o status de outro telefone na rede visível para um observador. Esse recurso é útil para alguém que lida com chamadas para outra pessoa, normalmente um atendente ou uma secretária. A finalidade do BLF é determinar o status de outra extensão rapidamente. Geralmente é configurado no utilitário baseado na Web do telefone. Ele também pode ser configurado no gerenciador de chamadas quando um estiver sendo usado. O BLF geralmente tem o seguinte comportamento:

- Verde A linha monitorada está ociosa e disponível.
- Âmbar Ocorreu um erro de configuração durante a configuração do recurso.
- Vermelho (estável) A linha monitorada está em uso.
- Vermelho (piscando) A linha monitorada está tocando.

Note: O BLF não está disponível no Telefone IP 7811 da Cisco.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar e monitorar a linha de seu colega por meio de BLF nos telefones IP da Cisco séries 7800 e nos telefones multiplataforma série 8800 usando:

- Uniform Resource Identifier (URI) URI representa um recurso da Internet ou um servidor. Normalmente é acessível por um navegador, usando o protocolo http. Isso pode ser benéfico para determinados aplicativos, como implantar uma configuração simples de BLF.
- Extended Function Essa opção permite que você chame uma função. Por exemplo: fnc=sd; para chamar a função de discagem rápida. Comparado a uma implantação de URI, o uso da função estendida permite uma configuração mais fácil ao executar vários observadores em um telefone.

Note: Se estiver usando um gerenciador de chamadas, verifique a documentação do produto para saber como configurar o BLF.

Dispositivo aplicável

- Telefone IP série 8800
- Telefone IP série 7800

Versão de software

• 11.0.1

Configurar Campo da Lâmpada Ocupada

Usando URI

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web e clique em Admin Login > avançado.



Etapa 2. Clique em Voz > Console Att.

Info	Voice	Call History	Personal Dire	ctory	
System	SIP	Provisionin	g Regional	Phone	User
Ext 9	Ext 10	User	Att Console	TR-069	

Etapa 3. Digite o URI da lista de BLF no campo URI da lista de BLF.

Note: Neste exemplo, o URI da lista de BLF é 9727441325_blf.

General	
Subscribe Expires:	1800
Number of Units:	3 👻
Server Type:	Asterisk 👻
BLF List URI:	9727441325_blf
Use Line Keys For BLF List:	No

Etapa 4. Em Usar teclas de linha para lista BLF, escolha **Sim** no menu suspenso se as teclas de linha do telefone devem ser utilizadas.

Note: Se um módulo de expansão de teclas (KEM) estiver conectado, as teclas de linha no KEM serão usadas depois que as teclas de linha no telefone tiverem sido usadas.

General		
	Subscribe Expires:	1800
	Number of Units:	3 -
	Server Type:	Asterisk 👻
	BLF List URI:	9727441325_blf
	Use Line Keys For BLF List:	No 👻
	Attendant Console LCD Brightness:	Yes
	BXfer On Speed Dial Enable:	No

Etapa 5. Clique em Enviar todas as alterações.



Agora você deve ter configurado o BLF usando URI no Cisco IP Phone 8800 Series.

Usando a função estendida

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web e clique em Admin Login > avançado.

Admin Login	basic	advanced

Etapa 2. Clique em Voz > Telefone.

Info Voice		Call History	Personal Dire	ctory	
System	SIP	Provisioning	g Regional	Phone	User

Etapa 3. Escolha o ramal que se tornará o observador. O status do telefone que está sendo monitorado ficará visível no telefone do observador.

Note: Neste exemplo, a Chave de linha 4 é escolhida.

Etapa 4. Escolha Disabled (Desabilitado) no menu suspenso Extension 4 (Ramal 4).

Line Key 4		
	Extension:	4 👻
	Share Call Appearance:	1
	Extended Function:	2
		3
Line Key 5		4
	Extension:	5
	Share Call Appearance:	6
	Extended Function:	7
		8
Line Key 6		9
	Extension:	
	Share Call Appearance:	Disabled

Etapa 5. Digite a string BLF estendida. Neste exemplo, fnc=blf;sub=9727441325_blf@\$PROXY;ext=9727441324@PROXY é inserido, onde:

- Fnc = definição da função estendida.
- Ext = Extensão da discagem rápida.

Note: Neste exemplo, 9727441325 pode monitorar a extensão 9727441324 através da linha 4.

Line Key 3	
Extension:	3 👻
Share Call Appearance:	private 👻
Extended Function:	
Line Key 4	
Extension:	Disabled -
Share Call Appearance:	private 👻
Extended Function:	fnc=blf;sub=9727441325_blf@\$PROXY;ext=9727441324@PROXY

Etapa 6. Clique em Enviar todas as alterações.



Agora você deve ter configurado o BLF estendido no telefone.

Monitore a linha de um colega de trabalho

Etapa 1. Receba uma chamada no telefone IP da Cisco série 7800 ou no telefone multiplataforma série 8800.

Etapa 2. Na tecla de linha do ramal encontrado no telefone do observador ou do módulo de expansão de teclas (KEM), verifique o status do telefone do ramal para o qual a chamada precisa ser encaminhada.

Ocioso		=(L	•	=(L	=(
		- •			- •		
Alerta	•	ΞÇ	C	•	5	e.	.≡ζ
Em uso	•	≡ζ	C	•	≡ζ	C	₹
Chamada estacionada	_	_	-	\mathbf{c}	_	\mathbf{c}	\mathbf{c}
Erro	⊗	\otimes	⊗	\otimes	⊗	\otimes	\otimes

- LED verde Isso significa que a linha que está sendo monitorada está disponível. Uma chamada pode ser encaminhada.
- LED vermelho Isso significa que a linha que está sendo monitorada está ocupada. Uma chamada pode ser encaminhada, mas pode ser descartada ou encaminhada para

a caixa de correio de voz, dependendo da regra de encaminhamento de chamadas.

- LED vermelho piscando Isso significa que a linha que está sendo monitorada está tocando. Tratar isso como uma linha com um LED vermelho.
- LED âmbar Isso significa que ocorreu um erro de configuração enquanto o recurso estava sendo configurado.

Agora você determinou o status da linha.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco