# Definir as configurações de WAN IP estático no roteador RV34x

### Introduction

Uma rede de longa distância (WAN) é uma rede que cobre uma área ampla. Um usuário ou uma rede de usuários pode se conectar à Internet por meio de um ISP (Internet Service Provider, Provedor de Serviços de Internet) que oferece vários métodos para configurar um cliente com uma conexão com a Internet. Esses métodos podem ser Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) automático, Static Internet Protocol (IP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Bridge e Stateless Address AutoConfiguration (SLAAC) para IPv6.

Énecessário definir as configurações corretas de WAN no roteador para configurar corretamente a conexão com a Internet com base nos requisitos e na configuração da rede. Algumas configurações de WAN a serem usadas em seu roteador, como nomes de usuário, senhas, endereços IP e servidores DNS, devem ser fornecidas a você pelo ISP.

Nesse cenário, a configuração do ISP exige que o roteador use as configurações de IP estático para se conectar à Internet. Esse tipo de conexão permite atribuir especificamente um endereço IP preferencial a um dispositivo por um período de tempo. O IP estático é usado principalmente para serviços de dispositivos que não alteram endereços IP na Internet.

# Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como definir as configurações de WAN IP estática no roteador RV34x.

### Dispositivos aplicáveis

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

#### Versão de software

• 1.0.01.17

## Configurar a WAN IP estática

**Note:** O ISP fornece o endereço IP estático e outros endereços específicos para sua conexão.

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do roteador e escolha WAN > WAN Settings.



Etapa 2. Na Tabela de WAN, clique no botão Adicionar.

WA	N Table		
	Name		IPv4 Address/Netmask
	WAN1		124.6.177.116/29
	WAN2		-
	Add	Edit	Delete

Etapa 3. Na janela Add/Edit WAN Subinterface (Adicionar/editar subinterface de WAN) exibida, clique na interface de WAN que deseja configurar.

Add/Edit WAN Sub-interface		
Interface	O WAN1	O WAN2
Sub-Interface Name:	WAN1	

Note: Neste exemplo, a WAN1 é escolhida. Essa é a configuração padrão.

Etapa 4. Insira a ID da VLAN no campo fornecido. Neste exemplo, 1 é usado.

Interface	<ul> <li>WAN1</li> </ul>	O WAN2
Sub-Interface Name:	WAN1.1	
VLAN ID:	1	

**Note:** A área Nome da subinterface é atualizada automaticamente com base na WAN e na ID da VLAN inserida. Neste exemplo, WAN1.1 é exibido indicando WAN 1 e VLAN 1.

Etapa 5. Clique na guia da conexão que você está usando.



Note: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido. Essa é a configuração padrão. Se estiver usando

IPv6, vá para <u>IPv6</u>.

#### IPv4

Etapa 6. Clique no botão de opção Static IP (IP estático) para escolher Connection Type (Tipo de conexão).

IPv4	IPv6	Advanced	
Conne	ection Ty	vpe: 🔾	DHCP
		0	Static IP
		Ŏ	PPPoE
		$\odot$	PPTP
		$\bigcirc$	L2TP
		$\bigcirc$	Bridge

Passo 7. Em Static IP Settings (Configurações IP estáticas), insira o endereço IP estático que o roteador usará no campo *IP Address (Endereço IP)*.

Connection Type:	DHCP Static IP PPPoE PPTP L2TP Bridge
Static IP Settings IP Address:	192.168.2.2

Note: Neste exemplo, 192.168.2.2 é usado.

Etapa 8. Insira a máscara de rede no campo fornecido.

Static IP Settings	
IP Address:	192.168.2.2
Netmask:	255.255.255.0

Note: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.

Etapa 9. Insira o gateway padrão no campo fornecido.

Netmask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	192.168.2.0	

Note: Neste exemplo, 192.168.2.0 é usado.

Etapa 10. Insira o DNS estático 1 no campo fornecido.

Default Gateway:	192.168.2.0	
Static DNS 1:	192.168.2.0	

Note: Neste exemplo, 192.168.2.0 é usado.

Etapa 11. (Opcional) Insira o DNS estático 2 no campo fornecido.

Static DNS 1:	192.168.2.0	
Static DNS 2:	192.168.2.1	

Etapa 12. Clique em Apply.



IPv6

Etapa 1. Clique na guia IPv6.



Etapa 2. Clique no botão de opção IP estático para escolher o Tipo de conexão.



Etapa 3. Em Static IP Settings (Configurações de IP estático), insira o endereço IP IP IPv6 no campo fornecido.

Connection Type:	<ul> <li>SLAAC</li> <li>DHCP</li> <li>Static IP</li> <li>PPPoE</li> </ul>
Static IP Settings IP Address:	2001:DB8:0:CD30::123:4567

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:CD30::123:4567 é usado.

Etapa 4. Insira o comprimento do prefixo no campo fornecido. Isso determina o número de bits no endereço.



Note: Neste exemplo, 64 é usado.

Etapa 5. Insira o gateway padrão IPv6 no campo fornecido.

Prefix Length	64	(Range:0-128)
Default Gateway:	2001:DB8:0	:CD30::123:4566

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:CD30::123:4566 é usado.

Etapa 6. Insira o endereço DNS 1 estático no campo fornecido.

Default Gateway:	2001:DB8:0:CD30::123:4566	
Static DNS 1:	2001:DB8:0:CD30::123:4566	

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:CD30::123:4566 é usado.

Passo 7. (Opcional) Insira o endereço DNS estático 2 no campo fornecido.

Static DNS 1:	2001:DB8:0:CD30::123:4566
Static DNS 2:	2001:DB8:0:CD30::123:4555

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:CD30::123:4555 é usado.

Etapa 8. (Opcional) Marque a caixa de seleção **DHCP-PD** se estiver usando a delegação de prefixo DHCPv6.



Etapa 9. (Opcional) Insira o nome do prefixo no campo fornecido.

OHCP-PD	Prefix Name	DHCPv6	
	•		ľ.

Note: Neste exemplo, DHCPv6 é usado.

Etapa 10. Clique em Apply.

Apply Cancel

Agora você definiu com êxito suas configurações de WAN do roteador RV34x para IP estático.