Configuração Dia Zero dos Switches Catalyst 1200 e 1300 Usando a Interface de Usuário da Web

Objetivo

O objetivo deste artigo é passar pela configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web (IU).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

â-Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica) **â**-Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

Você está procurando um switch acessível e fácil de implantar para sua pequena ou média empresa? Os switches Cisco Catalyst 1200 e 1300 se encaixam na conta que também oferece recursos avançados de switching, segurança avançada e podem ser facilmente gerenciados usando o Cisco Business Dashboard ou o aplicativo móvel Cisco Business.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

â-<u>Pôr que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de</u> <u>recursos</u>

â-Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Você também pode consultar os seguintes guias de instalação de hardware para começar.

â-Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1200

â-Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1300

Vamos começar com a configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web.

Configuração de dia zero

Passo 1

Faça login no switch inserindo o nome de usuário e a senha. Como é um novo switch pronto

para uso, o nome de usuário e a senha padrão são Cisco. Clique em Log In.



Passo 2

Depois de fazer login, você será solicitado a definir um novo nome de usuário e senha. O novo nome de usuário deve ser diferente de Cisco. Neste exemplo, é **admin**.

C1300-8P-E-2G - switch525566
Change Default User
For security reasons, it is required to create a new administration user This will delete the default user. For password strength requirements, refer to the user guide.
Solution User Name: admin (5/20 char

Etapa 3

Você pode usar a opção **Sugerir senha** clicando nela. Ele fornecerá uma senha forte. Clique em **Copiar para a área de transferência** e cole-o no campo Senha.

Change Defau	l <mark>t Use</mark> r		
For security reasons, it is This will delete the defa For password strength r	s required to create ult user. requirements, refer to	a new admin o the user gu	iistration user fo
Ser Name:	admin Suggest Passwo	I	(5/20 chara

Suggest Password

The following strong password has been generated:



Would you like to use it for this account?

Passo 4

Como alternativa, você também pode digitar sua própria senha que atenda aos requisitos padrão.

â-Cisco ou variações da palavra Cisco não podem ser usadas.

â-Nômes de usuário e senhas conhecidos não serão aceitos.

â-Apalavra "senha" ou "Catalyst" não pode ser usada.

 \hat{a} -N \hat{w} é permitido usar mais de três caracteres repetidos em uma linha. Por exemplo, 111 não será aceito.

â Nŵ será permitido usar mais de dois caracteres sequenciais em uma linha como 123.

Digite a senha no campo fornecido, digite-a novamente e clique em Aplicar.

Change Default User				
For security reasons, it is required to create a new administration user This will delete the default user. For password strength requirements, refer to the user guide.				
Ser Name:	admin Suggest Password	(5/20 cha		
Password: Confirm Password:	••••••••	(10/64 ch		
Password Strength Meter	We	3K		

Etapa 5

Em seguida, você será solicitado a fazer login. Insira o nome de usuário e a senha configurados nas etapas anteriores e clique em **Log In**.



Opções de configuração inicial

Se quiser definir um endereço IP estático em vez de usar DHCP, siga as etapas abaixo.

Passo 1

Navegue para IPv4 Configuration > IPv4 interface no menu principal.



Passo 2

Selecione a interface e clique em edit.



Etapa 3

Na janela Edit IP Interface, selecione Static IP Address em IP Address e clique em Apply.

Edit IP Interface

Interface:	VLAN 1 ~
IP Address Type:	O Dynamic IP Addr
	Static IP Address
IP Address:	10.0.0.206
Mask:	Network Mask
	O Prefix Length
Renew IP Address Now:	Enable
Auto Configuration via DHCP:	Enabled

Se desejar alterar esse endereço para algo novo, clique no **ícone de adição** para adicionar uma interface IP.



Etapa 5

Selecione o *IP Address Type* como **Static** e insira o **IP Address** de sua escolha no campo fornecido seguido pela máscara de sub-rede. Clique em Apply.

Add IP Interface



Note:

É importante lembrar que o endereço IP mudou. Desconecte-se da sessão atual do navegador da Web e faça logon usando outra janela.

Etapa 6

Uma janela pop-up será exibida com um aviso informando que o endereço DHCP será excluído enquanto estiver usando um endereço estático, pois ambos estarão na mesma VLAN e na mesma sub-rede. Clique em **OK** para confirmar.

Confirm Interface Creation



This interface already has a dynamic IP address. Adding the static delete the dynamic IP address from this interface.

Do you want to continue?

Don't show me this again



Faça login usando o novo endereço IP com o mesmo nome de usuário e senha.



Passo 8

Salve a configuração mais uma vez para que o endereço IP permaneça o mesmo e não seja alterado se você reinicializar.



Passo 9

Para adicionar o endereço IP de seu gateway padrão, vá para **IPv4 Configuration** > IPv4 Static Routes.



Passo 10

Clique no **ícone de mais** e insira o **Prefixo IP de destino**, a **máscara de sub-rede** e o **Endereço IP do roteador de próximo salto**. Clique em Apply.



Add IPv4 Static Route



Note:

Todos os zeros com um prefixo zero significam que é a rota do último recurso.

Passo 11

Para configurar o servidor DNS, navegue para Configuração geral de IP > DNS > Configurações DNS.



Etapa 12

Insira o endereço IP do servidor e clique em Apply.

	DNS Settings	
	 Some configurati 	ons made on this screen are
	Server Definition:	 By IP Address Disabled
¢	Server IP Address:	8.8.8.8
	Default Domain Name:	

Conclusão

Agora você está pronto para gerenciar o switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web.

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.