Como reinicializar ou redefinir manualmente um switch

Objetivo

O recurso Reinicialização do dispositivo de rede é útil quando determinadas alterações nas configurações exigem uma reinicialização para aplicar completamente as configurações ou se o dispositivo não está funcionando conforme esperado. As definições de configuração do dispositivo de rede são refletidas após a reinicialização do dispositivo.

O recurso Redefinir é usado para remover as configurações atuais ou em execução no dispositivo de rede e restaurar as configurações originais padrão. A redefinição manual é recomendada quando todo o dispositivo precisa ser reconfigurado ou, no caso de você esquecer a senha e não conseguir se recuperar por nenhum meio, como acessar o console usando Telnet ou Command Line Interface (CLI).

Este artigo fornece instruções sobre como reinicializar ou redefinir manualmente o switch. Se quiser usar a CLI para a redefinição, <u>clique aqui para acessar a versão da CLI</u>.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Sx250 Series | 2.2.5.68 (Baixe o mais recente)
- Sx300 Series | 1.4.7.05 (Baixe o mais recente)
- Sx350 Series | 2.2.5.68 (Baixe o mais recente)
- SG350X Series | 2.2.5.68 (Baixe o mais recente)
- Sx550X Series | 2.2.5.68 (Baixe o mais recente)

Reinicialize manualmente o switch

Importante: Quando um switch é reinicializado, o arquivo de configuração atual é excluído. Antes de continuar com as instruções de reinicialização, salve todas as configurações em execução para evitar a perda de dados. Se você deseja obter assistência para a reinicialização, consulte o artigo <u>Download ou Backup de Arquivos de Configuração em um Switch</u>.

Passo 1

Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > Reboot.



Passo 2

Na área Reiniciar, clique no botão de opção correspondente à hora desejada em que o switch é reinicializado.

As opções são:

• Imediato - O switch é reinicializado imediatamente depois que a reinicialização é clicada.

Reboot		
To reboot the device, click the 'Reboot' button.		
Reboot: Immediate Date Jan v 01 v Time 00 v 00 v HH:MM In 00 v Days 00 v Hours 00 v Minutes		
Restore to Factory Defaults		
Clear Startup Configuration File		
Reboot Cancel Reboot Cancel		

 Data - O switch é reinicializado na data e hora configuradas. Escolha o mês e a data em que deseja que o switch seja reinicializado e a hora específica desse dia específico para reinicializar o switch.



• Em - O switch é reinicializado após o tempo configurado ter passado. Escolha o número de dias e horas que o switch espera para reinicializar. Depois que o tempo fixo passar, o switch é reinicializado.



Etapa 3

(Opcional) Marque a caixa de seleção **Restore to Fatory Defaults (Restaurar para padrões de fábrica)** para reinicializar o switch para a configuração padrão de fábrica.



Passo 4

(Opcional) Marque a caixa de seleção **Clear Startup Configuration File** para limpar a configuração no switch após a reinicialização.

Restore to Factory Defaults
Clear Startup Configuration File

Etapa 5

Clique em Reiniciar para reinicializar o switch.

Note: Neste exemplo, Immediate é escolhido e Restore to Fatory Defaults (Restaurar para padrões de fábrica) é marcado.



Note: A configuração automática de DHCP está ativada por padrão nas configurações de fábrica. Para reinicializar corretamente o switch para os padrões de fábrica, você precisa desativar a Configuração automática de DHCP para que o switch não faça download automático de uma configuração de um servidor local. Para saber mais sobre este recurso, clique <u>aqui</u> para obter instruções.

Agora, você reinicializou o switch com êxito.

Redefinir manualmente o switch

Passo 1

Desconecte todos os cabos Ethernet do switch.

Passo 2

Usando um pino, pressione e segure o botão Redefinir no switch por 15 a 20 segundos.



Note: Este exemplo usa o switch gerenciado empilhável de 24 portas Gigabit SG350X-24.

Etapa 3

Quando todos os LEDs da porta acenderem, solte o botão Reset (Redefinir).

Passo 4

Conecte seu computador diretamente ao switch usando um cabo Ethernet.

Etapa 5

Abra um navegador da Web no computador e insira o endereço IP do switch na barra de endereços. O endereço IP padrão do switch é 192.168.1.254.



Note: Para se conectar corretamente, verifique se o computador tem um endereço IP na mesma sub-rede do switch. Neste exemplo, o endereço IP do computador é 192.168.1.100 e a máscara de sub-rede é 255.255.255.0.

Obtain an IP address automatically

Ose the following IP address:	
IP address:	192.168.1.100
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	

Etapa 6

Depois de conectado, o switch solicitará um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário e a senha padrão são: cisco/cisco.

Note: Você precisará configurar uma nova senha para melhor proteção da sua rede.

Etapa 7

Digite cisco no campo Senha antiga.

hange Password		
Please change your password from the default settings for better protection of your network The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current password. • Minimum length is 8.		
numeric, and special characters.		
Old Password:		

Passo 8

Insira a nova senha nos campos Nova senha e Confirmar senha.

New Password Configuration		
Old Password:	•••••	
New Password:		
Confirm Password:		
Password Strength Meter:		Below Minimum

Passo 9

Marque a caixa de seleção **Desativar** imposição de complexidade de senha para ignorar os requisitos de força de senha.

Password Strength Meter:	Below Minimum
Password Strength Enforcement:	Disable

Note: Para saber como configurar o recurso de segurança Password Strength do switch, clique <u>aqui</u> para obter instruções.

Passo 10

Clique em Apply para aplicar a configuração.

Change Password			
Please change your password from the default settings for better protection of your network			
The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current password. • Minimum length is 8.			
Minimum number of character classes	s is 3. Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.		
New Password Configuration			
Old Password:			
New Password:	••••••		
Confirm Password:	••••••		
Password Strength Meter:	Below Minimum		
Password Strength Enforcement:	Disable		
Apply			

Passo 11

Depois de aparecer a mensagem pop-up abaixo, clique em OK.



Disabling password rules enforcement will increase your network security risk, because this disables all password rules, including minimum password complexity and password aging. Are you sure you want to continue?



Etapa 12

(Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.



Você redefiniu o switch manualmente com sucesso.