# Configurar e solucionar problemas do PLAR para telefone analógico (ATA 190)

## Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Diagrama de Rede Configurações Verificar Troubleshoot

## Introduction

Este documento descreve como configurar e solucionar problemas do PLAR (Public Line Automatic Ringdown, Toque Automático de Linha Pública) para o ATA (Cisco Analog Telephone Adapter) 190 na Cisco Unified Communication Manager Solution (CUCM).

Contribuído por Sachin Kalekar, Engenheiro do TAC da Cisco.

## Prerequisites

#### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- configuração básica ATA
- configuração básica de CUCM

#### **Componentes Utilizados**

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 versão ATA190.1-2-2-003

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

### Informações de Apoio

Os adaptadores de telefone analógico Cisco ATA 190 Series são dispositivos de comunicação

baseados em padrões que transformam dispositivos de comunicação tradicionais de telefone e fax em dispositivos IP. Os adaptadores são gerenciados a partir da sua rede e atendem à necessidade de usuários que se conectam a redes corporativas, pequenos escritórios ou serviços de voz sobre IP (VoIP) a partir da nuvem.

O ATA 190 é um dispositivo SIP (Session Initiation Protocol). PLAR é um recurso comum para dispositivos ATA.

PLAR é um recurso que envia uma chamada para um ramal pré-configurado uma vez fora do gancho, conhecido como configuração de discagem rápida.

## Configurar

#### Diagrama de Rede



#### Configurações

Etapa 1. Insira o valor PT-Hotdial para criar uma nova partição.

-Partition Info	rmation
Name*	PT-Hotdial
Description	PT-Hotdial
Time Schedule	< None >
Time Zone	Originating Device
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT
Save Del	ete Reset Apply Config Add New

Etapa 2. Insira o novo valor CSS (Calling Search Space, Espaço de Pesquisa de Chamada) **CSS-Hotdial** e adicione a **discagem PT-Hotdial da** Partição no **CSS-Hotdial**, como mostrado na imagem:

Calling Search Space Information		
Name*	CSS-Hotdial	
Description		

#### Route Partitions for this Calling Search Space –

Available Partitions**	Directory URI	<b>A</b>
	Global Learned E164 Numbers	
	Global Learned E164 Patterns	
	Global Learned Enterprise Numbers	
	Global Learned Enterprise Patterns	-
	~~	
Colocted Dartitions		
Selected Partitions	PI-Hotalai	<b>^</b>
		*
		•
		_
Save Delete	Copy Add New	

Etapa 3. Crie um novo padrão de tradução com um padrão em branco.

Pattern Definition		
Translation Pattern		
Partition	PT-Hotdial	•
Description		
Numbering Plan	< None >	•
Route Filter	< None >	•
MLPP Precedence*	Default	•
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	•
Route Class*	Default	•
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	▼
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	▼
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Como mostrado na imagem, mantenha a Máscara de transformação da parte chamada como o número de destino.

-Called Party Transformation		
called Party Hallsformation	15	
Discard Digits	< None >	•
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager 🔹	]
Called Party Numbering Plan $^{st}$	Cisco CallManager 🗸 🗸	]
Save Delete Copy	Add New	

Etapa 4.Para trabalhar na configuração PLAR/Hotdial, você precisa criar a regra de discagem SIP.

No Cisco Unified Communications Manager Administration, navegue para Call Routing > Dial Rules > SIP Dial Rules.

System 🔻	Cal	Routing 🔻	Media Resources	s 🕶 /	\dvai	anced Features 🔻	Device 🔻	Applicati	on 🔻	User Management	в	Bulk Administration -	Help 🔻
Find and		AAR Group											
		Dial Rules		•		Application Dial	Rules						
		Route Filter				Directory Looku	p Dial Rules		-				
Status —		Route/Hunt		,		SIP Dial Rules							
(i) 3 red		SIP Route F	Pattern		Т								
<u> </u>		Class of Co	ntrol	,	$\vdash$								
Translat		Intercom		,									

Agora Adicionar novo, em Padrão de discagem, selecione 7940\_7960\_Other e clique em Avançar, como mostrado na imagem:

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status
i Status: Ready
SIP Dial Rule Information
Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next
Next

Digite um nome para o padrão e clique em **salvar**. Por exemplo, PLAR, como mostrado na imagem:

SIP Dial Rule Configuration
Save
⊢ Status
(i) Status: Ready
SIP Dial Rule Information
Name* PLAR
Description Hotline Configuration
Dial Pattern <mark>7940_7960_</mark> OTHER
Save
Como mostrado na imagem, digite uma descrição e clique em Add Plar e clique em Save.
-Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
Status
i Status: Ready
-SIP Dial Rule Information
Name*     PLAR       Description

Note: Certifique-se de não digitar nada em Valor.	Ele deve estar vazio e, no Parâmetro de
discagem, deve ser Padrão	

Delete Parameter

Add New Parameter Delete Selected

Value

Etapa 5. Atribua as regras de discagem SIP e o CSS no dispositivo ATA.

• Atribua o CSS no dispositivo ATA (DN - Line CSS)

Delete Pattern Dial Parameter

Pattern

.

Add Pattern Add Plar

Save Delete Reset Apply Config Add New

Dial Pattern 7940\_7960\_OTHER

Description

-Pattern Information

- Pattern Addition -Pattern Description

ATA

- Directory Number Inform	ation		
Directory Number Inform			
Directory Number*	3010	Urgent Priority	
Route Partition	PT-CUG	<b>▼</b>	
Description	Phone B		
Alerting Name	Phone B		
ASCII Alerting Name	Phone B		
External Call Control Profile	< None >	▼	
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance	
	**		
Dissociate Devices		~	
- Directory Number Setting	15		
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>	
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	<b>*</b>	

• Atribua a regra de discagem do SP na página de configuração do dispositivo.

I	<ul> <li>Protocol Specific Information—</li> </ul>		
	Packet Capture Mode*	None	•
	Packet Capture Duration	0	
	BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
	SIP Dial Rules	PLAR	•
	MTP Preferred Originating $Codec^*$	711ulaw	•
	Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•
1			

### Verificar

Obtenha sinal de discagem no telefone analógico conectado ao ATA e você poderá ver o telefone de destino tocando. Você também deve ouvir o tom de chamada de volta no telefone analógico.

#### Troubleshoot

- Verifique a configuração PLAR no firmware ATA suportado.
- Verifique o dispositivo ATA registrado e o DN envia/recebe a chamada.
- Se ainda assim o PLAR não estiver funcionando, remova a regra de discagem SIP da página de configuração do telefone e atribua-a novamente.