Configurando e Troubleshooting de um ATA 186 com Cisco IOS Gatekeepers

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados Conventions Diagrama de Rede Registrando o ATA 186 com o Gatekeeper Adicionando segurança Autentique o ponto final no gatekeeper com um ID H.323 Autentique o endpoint no gatekeeper com um endereço E.164 Autentique o endpoint no gatekeeper com uma ID e senha H.323 Autentique o endpoint no gatekeeper com um endereço E.164 e senha Autentique o endpoint no gatekeeper com uma ID H.323 e senha usando o separador Verificar Troubleshoot Solucionar problemas do gatekeeper Solucionar problemas do ATA 186 Exemplo de depuração para chamadas feitas do ATA 186 Informações Relacionadas

Introduction

O Cisco Analog Telephone Adaptor (ATA) é um adaptador de telefone para Ethernet que faz interface entre telefones analógicos comuns e redes de telefonia com base em IP. O ATA 186 tem duas portas de voz que podem suportar somente telefones de tom de toque analógico antigos. Diferentemente das portas FXS (Foreign Exchange Station) comuns, elas não podem ser interfaceadas com um PBX (private branch exchange) porque o ATA 186 não pode enviar dígitos nessas portas. Com essa configuração, você pode usar ambas as portas de voz com endereços E.164 diferentes em cada uma.

Prerequisites

Requirements

Este documento pressupõe que o leitor esteja familiarizado com o conteúdo do documento <u>Configuração básica do Cisco ATA 186</u>. Essa configuração exige que o ATA 186 esteja na versão 2.0 ou posterior, usando o conjunto de recursos H.323.

Verifique se há conectividade IP entre os dispositivos ATA 186, gateway e gatekeeper. Além disso, certifique-se de que o ATA 186 esteja acessível através do método do servidor web para uma configuração mais detalhada.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ATA 186 com versão 2.12
- Cisco 3640 com Cisco IOS[®] Software Release 12.1 como gateway
- Cisco 2600 com Cisco IOS Software Release 12.2 como um gatekeeper

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



Registrando o ATA 186 com o Gatekeeper

Siga estas instruções para registrar o ATA 186 no gatekeeper.

 Em um campo Endereço ou Local do navegador da Web, digite a URL http:// ip_address_of_ata/dev para acessar a tela de configuração do ATA 186, onde ip_address_of_ata é o endereço IP do ATA 186 que você está registrando.Neste exemplo, a URL é http://172.16.104.117/dev. A janela Cisco ATA 186 Configuration é exibida.Observação: os campos sublinhados são os parâmetros configurados relevantes para este

ahttp://171.69.104.117/dev - Mic	rosoft Internet Explorer p	ovided by Cisco IT Pa	acknoed IE 5.5 SP1			. (#) ×
Ele Edit Yow Favorites Isols	Reb					1
4-Back - + - @ @ @ @ @	Search 🔄 Favorites 🗇	10 - 5 1 1 and	명 · 🔄 🐺 🐴			
Address http://172.16.104.117/de/	×		an an Me		- iso	to Links 34
Y & Custonize	Search • Vahool Cor	npenion: Sign in 🥥 Mi	rYahoof + 🕍 Movies +	Vahool Mail - M Finance	- Mews - Travel -	>>
	Cie	ATA 1	86 Config	uration		•1
	CIS	UALAI	ou comig	uration		
	UIPassword		ToConfig	ĵ.		
	UseTftp:	0	THPURL	la la		
	Cfginterval	3600	EncryptKey	0		
	Dhep:	0	StaticIP	172.16.104.117		
	StaticRoute:	172.16.104.1	Static NetMask	255 255 254.0		
	UIDR	3001	FWD0.	0		
	BID S	3000	PWD):	0		
	GkOrProst	172161312	Gateway:	<u>l</u> û		
	GateWay2	00.00	UseLogmID	0		1
	LeginED0	0	LoginID1:	la la		
	AltGic	0	AltGkTuneOut	0		
	GkTuneToLive	300	Gkld	gk2		
	UseSIP	0	SIPReginterval	3600		
	ManRedrect	5	SIPRegOn	0		
	NATIP	0.0.0.0	SIPPort	5060		
	MediaPort	10000	OutBoundPromy	0		
	LBRCodec	3	AudioMode	0x00040004		
	RaCodec	3	TrCoder.	13		

O endereçamento IP pode ser feito de forma estática ou dinâmica, conforme explicado no documento <u>Configuração básica do Cisco ATA 186</u>. Na tela anterior, o endereço IP estático é usado.

- 2. Na janela Configuração do Cisco ATA 186, configure estes campos:UID0 e
- UID1—Configurar os endereços E.164 das portas de voz 0 e 1.Ambas as portas de voz não podem ter o mesmo endereço E.164, pois o ATA 186 não pode procurar se uma das portas estiver ocupada. Se ambas as portas de voz tiverem o mesmo endereço E.164 atribuído, a chamada será sempre enviada para a primeira porta de voz. Se essa porta estiver ocupada, o sinal de ocupado será enviado ao chamador.RxCodec e TxCodec—Configure o ID do codec.G.723.1—codec ID 0.G.711a—codec ID 1.G.711u—codec ID 2.G.729a—codec ID 3.Na configuração mostrada abaixo, o codec G.729r8 é usado no ATA 186 *e* no gateway.LBRCodec—Configure como 0 ou 3, com base no codec escolhido.LBRC é 0—O codec G.723.1 está disponível para ambas as portas FXS a qualquer momento. Cada linha pode manter duas chamadas G.723.1 em um estado que não seja de conferência. Portanto, até quatro chamadas G.723.1 podem ser mantidas no Cisco ATA 186. Um exemplo é

chamada em espera.O LBRC é 3—O G.729a está disponível para uma das duas portas FXS em uma base de "primeiro a chegar, primeiro a ser atendido". Se o gateway do Cisco IOS estiver configurado com o codec G.729 padrão, somente uma porta ATA 186 poderá ser usada. Para evitar que a segunda chamada falhe, configure uma classe de codec de voz no gateway para negociar a segunda chamada usando um codec G.711. Para obter informações detalhadas, consulte a seção <u>Negociação de Codec</u> do <u>Understanding Codecs:</u> <u>Complexidade, suporte de hardware, MOS e</u> documento <u>de</u> <u>negociação</u>.GKOrProxy—Configure o endereço IP do gatekeeper.Quando isso for feito, tudo o que for discado das portas de voz ATA 186 será enviado ao gatekeeper.

3. Clique no botão **Aplicar** e recarregue a página.O ATA 186 leva 10 segundos para ser reconfigurado.

Esses exemplos são configurações relevantes para o gatekeeper e gateway do Cisco IOS:

Gatekeeper 2610 interface Ethernet0/0 ip addreinterface Ethernet0/0 ip address 172.16.13.12 255.255.255.224 half-duplex h323 interface h323 h323-id pro h323 gatekeeper ipaddr 172.16.13.12 h323 t120 bypass dial-peer cor custom 1 ! ! gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 no shutdown

Gateway 3640

interface Ethernet0/0 ip address 172.16.13.40 255.255.255.224 half-duplex 1 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33 ip http server 1 voice-port 3/0/0 1 voice-port 3/0/1 1 dial-peer cor custom ! ! dial-peer voice 1 pots destination-pattern 34 port 3/0/0 dial-peer voice 2 pots

```
destination-pattern 45
port 3/0/1
!
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 1234
port 3/0/0
!
dial-peer voice 3000 voip
destination-pattern 300.
session target ras
!--- Dial-peer to send the calls to ATA. !
```

Adicionando segurança

A partir do software ATA versão 2.12, as opções nesta seção estão disponíveis para adicionar segurança.

Autentique o ponto final no gatekeeper com um ID H.323

Siga estas etapas para configurar o ATA 186 para se registrar na ID H.323:

- 1. Defina o campo AutMethod como **0** (o padrão é 1).O valor hexadecimal a ser configurado para esse campo é 0x0.
- 2. Defina o campo UseLoginID como 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1, com os IDs H.323 para o ATA 186.O ATA 186 registra como dois terminais H.323 diferentes, um para cada porta.

Esta é uma configuração de funcionamento de exemplo para o gatekeeper ao usar ATA com o método de autenticação de ID H.323:

http://171.69.104.117/dev - Microsoft Internet Explor	er provided by Cisco IT P	ackaged IE 5.5 SPt			
Elle Edit Yow Favorites Isols Help					1
4-Back	Super Car Car Car	명·일 77			
Address http://172.16.104.117/dev					(PGO Links **
Yaho	ol Compenion: Sign in 🥥 M	ly Yahoof + 🚟 Movies +	Vahool Mail - W Finan	ce - Mews - 🏦 Travel -	>>
C	inon ATA 1	26 Config	mation		÷
c	ISCO ATA I	too Conng	uration		
UIPassword		ToConfig	1		
Ure'Itp:	0	THPURL	0		
Cfginterval	3600	EncryptKey	10		
Dhep:	0	StaticIP:	172.16.104.117	r .	
StaticRoute	172.16.104.1	StaticNetMask:	255.255.254.0		
UIDQ	3001	PWD0.	0		
UID1:	3000	PWD)	0		
GkOtPrezy	172.16.13.12	Gateway	a .		
Gate Way2	0.0.0.0	UseLognID:	1		
LeginE00	atagw1	LoginID1;	etegw2		
AbGic	0	AltGkTuneOut	0		
GitTimeToL	ine 300	GkId	gk2		
UseSIP:	0	SIPRegInterval	3600		
MarRedirec	t 5	SIPRegOn	0		
NATIP	0.0.0	SIPPort:	5060		
MediaPort	10000	OutBoundPromy	lo		
LBRCodec	3	AudioMode	0x00040004		
RzCodec	3	TuCodec	3		
Cone Cone			19-	=).	

Gatekeeper 2610

aaa authentication login default local				
aaa authentication login cisco none				
aaa authentication login h323 local				
aaa session-id common				
enable password ww				
!				
username atagw1				
! Same as the LoginID0 and LoginID1 fields. username				
atagw2 username 3640				
! Same as the H.323 ID configured on the gateway. !				
gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12				
security any				
! Register after the H.323 ID or E.164 address is				
authenticated. no shutdown !				

Autentique o endpoint no gatekeeper com um endereço E.164

Siga estas etapas para configurar o ATA 186 para se registrar no endereço E.164:

- 1. Defina o campo AutMethod como **0** (o padrão é 1).O valor hexadecimal a ser configurado para esse campo é 0x0.
- 2. Defina o campo UseLoginID como **0**.O ATA usa os campos UID0 e UID1 para ser autenticado pelo gatekeeper.

Esta é uma configuração de trabalho de exemplo para o gatekeeper e o gateway ao usar ATA

com o método de autenticação de ID E.164:

Gatekeeper 2610 aaa authentication login default local aaa authentication login cisco none aaa authentication login h323 local aaa session-id common enable password ww ! username 3001 !--- Same as the UID0. username 3000 !--- Same as the UID1. ! gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security any !--- Register after the H.323 ID or E.164 address is authenticated. no shutdown !

Autentique o endpoint no gatekeeper com uma ID e senha H.323

Siga estas etapas para configurar o ATA 186 para se registrar com a ID e a senha do H.323:

- Defina o campo AutMethod como 1 (o padrão é 1).O valor hexadecimal a ser configurado para esse campo é 0x1. Esse campo é definido para indicar que o ATA agora procura a senha.
- 2. Defina o campo UseLoginID como 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1, com os IDs H.323 para o ATA 186.O ATA 186 registra como dois terminais H.323 diferentes, um para cada porta.
- 4. Configure PWD0 e PWD1 com a senha para cada porta. **Observação:** o ATA usa a senha para gerar o token. Este token é enviado ao gatekeeper para autenticação.
- 5. Configure o NTPIP com o endereço IP do servidor Network Time Protocol (NTP).O gatekeeper e o ATA devem ter relógios sincronizados com o mesmo servidor NTP.

Observação: o carimbo de data e hora é usado para geração de token. Para obter mais informações, consulte o <u>Guia de Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper</u> (H.235) e <u>Gatekeeper para Gatekeeper (IZCT)</u>.

Esta é uma configuração de trabalho de exemplo para o gatekeeper e o gateway ao usar ATA com o método de autenticação de ID H.323 e senha:

Gatekeeper 2610

```
aaa authentication login default local
aaa authentication login cisco none
aaa authentication login h323 local
aaa session-id common
enable password common
enable password ww
!
username atagwl password cisco
!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username
atagw2 password cisco
!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token
required-for registration
!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and
token is authenticated. no shutdown !
```

Observação: para obter mais informações sobre a segurança do gatekeeper, consulte o <u>Guia de</u> <u>Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper (H.235) e Gatekeeper para</u> <u>Gatekeeper (IZCT)</u>.

Autentique o endpoint no gatekeeper com um endereço E.164 e senha

Siga estas etapas para configurar o ATA 186 para se registrar com a ID e a senha E.164:

- 1. Defina o campo AutMethod como 1 (o padrão é 1).O valor hexadecimal a ser configurado para esse campo é 0x0. Esse campo está definido para indicar que o ATA agora procurará a senha.
- 2. Defina o campo UseLoginID como 0.
- 3. Configure UID0 e UID1 com os IDs E.164 para o ATA 186.O ATA 186 registra como dois terminais H.323 diferentes, um para cada porta.
- 4. Configure PWD0 e PWD1 com a senha para cada porta. **Observação:** o ATA usa a senha para gerar o token. Este token é enviado ao gatekeeper para autenticação.
- 5. Configure o NTPIP com o endereço IP do servidor NTP.O gatekeeper e o ATA devem ter relógios sincronizados com o mesmo servidor NTP.

Observação: o carimbo de data e hora é usado para geração de token. Para obter mais informações, consulte o <u>Guia de Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper</u> (H.235) e Gatekeeper para Gatekeeper (IZCT).

Esta é uma configuração de trabalho de exemplo para o gatekeeper e o gateway ao usar ATA com o método de autenticação de ID e senha E.164:

Gatekeeper 2610 aaa authentication login default local aaa authentication login cisco none aaa authentication login h323 local aaa session-id common enable password ww ! username 3001 password cisco !--- Same as the UID0 and PWD0 fields. username 3000 password cisco !--- Same as the UID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security token required-for registration !--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated. no shutdown !

Observação: para obter mais informações sobre a segurança do gatekeeper, consulte o <u>Guia de</u> <u>Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper (H.235) e Gatekeeper para</u> <u>Gatekeeper (IZCT)</u>.

Autentique o endpoint no gatekeeper com uma ID H.323 e senha usando o separador

Siga estas etapas para configurar o ATA 186 para se registrar com a ID e a senha do H.323:

- 1. Defina o campo AutMethod como **1** (o padrão é 1).O valor hexadecimal configurado para esse campo é 0x1. Esse campo é definido para indicar que o ATA agora procura a senha.
- 2. Defina o campo UseLoginID como 1.
- 3. Configure LoginID0 e LoginID1 com as IDs H.323, seguidas pelo separador e pela senha para o ATA 186.Por exemplo, LoginID0 é atagw1=cisco.O ATA 186 registra como dois terminais H.323 diferentes, um para cada porta.Observação: o ATA usa a senha para gerar o token. Este token é enviado ao gatekeeper para autenticação.
- Configure o NTPIP com o endereço IP do servidor NTP.O gatekeeper e o ATA devem ter relógios sincronizados com o mesmo servidor NTP.

Observação: o carimbo de data e hora é usado para geração de token. Para obter mais informações, consulte o <u>Guia de Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper</u> (H.235) e Gatekeeper para Gatekeeper (IZCT).

Esta é uma configuração de trabalho de exemplo para o gatekeeper e gateway ao usar ATA com o método de autenticação de ID H.323 e senha usando um separador:

Gatekeeper 2610					
aaa authentication login default local					
aaa authentication login cisco none					
aaa authentication login h323 local					
aaa session-id common					
enable password ww					
!					
username atagw1 password cisco					
! Same as the LoginID0 and PWD0 fields. username					
atagw2 password cisco					
! Same as the LoginID1 and PWD1 fields. ! gatekeeper					
zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12 security h323-id					
security password separator =					
! Register after the H.323 ID or E.164 address and					
token is authenticated. no shutdown !					

Observação: para obter mais informações sobre a segurança do gatekeeper, consulte o <u>Guia de</u> <u>Troubleshooting de Segurança do Gateway para Gatekeeper (H.235) e Gatekeeper para</u> <u>Gatekeeper (IZCT)</u>.

Verificar

O exemplo nesta seção mostra o registro de ponto final do gatekeeper.

Para verificar a configuração, emita o comando show gatekeeper endpoint.

GATEKEEPER ENDPOINT

172.16.104.117	1721	172.69.85.90	1739	gk2	TERM	E164-ID:	3001
172.16.104.117	1720	172.69.85.90	1719	gk2	TERM	E164-ID:	3000
172.16.13.43	1720	172.16.13.43	58400	gk2	VOIP-GW	H323-ID:	3660-2
						H323-ID:	3640
172.16.13.40	1720	172.16.13.40	50923	gk2	VOIP-GW	E164-ID:	1234
CallSignalAddr	Port	RASSignalAddr	Port	Zone Name	Туре	Flags	
REGISTRATION							
PECTOTRATION							

Observação: o ATA 186 é registrado como um terminal H.323 (TERM) e não como um gateway H.323. Isso é feito deliberadamente para que somente as chamadas destinadas ao ATA 186 sejam enviadas a ele.

Observação: você não pode ter nenhum endereço no campo do gateway ATA. Você não pode configurar o ATA 186 para funcionar com o gatekeeper e também com o gateway.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações para solucionar problemas de configuração.

O ATA 186 não fornece tom de discagem se não estiver registrado com êxito no gatekeeper. Se o ATA 186 não estiver se registrando no gatekeeper, verifique estes itens:

- A conectividade IP existe entre o ATA 186 e o gatekeeper.
- Os campos UID0 e UID1 ATA 186 estão configurados corretamente. Se os campos UID estiverem definidos como 0, o ATA 186 não tentará se registrar no gatekeeper. No mínimo, o campo UID0 deve ser um valor diferente de zero para que o ATA 186 inicie o processo de registro. Se ambas as portas ATA 186 (UID0 e UID1) tiverem endereços E.164 diferentes de zero, o ATA 186 tentará se registrar em ambas as portas. O ATA 186 não fornece tom de discagem, mesmo que uma das portas não possa se registrar.
- O gatekeeper está configurado corretamente.Se o gatekeeper estiver configurado com um prefixo de zona local, o endereço E.164 do ATA 186 deve ser incluído.Se a segurança estiver configurada no gatekeeper, o ATA 186 deve ser configurado de acordo.

Além disso, verifique se o campo UseSIP está definido como 0. Isso é necessário para configurar o ATA 186 no modo H.323. Se o campo UseSIP estiver definido como 1, o ATA 186 não enviará a solicitação de registro ao gatekeeper.

Solucionar problemas do gatekeeper

Quando a segurança estiver configurada, emita o comando debug aaa authentication.

Se nenhuma segurança estiver configurada, execute o comando debug ras.

Observação: o ATA 186 registra as duas portas de voz separadamente. O ATA 186, portanto, é autenticado duas vezes como diferentes terminais H.323, como mostrado nesta depuração:

```
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): continue_login (user='atagwl')
4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = GETPASS
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1 tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x83149EFC) user='atagw2'ruser='NULL' port='NULL'
rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0'
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): port='' list='h323' action=LOGIN service=LOGIN
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): found list h323
4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): continue_login (user='atagw2')
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): status = GETPASS
```

```
4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): Method=LOCAL
4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = PASS
4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1 tty=-1
4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x831910C0) user='3660' ruser='NULL' port='NULL'
rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0
```

Para obter mais exemplos de solução de problemas, consulte <u>Solução de problemas de registro</u> <u>do gatekeeper</u>.

Solucionar problemas do ATA 186

Quando você está trabalhando com gatekeepers e gateways de terceiros, a ferramenta de solução de problemas no ATA 186 é muito útil. Para habilitar a ferramenta de solução de problemas ATA 186, siga estas etapas:

- No campo ATA Nprintf, configure o endereço IP do PC que está na mesma sub-rede do ATA 186.
- 2. A porta especificada depois do endereço deve ser 9001.
- 3. No prompt do DOS do PC, execute o programa preserve.exe.

Você pode baixar o programa preserve.exe do <u>Cisco Software Center</u> (somente clientes registrados).

O programa preserve.exe está incluído no arquivo ZIP da versão mais recente do software ATA 186.

Exemplo de depuração para chamadas feitas do ATA 186

D:\Documents and Settings\sshafiqu\My Documents\voice\ata>prserv.exe

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec GK->1: RCF:TTL 300

!--- ATA was reset after the gatekeeper configuration was added. WStop:0 Wed Feb 06 19:06:54
2002 Hello from 171.69.85.90(0) Build 1109a: v2.12 ata186 Successfully Registered with the
Gatekeeper GK zone<gk2>172.16.13.12: 3000 GK zone:gk2 0x13e138 delayed RRQ: 48 ticks: 300 GK
zone<gk2>172.16.13.12: 3001 GK zone:gk2 0x141e58 delayed RRQ: 56 ticks: 300 BMK : gk2 GK<-1:
KPA-RRQ:300 sec BMK : gk2 GK<-0: KPA-RRQ:300 sec GK->1: RCF:TTL 300 GK->0: RCF:TTL 300 SCC->(0
0) <cmd 0> 3000 active @0xab45555a (GK @0xac100d0c) !--- Call made from voice port 0. [0]DTMF 1
[0]DTMF 2 [0]DTMF 3 [0]DTMF 4 [0]DTMF # Calling 1234 SCC->(0 0) <cmd 16> CLIP\ \SCC->(0 0) <cmd
2> \<0 0> dial<1234> GK<-0: ARQ: 0</pre>

```
GK->0: ACF:0:direct call
IRR in 240 sec
CallRasCallBack: 1 33e15eb 33e206b 33e39b0
Connect to <0xac100d28 1720>>...
>>>>>> TX CALLER ID : 0x1
                                    0x80 6
Q931<-0:Setup:CRV 25006
Q931->0:Proceeding
Connect H245...
H245 TCP conn ac100d28 11006
CESE/MSDSE start:<0 0 0 0>
capSize = 3
H245->0:Cese
RemoteInputCap <15 5>
RemoteInputCap <15 4>
RemoteInputCap <15 1>
RemoteInputCap <4 11>
MODE FRAME : 11 2
RemoteAudioCap <4 10>
```

Capability set accepted

H245->0:MSD: <rn tt> = <0x269c 60> H245->0:CeseAck H245->0:MsdAck h323.c 1837: cstate : 3 ->H245<0> OLC H245<-0:LcseOpen set TX audio to G729/G729A 2 fpp SetG723Mode: 2 0 H245->0:LcseOpen H245->0:OLC mode 10 remote OpenLogicalReg G711/G729(10) : 2 fpp OpenRtpRxPort(0,0x0,4000):14 RTP Rx Init: 0, 0 RTP->0:<0xab45555a 4000> H245->0:LcseOpenAck RTP<-0:<0xac100d28 17304> [0]Enable encoder 18 RTP TX[0]:SSRC_ID = 4af964c0 RTP Tx Init: 0, 0 [0]DPKT 1st: 861812319 861812079, pt 18 Enable LEC adapt [0]=1 H323Dispatcher : 3 3 [0]Received pi=8 in q931 Q931->0:Progress Q931->0:Connect SCC:ev=12[0:0] 3 0 Q931->0:ReleaseComplete: reason 16, tone = 13 H245<-0:EndSessionCmd 1 0: Close RTPRX write TCP err : 13 -33 [0:0]Rel LBRC Res Q931<-*:ReleaseComplete !--- ATA side hangs up the call. write TCP err : 12 -33 GK<-0: DRQ:0 !--- Disconnect request sent by ATA. SCC:ev=13[0:0] 4 0 [0:0]SCC: Disconnected GK->0: DCF !--- Disconnect confirm received. SCC->(0 0) <cmd 1> [0]MPT mode 0

Exemplo de depuração de sem tom de discagem ATA

As duas portas de voz precisam de um endereço E.164 exclusivo, caso contrário, o ATA recebe uma Rejeição do gatekeeper. Durante esse período, você verá o ATA 186 sendo registrado com uma porta de voz como um terminal H.323, mas não haverá tom de discagem.

K<-0: GRQ BMK : gk2 GK->0: GCF:GK@0xac100d0c-1719 BMK : gk2 Secured RRQ GK<-0: RRQ GK<-0: RRQ</pre>

Informações Relacionadas

- Configuração básica de Cisco ATA 186
- <u>Configurando e Troubleshooting de um ATA 186 com um Cisco IOS Gateway</u>
- <u>Cisco High-Performance Gatekeeper Configuração do gatekeeper</u>
- <u>Configurando voz sobre IP</u>
- <u>Suporte à Tecnologia de Voz</u>
- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- <u>Troubleshooting da Telefonia IP Cisco</u>
 <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>