## Alterar o endereço IP da LAN do roteador VoIP

## Contents

#### Introdução

<u>Como altero o endereço IP do meu roteador VoIP Cisco Small Business?</u> Informações Relacionadas

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

# P. Como altero o endereço IP do meu roteador VoIP Cisco Small Business?

Α.

Às vezes, é necessário alterar o endereço IP da LAN do roteador para evitar um conflito de endereço IP entre o roteador VoIP e outros dispositivos de rede. Para obter instruções, conclua as etapas neste documento.

Alterar o endereço IP da LAN do roteador

Conclua estes passos para alterar o endereço IP da LAN do roteador:

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique <u>aqui</u>.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, procure Local IP Address (Endereço IP local) e altere-o para "192.168.2.1" para evitar um conflito de endereço IP.

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administr	ation	Status	¥oice
	Bas	ic Setup		DDNS	MAC Add	tress Clone		Advanced R	Routing
Internet Setup							Basi	: Setup	
Internet Connection Type	Obtain an IP automatically   Host Name:   Domain Name:   MTU: C Auto C Manual Size:						The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have		
Optional Settings (required by some ISPs)									
Network Setup Router IP	Loc Sub	al IP Address: onet Mask:	192.16 255.255	8.2.1 .255.0 💌	CH IP "1	nange Loca Address 92.168.2.1	to Imini 1" <sup>Interna</sup>	ured these ould set a ord from tl <i>istration-</i> gement so	settings, router he creen.

Passo 3:



### Passo 4:

Renove o endereço IP do computador.

Observação: o roteador será reinicializado depois que você aplicar as configurações. Acesse a página de configuração do roteador usando "192.168.2.1" (ou seja, o novo endereço IP do roteador VoIP).

### Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.