# Solução de problemas de velocidade sem fio

## Contents

Pré-requisitos Problemas de velocidade na rede sem fio	
Problemas de velocidade na rede sem fio	
Verificações em Dispositivos Cliente	
Verificações de configuração no WLC	
Caso de uso 1. Taxas de dados	
Caso de uso 2. Domínio regulatório	
Caso de uso 3. Seleção de Faixa	
Caso de uso 4. 802.11K	
Caso de uso 5. Largura do canal	
Caso de uso 6. gos	

## Introdução

Este documento descreve vários casos de uso e configurações em controladores de rede local (LAN) sem fio (WLCs) que ajudam a reduzir os problemas de velocidade sem fio.

## Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha um bom conhecimento das WLCs juntamente com o conhecimento básico de roteamento e switching.

### Problemas de velocidade na rede sem fio

Problemas de velocidade da rede local sem fio (WLAN) podem ser causados por uma variedade de fatores, tanto na rede sem fio quanto nos dispositivos cliente. Para solucionar esses problemas, é necessário examinar a rede e os dispositivos.

Ao lidar com WLCs, há várias verificações de configuração que você precisa executar para garantir que sua rede sem fio esteja otimizada para velocidade e desempenho. Aqui estão algumas verificações que podem ser feitas no lado do WLC e no lado do cliente:

### Verificações em Dispositivos Cliente

A coisa mais importante a ser verificada na máquina cliente é a intensidade do sinal:

1. Intensidade do sinal: Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi no dispositivo cliente. Se o sinal estiver fraco, o dispositivo pode ter problemas de conexão ou deve apresentar velocidades

baixas. Aproxime-se do ponto de acesso sem fio (AP) ou do roteador Wi-Fi para ver se o sinal melhora.

1.1. Verificação da intensidade do sinal e do SSID na máquina Windows:

Comece verificando os dispositivos clientes que estão com desempenho de rede lento. Verifique se os clientes estão conectados à rede sem fio correta e se eles têm um sinal forte.

C:\Users\ <b>e</b> netsh wl	.an s	how interfaces
There is 1 interface on th	ie sy	stem:
Name	: W	li-Fi
Description	: I	ntel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
GUID	: c	ef8e258-3571-4c7e-afec-a4fcb5b852d5
Physical address	: b	c:6e:e2:b0:53:33
Interface type	: P	rimary
State	: c	onnected
SSID	: (	
BSSID	: 5	4:af:97:0a:be:8a
Network type	: I	nfrastructure
Radio type	: 8	02.11ac
Authentication	: W	IPA2-Personal
Cipher	: C	CMP
Connection mode	: P	rofile
Band	: 5	GHz
Channel	: 3	6
Receive rate (Mbps)	: 7	/02
Transmit rate (Mbps)	: 5	85
Signal	: 8	6%
Profile	:	

Comando para verificar a intensidade do sinal em um PC com Windows

1.2. Intensidade do sinal e verificação do SSID no MacBook:

Em um Mac, a verificação da intensidade do sinal Wi-Fi é uma operação de um clique. Mantenha pressionada a tecla de opção enquanto clica no ícone Wi-Fi na barra de menus na parte superior. Agora você pode ver a intensidade do sinal Wi-Fi (valor de RSSI em dBm) junto com um host de outras informações relacionadas à rede em um menu suspenso.

## Known Networks



IP Address: 192.168.0.103

Router: 192.168.0.1

Security: WPA/WPA2 Personal

BSSID: ac:84:c6:f5:f8:4c

Channel: 1 (2.4 GHz, 20 MHz)

Country Code:

RSSI: -50 dBm

Noise: -95 dBm

Tx Rate: 144 Mbps

PHY Mode: 802.11n

MCS Index: 15

NSS: 2

Intensidade do sinal para MAC

Verificações de configuração no WLC

Aqui estão alguns casos de uso relacionados a problemas de lentidão devido a problemas de configuração em WLCs:

Caso de uso 1. Taxas de dados

As taxas de dados se referem às velocidades de transmissão nas quais os dispositivos sem fio podem se comunicar com a rede. Essas taxas de dados são normalmente medidas em megabits por segundo (Mbps) e variam com base nos padrões sem fio e nas tecnologias suportadas pela WLC. Uma das principais razões para a lentidão é devido ao status de taxas de dados mais baixas definido como obrigatório e estado suportado.

A Cisco recomenda desativar taxas de dados baixas em redes sem fio para melhorar o desempenho e a eficiência. Isso ocorre porque os dispositivos clientes podem se conectar a taxas de dados mais altas, o que resulta em velocidades mais rápidas e melhor desempenho.



Observação: é crucial avaliar completamente o impacto e a compatibilidade dessa alteração com seus dispositivos clientes.

1. Configuração de taxa de dados padrão:

Por padrão, taxas de dados mais baixas são definidas para estados obrigatórios e suportados.

Para ver os parâmetros definidos para um rádio específico em um controlador sem fio, navegue

até a GUI do controlador, selecione a WIRELESS guia e selecione o rádio desejado.

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTRO	ller w <u>i</u> reless <u>s</u> eci	urity m <u>a</u> nagement c <u>c</u>	<u>D</u> MMANDS HE <u>L</u> P		
Wireless	802.11a Global Parameter	S				
Access Points     All APs     Radios	General		Data Rates**	Data Rates**		
802.11a/n/ac/ax	802.11a Network Status	Enabled	6 Mbps	Mandatory 🗸		
Dual-Band Radios	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Supported 🗸		
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes	) 2346	12 Mbps	Mandatory 🗸		
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Supported 💙		
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 💙		
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported 💙		
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 💙		
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported 🗸		
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Me	asurement		
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	Enabled		
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configurati	ion ***		
Network Lists	BSS Color Configuration **	**	Target Waketime	Enabled		
<ul> <li>802.11a/n/ac/ax Network</li> </ul>	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Su	pport 🗹 Enabled		

Taxas de dados padrão em rádio de 5 Ghz

،، ،،، ،، cısco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTR	OLLER WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>a</u> nagement C <u>o</u> m	MANDS HE <u>l</u> p
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters			
Access Points     All APs     Radios	General			Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	Enabled		1 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Mandatory 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Beacon Period (millisecs)	100		5.5 Mbps	Mandatory 🗸
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Supported 🗸
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		9 Mbps	Supported 🗸
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Mandatory 🗸
▶ ATF	Maximum Allowed Clients	200		12 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported 🗸
Groups				36 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt		48 Mbps	Supported 🗸
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported V
Network Lists	BSS Color Configuration *	***		TWT Configuration	***
<ul> <li>802.11a/n/ac/ax</li> <li>Network</li> <li>RRM</li> <li>RF Grouping</li> </ul>	BSS Color	Enabled		Target Waketime Broadcast TWT Supp	☑ Enabi ort ☑ Enabi

Taxas de dados padrão no rádio de 2,4 GHz

Você pode desativar e ativar as taxas de dados necessárias usando a CLI ou a GUI:

1. Etapas para executar através do CLI para o rádio 802.11b:

config 802.11b disable network config 802.11b 11gSupport enable config 802.11b 11nSupport enable config 802.11b rate disabled 1 config 802.11b rate disabled 2 config 802.11b rate disabled 5.5 config 802.11b rate disabled 11 config 802.11b rate disabled 6 config 802.11b rate disabled 9 config 802.11b rate mandatory 12 config 802.11b rate supported 18 config 802.11b rate supported 24 config 802.11b rate supported 36 config 802.11b rate supported 48 config 802.11b rate supported 54 config 802.11b enable network 2. Desativar/Ativar através da GUI:

Para alterar as taxas de dados de uma rede sem fio em um controlador sem fio, navegue até a GUI do controlador, selecione a Wireless guia, selecione 802.11b/g/n/ax, selecione a Network guia e, por fim, selecione a opção desejada para Taxas de dados (Desabilitada, Suportada ou Obrigatória).

3. Etapas para executar através do CLI para o rádio 802.11a.

config 802.11a disable network config 802.11a 11nSupport enable config 802.11a 11acSupport enable config 802.11a rate disabled 6 config 802.11a rate disabled 9 config 802.11a rate disabled 12 config 802.11a rate disabled 18 config 802.11a rate mandatory 24 config 802.11a rate supported 36 config 802.11a rate supported 48 config 802.11a rate supported 54

config 802.11a enable network

#### 4. Desativar/Ativar através da GUI:

Para alterar as taxas de dados de uma rede sem fio em um controlador sem fio, navegue até GUI of the controller, selecione a Wireless guia, selecione 802.11a/n/ac/ax, selecione a Network guia e, por fim, selecione a opção desejada para Taxas de dados (Desabilitada, Suportada ou Obrigatória).

5. Verificação pós-verificação:

းပါးပါး၊ င၊sco	<u>M</u> onitor <u>W</u> lans <u>C</u> ontr	OLLER W <u>I</u> RELESS <u>S</u>	ECURITY	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mman	ids he <u>l</u> p	
Wireless	802.11b/g Global Parame	eters				
<ul> <li>Access Points</li> <li>All APs</li> <li>Radios</li> </ul>	General			Data Rates**		
802.11a/n/ac/ax	802.11b/g Network Status	Enabled		1 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-Band Radios	802.11g Support	Enabled		2 Mbps	Disabled 🗸	
Dual-5G Radios	Beacon Period (millisecs)	100	]	5.5 Mbps	Disabled 🗸	
Advanced	Short Preamble	Enabled		6 Mbps	Disabled 🗸	
Mesh	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	]	9 Mbps	Disabled 🗸	
AP Group NTP	DTPC Support.	Enabled		11 Mbps	Disabled 🗸	
▶ ATF	Maximum Allowed Clients	200	]	12 Mbps	Mandatory 🗸	
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		18 Mbps	Supported 🗸	
FlexConnect	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80		24 Mbps	Supported V	
FlexConnect ACLs	CCX Location Measureme	nt		49 Mbps	Supported V	
FlexConnect VLAN Templates	Mode	Enabled		54 Mbps	Supported V	
Network Lists	BSS Color Configuration	***		TWT Configuration **	k *	
<ul> <li>▼ 802.11a/n/ac/ax</li> <li>Network</li> <li>▼ RRM</li> <li>RE Grouping</li> </ul>	BSS Color	Enabled		Target Waketime Broadcast TWT Support		Enabled Enabled

Taxas de dados recomendadas para o rádio 802.11

းပါးပါး၊ င၊sco	<u>Monitor W</u> lans <u>C</u> ontrol	ler w <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity	M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mman	NDS HE <u>L</u> P
Wireless	802.11a Global Parameters	S		
Access Points     All APs     Radius	General		Data Rates**	
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios	802.11a Network Status	C Enabled	6 Mbps	Disabled 🗸
	Beacon Period (millisecs)	100	9 Mbps	Disabled 🗸
Dual-5G Radios Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346	12 Mbps	Disabled 🗸
Advanced	DTPC Support.	Enabled	18 Mbps	Disabled 🗸
Mesh	Maximum Allowed Clients	200	24 Mbps	Mandatory 🗸
AP Group NTP	RSSI Low Check	Enabled	36 Mbps	Supported ¥
▶ ATF	RSSI Threshold (-60 to -90 dBm)	-80	48 Mbps	Supported 🗸
RF Profiles	802.11a Band Status		54 Mbps	Supported ¥
FlexConnect Groups	Low Band	Enabled	CCX Location Measure	ement
FlexConnect ACLs	Mid Band	Enabled	Mode	
FlexConnect VLAN Templates	High Band	Enabled	TWT Configuration *	**
Network Lists	BSS Color Configuration **	C)K	Target Waketime	Enabled
<ul> <li>802.11a/n/ac/ax Network</li> </ul>	BSS Color	Enabled	Broadcast TWT Support	Enabled

bTaxas de dados recomendadas para o rádio 802.11 a

#### Caso de uso 2. Domínio regulatório

Cada país tem seu próprio órgão regulador que rege o uso do espectro sem fio para evitar interferência e garantir comunicações sem fio eficientes.

No entanto, há países com o mesmo domínio regulatório que frequentemente compartilham regras e regulamentos semelhantes relacionados à comunicação sem fio, incluindo faixas de frequência, níveis de energia e outros parâmetros. Essa harmonização permite que os dispositivos que estão em conformidade com as regulamentações de um país operem perfeitamente em outro país dentro do mesmo domínio regulatório.

Quando um domínio regulatório não é suportado, significa que um dispositivo ou tecnologia sem fio específica não está em conformidade com as regras e regulamentos definidos pela autoridade reguladora de um determinado país ou região.

Neste cenário, é essencial garantir que o controlador esteja configurado corretamente para lidar com pontos de acesso em diferentes domínios regulatórios. Quando os pontos de acesso da China são mapeados incorretamente com o código de país para a Índia, isso pode levar a problemas de não conformidade e o slot de rádio 1 a um status de domínio regulatório "não suportado".

Você pode detectar esse tipo de problema quando observa usuários no local que está conectado exclusivamente ao 802.11b (2,4 GHz) e o status operacional do Rádio 1 (802.11a) está inoperante.

Estas são as etapas para identificar e resolver problemas causados pelo mapeamento incorreto do código do país:

1. Verifique o status dos slots de rádio:

Acesse a seçãoStatus e navegue até este caminho: Wireless > AP > <desired AP> > Interfaces . Verifique o "Domínio regulamentado: sem suporte".

General Cr	redentials I	nterfaces	High Availa	ability Inven	tory Adv	vanced							
Ethernet Interf	aces												
CDP Configur	nation												
Ethernet Int	terface#	CDP State											
0		2											
Interface		Operation	I Status T	v Unicast Packet	Re Unicas	t Packets	Tx Non-Unic	ast Packets	Rx Non	-Unicast Packets			
GioabitEthern	et9	UP	-45	1901	1440660		49042		387131	,			
GioabitEthern	mt1	DOWN	43	94967293	0		3		0				
Radio Interface													
Radio Interface Number of Ra	te dio Interfaces	2											
Radio Interface Number of Ra CDP Configur	nio Interfaces ration	2											
Radio Interface Number of Ra CDP Centigue Radio Slot#	is dio Interfaces ration	2 CDP State											
Radio Interface Number of Ra CDP Configur Radio Slot# 0	ts dio Interfaces ration	2 CDP State											
Ladio Interface Number of Ra CDP Configur Radio Slot# 0 1	na dio Interfaces ration	2 COP State											
Radio Interface Number of Ra CDP Configur Radio Slot# 0 1 Radio Slot#	ts dio Interfaces ration Radio Interfac	2 COP State	dule Type			Sub Ba	nd	Admin State	us	Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domai
Radio Interface Number of Ra CDP Configur Radio Slot# 0 1 Radio Slot# 0	Radio Interfaces Radio Interfac 002.11b/g/n	2 COP State	dule Type			Sub Ba	nd	Admin State Enable	us	Oper Status DOWN	CleanAir/SI Admin Status Eneble	CleanAir/SI Oper Status DOWN	Regulatory Domai Supported

Rádio 802.11a desativado devido a problemas de suporte de domínio regulatório no país operacional do Ponto de acesso

2. Verifique se o status dos Administradores está no estado habilitar



3. Verifique se o código do país do local de residência dos pontos de acesso está ativado em Wireless > Country, como mostrado na imagem.

ululu cisco	MONITOR	WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Wireless	Country							
Access Points     All APs     Radios     R02.11a/n/ac/ax	List of accer country and	<u>ss point mo</u> I regulatory	dels and pro domain	tocols suppo	rted per			
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax Dual-Band Radios Dual-5G Radios	Configured Code(s)	Country	CN, IN					
Global Configuration								

Lista de códigos de país ativados no controlador

#### Reparar:

1. Mapeie o código de país desejado nos access points para ativar o rádio 1 (802.11 a) conforme mostrado na imagem.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SE	CURITY M <u>a</u> nagement c <u>o</u> mmands he <u>l</u> p
Wireless	All APs > Details for	
<ul> <li>Access Points         All APs         Radios         802.11a/n/ac/ax         802.11b/g/n/ax         Dual-Band Radios         Dual-5G Radios         Global Configuration         Advanced         Mesh         AP Group NTP         ATF         RF Profiles         FlexConnect Groups         FlexConnect VLAN</li> </ul>	General       Credentials       Interfaces       High /         Regulatory Domains       Country Code       Cisco Discovery Protocol         AP Group Name       Statistics Timer       Rogue Detection         2       Telnet       2       SSH         NSI Ports State       TCP Adjust MSS (IPv4: 536 - 1363, IPv6: 1220 - 1331)       LED State         LED Brightlevel       LED Brightlevel       LED Brightlevel	Availability Inventory Advanced
<ul> <li>Network Lists</li> <li>802.11a/n/ac/ax</li> <li>802.11b/g/n/ax</li> </ul>	LED Flash State	O 0 (1-3600)seconds O Indefinite O Disable

Selecione o país em que o ponto de acesso é operado

2. Verifique se ambos estão ativados e se os usuários estão conectados a 5 GHz como mostrado na imagem.

General	Credentials	Interface	s High A	vailability Inv	entory	Advanced	Intell	igent Capture				
Ethornot Ir	torfaces											
conciner in	in in the second s											
CDP Con	figuration											
Etherno	et Interface#	CDP St	ate									
0												
Interfac	ce	Operat	tional Status	Tx Unicast Packet	Rx Unic	ast Packets	Tx Non-U	nicast Packets	Rx Non-Unicast Packets	E.		
GigabitE	themet0	UP		84856797	261418	906	0		156158298			
Radio Inter	faces											
Number	of Radio Interface	s 3										
CDP Con	figuration											
Radio S	lot#	CDP St	ate									
0												
1		<b>2</b>										
2												
Radio Slot#	Radio Inter	face Type	Module Type			Sub Ba	nd	Admin Sta	tus Oper Status	CleanAir/SI Admin Status	CleanAir/SI Oper Status	Regulatory Domai
0	802.11b/g/n	/ax	-			-		Enable	UP	Enable	UP	Supported
1	802.11a/n/a	c/ax	-					Enable	UP	Enable	UP	Supported
2	802.11a/n/a	c/ax	-					Disable	DOWN	NA	NA	Supported

Verifique se o estado AP Admin está ativo e se o domínio regulatório é suportado

#### Caso de uso 3. Seleção de Faixa

O direcionamento da banda permite que os clientes com capacidade para operação de banda dupla (2,4 e 5 GHz) migrem para um ponto de acesso de 5 GHz menos congestionado. Torna os canais de 5 GHz mais atraentes para os clientes, atrasando as respostas de sondagem nos canais de 2,4 GHz e, portanto, os clientes optam por se conectar em 5 GHz.

Recomendação: Embora esse recurso seja projetado para ajudar os clientes de banda dupla com capacidade para 802.11n a selecionar a banda de 5 GHz, ele deve ser usado com cuidado em WLANs habilitadas para voz (com clientes de voz sensíveis ao tempo), pois pode causar atrasos de roaming ou chamadas perdidas.



Observação: certifique-se de testá-lo completamente em seu ambiente com os clientes de banda dupla antes de ativá-lo.

Etapas para habilitar a seleção de banda na WLAN:

GUI: navegue até WLAN > Advanced > Client Band Select e ativeBand Select > Apply conforme mostrado na imagem.

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced			
Allow AAA	A Override	🗹 Enable	ed			DHCP	
Coverage	Hole Detection	🗹 Enable	ed			DHCP Server	Override
Enable Se	ession Timeout	36000	)				_
Alasa at T	_	Sessi	on Timeout (secs)			DHCP Addr. Assignment	Required
Aironet It	:	Enable	d			Management Frame Prot	ection (MFP)
Diagnosti	c Channel 18	Enable	d	10.0			
Override	Interface ACL	IPv4 Nor	ne 🗸	None	~	MFP Client Protection 4	Disabled V
Laver2 Ac	-1	None Y	]	Hone		DTIM Period (in beacon i	ntervals)
	-	Nana					
URL ACL		None V				802.11a/n (1 - 255)	1
P2P Block	ting Action	Disabled	~			802.11b/g/n (1 - 255)	1
Client Exc	clusion <sup>3</sup>	Enabled	60			NAC	
			Timeout Value (secs)			NAC State ISE NAC	~
Maximum <u>8</u>	Allowed Clients	0				Load Balancing and Band	Select
Static IP	Tunneling 11	Enable	d			Client Load Balancing	
Wi-Fi Dire	ect Clients Policy	Disabled	~			Client Band Select	

Opção de seleção de banda em WLAN

WLANs > Edit

#### CLI:

(WLC) >config wlan band-select allow enable

#### Caso de uso 4. 802.11K

802.11k: 802.11k ou recurso de lista de vizinhos fornece uma lista de todos os APs vizinhos para o cliente. Assim, o cliente pode verificar todas as opções disponíveis com seu valor de RSSI e pode tomar uma decisão informada de fazer roaming. O cliente obtém melhores sinais no AP selecionado através da lista de vizinhos e, portanto, melhor desempenho e velocidade sem fio. Essa opção funciona para clientes compatíveis com 802.11k.

Etapas para ativar a lista de vizinhos:

GUI: navegue até WLAN > Advanced > Neighbor List e ative conforme mostrado Apply na imagem.

<u>M</u> ONITOR	<u>W</u> LANs <u>C</u> O	ONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECUI	RITY I	M <u>A</u> NAGEM	1EI
WLANs >	Edit						
General	Security	QoS	Policy-Map	ping	Advai	nced	
Lync							
Lync S	erver	Disable	ed 🗸				
11k							
Neighb	or List			🗸 En	abled		
Neighb	or List Dual Ba	nd		🗌 En	abled		
Assiste	ed Roaming Pre	diction Optim	ization	🗌 En	abled		
802.11ax	BSS Configu	ration					
Down I	Link MU-MIMO			🔽 En	abled		
Up Linl	k MU-MIMO			🗹 En	abled		
Down I	Link OFDMA			🗹 En	abled		
Up Linl	k ofdma			🗹 En	abled		

Neighborlist Habilitado

#### CLI:

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

Caso de uso 5. Largura do canal

A largura de canal é um recurso pelo qual você pode agrupar dois, quatro ou mais canais em um para aumentar o throughput. Por exemplo: se você mesclar dois canais em um que permita que o cliente passe mais dados e forneça uma velocidade melhor.

Esse recurso foi projetado para a banda de 5 GHz, pois há mais canais sem sobreposição em 5 GHz que podem ser combinados para fornecer melhor velocidade na rede sem fio.

Por padrão, a largura do canal é de 20 MHz e você pode aumentá-la para 40 MHz, 80 MHz ou 160 MHz. Se você mesclar dois canais, os canais gerais não sobrepostos diminuirão. Portanto, você precisa ser cauteloso ao usar esse recurso se houver um grande número de APs no chão.

Etapas para ativar a largura de canal para 40 MHz:

GUI:

 $Navegue \ ate \ Wireless > 802.11a/n/ac/ax > DCA > Channel \ Width > 40 \ MHz > Accept \ Prompt > Apply \ conforme \ mostrado \ na \ imagem.$ 

|--|

802.11a > RRM > Dynamic Channel Assignment (DCA)

### **Dynamic Channel Assignment Algorithm**

Channel Assignment Method	<ul> <li>Automatic</li> </ul>	Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0 v		
	OFreeze	Invoke Channel Update Once		
	OOFF			
Avoid Foreign AP interference	🗹 Enabled			
Avoid Cisco AP load	Enabled			
Avoid non-802.11a noise	Enabled			
Avoid Persistent Non-WiFi Interference 🗹 Enabled				
Channel Assignment Leader	ors04-wl-wlc1 (10	0.229.242.8)		
Last Auto Channel Assignment	190 secs ago			
DCA Channel Sensitivity	Medium Y (1	5 dB)		
Channel Width	O MHz ○ 40 I	MHz O80 MHz O160 MHz O80+80 MHz OBest		
Avoid check for non-DFS channel	Enabled			

Largura de canal padrão definida como 20

#### OAutomatic Interval: 10 minutes v AnchorTime: 0 v Channel Assignment Method OFreeze **Invoke Channel Update Once** OOFF Enabled Avoid Foreign AP interference Enabled Avoid Cisco AP load Enabled Avoid non-802.11a noise Avoid Persistent Non-WiFi Interference 🔽 Enabled Channel Assignment Leader ors04-wl-wlc1 (10.229.242.8) Last Auto Channel Assignment 190 secs ago DCA Channel Sensitivity Medium ~ (15 dB) Channel Width ○80 MHz ○160 MHz ○80+80 MHz ○Best Avoid check for non-DFS channel Enabled

### **Dynamic Channel Assignment Algorithm**

**DCA Channel List** 

MhzChannel\_width definida como 40Mhz

CLI:

(WLC) >config 802.11a disable network y (WLC) >config advanced 802.11a channel dca chan-width-11n 40 (WLC) >config 802.11a enable network

Caso de uso 6. qos

A QoS ou a Qualidade de Serviço podem ser usadas para priorizar o tráfego de acordo com o requisito da WLAN. Você pode configurar o tráfego de voz da WLAN para usar o QoS Platinum, atribuir a WLAN de baixa largura de banda para usar o QoS Bronze e atribuir todo o tráfego restante entre os níveis de QoS restantes.

Etapas para configurar o Qos Platinum na WLAN:

GUI: navegue até as WLANs, selecione WLAN ID > QoS e defina a Qualidade de Serviço (QoS) Platinum (voice)como mostrado na imagem.



Valor de QOS definido como Platinum

CLI:

(WLC)> config wlan qos wlan\_id platinum

### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.