# 在 Catalyst 6500/6000 和 Catalyst 4500/4000 之 间配置 LACP (802.3ad)

# 目录

 箇介

 开始使用前

 规则

 先决条件

 使用的组件

 背景理论

 CatOS 和 Cisco IOS 系统软件之间的区别

 配置

 网络图

 配置

 验证

 故障排除

 已创建辅助汇聚路由器端口 Po1A 或 Po2A

 相关信息

# <u>简介</u>

本文档将说明在 Catalyst 6500/6000(运行 Catalyst OS [CatOS] 系统软件)和 Catalyst 4500/4000 交换机之间设置 802.3ad 链路聚合所需的基本配置。802.3ad 是 IEEE 的新规范,通过它可将多个 物理端口捆绑起来形成一个逻辑端口。这非常类似于现有的 Cisco EtherChannel 解决方案。主要区 别在于,Cisco 实施采用了名为端口聚合协议 (PAgP) 的专有协议。 此后 IEEE 在 802.3ad 内定义 了一个新的链路汇聚控制协议,名为链路聚合控制协议 (LACP)。

采用 LACP (802.3ad) 的主要优点是与其他供应商交换机的互操作性。由于 PAgP 为 Cisco 专有 ,因此若不采用 LACP 就无法汇聚 Cisco 交换机和其他供应商交换机之间的通道。

有关使用 CatOS 配置 LACP 的详细信息,请参阅下列文档:

- Catalyst 4500/4000:<u>配置 Fast EtherChannel 和 Gigabit EtherChannel</u> 文档中的<u>了解链路聚</u> <u>合控制协议</u>部分

有关如何使用 Cisco IOS® 软件配置 LACP 的信息,请参阅下列文档:

- Catalyst 6500/6000 : <u>了解配置EtherChannel文档的IEEE 802.3ad LACP EtherChannel</u>配置部 分<u>。</u>
- Catalyst 4500/4000 : <u>了解和配置EtherChannel</u>部分是Catalyst <u>4500系列交换机Cisco IOS软件</u> 配置指南,12.1(13)EW

# <u>开始使用前</u>

### <u>规则</u>

有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。

### <u>先决条件</u>

尝试此配置之前,请确保满足下列前提条件。

LACP 可与下列平台及版本一起使用:

- 运行 CatOS 版本 7.1(1) 及更高版本的 Catalyst 6500/6000 系列
- 运行 Cisco IOS 软件版本 12.1(11b)EX 及更高版本的 Catalyst 6500/6000 系列
- 运行 CatOS 版本 7.1(1) 及更高版本的 Catalyst 4500/4000 系列
- 运行 Cisco IOS 软件版本 12.1(13)EW 及更高版本的 Catalyst 4500/4000 系列

## 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- 运行 CatOS 7.1(1) 软件的 Catalyst 4003 交换机
- 运行 CatOS 7.1(1) 软件的 Catalyst 6500 交换机
- 运行 Cisco IOS 软件版本 12.1(13)E9 的 Catalyst 6500 交换机

### <u>背景理论</u>

LACP 中继支持下列四种运行模式:

- **开启:**链路聚合在没有任何LACP协商的情况下强制形成。换句话说,交换机既不发送LACP数据 包,也不处理任何传入的LACP数据包。这类似于 PAgP 的打开状态。
- •关闭:不形成链路汇聚。既不发送也不识别 LACP 数据包。这类似于 PAgP 的关闭状态。
- 被动:交换机不启动信道,但可以识别传入的 LACP 数据包。对等交换机(处于活动状态)启动 协商(通过发出 LACP 数据包),对其接收并进行回复后,最终与对等交换机形成汇聚通道。
   这类似于 PAgP 中的 auto
- 活动:随时准备形成汇聚链路,并启动协商。如果另一端在 LACP 活动或被动模式下运行,则将 形成链路聚合。这类似于 PAgP 的 desirable mode

只有下列三种有效组合可运行 LACP 链路聚合:

交换机	交换机	备注
主 月	主用	推荐。
主 月	被动	如果协商成功,则形成链路汇聚。
在	在	在没有 LACP 的情况下形成链路汇聚 。此方式虽然有效,但不建议使用。

注意:默认情况下,配置LACP通道时,LACP通道模式为被动。

# CatOS 和 Cisco IOS 系统软件之间的区别

**Supervisor 引擎上的 CatOS 与 MSFC 上的 Cisco IOS 软件(混合)**: 可将 CatOS 映像用作系统 软件,在 Catalyst 6500/6000 交换机上运行 Supervisor 引擎。如果安装了可选的 Multilayer Switch Feature Card (MSFC),则将使用单独的 Cisco IOS 映像来运行 MSFC。

**Supervisor 引擎和 MSFC 上的 Cisco IOS 软件(本地):**可将单个 Cisco IOS 软件映像用作系统软件,在 Catalyst 6500/6000 交换机上同时运行 Supervisor 引擎和 MSFC。

**注:有**关详细信息,请<u>参阅Cisco Catalyst 6500系列交换机的Cisco Catalyst和Cisco IOS操作系统</u> <u>的比较</u>。

# <u>配置</u>

假定交换机起始时配置为空,故所有参数均设为默认。现在我们将加入配置 LACP 所必需的命令。 步骤中将包括 Cisco IOS 软件和所需的 CatOS 命令。根据交换机运行的软件,选取相应的命令。

#### 步骤 1:将通道协议设置为 LACP

#### CatOS

默认情况下,Catalyst 4500/4000 和 Catalyst 6500/6000 上的所有端口都采用 PAgP 通道协议,并 不运行 LACP。然后,需要将所有相关端口的通道模式改为 LACP。在运行 CatOS 的交换机上,只 能按模块更改通道模式。下面的示例将使用 set channelprotocol lacp module\_number 命令来更改 插槽 1 和 2 的通道模式。 使用 show channelprotocol 命令可验证这些更改。

```
CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 1
       Mod 1 is set to LACP protocol.
       CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 2
       Mod 2 is set to LACP protocol.
       CatOSSwitch (enable) show channelprotocol
                       Channel
       Module Protocol
       -----
       1
                   LACP
       2
                  LACP
       3
                  PAGP
       5
                   PAGP
```

#### Cisco IOS 软件

根据配置,运行 Cisco IOS 软件的 Catalyst 6500/6000 或 Catalyst 4500/4000 上的端口可作为 L2 交换机端口或 L3 路由端口。对于本例,请在接口配置模式下发出 **switchport 命令将接口配置为 L2 交换机端口。** 

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1 CiscoIOSSwitch(config-if)#switchport

然后用 channel-protocol lacp 命令指定要使用 LACP 的接口。

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-protocol lacp

#### 步骤 2: 向形成通道与设置通道模式的每个端口分配相同的管理员密钥

#### CatOS

一个名为**管理员密钥的参数将在 LACP 数据包中进行交换。**具有相同管理员密钥的端口之间才能形成通道。通过发出 set port lacp-channel *mod/ports\_list* 命令可以为 port\_list 中的所有端口分配相同的管理员密钥。

例如,在一台设备上,将两个端口分配到同一组。(它获得了随机分配的管理员密钥 56。)

CatOSSwitch (enable) **set port lacp-channel 1/1,2/1** Port(s) 1/1,2/1 are assigned to admin key **56** 

在另一设备上,也为端口分配单个密钥。(它获得了随机分配的管理员密钥 73。)

OtherCatOSSwitch> (enable) **set port lacp-channel 3/33-34** Port(s) 3/33-34 are assigned to admin key **73** 

请记住,管理员密钥只在本地具有意义。换言之,只有同一交换机内的端口才必须保持一致,不同 交换机之间则不存在此因素。

#### Cisco IOS 软件

如果设备运行 Cisco IOS 软件,则可省略此步骤。请直接进入步骤 3。

#### 步骤 3: 更改 LACP 通道模式

#### CatOS

形成通道的最后一步是在一端或同时在两端将 LACP 通道模式更改为 active state可以使用与步骤 2 中相同的命令来完成此操作,但现在需指定 active state 命令语法如下:

#### set port lacp-channel mod/ports\_list mode {on |关闭 |活动 |被动}

例如:

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1 mode active Port(s) 1/1,2/1 channel mode set to active.

**注:要**查找有关本文档中使用的命令的其他信息,请使用命<u>令查找工</u>具 (<u>仅注</u>册客户)。

#### Cisco IOS 软件

在运行 Cisco IOS 软件的 Catalyst 6500/6000 上配置 LACP 时,使用 **channel-group 命令可将接口 分配到同一组。**  **注意:**PAgP模式选项(如"auto"和"desirable")也可用于此命令,但不会讨论,因为本文档仅涉及 配置LACP。

**注意:**通道组编号的有效值数取决于软件版本。对于 Cisco IOS 软件版本 12.1(3a)E3 之前的版本 ,有效值为 1 到 256;对于Cisco IOS软件版本12.1(3a)E3、12.1(3a)E4和12.1(4)E1,有效值范围 为1至64。Cisco IOS软件版本12.1(5c)EX及更高版本最多支持64个值范围为1至256。

运行 Cisco IOS 软件的 6500/6000 上的配置为:

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1 CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active Creating a port-channel interface Port-channel 1 CiscoIOSSwitch(config-if)#interface gigabitEthernet 2/1 CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active Creating a port-channel interface Port-channel 1 注:要查找有关本文档中使用的命令的其他信息,请使用命令查找工具(仅注册客户)。

### <u>网络图</u>

本文档使用下图所示的网络设置。



在本示例中,我们按上图所示使用两个千兆以太网端口在 Catalyst 4000 和 Catalyst 6000 系列交换 机之间配置 LACP 汇聚链路。

**注意:**在本示例中,Catalyst 6000运行Cisco IOS软件,Catalyst 4000运行CatOS。但请务必记住 ,在运行 Cisco IOS 软件的任何 Catalyst 4500/4000 或 6500/6000 交换机上都可以使用 Cisco IOS LACP 配置。而且,以下介绍的 CatOS 配置也可应用于运行 CatOS 的任何 Catalyst 4500/4000 或 6500/6000 交换机。

### <u>配置</u>

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。所有设备上的配置均已使用 clear config all 命令(针对 CatOS)和 write erase 命令(针对 Cisco IOS 软件)清除,以确保设备具有默认配 置。如果您是在真实网络上操作,请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

#### buran (Catalyst 4000)

```
begin
# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****
#time: Thu Jan 17 2002, 17:54:23
#version 7.1(1)
#system web interface version(s)
1
#system
set system name buran
1
 !--- Output suppressed. ! #channelprotocol set
channelprotocol lacp 3 !--- All ports in module 3 are
in LACP channel mode. ! #port channel set port lacp-
channel 3/33-34 73 !--- Ports 3/33 and 3/34 have a
single admin key (73). !--- Since we have not explicitly
specified the LACP channel mode, !--- the ports are in
passive mode. However to prevent LACP negotiation !---
problems, Cisco recommends that you configure LACP
active mode using the !--- set port lacp-channel 3/33-34
mode active command.
1
#multicast filter
set igmp filter disable
1
#module 1 : 0-port Switching Supervisor
#module 2 : 48-port 10/100BaseTx Ethernet
set port disable
                   2/48
#module 3 : 34-port 10/100/1000 Ethernet
end
使用 Cisco IOS 软件的 nelix (Catalyst 6000)
version 12.1
1
hostname nelix
ip subnet-zero
!
!--- Output suppressed. ! interface Port-channel1 !---
Cisco IOS Software automatically creates this logical
interface when the !--- channel-group command is used
under the physical interface.
no ip address
switchport
1
interface GigabitEthernet1/1
no ip address
switchport
!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.
channel-group 1 mode active
!--- Port 1/1 is part of channel-group 1 using LACP in
Active mode. ! interface GigabitEthernet1/2 no ip
address shutdown !--- This interface is unused. !
```

```
interface GigabitEthernet2/1 no ip address switchport
!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.
channel-group 1 mode active
!--- Port 2/1 is part of channel-group 1 using LACP in
Active mode.
```

# <u>验证</u>

本部分提供的信息可用于验证配置

**注意:**以下显示的一些输出未从上述场景中捕获。本部分的目的在于说明如何验证配置正确与否。 这包括,显示相似案例的输出以提供更为完整的解释。

<u>命令输出解释程序工具(仅限注册用户)支持某些</u> show <mark>命令,使用此工具可以查看对</mark> show 命令 输出的分析。

**注:要**查找有关本文档中使用的命令的其他信息,请使用命<u>令查找工</u>具 (<u>仅注</u>册客户)。

#### CatOS

本部分包括的 show 命令可用于运行 CatOS 的交换机。

- show port lacp-channel 按端口或模块编号显示有关 LACP 通道的信息。如果不输入模块或端口编号,则显示所有模块的信息。如果只输入模块编号,则显示该模块上所有端口的信息。
   请验证是否显示所需的端口,且将在同一通道的端口具有相同的管理员密钥及所需通道模式。
- show lacp-channel mac 显示有关 LACP 通道的 MAC 信息。</mark>请多次运行命令以验证通道能 否收发数据流,并验证计数器是否有增量。

首先在两台交换机上使用 show port lacp-channel 命令来验证端口是否已建立有效信道。下列所示 输出为运行 CatOS 且处于 LACP 被动模式(如上配置)下的交换机示例:

CatOSSw	vitch	(enable)	show port	lacp-	channel		
Port	Admin	Channel	LACP Port	Ch	Partner Oper	Partner	
	key	Mode	Priority	id	Sys ID	Port	
3/33	73	passive	128	849	32768:00-50-0f-2d-40-00	65	
3/34	73	passive	128	849	32768:00-50-0f-2d-40-00	1	
下列输	出显示	「了运行	CatOS 且	处于 L	_ACP 活动模式下的对等交	换机示例。(上文无此酉	遺置。

CatOSS	witch	(enable)	show port	lacp-	channel		
Port	Admin	Channel	LACP Port	Ch	Partner Oper	Partner	
	key	Mode	Priority	id	Sys ID	Port	
1/1	56	active	128	769	32768:00-01-42-29-25-00	162	
2/1	56	active	128	769	32768:00-01-42-29-25-00	161	
注意:	注意-	- 台交换;	机上的LAC	P通追	Í处于主模式,而另一台交换机	,上的LACP通道处于樹	莫式。如果

两台交换机均设为活动,则以上输出中将会有所提示。

也可以通过查看通道所对应的通道 ID 的 show lacp-channel mac 命令输出来验证通道能否收发数据 流。(见上述命令输出中的通道 ID。)此时,计数器应随时间而增加。

Channel	Rcv-Unicast	Rcv-Mul	ticast	Rcv-Broadcast		
769 Channel	Xmit-Unicast	143 Xmit-Mu	65846 lticast	Xmit-Broadcast	33	
769		159	20763		123	
Channel	Rcv-Octet	Xmit-Oc	tet			
769	5425	7372	2486321			
Channel	Dely-Exced MTU-Ex	ced In-Dis	card Lrn-Disc	rd In-Lost Ou	ut-Lost	
769 通过以下	<sub>0</sub> 输出也可以验证	。 。 ,从生成树材	。	0    0 见角来看,两个s	。	−的一个端口。

CatOSSwitch (enable) <b>show s</b>	pantree 1 active						
VLAN 1							
Spanning tree mode	PVST+						
Spanning tree type	ieee						
Spanning tree enabled							
Designated Root	00-01-42-29-25-00						
Designated Root Priority	32768						
Designated Root Cost	3						
Designated Root Port	1/1,2/1 (agPort 13/1)						
Root Max Age 20 sec Hel	lo Time 2 sec Forward Delay 15 sec						
Bridge ID MAC ADDR	00-50-0f-2d-40-00						
Bridge ID Priority	32768						
Bridge Max Age 20 sec Hel	lo Time 2 sec Forward Delay 15 sec						
Port Vl	an Port-State Cost Prio Portfast Channel_id						
1/1,2/1 1	forwarding 3 32 disabled 769						
3/1 1	blocking 19 32 disabled 0						
3/2 1	blocking 19 32 disabled 0						
3/3 1	blocking 19 32 disabled 0						
Cisco IOS 软件							

下列命令可用于运行 Cisco IOS 软件的交换机:

• show etherchannel port-channel — 显示 LACP 端口通道信息,类似于 CatOS 中 show port lacp-channel 命令所提供的信息。此外还显示所有已配置通道组的通道状态、使用的协议及端 口捆绑后的时间等详细信息。

```
CiscoIOSSwitch#show etherchannel port-channel
               Channel-group listing:
                ------
Group: 1
_____
          Port-channels in the group:
           _____
Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)
_____
                      00d:00h:16m:01s
Age of the Port-channel =
Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2
Port state
               = Port-channel Ag-Inuse
Protocol
                = LACP
Ports in the Port-channel:
Index Load Port EC state
```

0 55 Gil/1 Active 1 AA Gi2/1 Active Time since last port bundled: 00d:00h:15m:28s Gi2/1 nelix#

从上面nelix上显示的输出中,我们看到此处使用的协议是LACP,并将两个千兆端口1/1和2/1捆 绑在一起,形成端口通道1的etherchannel。通道在过去15分钟内处于活动状态。

```
• show etherchannel channelgroup_number detail — 显示指定通道组的详细信息,并单独显示
各端口的详细信息。其中包括伙伴详细信息及端口通道详细信息。
```

CiscoIOSSwitch#show etherchannel 1 detail Group state = L2Ports: 2 Maxports = 16 Port-channels: 1 Max Port-channels = 16 Protocol: LACP Ports in the group: \_\_\_\_\_ Port: Gi1/1 \_\_\_\_\_ Port state = **Up** Mstr In-Bndl Channel group = 1 Mode = Active Gcchange = -GC = - Pseudo port-channel = Pol Port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x55Protocol = **LACP** Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs. A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode. Local information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi1/1 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x101 0x3D Partner's information: Partner System ID Partner Partner Port Port Number Age Flags Gi1/1 32768,0009.7c0f.9800 0x82 11s SP LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 128 0x102 0x3C Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:56s Port: Gi2/1 \_\_\_\_\_ Port state = **Up** Mstr In-Bndl Channel group = 1 Mode = Active Gcchange = -Port-channel = Po1 GC = - Pseudo port-channel = Po1 Port index = 1 Load = 0xAA Protocol = LACP Flags: S - Device is sending Slow LACPDUS F - Device is sending fast LACPDUs. A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode. Local information: LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi2/1 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x201 0x3D Partner's information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Gi2/1 32768,0009.7c0f.9800 0x81 14s SP LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 128 0x102 0x3C Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:27s Port-channels in the group: -----Port-channel: Po1 (Primary Aggregator) \_\_\_\_\_ Age of the Port-channel = 00d:00h:20m:01s

```
Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Protocol = LACP

Ports in the Port-channel:

Index Load Port EC state

0 55 Gil/1 Active

1 AA Gi2/1 Active

Time since last port bundled: 00d:00h:19m:28s Gi2/1
```

```
通过以下输出也可以验证,Gi 1/1 和 Gi 2/1 两端口均处于转发状态,因为从 STP 的视角来看
,两个端口现已成为唯一的一个端口。
```

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 1/1 Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type -----VLAN0001 Root **FWD** 3 128.833 P2p nelix#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 2/1 Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Root **FWD** 3 128.833 VLAN0001 P2p CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 active VLAN0001 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32768 Address 0009.7c0f.9800 Cost 3 Port 833 (Port-channel1) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32768 Address 0009.e919.9481 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 300 Role Sts Cost Prio.Nbr Туре Interface \_\_\_\_\_ \_\_\_\_

Root **FWD** 3 128.833

<u>故障排除</u>

Po1

### 已创建辅助汇聚路由器端口 Po1A 或 Po2A

在 LACP 进程中,如果要捆绑的端口彼此不兼容或与其远程对等端口不兼容,则将创建辅助汇聚路 由器端口。辅助汇聚路由器端口具有与其他端口兼容的端口。

P2p

Switch#	show	etherchannel	summary				
Flags:	D -	down	P - in po	ort-channel			
	I -	stand-alone	s - suspe	ended			
	Н –	Hot-standby	(LACP onl	Ly)			
	R -	Layer3	S - Layer	2			
	U -	in use	f - faile	ed to alloca	ate aggrega	tor	
	u -	unsuitable f	or bundli	Ing			
Number	of ch	nannel-groups	s in use:	6			
Number	of ag	gregators:		8			
Group	Port-	-channel Pro	otocol	Ports			
1	Po1(\$	SU) I	JACP	Gi1/16(P)	Gi10/1(P)	Gi10/2(P)	

2	Po2(SD)	LACP			
2	Po2A(SU)	LACP	Gi1/15(P)	Gi10/3(P)	Gi10/4(P)
3	Po3(SU)	LACP	Gi1/14(P)	Gi10/5(P)	Gi10/6(P)
4	Po4(SD)	LACP			
4	Po4A(SU)	LACP	Gi1/13(P)	Gi10/7(P)	Gi10/8(P)
5	Po5(SU)	LACP	Gi1/12(P)	Gi10/9(P)	Gi10/10(P)
6	Po6(SU)	LACP	Gi1/11(P)	Gi10/11(P)	Gi10/12(P)

配置 EtherChannel 中的所有 LAN 端口,使其以相同的速度及相同的双工模式运行。LACP 不支持 半双工。LACP EtherChannel 中的半双工端口处于暂停状态。

如果从中继 LAN 端口中配置 EtherChannel,验证所有中继上的中继模式是否相同。如果 EtherChannel 中的 LAN 端口具有不同中继模式,其运行方式将难以预料。

对于具有不同 STP 端口路径成本的 LAN 端口,如果彼此进行了兼容配置,即可以形成 EtherChannel。如果设置了不同的 STP 端口路径成本,对于 EtherChannel 形成而言,LAN 端口并 非不兼容。

请参阅配置 EtherChannel 中的 EtherChannel 功能配置指南与限制部分以获得更完整的列表。

# 相关信息

- 配置快速 EtherChannel 和 Gigabit EtherChannel
- 配置 EtherChannel
- <u>了解和配置 EtherChannel</u>
- <u>LAN 产品支持</u>
- LAN 交换技术支持
- <u>技术支持和文档 Cisco Systems</u>