

¿Cuál es el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para TANDBERG EX90?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuál es el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para TANDBERG EX90?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cuál es el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para TANDBERG EX90?

A. El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña "" (en blanco) para TANDBERG EX90.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)