

Risoluzione dei problemi relativi al plug-in FM-ROW (Resto del mondo) - CURWB

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Plug-in FM-ROW \(Resto del mondo\)](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

Introduzione

Questo documento descrive il plug-in FM-ROW (Resto del Mondo) utilizzato sulle radio Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (CURWB) legacy.

Premesse

I dispositivi vengono bloccati in una determinata area durante la produzione e, in base alla regione, le opzioni dei paesi associati nella regione vengono sbloccate per tale dispositivo.

Plug-in FM-ROW (Resto del mondo)

Le radio CURWB legacy vengono vendute in tre domini normativi distinti: Stati Uniti, Europa e il resto del mondo.

Le radio sono progettate per essere utilizzate in tutto il mondo con diversi requisiti normativi. Il codice del paese consente di specificare un particolare paese di operazione (ad esempio Uruguay, Regno Unito o Stati Uniti). La configurazione di un codice paese garantisce che le bande di frequenza di trasmissione, le interfacce, i canali e i livelli di potenza di trasmissione di ogni radio siano conformi alle normative specifiche del paese.

I parametri Country sul dispositivo possono essere modificati tramite RACER sul portale per i partner o offline tramite l'accesso GUI o CLI nelle impostazioni "Wireless Radio".

WIRELESS RADIO ▲

Country / Regulatory ?	UNITED STATES ▲	Included
Frequency (MHz) ?	UKRAINE	Included
Channel width	UNITED ARAB EMIRATES	Included
Enable RTS Protection ?	UNITED KINGDOM	Included
Promisc	UNITED STATES	Included
Noise floor Calibration ?	URUGUAY	Included
	UZBEKISTAN	Included

Le radio -ROW mantengono una tabella di alimentazione di tutti i paesi nel dominio -ROW e applicano le impostazioni di alimentazione e del canale corrette quando viene configurato un codice paese.

Le frequenze su cui un dispositivo può comunicare dipendono dal parametro country selezionato sul dispositivo.

WIRELESS RADIO ▲

Country / Regulatory ?	UNITED STATES ▼	Included
Frequency (MHz) ?	5180 MHz ▲	Included
Channel width	5180 MHz	Included
Enable RTS Protection ?	5185 MHz	Included
Promisc	5190 MHz	Included
Noise floor Calibration ?	5195 MHz	Included
	5200 MHz	Included
	5205 MHz	Included

Risoluzione dei problemi

In alcuni casi, i dispositivi che sono bloccati con la regione "USA" o "Europa" possono essere spediti in paesi che non fanno parte di nessuna di tali regioni. In questo caso, una volta fornita la prova, è possibile generare e attivare una licenza FM-ROW sul dispositivo richiesto per sbloccare il codice del paese richiesto.

Per la trasmissione wireless dei dati, è necessario che la posizione fisica in cui è installato il dispositivo corrisponda al parametro corretto "Paese" della radio, in modo da garantire che vengano utilizzate le frequenze e i livelli di potenza radio corretti per l'organismo di

regolamentazione del paese in questione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).