

AVC(Application Visibility and Control) 활성화

목차

[질문](#)

[환경](#)

[관련 정보](#)

질문

Web Security Appliance에서 Application Visibility Control을 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?

환경

AsyncOS 7.x 이상

GUI에서 다음과 같이 표시되어야 합니다.

- Security Services > Acceptable Use Controls 페이지로 이동합니다.
- 전역 설정 편집을 클릭합니다. Edit Acceptable Use Controls Settings 페이지가 나타납니다.
- 허용 가능한 사용 컨트롤 사용 속성이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Acceptable Use Controls Service 영역에서 Cisco IronPort Web Usage Controls를 선택한 다음 Enable Application Visibility and Control을 선택합니다.
- 변경 사항을 제출하고 커밋합니다.

관련 정보

- [애플리케이션 가시성 및 제어로 Facebook 채팅 차단](#)
- [애플리케이션 가시성 및 제어를 사용하여 Yahoo Messenger에서 파일 전송 차단](#)