

SPA8000 Phone 어댑터의 보조 서비스 설정

목표

보조 서비스 설정은 사용자의 요구 사항에 따라 다양한 발신자 ID 옵션을 구성하는 데 사용됩니다. 이 문서에서는 SPA8000에서 다양한 보조 서비스 설정을 변경하는 절차를 간략하게 설명합니다. 이 문서에서 구성된 모든 설정은 선택 사항이며, 이 설정을 활성화 또는 비활성화하려면 예를 선택할 수 있습니다.

참고: 지정된 서비스에 가입하지 않았거나 인터넷 서비스 공급자(ISP)가 이미 지정된 서비스를 제공하는 경우 이 모든 기능을 비활성화합니다.

적용 가능한 장치

·SPA8000

소프트웨어 버전

•6.1.12

보조 서비스 설정

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 기본 > 음성 > L1- L8을 선택합니다. 회선 페이지가 열립니다. 아래로 스크롤하여 Supplementary Service Settings(보조 서비스 설정) 영역으로 이동합니다.

Info System **L1** L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Admin Login

SIP Settings

Proxy and Registration

Subscriber Information

Supplementary Service Subscription

Audio Configuration

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:		Cfwd Busy Dest:	
Cfwd No Ans Dest:		Cfwd No Ans Delay:	20

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:		Cfwd Sel1 Dest:	
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:	
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:	
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:	
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:	
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:	
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:	
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:	
Cfwd Last Caller:		Cfwd Last Dest:	
Block Last Caller:		Accept Last Caller:	

Supplementary Service Settings

CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no

참고: 줄의 이름은 Ln으로 지정됩니다. 여기서 n은 라인 번호입니다. 관리자는 1단계에서 구성할 라인을 선택해야 합니다.

Supplementary Service Settings

CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no

2단계. CW 설정 드롭다운 목록에서 통화 대기 옵션에 할당할 상태를 선택합니다. 통화 대기는 다른 활동을 수행하는 동안 통화를 보류하는 데 사용됩니다.

3단계. 차단 CID 설정 드롭다운 목록에서 차단 발신자 ID 옵션에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 모든 아웃바운드 통화의 발신자 ID를 차단합니다.

4단계. 차단 ANC 설정 드롭다운 목록에서 차단 익명 통화에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 사용자가 발신자 ID가 없는 통화를 수신한 경우 디바이스에서 이를 차단할 때 사용됩니다.

5단계. DND 설정 드롭다운 목록에서 DND(Do Not Disturb)에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 사용자가 수신 통화 사운드로 방해 받지 않으려는 경우 사용되므로, 사용자가 여전히 전화에 응답하기를 원할 경우 장치에서 전화기의 벨소리를 제거하고 사용자에게 시각적 신호를 보냅니다.

6단계. CID 설정 드롭다운 목록에서 발신자 ID 생성에 할당할 상태를 선택합니다.이 기능은 통화에 대한 ID를 할당합니다.

7단계. CWCID 설정 드롭다운 목록에서 통화 대기 발신자 ID 생성에 할당할 상태를 선택합니다. 이 기능은 대기 중인 통화에 대해 발신자 ID를 할당합니다.

8단계. Dist Ring Setting(디스트리트 링 설정) 드롭다운 목록에서 벨울림에 할당할 상태를 선택합니다.이 기능은 동일한 전화기에 서로 다른 번호를 구성하지만 다른 기능에 대해 다른 벨소리를 제공하려는 경우에 사용됩니다.

참고:SPA8000에서 고유한 벨소리 설정을 구성하려면 SPA8000 Phone Adapter의 *Spective Ring Settings*(고유 벨소리 설정) 문서에 설명된 단계를 따릅니다.

9단계. Message Waiting(메시지 대기) 드롭다운 목록에서 대기 메시지에 할당할 상태를 선택합니다.IP 전화에서 수신한 음성 메일 알림이 있는 경우 메시지 대기 매개변수가 업데이트됩니다.

참고:메시지 대기 표시기는 관리자가 사용자에게 읽기를 대기 중인 메시지가 있다는 시각적 경고를 표시하는 데 사용됩니다.수동으로 수정하여 플래그를 지우거나 설정할 수 있습니다.9단계에서 yes를 선택하면 스테터 톤 및 VMWI 신호가 활성화됩니다.장기 메모리에 저장되며 재부팅 또는 전원 주기 이후에도 유지됩니다.기본적으로 no로 선택됩니다.

10단계. Submit **All Changes**(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 구성을 저장합니다.